

គំរូដៃអ្នកប្រើ Nokia 5030

สารบัญ

ความปลอดภัย 4

การเริ่มต้นใช้งาน 6

การใส่ซิมการ์ดและ
แบตเตอรี่ 6

การถอดซิมการ์ด 7

การชาร์จแบตเตอรี่ 7

การเปิดและปิด 8

โทรศัพท์ของคุณ 10

ปุ่มกดและส่วน
ประกอบ 10

คุณสมบัติหลัก 12

การรับสายและการวาง
สาย 13

การเขียนข้อความ 14

ข้อความ 18

รายชื่อ 19

สมุดโทรศัพท์หลาย
รายการ 19

วิทยุ 20

เปิดหรือปิดไฟฉาย 22

ข้อมูลทั่วไป 23

อุปกรณ์เสริม 24

แบตเตอรี่ 26

ข้อมูลเกี่ยวกับ
แบตเตอรี่และอุปกรณ์
ชาร์จ 26

การดูแลโทรศัพท์
ของคุณ 29

การนำกลับมาใช้
ใหม่ 30

ข้อมูลเพิ่มเติมด้าน
ความปลอดภัย 30

เด็กเล็ก 30

สภาพแวดล้อมการ
ทำงาน 30

อุปกรณ์ทางการแพทย์	31
ยานพาหนะ	31
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด	32
การโทรฉุกเฉิน	32
รายละเอียดการรับรอง (SAR)	33
ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia	34
การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต	37

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

การเปิดใช้อย่างปลอดภัย



ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย

คำเนื่งถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก



ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สัญญาณรบกวน



อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย



โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ปิดเครื่องขณะอยู่บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด

บริการที่ผ่านการรับรอง



เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่



เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

กันน้ำ



โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

การเริ่มต้นใช้งาน

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับแบตเตอรี่ BL-5C

การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่



- 1 กดปุ่มคลายล๊อค (1) เพื่อคลายล๊อคฝาด้านหลัง และยกฝาด้านหลัง (2) ในการถอดฝาด้านหลัง ให้เลื่อนฝาด้านหลังไปด้านบน (3)
- 2 ยกแบตเตอรี่ขึ้น แล้วถอดออก (4)

- 3 ใส่ซิมการ์ด (5) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสีทองของซิมการ์ดหันลงด้านล่าง และมุมตัดของซิมการ์ดหันไปทางด้านล่างของตัวเครื่อง
- 4 ใส่แบตเตอรี่และฝาด้านหลังกลับคืน (6, 7, 8)

การถอดซิมการ์ด



กดสปริงคลายลิ้น (1) แล้วเลื่อนซิมการ์ดออก (2)

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ได้รับการชาร์จมาเพียงบางส่วนจากโรงงาน หากโทรศัพท์บ่งบอกสัญญาณประจุไฟฟ้าต่ำ โปรดปฏิบัติตามดังต่อไปนี้



- 1 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

8 การเริ่มต้นใช้งาน

- 2 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์
- 3 เมื่อโทรศัพท์แสดงสัญญาณประจุไฟฟ้าเต็ม ให้ปลดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ แล้วถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

เคล็ดลับ: หากต้องการประหยัดพลังงาน ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลานาน และคุณยังสามารถใช้งานโทรศัพท์ในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาสองสามนาทีกว่าที่สัญญาณแสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

การเปิดและปิด




ให้กดปุ่มวางสายค้างไว้


ให้ใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งการทำงานตามปกติ

โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศอยู่ทั้งภายในและภายนอก
หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไม่จำเป็นขณะที่
เสาอากาศกำลังส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสา
อากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลต่อ
คุณภาพของการสื่อสาร และทำให้มีการใช้พลังงานสูงขึ้น
ขณะทำงาน และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น
ลง

โทรศัพท์ของคุณ

ปุ่มกดและส่วนประกอบ

1	หูฟัง	
2	จอแสดงผล	
3	ปุ่มเลือก	
4	ปุ่ม Navi™ ในที่นี้ จะเรียกเป็นปุ่ม เลื่อน	
5	ปุ่มโทรออก	
6	ปุ่มเปิดปิดเครื่อง/ วางสาย	
7	แผงปุ่มกด	

8	ปุ่มคลายล็อค	
9	ไมโครโฟน	
10	ไฟฉาย	
11	รูร้อยสายคล้องข้อมือ	
12	ปุ่มเลือกช่อง	
13	ปุ่มวิทยุ FM	
14	ช่องเสียบชุดหูฟัง	
15	ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ	
16	ลำโพง	

อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่สร้างสัญญาณออก เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เครื่องเสียหายได้ อย่าเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณที่มีกำลังไฟฟ้าเข้ากับช่องเสียบ Nokia AV

ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังอื่นๆ เข้ากับช่องเสียบ Nokia AV นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติโดย Nokia ให้ใช้งานกับเครื่องนี้ได้ โปรดใส่ใจเป็นพิเศษกับระดับเสียง

ขนาด

ปริมาตร	62 ซีซี
น้ำหนัก	82 กรัม
ความยาว	107.7 มม.
ความกว้าง (สูงสุด)	44.6 มม.
ความสูง (สูงสุด)	14.55 มม.

คุณสมบัติหลัก

เลือก เมนู และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ข้อความ — เพื่อสร้าง ส่ง เปิด และจัดการข้อความ

รายชื่อ — เพื่อจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไว้ในหน่วยความจำของซิมการ์ดและโทรศัพท์

ข้อมูลการใช้ — เพื่อเข้าใช้งานเบอร์ที่ไม่ได้รับสายเบอร์ที่รับสาย และเบอร์ที่โทรออก

การตั้งค่า — เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์

นาฬิกา — เพื่อตั้งเวลาสำหรับปลุก

วิทยุ — เพื่อจัดการคุณสมบัติของวิทยุ

เตือนความจำ — เพื่อจัดการเตือนความจำ

เกมส์ — เพื่อตั้งค่าเอฟเฟกต์ของเกมส์ หรือเล่นเกมส์ที่ติดตั้งในโทรศัพท์

คุณสมบัติพิเศษ — เพื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น เครื่องคิดเลข หรือไฟฉาย

บริการของซิม — เพื่อใช้บริการอื่นเพิ่มเติม ในกรณีที่ซิมการ์ดสนับสนุนเท่านั้น

การรับสายและการวางสาย

การโทรออก

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งรหัสประเทศและรหัสพื้นที่ หากจำเป็น จากนั้น กดปุ่มโทรออก

การรับสาย

กดปุ่มโทรออก

การวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย

ให้กดปุ่มวางสาย

ใช้ลำโพงหรือหูฟัง

ในระหว่างการโทร เลือก ลำโพง หรือ แสนด์ฟรี

ในการปรับระดับเสียง

ในระหว่างการโทร เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อปรับระดับเสียงของหูฟังหรือชุดหูฟัง

คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

การเขียนข้อความ

ใช้ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ



กดปุ่ม **ซ้าย** จนตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ

การเปิดใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ



เลือก **ตัวเลือก** > **พจนานุกรม** และภาษาที่ต้องการ

การปิดการใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เลือก **ตัวเลือก** > **พจนานุกรม** > **ไม่ใช่พจนานุกรม**

เมื่อคุณใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ให้กดปุ่มแต่ละปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อป้องกันตัวอักษรหนึ่งตัว หากคำที่ต้องการปรากฏขึ้น กด **0** และเริ่มเขียนคำถัดไป หาก

เครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำดังกล่าวไม่มีอยู่ในพจนานุกรม

เปลี่ยนคำ

กด * ซ้ำๆ จนกว่าคำที่ต้องการจะปรากฏ

เพิ่มคำ

เลือก สะกด ป้อนคำโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ และเลือก ตกลง

เพิ่มเว้นวรรค

กด 0

เปลี่ยนวิธีป้อนตัวอักษร

กด # ซ้ำๆ และตรวจสอบสัญลักษณ์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

เพิ่มหมายเลข

กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

เพิ่มตัวอักษรพิเศษ

กด * เมื่อใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ และกดค้างไว้
ที่ * เมื่อใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ยกเลิกการล้างข้อความ

เลือก ตัวเลือก > เลิกทำการลบ

การป้อนคำภาษาไทย

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

การตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาไทย

เลือก เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่า-โทรศัพท์ > ภาษา เลื่อนไปที่ภาษาไทยและเลือก ตกลง  **กคก**
จะปรากฏขึ้น

การเปลี่ยนเป็นตัวละตินหรือตัวเลข

กด #

เขียนว่า "คิดถึง U"

- 1 กด **1** สี่ครั้งเพื่อใส่พยัญชนะ ค
- 2 กด * เลื่อนขวาเพื่อใส่สระ  สำหรับ คี และเลือก ไข้
- 3 กด **5** หนึ่งครั้งเพื่อใส่พยัญชนะ ด
- 4 กด **5** สามครั้งเพื่อใส่พยัญชนะ ถ
- 5 กด * เลื่อนไปทางขวาสามครั้งเพื่อแทรกสระสำหรับ ถี และเลือก ไข้

- 6 กด **2** สองครั้งเพื่อใส่พยัญชนะ ง
- 7 กด **#** เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และ **0** เพื่อเว้นวรรค
- 8 กด **8** สองครั้งเพื่อใส่พยัญชนะ U

เคล็ดลับ: ตามลักษณะการใช้ภาษาไทยแล้ว เสียงสระหรือเสียงพยัญชนะจะใส่ได้ต่อเมื่อมีตัวอักษรไทยนำอยู่แล้วเท่านั้น

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ใช้ระบบช่วยสะกดคำภาษาไทยอัตโนมัติในลักษณะเดียวกันกับที่อธิบายไว้สำหรับระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้

ยืนยันคำ

ให้เลื่อนไปทางขวา

เพิ่มเว้นวรรค

เลื่อนไปทางขวาหลังจากที่คุณยืนยันคำ หรือกด * ค้างไว้เพื่อเข้าสู่อักขระพิเศษ และเลือกเว้นวรรคจากรายการ

ค้นหาคำที่ตรงกันก่อนหน้าหรือถัดไป

เลื่อนขึ้นหรือลง

ข้อความ

บริการข้อความจะใช้ได้ในกรณีที่มีการเปิดให้บริการโดยผู้ให้บริการของคุณเท่านั้น

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

การเขียนและส่งข้อความ

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > เขียนข้อความ
- 2 เขียนข้อความ เครื่องหมายแสดงความยาวของข้อความจะแสดงจำนวนตัวอักษรที่คุณยังสามารถป้อนในข้อความนั้นได้
- 3 เลือก ตัวเลือก > ส่ง ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับหรือเลือกจากรายการที่ติดต่อ และเลือก ตกลง

ลบข้อความ

เลือก เมนู > ข้อความ > ลบข้อความ > ที่อ่านแล้ว ทั้งหมด หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ

รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในหน่วยความจำของโทรศัพท์และซิมการ์ด สามารถจัดเก็บรายชื่อไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้มากถึง 500 รายการ

การค้นหารายชื่อ

ให้เลื่อนลงเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ป้อนตัวอักษรแรกหรืออักษรของชื่อ และเลื่อนไปที่รายชื่อที่ติดต่อ

บันทึกรายชื่อในรายการรายชื่อ

เลือก เมนู > รายชื่อ > เพิ่มรายชื่อ

คัดลอกรายชื่อระหว่างหน่วยความจำซิมการ์ดกับหน่วยความจำโทรศัพท์

เลือก เมนู > รายชื่อ > คัดลอก

สมุดโทรศัพท์หลายรายการ

โทรศัพท์ของคุณรองรับสมุดโทรศัพท์แยกกันได้สูงสุด 5 ชุดสำหรับผู้ใช้หลายราย เมื่อมีการเปิดใช้งานสมุดโทรศัพท์แบบหลายชุด เครื่องจะแสดงเฉพาะรายชื่อที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์ที่เปิดใช้งานอยู่เท่านั้น

รายชื่อหนึ่งอาจอยู่ในสมุดโทรศัพท์เดียวหรืออยู่ในหลายสมุดโทรศัพท์ก็ได้ คุณสามารถเข้าใช้งานรายชื่อต่างๆ ใน รายชื่อที่รวมมอง ได้จากสมุดโทรศัพท์ทั้งหมด

เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งค่า > สมุดโทรศัพท์
หลายชุด และตัวเลือกที่เหมาะสม

เปิดใช้งานสมุดโทรศัพท์แบบหลายชุด

เลือก รูปแบบสมุดโทรศัพท์ > สมุดขอเนกประสงค์

เปิดใช้งานสมุดโทรศัพท์

เลือก สมุดโทรศัพท์ปัจจุบัน และสมุดโทรศัพท์ที่
ต้องการหรือ รายชื่อที่รวมมอง

**กำหนดรายชื่อหนึ่งรายชื่อให้กับสมุดโทรศัพท์หนึ่ง
หรือหลายชุด**

เลือก จัดการรายชื่อ และรายชื่อที่ต้องการ

เปลี่ยนชื่อสมุดโทรศัพท์

เลือก เปลี่ยนชื่อสมุด โทรศัพท์ และสมุดโทรศัพท์ที่
ต้องการ

วิทยุ

ในการเปิดวิทยุ เลือก เมนู > วิทยุ หรือกดปุ่มวิทยุ FM

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ปิด — ปิดวิทยุ

จัดเก็บสถานี — บันทึกช่องที่ใช้งาน

ค้นหาอัตโนมัติ — ปรับหาคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ ในการเริ่มการปรับหาคลื่นอัตโนมัติ เลื่อนขึ้นหรือลง

หาสถานีเอง — ปรับหาคลื่นวิทยุด้วยตนเอง ในการเปลี่ยนคลื่นความถี่ ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

ตั้งความถี่ — ป้อนความถี่ที่ต้องการ

ลบสถานี — ลบช่องที่บันทึก

เปลี่ยนชื่อ — เปลี่ยนชื่อช่องที่บันทึก

นาฬิกาวิทยุ — จัดการคุณสมบัติของวิทยุนาฬิกา

ลำโพง หรือ ชุดหูฟัง — ฟังวิทยุโดยใช้ลำโพงหรือชุดหูฟัง

ในการปรับระดับเสียงของวิทยุ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

คุณอาจต้องมีชุดหูฟังที่รองรับการใช้งานเพื่อการรับสัญญาณวิทยุที่ดีขึ้น

คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

เปิดหรือปิดไฟฉาย

เลือก เมนู > คุณสมบัติพิเศษ > ไฟฉาย

ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้ใน เครือข่าย GSM 900 และ 1800 MHz โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบัตรมาร์คและลิงค์สำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว และอาจยอมให้เข้าเว็บไซต์ของบริษัทอื่นได้ เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์

คำเตือน:

คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งาน คุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิ

ส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์จะช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ โปรดอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

รูปภาพที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ บางคุณสมบัติไม่สามารถทำงานได้บนทุกเครือข่าย คุณสมบัติต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ใช้บริการก่อนจึงจะ

สามารถใช้งานได้ บริการเสริมจากระบบเครือข่ายเกี่ยวข้องกับารรับส่งข้อมูล โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมในระบบเครือข่ายหลักของคุณและเมื่อใช้บริการข้ามเครือข่ายจากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการสามารถให้คำอธิบายถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติเหล่านั้นจะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีรายการที่กำหนดเอง เช่น ชื่อเมนูลำดับของเมนู และไอคอน

การสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์ของคุณ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้หรือหน้าการสนับสนุนที่ www.nokia.com/support หรือเว็บไซต์ Nokia ภายในประเทศของคุณ หรือจากมือถือของคุณที่ www.nokia.mobi/support

หากการดำเนินการข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- เริ่มโทรศัพท์ใหม่: ปิดเครื่อง แล้วถอดแบตเตอรี่ เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ ให้ใส่แบตเตอรี่กลับคืน แล้วเปิดเครื่อง
- ตั้งค่ากลับไปเป็นค่าเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานตั้งที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/repair ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลในโทรศัพท์ก่อนทุกครั้ง

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia

คำเตือน:

เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่าย
อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง
สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่าย
ของคุณ



อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณ
มีจำหน่ายอยู่มากมาย หากต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการ ใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้น
มือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออก
จากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊ก
ไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า
อุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งใน
พาหนะได้รับการติดตั้งอย่าง
แน่นหนาและทำงานอย่างถูก
ต้อง

- เฉพาะผู้ที่มิคุณสมบัตินผ่านการ
รับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์
เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท	เวลา สนทนา	สแตนด์ บาย
BL-5C	สูงสุด 10 ชั่วโมง 15 นาที	สูงสุด 525 ชั่วโมง

ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลา
สแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ
และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อ
เมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสม
ของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและ
เวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับซิมการ์ด
คุณสมบัตินที่ใช้ อายุและข้อกำหนดของ
แบตเตอรี่ คุณหมึกในการเก็บ
แบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย
และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลา
สนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้น
กว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสีย
งเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบ
แฮนด์ฟรี การใช้ในโหมดดีจิตอล และ
คุณสมบัตินอื่นๆ จะใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์
ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์
บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่
เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์
บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนา
ด้วยเช่นกัน

แบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ อุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้คือ BL-5C Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-3 หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต่อนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสั่นไหวและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณ

อาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

การชาร์จที่เหมาะสม ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่

จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า จุดเยือกแข็ง

ห้ามลัดวงจร การลัดวงจรของ แบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุ ประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือ ปากกาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มี ลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลัง ของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจ เกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพก แบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือ ในกระเป๋าเล็ก การลัดวงจรเช่นนี้อาจ ทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อ เกิดความเสียหายได้

การทิ้ง ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงใน กองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตาม กฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมา ใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวม กับขยะภายในบ้าน

การรื้อ ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบ อัด, ดัดงอ, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์ หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารใน แบตเตอรี่รั่วออกมา ควรดูแลป้องกัน ไม่ให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนัง หรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือ ดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาด ทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ความเสียหาย ห้ามดัดแปลง, ประกอบ ใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงใน แบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือ ของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

การใช้อย่างถูกต้อง ใช้แบตเตอรี่ตาม วัตถุประสงค์เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่ อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หาก โทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ตกหล่นโดย เฉพาะบนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อว่า แบตเตอรี่ได้ชำรุดเสียหายให้นำไปที่ ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ ที่ชำรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้ พ้นมือเด็กเล็ก

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้นขึ้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูงหรือเย็นจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้ เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติจากอุณหภูมิที่เย็นจัด ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถขยับได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ใช้เฉพาะเสาอากาศสำรองที่ได้รับพร้อมโทรศัพท์หรือได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การ

ดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุ สื่อสารอีกด้วย

- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- สารรองข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น รายชื่อ และบันทึกปฏิทิน
- เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช้งาน ให้รีเซ็ตอุปกรณ์เป็นระยะๆ โดยการปิดสวิตช์โทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์แบบเคส อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเคส และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยรณรงค์การรีไซเคิลวัสดุที่ใช้แล้วต่างๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย
พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจากสารนิเกิล

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในด้านที่ปลอดภัยที่หูหรือมืออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2 เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็กวัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหา

โทรศัพท์ อย่าวางบัตรเครดิตรหัสหรือใส่
เก็บแม่เหล็กอื่นไว้ในโทรศัพท์ เพราะ
ข้อมูลที่เก็บไว้ในอาจถูกลบได้

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือ
ส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถือ
ถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อ
การทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้
โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิต
เครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่
แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกัน
พลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก
อย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ใน
กรณีที่มีป้ายประกาศให้คุณดำเนินการ
ดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลอาจใช้อุปกรณ์ที่มีความ
ไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จาก
ภายนอก

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่าย ไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า
ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจาก
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ใน
ร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเดิน
ของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร
(6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
ที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้

ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควร
ปฏิบัติตามนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจาก
อุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ใน
กระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้าม
กับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หาก
สงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณ
รบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิต
สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้
โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย
โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษา
ด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ไร้สายแบบดิจิทัลบางชนิดอาจ
ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่อง
ช่วยฟังได้

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้ง

ไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตรายานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ให้บริการหรือติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บหรือพกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่าวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก

ควรปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ในบริเวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดการระเบิดได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการที่มีการประกาศให้ทราบประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้อันเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปิดโทรศัพท์ที่สถานที่บริการเชื้อเพลิง เช่น บริเวณใกล้กับปั๊มก๊าซที่สถานีบริการ ส่งเคดข้อห้ามในคลังเก็บเชื้อเพลิง ที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการลุกไหม้ของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้มักมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้ ดาดฟ้าบนเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุ่นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตรายานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

การโทรฉุกเฉิน

ข้อสำคัญ: โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่าย

แบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต (สายอินเทอร์เน็ต) ให้เปิดใช้งานทั้งสายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือเครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต หากเปิดใช้งานทั้งสองแบบ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้

- 1 หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้
 - ใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์ หากโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องใช้ซิมการ์ด
 - ปิดการจำกัดการโทรที่คุณได้เปิดใช้ไว้ในโทรศัพท์

- เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเป็นรูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน

- 2 กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
- 3 ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
- 4 กดปุ่มโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าพึ่งพาวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามค่าแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้น

34 ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

โดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุดเนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 1.06 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและรายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - Sar) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.06 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต	ห้อง 32 ชั้นใต้ดิน เลขที่ 161 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ห้อง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ เลขที่ 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

36 ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
เอสพลานาด	ห้อง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
พระราม 3	ห้อง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363 0-2673-7102 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อา. 10.00 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โชนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ถ พญาไท แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมหิดล หายยา อำเภอ เมือง เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
พัทยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนอง ปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
ขอนแก่น	356/1 อาคารซี.พี.แลนด์ หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อโนเกีย แครีไลน์:
02-255-2111

**การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้
ผลิต**

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ถือเป็น
ส่วนเสริม และไม่มีผลกระทบต่อ
สิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย) ภายใต้กฎหมายภายใน

38 ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการขาย
ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ได้กำหนดการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้สำหรับบุคคลที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ Nokia ที่รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย ("ผลิตภัณฑ์")

Nokia รับประกันว่าในระหว่างระยะเวลาการประกันคุณภาพ Nokia หรือบริษัทที่ได้รับมอบหมายจาก Nokia จะแก้ไขความบกพร่องในเวลาที่มีเหตุผลทางการค้าในวัสดุ การออกแบบ และคุณภาพตามวิชาชีพอย่างไม่คิดค่าบริการโดยการซ่อม หรือ หากทาง Nokia พิจารณาแต่เพียงผู้เดียวเห็นจำเป็นว่าให้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แทนตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ (เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่มีความสมบูรณ์และสามารถใช้บังคับได้ในประเทศที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มุ่งผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนี้เท่านั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ

ระยะเวลาการประกันคุณภาพจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ์เดิมโดยผู้ใช้ที่ชื่อเป็นคนแรก ผลิตภัณฑ์อาจประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ หลายส่วน และแต่ละส่วนอาจมีระยะเวลาการรับ

ประกันที่แตกต่างกันไป (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการรับประกัน") ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะเป็นดังนี้:

a) ลิขสสอง (12) เดือนสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม (ไม่ว่าจะรวมอยู่ในกล่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือขายเป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก) นอกจากนี้ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองตามที่ระบุใน (b) และ (c) ข้างล่างนี้

b) หก (6) เดือนสำหรับชิ้นส่วนใช้สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม: แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ แท่นวางแบบตั้งโต๊ะ ชุดหูฟัง สายเคเบิล และช่องและ

c) เก้าสิบ (90) วันสำหรับสื่อบันทึกฮาร์ดแวร์ที่จัดให้ เช่น ซีดีรอม หรือการ์ดหน่วยความจำ

ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการประกันคุณภาพนี้จะไม่มีการขยายหรือต่อหรือกระทำการใดๆ ที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการขายช่วงในภายหลัง การซ่อม หรือการเปลี่ยนให้แทนในผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม สำหรับชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมจะได้รับการประกันคุณภาพตามระยะเวลาการประกัน

คุณภาพเดิม หรือเป็นเวลาหกสิบ (60) วันตั้งแต่วันที่ซ่อม แล้วแต่ระยะเวลาที่จะยาวนานกว่า

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน

ในกรณีที่คุณต้องการใช้สิทธิตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ คุณสามารถติดต่อศูนย์การติดต่อของ Nokia (ในกรณีที่มิใช่ศูนย์ โปรดพิจารณาอัตราค่าโทรศัพท์ภายในประเทศที่ใช้) และ/หรือในกรณีที่จำเป็น ให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณหรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาทั้งผลิตภัณฑ์) ไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia สถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia และศูนย์การติดต่อของ Nokia สามารถหาได้ทีเว็บไซต์ของ Nokia ในท้องถิ่นหากมี

คุณต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาทั้งผลิตภัณฑ์) ไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia ก่อนสิ้นระยะเวลาการประกันคุณภาพ

เมื่อใช้สิทธิตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัด คุณต้องแสดง: a)

ผลิตภัณฑ์ (หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา) b) หลักฐานการซื้อฉบับที่ 1 ที่ไม่มีการแก้ไขและสามารถอ่านออกได้ ที่มีการระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย วันที่และสถานที่ที่ซื้อ ประเภทผลิตภัณฑ์ และ IMEI หรือเลขลำดับอุปกรณ์อื่นๆ

การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายได้เฉพาะกับผู้ซื้อเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นคนแรกและไม่ได้มีการมอบหรือโอนไปยังผู้ซื้อ/ผู้ใช้ถัดไป

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมถึง

1. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงคู่มือผู้ใช้หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก การตั้งค่า เนื้อหา ข้อมูล หรือสิ่งใด ไม่ว่าจะถูกรวบรวม/ดาวน์โหลดในผลิตภัณฑ์หรือไม่ ไม่ว่าจะถูกรวมในระหว่างการผลิต การประกอบ การขนส่ง หรือในเวลาใดๆ ในระหว่างสายการผลิตหรือโดยประการอื่น และตามวิธีการที่คุณกำหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต Nokia จะไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์ของ Nokia จะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ จะสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ ที่กำหนดโดยบุคคลภายนอก รวมทั้งจะไม่รับประกันว่าการทำงานของซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้ จะไม่มีการดัดขัดหรือปราศจากข้อ

บปพร่องหรือข้อบกพร่องต่างๆ ในซอฟต์แวร์จะสามารถแก้ไขได้หรือจะได้รับการแก้ไข

2. การรับประกันอย่างจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสึกหรอเสื่อมสภาพของเลนส์ถ่ายภาพ แบตเตอรี่ หรือจอภาพ) ข) ค่าขนส่ง ค) ความบกพร่องจากการใช้งานโดยขาดความระมัดระวัง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความบกพร่องที่เกิดจากสิ่งของมีคม การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการใช้งานที่ขัดกับข้อแนะนำการใช้ที่ให้โดย Nokia (เช่น การใช้ที่ระบุอยู่ในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์) และ/หรือ จ) การกระทำอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของ Nokia

3. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องที่ถูกกล่าวอ้างที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์กับหรือเชื่อมต่อกับ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์ และ/หรือ การบริการที่ไม่ได้ผลิต จัดหาหรือได้รับอนุญาตจาก Nokia และได้มีการใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ใช้ ข้อ

บปพร่องต่างๆ อาจเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตของคุณหรือของบุคคลภายนอกไปยังการบริการ บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายต่างๆ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตนี้อาจเกิดขึ้นจากการการเจาะระบบ การขโมยรหัสผ่านหรือวิธีการอื่นๆ ที่หลากหลาย

4. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่าแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรหรือเซลล์ของแบตเตอรี่ถูกปิดหรือเซลล์แตกหรือแสดงร่องรอยการถูกทำลาย หรือมีการใช้แบตเตอรี่ในอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดให้ใช้

5. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ใช้บังคับในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปิดปรับเปลี่ยน หรือซ่อมโดยบุคคลอื่นใดที่มีใบอนุญาตให้บริการที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซ่อมโดยใช้อะไหล่ที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้หรือในกรณีที่เลขลำดับของผลิตภัณฑ์รหัสส่วนของอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI ถูกดึงออก ลบ ทำให้เลื่อน แก้ไข หรือไม่สามารถอ่านได้ ในวิธีใดๆ ก็ตาม และการพิจารณาดังกล่าวนี้จะอยู่ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Nokia

6. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่สามารถใช้ได้ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์โดนละอองน้ำ ความชื้น หรือความร้อนจัด หรือเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเงื่อนไขดังกล่าว มีการกัดกร่อน การออกซิเดชัน การเปื้อนอาหารหรือของเหลว หรือได้รับผลจากเคมีภัณฑ์

ข้อความสำคัญอื่น

ผู้ให้บริการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกจะจัดหาซิมการ์ดและเครือข่ายเซลลูลาร์และ/หรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น Nokia จะไม่รับผิดชอบในการประกันคุณภาพกับการดำเนินการมีพร้อมใช้ การครอบคลุมของการบริการ การบริการหรือฟัลซของเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ก่อนที่จะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ที่ได้มีการเพิ่มเพื่อล็อคผลิตภัณฑ์กับเครือข่ายหรือผู้ให้บริการเฉพาะ ในกรณีดังกล่าวนี้ Nokia จะไม่รับผิดชอบในความล่าช้าในการซ่อมตามการประกันคุณภาพหรือการที่ Nokia ไม่สามารถทำการซ่อมตามการประกันคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุจากความล่าช้าของผู้ให้บริการหรือความล้มเหลวในการปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ได้

โปรดจำไว้ว่าให้ทำการสำรองสำเนาต่างๆ หรือเก็บเอกสารที่มีข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญที่เก็บอยู่ในผลิตภัณฑ์ของคุณ เนื่องจากเนื้อหาหรือข้อมูลอาจสูญหายในระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนดในข้อ "ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia" และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่รับผิดชอบ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในความเสียหายหรือความสูญหายหรือความล้มเหลวไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความสูญหาย ความเสียหาย หรือความล้มเหลวของเนื้อหาหรือข้อมูลในระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อื่นทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ Nokia เปลี่ยนให้ใหม่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งกลับคืนถูกพบว่าไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อผูกพันของการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ให้บริการที่ได้รับมอบหมายขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าบริการ ในขณะที่ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Nokia อาจใช้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใหม่ เทียบเท่าของใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุงสภาพใหม่แล้ว

ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีองค์ประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีการส่งออกอีกครั้งจากประเทศปลายทางเดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภัณฑ์อาจมีองค์ประกอบเฉพาะประเทศที่ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้เป็นการแก้ไขเฉพาะประการเดียวของคุณต่อ Nokia และเป็นความรับผิดชอบเฉพาะประการเดียวของ Nokia ในข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ไม่แยกหรือจำกัด i) สิทธิตามกฎหมาย (ข้อกำหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ ii) สิทธิใดๆของคุณต่อผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะใช้แทนที่ความรับผิดชอบและการประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ ไม่ว่าโดยปากเปล่า ลายลักษณ์อักษร โดยข้อกำหนด (ไม่บังคับ) โดยข้อสัญญา โดยการละเมิด หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด และในกรณีที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนด การประกันคุณภาพ หรือเงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความสมบูรณ์ที่เหมาะสม

กับสภาพการใช้งาน ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือสูญหาย หรือความล้มเหลวของข้อมูล การสูญเสียกำไร การสูญเสียการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการทำงาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียในการทำสัญญา การสูญเสียรายได้ หรือการสูญเสียรายรับที่คาดไว้ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือสำหรับความเสียหายหรือความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ข้อจำกัดดังกล่าวจะไม่ใช้กับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดจากการละเมิดที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นของ Nokia

ข้อกำหนดตามกฎหมาย

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขหรือการประกันคุณภาพโดยปริยายให้กับการประกันคุณภาพอย่างจำกัดซึ่งไม่สามารถปฏิเสธ จำกัด หรือปรับเปลี่ยน หรือไม่สามารถปฏิเสธ จำกัดหรือปรับเปลี่ยนเว้นแต่กระทำอย่างจำกัด ในกรณีที่ข้อกำหนดตามกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได้ ความรับผิดชอบตามข้อจำกัดดังกล่าวจะมีอยู่อย่างจำกัด โดยมีทางเลือกใน

กรณีของสินค้า: เปลี่ยนสินค้าหรือ
สิ่งของที่เทียบเท่าสินค้า ซ่อมสินค้า
ชำระราคาค่าเปลี่ยนสินค้าหรือการได้
มาในสินค้าที่เท่าเทียมกัน หรือชำระ
ราคาในการซ่อมสินค้า และในกรณี
ของการบริการ: ให้บริการอีกครั้ง หรือ
ชำระราคาในการที่ต้องให้บริการอีก
ครั้ง

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีเทคโนโลยี
ที่มีความซับซ้อน Nokia ขอแนะนำให้
คุณทำความเข้าใจกับคู่มือผู้ใช้และคำ
แนะนำที่นำมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
โดยทำหมายเหตุไว้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์
อาจมีเลนส์กล้องถ่ายรูป หน้าจอที่มี
ความคมชัดสูง และชิ้นส่วนอื่นๆ ดัง
กล่าว ซึ่งอาจถูกขีดข่วนหรืออาจเสีย
หายได้หากไม่ใช้ความระมัดระวัง
อย่างดี

ข้อมูลการประกันคุณภาพ ข้อกำหนด
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการ
แจ้งให้ทราบ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอ
ประกาศในที่นี้ว่า RM-524 ผลิตภัณฑ์นี้
สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและ
บทบัญญัติ Directive 1999/5/EC ที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ คุณสามารถอ่านสำเนา
ของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่
[http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People
และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้า หรือ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
บริษัท Nokia Corporation Nokia
tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียง
ของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์
อื่นและชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้
อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อ
ทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บ
เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
ของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดย
ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จาก Nokia ก่อน Nokia ดำเนินนโยบาย

ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึง
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับ
นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดย
กฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้
สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาต
รายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อ
การสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือ
ความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อัน
เป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทาง
อ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตาม
สภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกัน
ใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
และไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดย
นัยถึงความสามารถในการทำงานของ
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสม
ในการใช้งานตามวัตถุประสงค์
ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้
หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่
กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น
Nokia สงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อ
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะที่วาง
จำหน่ายและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์
เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัว

เลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จาก
ตัวแทนจำหน่าย Nokia เครื่องรุ่นนี้
ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือ
ซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออก
ของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อ
กฎหมาย

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มี
ความสอดคล้องตามมาตรฐานทาง
เทคนิค เลขที่ กทช. มท. 004-2548
และข้อกำหนดอื่นของ กทช.