

































































































































































































































































## Den överkorsade soptunnan



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns i eko-profilen på [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Om DRM (Digital Rights Management)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra kopiering, ändring och överföring av foton, musik och annat innehåll.

Ägare till innehåll kan använda olika typer av DRM-tekniker (Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, till exempel upphovsrätter. I denna enhet används olika typer av DRM-programvara för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med enheten kan du komma åt innehåll som är skyddat med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 och OMA DRM 2.0. Om någon DRM-programvara inte kan skydda innehållet kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten inte kan förnyas. Återkallelse av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer av DRM eller användningen av innehåll som inte är DRM-skyddat.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Suite när du ska säkerhetskopiera både licenserna och innehållet.

Andra överföringsmetoder överför kanske inte licenserna, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa licensen om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licenserna och innehållet om enhetens minne formateras. Licenserna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licenserna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

## Batterier och laddare

### Information om batteri och laddare

Enheten är avsedd att användas med ett laddningsbart BV-4D -batteri. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Använd alltid originalbatterier från Nokia.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-50. Det exakta modellnumret på Nokia-laddaren kan variera beroende på vad den har för kontakt. Kontaktvariant anges med E, X, AR, U, A, C, K, B eller N.

Dessutom kan laddare från andra tillverkare som följer IEC/EN 62684-standarderna och som ansluts till enhetens micro USB-kontakt vara kompatibla.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri.

### Batterisäkerhet

Stäng alltid av enheten och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriet. När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband, t.ex. om du har ett reservbatteri i fickan. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

### Ytterligare säkerhetsinformation

#### Ringa ett nödsamtal

- 1 Kontrollera att enheten är påslagen.
- 2 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Du kan även behöva göra följande:
  - Sätt in ett SIM-kort i enheten.
  - Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat i enheten, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
  - Kontrollera att profilen för offline eller flygning inte är aktiverad.
  - Lås upp enhetsskärmen och knapparna om de är låsta.
- 3 Tryck på avsluta-knappen några gånger tills startskärmen visas.
- 4 Välj  för att öppna uppringaren.
- 5 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 6 Tryck på samtalsknappen.
- 7 Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

När du sätter på enheten första gången så blir du ombedd att skapa ett Nokia-konto. Tryck på samtalsknappen för att slå nödsamtal under installationen av kontot.

 **Viktigt!** Aktivera både mobil- och Internetsamtal, om enheten stöder Internetsamtal. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös enhet för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

**Småbarn**

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

**Medicinska enheter**

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler.

**Inopererade medicinska enheter**

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- Alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- Hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- Stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- Följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

**Hörsel****Varning!**

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

**Nickel**

**Obs:** Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

**Skydda enheten från skadligt innehåll**

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

### Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för radiostrålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

### Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för crockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att crockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där crockkudden vecklas ut.

### Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion, till exempel nära bensinpumpar vid bensinstationer. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Följ de begränsningar som gäller på bensinstationer, platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

### Information om certifiering (SAR)

#### Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full utteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätsstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,23 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0168

Härmed intygar NOKIA ABP att denna RM-807 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av försäkran om överensstämmelse finns på <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

För produkter som har kommit ut på marknaden före 1 juli 2012 används varningssymbolen när det gäller restriktioner i användningen av Wi-Fi-funktionen i Frankrike. Enligt EU-direktiv 2009/812/EG gäller varningssymbolen inte längre Wi-Fi-funktioner i denna produkt efter 1 juli 2012 och kan därför ignoreras även om den fortfarande syns på produkten.

© 2012 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia och Nokia Connecting People är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Abp. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Abp. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Dekompilering av programvara i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall

sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tillgången på produkter, funktioner, appar och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänsteleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick. Nokia gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.

Tillgängligheten av Nokia-tjänster kan variera mellan olika områden.

### FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDELANDE

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en enhet i närheten av mottagningsutrustning). Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Viss användning och vissa funktioner är beroende av SIM-kort och/eller nätverk, MMS-funktion eller kompatibilitet mellan enheter och innehållsformaten som stöds. För vissa tjänster utgår särskilda avgifter.

/Utgåva 2.0 SV

**Index****A**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| alarmklocka                | 102                |
| anpassa telefonen          | 45, 47, 48, 49, 50 |
| anslutning                 | 112                |
| anteckningar               | 108                |
| antenn                     | 15                 |
| användarhandbok            | 18                 |
| app                        | 50                 |
| automatisk textigenkänning | 23, 25             |
| avkryptera                 | 125                |

**B**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| bakgrundsbild   | 47            |
| batteri         | 8, 129, 130   |
| — ladda         | 11            |
| — spara energi  | 30            |
| Big screen      | 42            |
| bild            | 42            |
| — HDMI          | 42, 87        |
| — redigera      | 41            |
| — ta            | 33, 34        |
| — tagging       | 40            |
| — visa          | 88            |
| — visa på en TV | 42, 87, 88    |
| bilder          |               |
| — kopiera       | 116, 124      |
| blockering      |               |
| — enheter       | 115           |
| bloggar         | 75            |
| Bluetooth       | 113, 114, 115 |
| bokmärken       | 75            |
| brevlåda        |               |
| — röst          | 60            |

**C**

|             |    |
|-------------|----|
| cache-minne | 74 |
|-------------|----|

**D**

|                  |            |
|------------------|------------|
| dataanslutningar | 112        |
| — Bluetooth      | 113        |
| — kostnader      | 110        |
| — paketdata      | 110        |
| datum och tid    | 102, 103   |
| dela, online     | 38, 41, 67 |
| DLNA             | 88         |

**E**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| enhetslås           | 124, 125 |
| e-post              |          |
| — bilagor           | 73       |
| — läsa och svara på | 72       |
| — skapa             | 73       |
| — skicka            | 73       |
| Se <i>mail</i>      |          |

**F**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| fabriksinställningar, återställa | 31            |
| favoriter                        | 63            |
| feeds, nyheter                   | 75            |
| ficklampa                        | 17, 29        |
| filhantering                     | 119, 120, 121 |
| fjärrlåsning                     | 124, 125      |
| FM-radio                         | 82, 83        |
| FM-sändare                       | 81            |
| foton                            | 44            |
| — dela                           | 38            |
| — delning                        | 41, 67        |
| — kopiera                        | 14, 44        |
| — platsinformation               | 36            |
| — skicka                         | 37, 114       |
| — spara                          | 39            |
| — ta                             | 33, 34        |
| — visa                           | 39            |
| födelsedagar                     | 106           |

**G**

|          |                |
|----------|----------------|
| Galleri  | 42             |
| genvägar | 18, 21, 49, 63 |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| GPS (Global Positioning System) | 99, 100 |
| Guider                          | 98      |

**H**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| handledsrem     | 17         |
| HDMI            | 42, 86, 87 |
| headset         | 15         |
| hjälp           | 18         |
| hämtning        | 50         |
| högtalare       | 13, 53     |
| högtalartelefon | 13         |

**I**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| ikoner               | 27, 28 |
| IMEI-nummer          | 127    |
| inkorg, meddelanden  | 70     |
| inspelning           |        |
| — ljud               | 80     |
| — samtal             | 59     |
| — videoklipp         | 35     |
| installera program   | 121    |
| inställningar        |        |
| — kopplingspunkter   | 109    |
| — språk              | 71     |
| — återställa         | 31     |
| internet             |        |
| <i>Se webbläsare</i> |        |
| internetanslutning   | 109    |

**J**

|              |     |
|--------------|-----|
| Java-program | 121 |
|--------------|-----|

**K**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| kabelanslutning    | 44, 116           |
| kalender           | 68, 104, 105, 106 |
| kalkylator         | 107               |
| kamera             | 32                |
| — dela foton       | 38                |
| — dela videoklipp  | 38                |
| — platsinformation | 36                |
| — skicka foton     | 37                |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| — spelar in videoklipp | 35             |
| — ta bilder            | 32, 33, 34     |
| Kartor                 | 90             |
| — bilrutter            | 90             |
| — bläddra              | 95             |
| — dela platser         | 101            |
| — Favoriter            | 100            |
| — guider               | 98             |
| — gångrutter           | 93, 94         |
| — hitta platser        | 96             |
| — hämta kartor         | 97             |
| — navigera             | 90, 91, 93, 94 |
| — positionsbestämning  | 99             |
| — rapportering         | 101            |
| — röstvägledning       | 94             |
| — spara platser        | 100            |
| — synk.                | 100            |
| — trafikinformation    | 92             |
| — visa sparade platser | 100            |
| — väder                | 98             |
| — ändra vyer           | 98             |
| klocka                 | 101, 102, 103  |
| knappar och delar      | 7              |
| knappplås              | 12             |
| knappsats              | 25             |
| Knappsats              | 24             |
| koder                  | 127            |
| Kollektivtrafik        | 94, 95         |
| kontakter              | 62, 65         |
| — favoriter            | 63             |
| — foton                | 63             |
| — grupper              | 64             |
| — i sociala nätverk    | 67, 68         |
| — kopiera              | 14, 124        |
| — lägga till           | 62             |
| — redigera             | 62             |
| — ringsignaler         | 64             |
| — skicka               | 37, 64, 114    |
| — spara                | 62             |
| — synk.                | 65, 123        |
| — söka                 | 53             |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| — widgetar       | 49, 63                   |
| kontorsprogram   | 107                      |
| kopiera innehåll | 14, 44, 79, 85, 116, 124 |
| kryptering       | 125                      |
| Kör              |                          |
| — bilrutter      | 90                       |
| — navigera       | 90                       |
| Köra             |                          |
| — bilrutter      | 91                       |
| — kartvy         | 92                       |
| — planera rutter | 92                       |
| — röstvägledning | 91                       |
| — ändra vyer     | 92                       |

**L**

|                  |          |
|------------------|----------|
| ladda batteriet  | 11, 129  |
| ljuddmeddelanden | 68, 70   |
| ljudsignaler     |          |
| — anpassa        | 45       |
| låsa             |          |
| — knappar        | 12       |
| — på distans     | 125      |
| — skärm          | 12       |
| — telefon        | 124, 125 |
| låskod           | 124, 127 |

**M**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| mail                | 71, 73   |
| — brevlåda          | 71       |
| — installation      | 71       |
| — widgets           | 74       |
| massminne           | 120      |
| meddelandebelysning | 28       |
| meddelanden         | 68, 70   |
| — ljud              | 70       |
| — skicka            | 69       |
| menyer              | 50       |
| minne               | 119, 126 |
| — frigöra           | 121      |
| minneskort          | 9, 121   |
| Mitt kort           | 64       |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| MMS (Multimedia Message Service) | 69             |
| multimedieddelanden              | 68, 69         |
| musik                            | 77, 79, 81, 88 |
| — poddsändningar                 | 79             |
| — spellistor                     | 78             |
| möten                            | 104, 106       |
| Mötesbegäran                     | 73             |

**N**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| nedladdningar                  | 51, 52         |
| — teman                        | 47             |
| NFC                            | 16, 37, 83, 84 |
| NFC (Near Field Communication) | 17, 76         |
| Nokia Butik                    | 50             |
| — bläddring                    | 51             |
| — hämta                        | 51             |
| — hämtning                     | 52             |
| — köpa                         | 51             |
| — recensera                    | 52             |
| — söker                        | 51             |
| Nokia-konto                    | 13             |
| Nokia Musik                    | 80             |
| Nokia Suite                    | 80             |
| Nokia-support                  | 126            |
| Nokia Synk                     | 123            |
| Nokia-tjänster                 | 13, 65         |
| nyhetsfeeds                    | 75             |
| nödsamtal                      | 130            |

**O**

|               |        |
|---------------|--------|
| offlineprofil | 29, 46 |
| ordlista      | 108    |

**P**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| pekskärm             | 19          |
| PIN-koder            | 127         |
| platsinformation     | 36, 76, 106 |
| poddsändningar       | 79          |
| positionsinformation | 99, 100     |
| Positionsinformation | 99          |
| profilen Ljudlös     | 45          |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| profiler             | 45, 46            |
| — anpassa            | 45, 46            |
| — offline            | 29, 46            |
| — skapa              | 46                |
| program              | 22, 118, 121, 122 |
| programuppdateringar | 118, 119          |
| PUK-koder            | 127               |

**Q**

|             |     |
|-------------|-----|
| Quickoffice | 107 |
|-------------|-----|

**R**

|                  |            |
|------------------|------------|
| radio            | 82, 83     |
| ringsignaler     | 45, 54, 64 |
| röstkommandon    | 58         |
| röstsamtal       |            |
| <i>Se samtal</i> |            |

**S**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| samtal                      | 59             |
| — begränsa                  | 60             |
| — begränsning               | 61             |
| — konferens                 | 57             |
| — nöd                       | 130            |
| — ringa                     | 53, 55         |
| — senast slagna             | 59             |
| — vidarebefordring          | 60             |
| — videosamtal               | 55             |
| samtalsspärr                | 60             |
| sensorinställningar         | 54             |
| SIM-kort                    | 8, 65          |
| — sätta i                   | 8              |
| skärmskrivbord              | 24, 25         |
| slå av/på                   | 12             |
| sms                         | 68, 69         |
| SMS (Short Message Service) | 69             |
| snabbuppringning            | 58             |
| sociala nätverk             | 65, 66, 67, 68 |
| spellistor                  | 78             |
| språkinställningar          | 71             |
| start sida                  | 47             |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| startskärm                | 21, 47, 48, 49, 63, 74 |
| statusuppdateringar       | 67                     |
| support                   | 18, 126                |
| synk.                     | 65, 123                |
| synkronisering            | 122                    |
| säkerhetskod              | 124, 127               |
| säkerhetskopiera innehåll | 44, 120                |
| söka                      | 29                     |
| — kontakter               | 53                     |
| — radiostationer          | 82                     |
| söker                     |                        |
| — radiostationer          | 83                     |

**T**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| tangentbord                    | 23, 24             |
| tangentbord på skärmen         | 23, 24             |
| telefonbok                     |                    |
| <i>Se kontakter</i>            |                    |
| Telefonbyte                    | 14, 124            |
| telefonlås                     | 124, 125           |
| teman                          | 47                 |
| textinmatning                  | 22, 23, 24, 25, 26 |
| tid och datum                  | 102, 103           |
| TV                             |                    |
| — Big screen                   | 42                 |
| — titta på program             | 86                 |
| — visa foton och videoklipp på | 87                 |
| — visa foton och videor på     | 42                 |

**U**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| uppdateringar                |              |
| — program                    | 118          |
| — programvara till telefonen | 118, 119     |
| — telefonens programvara     | 118          |
| uppgifter                    | 105          |
| USB-anslutning               | 44, 116, 117 |
| USB-laddning                 | 11           |

**V**

|                  |    |
|------------------|----|
| vidarebef. samt. | 60 |
|------------------|----|

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| video                  | 42, 56               |
| — HDMI                 | 42                   |
| — platsinformation     | 36                   |
| — titta på TV          | 42                   |
| videoklipp             |                      |
| — dela                 | 38                   |
| — delning              | 67                   |
| — inspelning           | 35, 36               |
| — skicka               | 37                   |
| — spara                | 39                   |
| — titta                | 88                   |
| — titta på TV          | 86, 88               |
| videor                 | 85                   |
| — delning              | 41                   |
| — HDMI                 | 86, 87               |
| — kopiera              | 14, 44, 85, 116, 124 |
| — skicka               | 114                  |
| — spela upp            | 85                   |
| — titta                | 39                   |
| — titta på TV          | 87                   |
| videoredig.            | 41                   |
| videosamtal            | 55, 57               |
| visitkort              | 64, 114              |
| volymkontroll          | 13                   |
| VPN                    | 112                  |
| Väder                  | 98                   |
| väntande samtal        | 55                   |
| världsklocka           | 103                  |
| växling mellan program | 22                   |

**Z**

|           |     |
|-----------|-----|
| zip-filer | 108 |
|-----------|-----|

**Å**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| årsdagar                 | 106 |
| återställa inställningar | 31  |

**Ö**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| överföra innehåll | 14, 44, 79, 85, 116, 124 |
|-------------------|--------------------------|

**W**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| webbanslutning       | 109        |
| webbfeeds            | 75         |
| webbläsare           | 74, 76     |
| — besöka webbsidor   | 74         |
| — bokmärken          | 75         |
| — cache-minne        | 74         |
| Se <i>webbläsare</i> |            |
| widgetar             | 49, 63     |
| widgets              | 48, 74, 86 |
| Wi-Fi                | 110, 111   |