




# ชุดหูฟัง Nokia Bluetooth BH-216

---



9215317/2.0

ลิขสิทธิ์ © 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง  
NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า  
ผลิตภัณฑ์ BH-216 นี้สอดคล้องกับ  
ข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่  
เกี่ยวข้องของ 1999/5/EC คุณสามารถ  
คัดลอกสำเนาของประกาศเรื่องความ  
สอดคล้องได้ที่ [http://www.nokia.com/  
phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

**CE 0560** !

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก้  
อุปกรณ์เสริมของแท่งจาก Nokia เป็น  
เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้า  
จดทะเบียนของ Nokia Corporation  
Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียง  
ของบริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่น  
หรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็น  
เครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้าของผู้เป็น  
เจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ  
ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหา  
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสาร

ฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์  
อักษรจาก Nokia

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้า  
จดทะเบียนของบริษัท Bluetooth SIG, Inc.  
Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่าง  
ต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะ  
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใด  
ของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่  
นำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด  
Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia  
จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล  
หรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดย  
อุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความ  
เสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด  
เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพ  
ที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็น  
โดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่ที่  
การรับประกันความสามารถในการทำงาน  
ของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความ  
เหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์

ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือเพิกถอนเอกสารนี้เมื่อไรก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่ายของ Nokia

## บทนำ

---

ด้วยชุดหูฟัง Nokia Bluetooth BH-216 คุณสามารถโทรออกและรับสายผ่านระบบแฮนด์ฟรีโดยใช้โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานร่วมกันได้ของคุณ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้โดยละเอียดก่อนใช้งานชุดหูฟัง รวมทั้งอ่านรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับชุดหูฟัง

ผลิตภัณฑ์อาจประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าว

การควบคุมการส่งออก

เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

ให้พ้นมือเด็ก พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจากสารนิเกิล

## เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อชุดหูฟังและอุปกรณ์อื่นไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นได้ แต่ระยะสูงสุดระหว่างอุปกรณ์ไม่ควรเกิน 10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมต่ออาจได้รับสัญญาณ

รบกวนจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรือ  
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  
ชุดหูฟังนี้เป็นไปตามมาตรฐาน  
Bluetooth Specification 2.1 + EDR  
ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้ Headset

## เริ่มต้นใช้งาน

ชุดหูฟังนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบ  
ต่อไปนี้ตามที่ปรากฏในหน้าแรก: ปุ่ม  
เปิด/ปิด (1), ปุ่มปรับระดับเสียง (2),  
ปุ่มรับ/วางสาย (3), หูฟัง (4), ไฟแสดง  
สถานะ (5), ขั้วต่ออุปกรณ์ชาร์จ (6),  
ที่ครอบหู (7) และไมโครโฟน (8)

ก่อนการใช้ชุดหูฟัง คุณต้องชาร์จ  
แบตเตอรี่และจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์  
ที่ใช้งานร่วมกันได้

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก  
วัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหา  
โทรศัพท์ อย่างวามบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บ

Profile 1.1 และ Hands-Free Profile  
(HFP) 1.5 โปรดตรวจสอบกับบริษัท  
ผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์  
นั้นๆ ใช้งานร่วมกับชุดหูฟังรุ่นนี้ได้  
หรือไม่

แม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูล  
ภายในอาจถูกลบได้

### การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ กรุณาอ่าน  
รายละเอียดใน “ข้อมูลเกี่ยวกับ  
แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ”



**คำเตือน:** ใช้แต่อุปกรณ์  
ชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก  
Nokia สำหรับใช้กับอุปกรณ์  
รุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์  
ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้  
อาจเป็นอันตรายและทำให้

## การรับประกันหรือรับรอง สำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป

หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

- 1 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
- 2 ต่อสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับขั้วต่ออุปกรณ์ชาร์จ ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นในระหว่างการชาร์จ การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลานานถึง 1 ชั่วโมง 15 นาที
- 3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะสว่างขึ้น ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จจากชุดหูฟังและที่ช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถสนทนาได้นานถึง 6 ชั่วโมง และมีระยะเวลาสแตนด์บายนานถึง 160 ชั่วโมง

หากต้องการตรวจสอบประจุไฟแบตเตอรี่ขณะไม่ได้ต่ออุปกรณ์ชาร์จเข้ากับชุดหูฟัง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเมื่อเปิดใช้งานชุดหูฟัง หากไฟแสดงสถานะเป็นสีเขียว แสดงว่าประจุไฟเพียงพอ หากไฟเป็นสีแดง แสดงว่าอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ในไม่ช้า หากไฟเป็นสีแดง แสดงว่าต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ ในกรณีที่ประจุไฟแบตเตอรี่เหลือน้อย ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังทุก ๆ 5 นาที จากนั้นไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบ

## การเปิดหรือปิด

หากต้องการเปิดชุดหูฟัง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงแฉ่งเตือน และไฟแสดงสถานะสีเขียวจะติดสว่าง ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุด หากต้องการปิดชุดหูฟัง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ชุดหูฟัง

จะส่งเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดงสถานะสีแดงจะติดสว่างเป็นช่วงสั้นๆ หากชุดหูฟังไม่ได้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ภายใน 30 นาทีโดยประมาณ ชุดหูฟังจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

## การจับคู่และการเชื่อมต่อชุดหูฟัง

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือของคุณเปิดอยู่ และชุดหูฟังปิดอยู่
- 2 กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ (ประมาณ 8 วินาที) จนกว่าไฟแสดงสถานะสีเขียวจะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว
- 3 ภายในเวลาประมาณ 3 นาที ให้เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth บนโทรศัพท์มือถือ และตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth
- 4 เลือกชุดหูฟังจากรายการอุปกรณ์ที่พบ
5. ในกรณีที่จำเป็น ให้ป้อนรหัสผ่าน 0000 เพื่อจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟัง

กับโทรศัพท์ของคุณ ในโทรศัพท์บางรุ่น คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อหลังจากที่จับคู่เสร็จ

เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณและพร้อมใช้งาน ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบซ้ำๆ

คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์อื่นได้สูงสุดแปดรายการ แต่สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้งานได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น

เมื่อต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานล่าสุด ให้ปิดชุดหูฟังและเปิดอีกครั้ง หรือกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อให้ชุดหูฟังเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติได้ ในการเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ในโทรศัพท์ Nokia ให้เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ในเมนู Bluetooth

# การใช้งานเบื้องต้น

## การเปลี่ยนแผ่นรองหู

ชุดหูฟังอาจมีแผ่นรองหูขนาดต่างๆ จัดมาให้ เลือกแผ่นรองหูที่สวมได้พอดี และสวมใส่สบายที่สุด

ในการเปลี่ยนแผ่นรองหู ให้ดึงแผ่นรองหูอันเก่าออกจากชิ้นส่วนประกอบหู และดันแผ่นรองหูใหม่กลับเข้าที่ โดยดันปลายด้านแคบเข้าไปก่อน (12)

## การใส่ชุดหูฟังเข้ากับหู

ดันชิ้นส่วนประกอบหูเข้ากับหูของคุณเบาๆ

คุณสามารถหมุนแผ่นรองหูเพื่อให้ชุดหูฟังแนบกับหูได้ดียิ่งขึ้น (13) ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ชุดหูฟังที่หูด้านขวา คุณอาจจำเป็นต้องหมุนแผ่นรองหูไปทางด้านขวาเพื่อให้สวมได้พอดี

ที่สุด หากคุณใส่ต่างหู โปรดดูให้แน่ใจว่าต่างหูไม่ได้เกี่ยวติดกับแผ่นรองหูโดยไม่ได้ตั้งใจ

ในการใช้ชุดหูฟังที่มีครอบหู ให้ยึดครอบหูเข้ากับชุดหูฟัง (11) ในการปลดครอบหู ค่อยๆ ดึงครอบหูออกจากชุดหูฟัง เลื่อนครอบหูไปทางด้านหลังใบหู (9) และหันชุดหูฟังไปทางปากของคุณ (10) ดันหรือดึงครอบหูเพื่อกำหนดระยะ

## การโทร

ในการโทรออก ให้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณตามปกติเมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์แล้ว

ในการเรียกหมายเลขที่โทรออกล่าสุดซ้ำ (หากโทรศัพท์ของคุณรองรับ



คุณสมบัตินี้กับชุดหูฟัง) เมื่อไม่มีการใช้สาย ให้กดปุ่มรับ/วางสายสองครั้งในการเปิดใช้การเรียกสายด้วยเสียง (หากโทรศัพท์ของคุณรองรับคุณสมบัตินี้กับชุดหูฟัง) เมื่อไม่มีการใช้สาย ให้กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ดำเนินการตามทีละขั้นตอนในคู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

ในการรับหรือวางสาย ให้กดปุ่มรับ/วางสาย ในการปฏิเสธสาย ให้กดปุ่มนี้สองครั้ง

ในการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง

ในการปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟน ให้กดปุ่มกลางของปุ่มปรับระดับเสียง ในกรณีที่ปิดเสียงไมโครโฟนไว้ ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบสองครั้งทุกๆ 5 วินาที

ในการสลับสายระหว่างชุดหูฟังและโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หรือปิดชุดหูฟัง ในการสลับสายกลับไปชุดหูฟัง ให้กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หรือเปิดชุดหูฟัง

## การปิดหรือเปิดระบบไฟ

ตามค่าเริ่มต้น ไฟแสดงสถานะจะเปิดตลอดเวลา ในการปิดไฟในกรณีที่ต้องการ (เช่น ระหว่างโทรหรือในกรณีที่ต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์มือถือ) หรือเปิดกลับใหม่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ในขณะที่ต่อหูฟังเข้ากับเครื่อง

การปิดไฟช่วยให้เวลาสแตนด์บายเพิ่มขึ้น

## การล้างการตั้งค่าหรือรีเซ็ต

ในการล้างค่าการจับคู่จากชุดหูฟัง ขณะปิดอุปกรณ์ให้กดปุ่มเปิด/ปิด และปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ (ประมาณ 6 วินาที) จนกระทั่งไฟแสดงสถานะ สีแดงและสีเขียวเริ่มกะพริบสลับกัน

ในการรีเซ็ตชุดหูฟังในกรณีที่ไม่มีการทำงาน ให้เสียบชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ ชาร์จขณะกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ แม้ว่า

อุปกรณ์จะมีการชาร์จไฟอยู่ก็ตาม การรีเซ็ตไม่ได้เป็นการล้างค่าการจับคู่ อุปกรณ์

## การแก้ไขปัญหา

หากคุณไม่สามารถต่อเชื่อมชุดหูฟังกับ อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ โปรด ตรวจสอบว่าชุดหูฟังชาร์จแล้ว เปิด อุปกรณ์และจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณแล้ว

## ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ชุดหูฟังรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จใหม่ ได้ ถอดเปลี่ยนไม่ได้ อย่าพยายามถอด แบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะคุณอาจ ทำให้เครื่องเสียหายได้ ชุดหูฟังเครื่องนี้ ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจาก อุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 และ DC-4 หมายเลขรุ่นที่ถูกต้อง ของเครื่องชาร์จอาจแตกต่างกันไปตาม ประเภทปลั๊ก ความแตกต่างของปลั๊กเสียบ

จะระบุไว้ด้วยคำใดคำหนึ่งต่อไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB แบตเตอรี่สามารถ นำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็น ร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อม สภาพไปในที่สุด ชาร์จแบตเตอรี่ด้วย อุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Nokia สำหรับใช้งานกับชุดหูฟังรุ่นนั้นๆ เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรอง

อาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากกำลังไฟในแบตเตอรี่หมดจนไม่มีเหลือ อาจใช้เวลาหลายนาทีก่อนที่ไฟแสดงสถานะการชาร์จจะปรากฏขึ้น

ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้ชุดหูฟังไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ หรือหากแบตเตอรี่เสียหาย ก็อาจเกิดระเบิดได้เช่นกัน

อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จใดๆ ที่ชำรุดเสียหาย



**ข้อสำคัญ:** เวลาในการ  
สนทนาและเวลาสแตนด์บาย  
ของแบตเตอรี่เป็นค่าโดย  
ประมาณเท่านั้น และขึ้นอยู่กับ  
สภาพเครือข่าย คุณสมบัต  
ที่ใช้ อายุและสภาพของ  
แบตเตอรี่ อุณหภูมิที่ใช้  
แบตเตอรี่ และอีกหลายปัจจัย  
ระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์โทร  
ออกจะมีผลต่อเวลาเปิดรับ  
สาย และเช่นเดียวกัน ระยะเวลา  
ที่เปิดโทรศัพท์ไว้และอยู่  
ในโหมดพร้อมทำงานก็จะมี  
ผลต่อเวลาในการสนทนาด้วย

## การดูแลและการบำรุงรักษา

---

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวความชื้น และของเหลวทุกประเภทหรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากอุปกรณ์ของคุณเปียกน้ำ ควรเช็ดให้แห้งก่อน
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องอุปกรณ์
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้

- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถถอดเข้าออกได้ ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ