


คู่มือผู้ใช้ชุดหูฟังบลูทูธโนเกีย BH-900



คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเป็นการรับผิดชอบต่อเราแต่เพียงผู้เดียวว่า
ผลิตภัณฑ์ HS-25W สอดคล้องกับบทบัญญัติของสภา: 1999/5/EC คุณสามารถคัดลอกสำเนาของ
ประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0681

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation
ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้น

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบต่อ การสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ
ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้โดยตรงหรือโดยนัย
และมีได้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือ
ความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล
ในเอกสารนั้นนอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
แก้ไข หรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการและผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย
ในเกียใกล้บ้านคุณ

คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะดัดแปลงหรือแก้ไขชุดหูฟังโดยไม่ได้รับอนุญาต

การควบคุมการส่งออก

ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้เป็นสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ห้ามฝ่าฝืนกฎหมายที่กำหนด

สารบัญ

1. บทนำ	4	3. การใช้งานขั้นต้น	9
เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ	4	การคล้องชุดหูฟังเข้ากับหู	9
2. การเริ่มต้นใช้งาน.....	5	แขนเลื่อนไมโครโฟน.....	9
ส่วนประกอบและปุ่มควบคุม	5	การโทร	9
อุปกรณ์ชาร์จ	5	การปรับระดับความดังของหูฟัง	10
การชาร์จแบตเตอรี่.....	6	การเปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟน.....	10
การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง	6	การโทรแบบ Push to talk (PTT)	10
การจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้	6	การสลับการใช้สายระหว่างโทรศัพท์	
การยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์	7	และชุดหูฟัง	11
การเชื่อมต่อชุดหูฟังที่จับคู่ไว้แล้ว		การใช้ชุดหูฟังกับโทรศัพท์หลายเครื่อง	11
กับโทรศัพท์ของคุณซ้ำอีกครั้ง	7	การลบค่าที่ตั้งไว้	11
การแก้ไขปัญหา	8	4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่	12
		การดูแลและการบำรุงรักษา	13

1. บทนำ

ชุดหูฟังบลูทูธโนเกีย BH-900 ช่วยให้คุณโทรออกและรับสายได้อย่างอิสระในขณะที่เคลื่อนที่หรืออยู่ในสำนักงาน ชุดหูฟังประกอบด้วยแขนเลื่อนไมโครโฟนซึ่งจะช่วยให้คุณรับและวางสาย หรือจะพูดสายด้วยระดับเสียงที่เบาลงหรือแม้จะอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังรบกวน

คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์มือถือที่รองรับเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับชุดหูฟังได้

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ให้ละเอียดก่อนที่จะใช้งานชุดหูฟัง นอกจากนี้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณซึ่งมีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญและข้อมูลการบำรุงรักษา เก็บชุดหูฟังให้พ้นมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ

เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธช่วยให้คุณเชื่อมต่อเชื่อมอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้งานร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล การเชื่อมต่อแบบบลูทูธไม่ได้กำหนดว่าโทรศัพท์และชุดหูฟังต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นกัน แต่อุปกรณ์ทั้งคู่ควรจะอยู่ภายในระยะ 10 เมตร (30 ฟุต) ทั้งนี้ สิ่งกีดขวาง เช่น กำแพงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาจทำให้มีสัญญาณรบกวนการเชื่อมต่ออุปกรณ์

ชุดหูฟังไร้สายนี้สอดคล้องตามข้อกำหนดเฉพาะของบลูทูธ 2.0 ที่รองรับรูปแบบต่อไปนี้: Headset Profile 1.1 และ Handsfree Profile 1.5 โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้กับอุปกรณ์นี้


ในบางประเทศ อาจจะมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีบลูทูธ กรุณาตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้ให้บริการในท้องถิ่นของคุณ

2. การเริ่มต้นใช้งาน

■ ส่วนประกอบและปุ่มควบคุม

ชุดหูฟังรุ่นนี้ประกอบด้วย:

- ไฟแสดงสถานะ (1)
- ปุ่มปรับระดับเสียง (2)
- ปุ่ม power (3)
- แชนเลื่อนไมโครโฟน (4)
- ปุ่ม answer/end (5)
- ช่องเสียบอุปกรณ์ (6)
- หูฟัง (7)
- ไมโครโฟน (8)



ก่อนจะเริ่มใช้งานชุดหูฟัง คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่และจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้



หมายเหตุ: ส่วนประกอบของชุดหูฟังมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก ชุดหูฟังอาจดูดวัตถุที่เป็นโลหะเข้ามา ห้ามวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึกข้อมูลและระบบแม่เหล็กไว้ใกล้ชุดหูฟัง เพราะอาจทำให้ข้อมูลในสื่อดังกล่าวถูกลบทิ้งไป

■ อุปกรณ์ชาร์จ

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้งานกับชุดหูฟังนี้ ชุดหูฟังรุ่นนี้กำหนดให้ใช้กับอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-3, AC-4 และ DC-4



คำเตือน: ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากโนเกียในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมนี้เท่านั้น การใช้กับอุปกรณ์อื่นอาจเป็นผลให้การรับรองการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดยวางจำหน่ายบ้าง เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมใดๆ ให้จับที่ปลั๊กไฟแล้วดึงออกอย่างเต็มที่สายไฟ

■ การชาร์จแบตเตอรี่

ชุดหูฟังรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จซ้ำได้และไม่สามารถถอดออกได้
อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกเนื่องจากอาจสร้างความเสียหายแก่ชุดหูฟังได้

1. เสียบสายไฟของอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง
2. ต่อชุดหูฟังกับสายชาร์จดังแสดงในภาพ
ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นในระหว่างการชาร์จ ถ้าเครื่องยังไม่เริ่มชาร์จแบตเตอรี่
ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ
แล้วเสียบเข้าไปใหม่เพื่อลองชาร์จอีกครั้ง การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลา
นานถึง 2 ชั่วโมง
3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะสว่างขึ้น ถอดสายอุปกรณ์
ชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังและชุดหูฟัง



แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถใช้งานได้นานถึง 8 ชั่วโมง และมีเวลา
สแตนด์บายนานถึง 180 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เวลาในการสนทนาและ
การสแตนด์บายอาจต่างกันไปเมื่อใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องอื่นหรือใช้กับ
อุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ การใช้การตั้งค่า สไทล์ และสภาพแวดล้อม
เมื่อแบตเตอรี่หมด ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นและไฟแสดงสถานะสีแดงจะเริ่มกะพริบ

■ การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง

หากต้องการเปิดชุดหูฟัง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม power ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้น
และไฟแสดงสถานะสีเขียวจะเริ่มกะพริบ ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
เมื่อคุณต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์และอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน

หากต้องการปิดชุดหูฟัง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม power ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้น
และไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นชั่วคราว

■ การจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้

1. เปิดโทรศัพท์และชุดหูฟัง

2. เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ที่โทรศัพท์ของคุณและตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีบลูทูธ อ่านวิธีใช้จากคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์
3. เลือกชุดหูฟัง (Nokia BH-900) จากรายชื่ออุปกรณ์ที่ค้นพบ
4. ป้อนรหัสผ่าน 0000 เพื่อจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ ในโทรศัพท์บางรุ่น คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อหลังจากที่จับคู่เสร็จ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ การจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ต้องทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ถ้าจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ได้สำเร็จ ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นและปรากฏในเมนูโทรศัพท์ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบอุปกรณ์บลูทูธที่ได้จับคู่ไว้กับโทรศัพท์ของคุณในปัจจุบันได้

การยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ (เช่น เมื่อต้องการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์อื่นที่ใช้เทคโนโลยีบลูทูธ) ให้ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

- กดปุ่มปิดชุดหูฟัง
- ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังในเมนู Bluetooth ในโทรศัพท์คุณ
- ขยับหูฟังออกจากโทรศัพท์เกินระยะ 10 เมตร (30 ฟุต)

โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องลบการจับคู่ชุดหูฟังออกเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับชุดหูฟัง

การเชื่อมต่อชุดหูฟังที่จับคู่ไว้แล้วกับโทรศัพท์ของคุณซ้ำอีกครั้ง

หากคุณต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังที่จับคู่ไว้แล้วกับโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง ให้เปิดใช้งานชุดหูฟัง ทำการเชื่อมต่อในเมนู Bluetooth ในโทรศัพท์ของคุณหรือกดค้างไว้ที่ปุ่ม answer/end บนชุดหูฟัง

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้เชื่อมต่อกับชุดหูฟังได้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดใช้งานชุดหูฟัง ในการเชื่อมต่อลักษณะดังกล่าวกับโทรศัพท์โนเกีย ให้เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ที่จับคู่ในเมนู Bluetooth

■ การแก้ไขปัญหา


หากคุณไม่สามารถต่อเชื่อมชุดหูฟังกับโทรศัพท์ของคุณได้ ให้ปฏิบัติตามนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จชุดหูฟัง เปิดใช้งาน และจับคู่กับโทรศัพท์แล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว
- ตรวจสอบว่าชุดหูฟังอยู่ห่างจากโทรศัพท์ของคุณในระยะไม่เกิน 10 เมตร (30 ฟุต) และไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดหูฟังกับโทรศัพท์ เช่น ผงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- ในการรีเซ็ตชุดหูฟังถ้าชุดหูฟังหยุดการทำงานแม้ว่าจะชาร์จชุดหูฟังแล้วก็ตาม ให้เสียบชุดหูฟังกับอุปกรณ์ชาร์จ แล้วกดปุ่ม power และกดที่ตรงกลางของปุ่มปรับระดับเสียงพร้อมกัน การรีเซ็ตดังกล่าวจะไม่ลบการตั้งค่าของคุณ (เช่น การตั้งค่าการจับคู่อุปกรณ์)

3. การใช้งานขั้นต้น

■ การคล้องชุดหูฟังเข้ากับหู


คล้องชุดหูฟังที่หูให้อยู่ในตำแหน่งที่พอดี แล้วชี้ชุดหูฟังไปทางปากตามภาพแสดง



■ แขนเลื่อนไมโครโฟน

แขนเลื่อนไมโครโฟนจะเป็นตัวปรับไมโครโฟนให้ใกล้กับปากมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เสียงชัดเจนนยิ่งขึ้นแม้ว่าจะสนทนาด้วยระดับเสียงที่ไม่ดังมากหรือแม้จะอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังรบกวน คุณสามารถใช้แขนเลื่อนไมโครโฟนในการรับสาย วางสาย หรือปฏิเสธไม่รับสาย

ในการใช้แขนเลื่อนไมโครโฟน ให้ค่อยๆ ดึงแขนเลื่อนไปทางปาก (1) หรือดันกลับขึ้นไปในตำแหน่งเดิม (2)



■ การโทร

หากต้องการโทรออกหลังจากเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์แล้ว ให้ใช้โทรศัพท์โทรออกได้ตามปกติ

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับระบบหมุนทวนหมายเลขเดิมซ้ำ ให้กดปุ่มรับ/วางสายสองครั้งสั้นๆ ในขณะที่ไม่มีการใช้สาย

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับการโทรออกโดยใช้เสียง ให้กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ในขณะที่ไม่มีการใช้สาย จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือใช้งานโทรศัพท์ของคุณ

การใช้งานขั้นต้น

หากต้องการรับสายเรียกเข้า ให้ดึงแขนเลื่อนไปทางปาก แล้วกดปุ่ม answer/end หรือกดปุ่มที่โทรศัพท์ หากเปิดใช้ฟังก์ชันรับสายอัตโนมัติ โทรศัพท์จะรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเข้าดังขึ้นหนึ่งครั้ง

หากจะปฏิเสธไม่รับสายเรียกเข้า ให้ดึงแขนเลื่อนลงและดันกลับขึ้นไปทันที หรือกดปุ่ม answer/end แล้วปล่อยสองครั้ง

หากต้องการวางสาย ให้ดันแขนเลื่อนกลับขึ้นไปตำแหน่งเดิม กดปุ่ม answer/end หรือกดปุ่มที่โทรศัพท์

■ การปรับระดับความดังของหูฟัง

กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นเพื่อเพิ่มระดับเสียงหรือกดลงเพื่อลดระดับเสียง หากต้องการปรับระดับเสียงอย่างรวดเร็ว ให้กดในตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มหรือลดระดับเสียงค้างไว้

■ การเปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟน

หากต้องการเปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟนขณะใช้สาย ให้กดตรงกลางของปุ่มปรับระดับเสียงช่วงสั้นๆ จะมีเสียงร้องยาวดังขึ้น เมื่อปิดเสียงไมโครโฟนแล้ว ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะกะพริบติดต่อกัน ฟังก์ชันปิดเสียงจะไม่สามารถใช้ได้ในขณะที่โทรแบบ PTT

■ การโทรแบบ Push to talk (PTT)

คุณสามารถใช้ชุดหูฟังในการโทรออกและรับสายแบบ Push to talk (PTT) ได้ หากต้องการใช้บริการเครือข่ายดังกล่าว โทรศัพท์ที่ใช้จะต้องรองรับคุณสมบัตินี้ และจะต้องตั้งค่าเปิดฟังก์ชันดังกล่าวที่โทรศัพท์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน PTT โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการและอ่านรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้

ในการโทรแบบ PTT ไปที่ช่องสัญญาณ PTT ที่กำหนดไว้ในโทรศัพท์ ให้กดที่ตรงกลางของปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้ (ในขณะที่ไม่มีการใช้สาย) ตราบเท่าที่ยังคุยสายอยู่

เมื่อจะรับสายแบบ PTT ขณะที่ไม่มีการใช้สาย ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นและคุณจะได้ยินเสียงพูดจากช่องสัญญาณ ในการรับสายและพูดตอบกลับไปยังช่องสถานีที่รับสายภายในเวลาที่กำหนดโดยผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ ให้กดที่ตรงกลางของปุ่มปรับระดับเสียง ตรงตำแหน่งที่ยังคดยสายอยู่ ในการรับสายและพูดตอบกลับไปยังช่องสถานีที่ตั้งไว้ภายในเวลาที่กำหนดโดยผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ ให้กดที่ตรงกลางของปุ่มปรับระดับเสียง ตรงตำแหน่งที่ยังคดยสายอยู่

■ การสลับการใช้สายระหว่างโทรศัพท์และชุดหูฟัง

หากต้องการสลับการใช้สายโทรศัพท์หรือการโทรแบบ PTT ระหว่างชุดหูฟังและโทรศัพท์โนเกียที่ใช้ร่วมกันได้ ให้กดปุ่ม answer/end ค้างไว้หรือใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องของโทรศัพท์

■ การใช้ชุดหูฟังกับโทรศัพท์หลายเครื่อง

คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ได้มากถึงแปดเครื่อง แต่จะทำการเชื่อมต่อได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

โทรศัพท์ที่จับคู่กับชุดหูฟังเป็นเครื่องแรกจะเป็นเครื่องที่ตั้งไว้ หากกดปุ่มเปิดชุดหูฟังภายในรัศมี 10 เมตร (30 ฟุต) จากโทรศัพท์ที่จับคู่ไว้หลายเครื่อง ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องที่ตั้งไว้

หากชุดหูฟังเชื่อมต่อกับเครื่องที่ตั้งไว้ไม่ได้ ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อไว้ครั้งล่าสุด หากไม่สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวได้ คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์เครื่องใดเครื่องหนึ่งจากหกเครื่องที่ตั้งค่าไว้ได้ สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณ โปรดอ่านรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์

■ การลบค่าที่ตั้งไว้

หากคุณต้องการลบค่าที่ตั้งไว้ทั้งหมดในชุดหูฟัง (เช่น รายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่) ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม power และปุ่มปรับระดับเสียงเป็นเวลา 10 วินาที หลังจากลบค่าที่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นสองครั้ง และไฟแสดงสถานะสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินจะสว่างขึ้นสลับไปมา 2-3 วินาที

4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จซ้ำได้ แบตเตอรี่ใหม่จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหลังจากผ่านการชาร์จและคายประจุอย่างครบถ้วนสองหรือสามรอบ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากโนเกียว่าออกแบบขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับชุดหูฟัง

เมื่อไม่ใช้งาน ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าและตัวอุปกรณ์ อย่าต่อแบตเตอรี่ที่เต็มแล้วทิ้งไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานลดลง หากคุณไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มแล้ว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา

อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย

การวางอุปกรณ์ทิ้งไว้ในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น เช่น วางทิ้งไว้ในรถที่ปิดสนิทในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะลดประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราวแม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟเพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิด ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายแล้วอาจจะระเบิดได้เช่นกัน ทั้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้วตามข้อบังคับกฎหมายในท้องถิ่นของคุณ หากสามารถทำได้ ควรนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อย่างทั้งแบตเตอรี่ร่วมกับขยะจากครัวเรือน

การดูแลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวิทยาการที่ล้ำหน้า การดูแลรักษาอย่างระมัดระวัง ข้อเสนอต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้งานอุปกรณ์ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่ธาตุเป็นสารประกอบ ซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม ถ้าชุดหูฟังเปียก ให้ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บชุดอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหนาแน่นหรือในบริเวณที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนได้ชำรุดเสียหายได้
- อย่าเก็บชุดหูฟังไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะเร่งอายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลายหรือผิดรูป
- อย่าเก็บชุดหูฟังไว้ในบริเวณที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของอุปกรณ์กลับสู่ระดับปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติดอยู่ภายในอุปกรณ์ ทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชำรุดเสียหาย
- อย่าเขย่า โยน หรือเคาะชุดหูฟัง การใช้ชุดหูฟังโดยไม่ระมัดระวังจะทำให้แผงวงจรและระบบกลไกที่ซับซ้อนภายในชำรุดเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดชุดหูฟัง
- อย่าทาหรือระบายสีชุดหูฟัง เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้ทำให้ระบบทำงานขัดข้อง

คำแนะนำทั้งหมดข้างต้นสามารถนำไปใช้กับทั้งตัวอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง โปรดนำเข้าศูนย์บริการที่ได้รับ การรับรองใกล้บ้านคุณ