


# ชุดลำโพง Nokia HF-310

## คู่มือผู้ใช้

---



คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ HF-310 สอดคล้องกับข้อกำหนดพื้นฐานที่สำคัญและบทบัญญัติสภา Directive 1999/5/EC ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อจำกัดที่ระบุไว้ในบทบัญญัติ 2004/104/EC (แก้ไข Directive 72/245/EEC), Annex I, paragraph 6.5, 6.6, 6.8 และ 6.9) เรียกดูสำเนาของคำประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท่งของ Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าโดยรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายชื่อของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่กับการรับประกัน รวมถึงโอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเอกสารนี้หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับผู้แทนจำหน่าย Nokia สำหรับรายละเอียด

การควบคุมการส่งออก

อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับของการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

# สารบัญ

---

|                                        |    |                                   |    |
|----------------------------------------|----|-----------------------------------|----|
| เพื่อความปลอดภัยของคุณ .....           | 4  | การยัดเข้ากับกระจกบังลม.....      | 11 |
| 1. บทนำ.....                           | 5  | การยัดเข้ากับแผงหน้าปัดรถยนต์.... | 12 |
| เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth .....        | 5  | 4. การใช้งานเบื้องต้น.....        | 14 |
| 2. เริ่มต้นใช้งาน.....                 | 6  | การโทรออกหรือวางสาย .....         | 14 |
| การชาร์จแบตเตอรี่.....                 | 6  | การรับหรือปฏิเสธสาย.....          | 14 |
| การเปิดหรือปิดเครื่อง.....             | 7  | การปรับระดับเสียง.....            | 14 |
| การเปิดใช้งาน.....                     | 7  | การสลับสายไปยังอุปกรณ์ที่         |    |
| การปิดใช้งาน.....                      | 7  | เชื่อมต่ออยู่ .....               | 14 |
| การจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น .. | 8  | ล้างค่าหรือรีเซ็ต .....           | 15 |
| การปลดการเชื่อมต่อชุดลำโพง .....       | 8  | การแก้ไขปัญหา.....                | 15 |
| การเชื่อมต่อชุดลำโพงด้วยตนเอง ..       | 9  | 5. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ    |    |
| 3. การติดตั้งในรถ.....                 | 10 | อุปกรณ์ชาร์จ .....                | 16 |
| คำแนะนำทั่วไปเพื่อความปลอดภัย ..       | 10 | การดูแลและการบำรุงรักษา.....      | 18 |
| การยัดเข้ากับที่บังแดด .....           | 10 | ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ          |    |
|                                        |    | ความปลอดภัย.....                  | 19 |

## เพื่อความปลอดภัยของคุณ

---

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



### คำเตือนถึงความปลอดภัยบนท้องถนน

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใดเมื่อคุณขับขียานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับขียานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



### สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

# 1. บทนำ

---

ด้วยการใช้ชุดลำโพง Nokia HF-310 คุณสามารถโทรออกและรับสายแบบแฮนด์ฟรีได้

คุณสามารถเชื่อมต่อชุดลำโพงกับโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งรองรับเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โดยละเอียดก่อนใช้งานชุดลำโพง อ่านรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้เครื่องที่เชื่อมต่อกับชุดลำโพง รับคู่มือฉบับล่าสุดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ [www.nokia-asia.com/support](http://www.nokia-asia.com/support) หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Nokia ในพื้นที่ของคุณ

ผลิตภัณฑ์อาจประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก พื้นผิวของอุปกรณ์นี้ไม่ได้ประกอบด้วยนิกเกิล แต่เป็นสแตนเลสสตีล

## ■ เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth


ในการเชื่อมต่อระบบ Bluetooth อุปกรณ์มือถือและชุดลำโพงจะต้องอยู่ภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) ทั้งนี้ การต่อเชื่อมอาจถูกรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ชุดลำโพงสอดคล้องกับ Bluetooth Specification 2.1 ที่รองรับ Hands-Free Profile (HFP) 1.5 ตรวจสอบอุปกรณ์อื่นๆ ว่ารองรับการใช้งานกับอุปกรณ์นี้หรือไม่กับผู้ผลิต

## 2. เริ่มต้นใช้งาน

ชุดหูฟังรุ่นนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้:

1. ปุ่มเปิด/ปิด
2. ไมโครโฟน
3. ลำโพง
4. ปุ่มปรับระดับเสียง
5. ไฟแสดงสถานะ
6. ปุ่มรับ/วางสาย
7. ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ



ก่อนการใช้ชุดลำโพง คุณจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่และจับคู่ชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับ

ชิ้นส่วนของชุดลำโพงมีคุณสมบัติเป็น

แม่เหล็ก วัสดุที่เป็นโลหะอาจถูกดูดเข้ากับชุดลำโพง อย่างวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บข้อมูลประเภทแถบแม่เหล็กไว้ใกล้ชุดลำโพง เพราะข้อมูลภายในอาจถูกลบได้

### ■ การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ กรุณาอ่านรายละเอียดใน “ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ”, หน้า 16



**คำเตือน:** ให้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์รุ่นนี้เท่านั้น การใช้กับอุปกรณ์ประเภทอื่นอาจเป็นผลให้การรับประกันการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ขดสายปลดสายไฟของอุปกรณ์เสริมใดๆ ควรจับและดึงที่ปลั๊ก อย่าจับที่สาย

1. ต่อสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับชุดต่ออุปกรณ์ชาร์จ
2. ต่ออุปกรณ์ชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ เช่น ต่ออุปกรณ์ชาร์จ DC-4 เข้าที่ช่องเสียบสำหรับจุดบุหรี่ในรถยนต์ หรืออุปกรณ์ชาร์จ AC-5 เข้ากับเต้าเสียบที่ผนัง

ระหว่างการชาร์จ ไฟสีแดงจะปรากฏขึ้น การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลาจนถึง 2 ชั่วโมง 10 นาที

ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ต่ออยู่กับช่องที่จุดบุหรี่ แบตเตอรี่รถจะต้องจ่ายไฟที่ 12 โวลต์ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ชาร์จเสียบเข้ากับเต้ารับที่จุดบุหรี่ถูกต้อง และไม่ได้กีดขวางการใช้งานรถตามปกติ

สำหรับรถบางรุ่น เต้ารับที่จุดบุหรี่จะได้รับไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่ได้เสียบกุญแจสตาร์ทอยู่ก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ แบตเตอรี่รถอาจถ่ายประจุต่อเนื่องแม้ในขณะที่ไม่ได้ใช้งานชุดลำโพง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ผลิตรถยนต์

3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว จะมีเสียงบี๊ดังขึ้นจากชุดลำโพง ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากชุดลำโพงและแหล่งจ่ายไฟ

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถสนทนาได้นานถึง 30 ชั่วโมง และมีเวลาสแตนด์บายนานถึง 40 วัน

เมื่อประจุแบตเตอรี่ต่ำ ไฟสีแดงจะกะพริบซ้ำๆ และชุดลำโพงจะมีเสียงบี๊ดังทุกๆ 5 นาที ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

## ■ การเปิดหรือปิดเครื่อง

### การเปิดใช้งาน

ในการเปิดใช้ ให้กดปุ่มเปิดปิด ชุดลำโพงจะส่งเสียงบี๊ดังขึ้น และไฟสีเขียวจะกะพริบหนึ่งครั้ง ชุดลำโพงจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยครั้งล่าสุด เมื่อชุดลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณและพร้อมใช้งาน ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบซ้ำๆ

### การปิดใช้งาน

เมื่อต้องการปิด ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ชุดลำโพงจะส่งเสียงบี๊ต่อเนื่องกันโดยค่อยๆ เบาลง และไฟสีแดงจะกะพริบหนึ่งครั้ง

หากชุดลำโพงไม่ได้ต่ออยู่กับอุปกรณ์ภายใน 30 นาที เครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

## ■ การจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดชุดลำโพงแล้วและโทรศัพท์มือถือของคุณเปิดอยู่
2. หากยังไม่เคยจับคู่ชุดลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ ให้เปิดใช้งานชุดลำโพง ชุดลำโพงจะเข้าสู่โหมดจับคู่ และไฟสีเขียวจะกะพริบอย่างรวดเร็ว  
หากคุณสามารถจับคู่ชุดลำโพงกับอุปกรณ์อื่นก่อนหน้านี้แล้ว ให้ปิดอุปกรณ์ และเปิดชุดลำโพง
3. ภายในเวลาประมาณ 5 นาที ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ที่โทรศัพท์มือถือ และตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ของคุณ
4. ในอุปกรณ์ของคุณ เลือกชุดลำโพง (Nokia HF-310) จากรายการอุปกรณ์ที่พบ
5. ป้อนรหัสผ่าน Bluetooth 0000 เพื่อจับคู่และเชื่อมต่อกับชุดลำโพงกับอุปกรณ์ของคุณ ในอุปกรณ์บางรุ่น คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อหลังจากที่จับคู่เสร็จ

หากจับคู่ได้สำเร็จ ชุดลำโพงจะปรากฏขึ้นที่รายการอุปกรณ์ Bluetooth ซึ่งจับคู่อยู่ในปัจจุบันของอุปกรณ์มือถือ

เมื่อชุดลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณและพร้อมใช้งาน ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบซ้ำๆ

สามารถจับคู่ชุดลำโพงได้สูงสุดกับอุปกรณ์สี่ชิ้น แต่สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้งานได้ครั้งละหนึ่งชิ้นเท่านั้น

## การปลดการเชื่อมต่อชุดลำโพง

ในการปลดการเชื่อมต่อออกจากโทรศัพท์มือถือของคุณ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- ปิดชุดลำโพง
- ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดลำโพงในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์
- ให้ชุดลำโพงอยู่ห่างจากอุปกรณ์มากกว่า 10 เมตร (33 ฟุต)

ไม่จำเป็นต้องลบรายการจับคู่กับชุดลำโพงเพื่อตัดการเชื่อมต่อ



## การเชื่อมต่อชุดลำโพงด้วยตนเอง

หลังจากเปิดใช้งานชุดลำโพง เครื่องจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ล่าสุดในการเชื่อมต่อชุดลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้ล่าสุดด้วยตนเอง (เช่น หลังจากสูญเสียการเชื่อมต่อ) แน่ใจว่าเปิดอุปกรณ์อื่นๆ ไว้ และกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ ประมาณ 2 วินาที หรือปิดและเปิดชุดลำโพงใหม่ ในการเชื่อมต่อชุดลำโพงกับอุปกรณ์ที่จับคู่กันอื่นๆ ให้ทำการเชื่อมต่อในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์

คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์มือถือเพื่อให้ชุดลำโพงทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติได้ เปิดใช้คุณสมบัตินี้จากอุปกรณ์ของ Nokia โดยเปลี่ยนค่าอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้จากเมนู Bluetooth

### 3. การติดตั้งในรถ

คุณสามารถติดตั้งชุดลำโพงเข้ากับที่บังแดด กระจกบังลม หรือแผงหน้าปัดรถยนต์ได้

#### ■ คำแนะนำทั่วไปเพื่อความปลอดภัย


รูปภาพนี้แสดงถึงตำแหน่งการติดตั้งในจุดต่างๆ

ขณะทำการติดตั้งชุดลำโพงในรถ กรุณาตรวจสอบว่าอุปกรณ์ไม่ได้กีดขวางระบบต่างๆ ของรถ (เช่น ถังลมไนรภัย) หรือรบกวนวิสัยทัศน์ขณะขับขี่

ตรวจสอบว่าระยะการทำงานของถังลมไนรภัยไม่ถูกกีดขวางหรือจำกัดประสิทธิภาพในลักษณะใดๆ ใช้งานชุดลำโพงหากเห็นว่าปลอดภัยในการใช้งานขณะขับขี่เท่านั้น

ใช้ชุดลำโพงขณะยึดกับที่บังแดดโดยตรวจสอบว่าที่บังแดดพับติดกับหลังการดัดเรียบร้อยแล้ว


ห้ามปรับอุปกรณ์ยึดขณะขับขี่



#### ■ การยึดเข้ากับที่บังแดด

คุณสามารถยึดชุดลำโพงกับที่บังแดดรถโดยใช้คลิปที่จัดมาให้

1. ในการติดตั้งชุดลำโพงเข้ากับคลิป ให้ยึดส่วนคลิปเข้ากับช่องที่ด้านหลังของชุดลำโพง (1) หมุนชุดลำโพงตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะแน่นเข้าที่ (2) (ในการปลดชุดลำโพง ให้หมุนวนเข็มนาฬิกา)




2. เลื่อนคลิปรอบที่บังแดดออกจากด้านคนขับหรือผู้โดยสาร (3) และคล้องสายที่ติดกับคลิปเข้ากับ ที่บังแดดจากด้านหลัง

3. ร้อยสายคล้องผ่านช่องของคลิป (4)

ดึงสายให้แน่นเพื่อให้ชุดลำโพงยึดเข้าที่ และกดที่ตะขอและห่วงด้านปลายสาย


4. พับที่บังแดดขึ้นให้ติดหลังการถ (5)



## ■ การยึดเข้ากับกระจกบังลม

คุณสามารถต่อชุดลำโพงเข้ากับกระจกบังลมโดยใช้อุปกรณ์ที่ยึดติด

1. สอดขอเกี่ยวที่อุปกรณ์ยึดลงในช่องทางด้านหลังของชุดลำโพง  
(1) หมุนชุดลำโพงตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะแน่นเข้าที่ (2)
2. หาจุดยึดที่ปลอดภัยที่กระจกบังลม จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิวให้ทั่วด้วยใช้น้ำยาล้างกระจกและผ้าสะอาด



หากอุณหภูมิแวดล้อมต่ำกว่า  
 $+15^{\circ}\text{C}$  ( $60^{\circ}\text{F}$ ) ค่อยๆ ทำให้พื้น

และกรวยดูดอุ่นขึ้นโดยใช้

เครื่องเป่าลม เพื่อให้การยึดติดกับกระจกบังลมแน่นหนาดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า  
คุณไม่ทำให้กระจกบังลมร้อนเกินไปจนเสียหาย

3. กดที่กรวยดูดของอุปกรณ์ยึดติดที่กระจกบังลม (3) และหมุนตามเข็มนาฬิกา  
(4) เพื่อให้มีช่องสัญญาณทดสอบว่ากรวยดูดยึดแน่นดี

4. หมุนชุดลำโพงไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

ปลดชุดลำโพงออกจากอุปกรณ์ที่ยึดติด หมุนทวนเข็มนาฬิกา


ปลดกรวยดูดออกจากกระจกบังลม หมุนที่ยึดทวนเข็มนาฬิกา และดึงสายที่อยู่ข้าง  
กรวยดูด

## ■ การยึดเข้ากับแผงหน้าปัดรถยนต์

คุณสามารถต่อชุดลำโพงเข้ากับแผงหน้าปัดรถยนต์โดยใช้อุปกรณ์ที่ยึดติดที่หุ้ม  
และแผ่นกาว


1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวที่คุณติดแผ่นกาวมีลักษณะแห้ง สะอาด และ  
ปราศจากฝุ่นผงใดๆ

2. สอดขอเกี่ยวที่อุปกรณ์ยึดลงในช่องทางด้านหลังของชุดลำโพง (1) หมุนชุดลำโพงตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะแน่นเข้าที่ (2)




3. ลอกแผ่นกาวออกจากแผ่นด้านหลัง (3) และกดลงให้ติดกับแผงหน้าปัดรถ (4) เพื่อให้ยึดติดทนทาน

ขณะลอกแผ่นป้องกันออก  
ห้ามสัมผัสสโตนด้านกาว



4. ลอกแผ่นกาวออกจากอีกด้านหนึ่ง และกดกรวยดูดลงให้ติดเข้ากับที่อุปกรณ์ยึดติด (5)
5. หมุนชุดลำโพงไปยังตำแหน่งที่ต้องการ (6)
6. หมุนอุปกรณ์ที่ยึดติดตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้เกิดช่องสัญญาณ (7) ตรวจสอบว่ากรวยดูดยึดแน่นดี



ปลดชุดลำโพงออกจากอุปกรณ์ที่ยึดติด หมุนทวนเข็มนาฬิกา

ปลดอุปกรณ์ที่ยึดออกจากแผงหน้าปัด หมุนที่ยึดทวนเข็มนาฬิกา และดึงสายที่อยู่ข้างกรวยดูด

## 4. การใช้งานเบื้องต้น

### ■ การโทรออกหรือวางสาย

ในการโทรออกด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณที่ต่ออยู่กับชุดลำโพง ใช้อุปกรณ์ได้ตามวิธีปกติ พูดโดยออกเสียงเข้าหาชุดลำโพง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าของไมโครโฟนและไม่โครโฟนอยู่ด้านหน้าของคุณ

เรียกเบอร์ล่าสุดซ้ำ (ในกรณีที่โทรศัพท์รองรับคุณสมบัตินี้กับชุดลำโพง) เมื่อไม่มีการใช้สายโดยกดปุ่มรับ/วางสายสองครั้ง

เปิดใช้การเรียกสายด้วยเสียง (หากอุปกรณ์ของคุณรองรับคุณสมบัตินี้กับชุดลำโพง) เมื่อไม่มีการโทร โดยกดปุ่มรับวางสายค้างไว้ประมาณ 1 วินาที ทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณ

ในการวางสายหรือยกเลิกสาย กดปุ่มรับ/วางสาย

### ■ การรับหรือปฏิเสธสาย

เมื่อคุณรับสาย คุณจะได้ยินเสียงเรียกเข้าผ่านชุดลำโพงและไฟสีเขียวจะกะพริบอย่างรวดเร็ว

รับสายโดยกดปุ่มรับ/วางสาย ปฏิเสธสายโดยกดปุ่มรับ/วางสายสองครั้ง

### ■ การปรับระดับเสียง

ในการเพิ่มระดับเสียงของชุดลำโพงระหว่างสนทนา ให้หมุนปุ่มปรับไปทางขวา ในการลดระดับเสียง ให้หมุนปุ่มไปทางซ้าย



**คำเตือน:** อย่าถืออุปกรณ์ใกล้กับหูของคุณเมื่อใช้ลำโพงอยู่ เนื่องจากระดับเสียงอาจดังเกินไป

### ■ การสลับสายไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

ในการสลับสายจากชุดลำโพงไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ปิดชุดลำโพง หรือกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

ในการสลับสายกลับไปชุดลำโพง เปิดชุดลำโพง (หากปิดอยู่) หรือกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

## ■ ล้างค่าหรือรีเซ็ต

ลบค่าการจับคู่จากชุดลำโพงโดยการกดปุ่มเปิดปิดและปุ่มรับวางสายค้างไว้ (ประมาณ 4 วินาทีขึ้นไป) จนกระทั่งไฟสัญลักษณ์สีแดงและเขียวเริ่มกะพริบสลับกัน หลังจากล้างการตั้งค่าแล้ว ชุดลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่ รีเซ็ตชุดลำโพงในกรณีที่ไม่มีการทำงานโดยให้เสียบเข้ากับอุปกรณ์ชาร์ژขณะกดปุ่มปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ แม้ว่าอุปกรณ์จะประจุไฟแล้วก็ตาม

## ■ การแก้ไขปัญหา

หากคุณไม่สามารถต่อเชื่อมชุดลำโพงกับอุปกรณ์พกพาของคุณได้ให้ปฏิบัติดังนี้:

- ดูให้แน่ใจว่าชุดลำโพงชาร์จแล้ว เปิดอุปกรณ์และจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณแล้ว
- ดูให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ที่อุปกรณ์แล้ว
- แน่ใจว่าชุดลำโพงอยู่ในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) จากอุปกรณ์ของคุณและไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ อยู่ระหว่างชุดลำโพงและอุปกรณ์

## 5. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จใหม่ได้และไม่สามารถถอดออกได้ ห้ามแกะแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเกิดความเสียหายได้ อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้งานโดยรับจ่ายไฟจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้: AC-3, AC-4, AC-5 และ DC-4 หมายเลขรุ่นอุปกรณ์ชาร์จอาจแตกต่างกันตามประเภทปลั๊ก ประเภทปลั๊กอาจแตกต่างกันตามที่ระบุดังนี้ E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ผ่านการรับรองจาก Nokia สำหรับการใช้อุปกรณ์นี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ชาร์จปลอมอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การจู่ตะเบิด การรั่วหรืออันตรายอื่นๆ ได้

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากกำลังไฟในแบตเตอรี่หมดจนไม่มีเหลือ อาจใช้เวลาหลายนาทีก่อนที่ตัวบ่งชี้การชาร์จจะปรากฏ

ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจจะเกิดระเบิดได้เช่นกัน

อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย





**ข้อสำคัญ:** เวลาสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่นั้นเป็นเพียงการประมาณ  
ทั้งยังขึ้นอยู่กับสถานะของเครือข่าย คุณสมบัติที่ใช้ สภาพของแบตเตอรี่และ  
อายุการใช้งาน อุณหภูมิขณะที่ใช้งาน การใช้ในโหมดดีจิตอล และปัจจัยอื่น  
อีกมากมาย ระยะเวลาที่ใช้โทรมีผลต่อระยะเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน  
ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาใน  
การสนทนาด้วยเช่นกัน

## การดูแลและการบำรุงรักษา

---

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือละอองความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากอุปกรณ์ของคุณเปียกน้ำ ควรเช็ดให้แห้งก่อน
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามซ่อมอุปกรณ์เอง
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าหาสีอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เลื่อนได้ ไมโครโฟน หรือลำโพง และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ของคุณ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

## ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

### ■ ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบถุงลมนิรภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์ หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่คุณเพิ่มไว้

การซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดในรถของคุณติดตั้งไว้อย่างถูกต้องและทำงานอย่างเหมาะสม อย่าเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย โปรดจำไว้ว่าถุงลมจะพองตัวเมื่อมีแรงกระแทกอย่างรุนแรง รวมทั้งอุปกรณ์ไร้สายที่ติดตั้งไว้หรือแบบพกพาได้ในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัยหรือในบริเวณที่ใช้ถุงลมนิรภัย หากอุปกรณ์ไร้สายในรถไม่ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสมและถุงลมเกิดการพองตัว อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง