

Bezdrátová plug-in HF sada do auta Nokia (HF-6W) Uživatelská příručka



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt HF-6W shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Copyright © 2005 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obrátte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9238444/1. vydání CS

Obsah

Pro vaši bezpečnost.....	6
1. Úvod	7
2. Začínáme.....	8
Součásti sady handsfree	8
Instalace sady handsfree do auta	8
Zapnutí a vypnutí sady handsfree	9
Spárování sady handsfree s telefonem.....	10
Odpojení sady handsfree od telefonu.....	11
Opětovné připojení sady handsfree k telefonu	11
3. Základy používání.....	12
Funkce volání.....	12
Příjem a ukončení hovoru	12
Automatický příjem	12
Odmítnutí hovoru.....	13
Vypnutí a zapnutí zvuku probíhajícího hovoru.....	13
Přepínání hovoru mezi sadou handsfree a telefonem.....	13
Více hovorů	13
Nastavení hlasitosti sady handsfree	13
Nabíjení baterie kompatibilního telefonu	13
Používání sady handsfree s několika spárovanými telefony.....	14
Resetování sady handsfree	14
Řešení potíží.....	15
Péče a údržba	16

Doplňkové bezpečnostní informace	17
--	----

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Opravit tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.

1. Úvod

Bezdrátová plug-in HF sada do auta Nokia (HF-6W) je produkt handsfree se snadnou instalací využívající bezdrátovou technologii Bluetooth. Je vybaven procesorem DSP (Digital Signal Processor).

Tuto sadu handsfree můžete využívat k uskutečňování a příjmu hovorů a k nabíjení kompatibilních mobilních telefonů Nokia.


Před použitím této sady handsfree se pečlivě seznamte s touto uživatelskou příručkou. Na stránkách <http://www.nokia.com/support> nebo na místním webovém serveru Nokia naleznete nejnovější verzi této příručky, další informace, soubory ke stažení a služby k danému výrobku Nokia.

2. Začínáme

Před použitím nainstalujte sadu handsfree do auta a spárujte ji s kompatibilním telefonem.

■ Součásti sady handsfree

- Vypínač (1)
- Tlačítko příjem/konec (2)
- Tlačítko pro zvýšení hlasitosti (3)
- Tlačítko pro snížení hlasitosti (4)
- Tlačítko pro uvolnění kabelu (5)
- Reproduktor (6)
- Mikrofony (7)
- Kontrolky (8)
- Kabel nabíječky (9)




■ Instalace sady handsfree do auta


Aby sada handsfree správně fungovala, musí být připojena do konektoru zapalovače v autě a napájena z baterie auta.

Zasuňte sadu handsfree do konektoru zapalovače v autě tak, jak je vidět na Obrázku A nebo na Obrázku B.

Ujistěte se, že je sada handsfree v konektoru správně zasunuta a neznemožňuje normální provoz auta.



Funkce sledování řeči funguje optimálním způsobem, pokud zvuk řeči vychází z oblasti označené na obrázku světle šedou barvou. Pokud nebudete s výsledky spokojeni, zkuste přístroj nasměrovat jinak.



V některých modelech automobilů je konektor zapalovače napájen z baterie automobilu i v případě, že je vytažen klíč ze zapalování. Pak by mohlo v případě, že sada handsfree zůstane zapnutá, dojít k vybití baterie automobilu. K vybití baterie automobilu by mohlo dojít i v případě, že je sada handsfree vypnutá, ale zůstane připojená ke konektoru zapalovače po dlouhou dobu. Další informace získáte od výrobce vozidla.

■ Zapnutí a vypnutí sady handsfree

Chcete-li sadu handsfree zapnout, stiskněte vypínač. Sada handsfree pípne a krátce se rozsvítí zelená kontrolka.

Chcete-li sadu handsfree vypnout, stiskněte vypínač v době, kdy neprobíhá žádný hovor. Sada handsfree pípne a krátce se rozsvítí červená kontrolka.

■ Spárování sady handsfree s telefonem

Sada handsfree je speciálně určena pro kompatibilní telefony Nokia podporující bezdrátovou technologii Bluetooth. Můžete ji však používat s jakýmkoli přístrojem kompatibilním se zařízením Bluetooth, které podporuje profil Bluetooth Handsfree. Další informace o bezdrátové technologii Bluetooth získáte v uživatelské příručce k telefonu.

Než můžete začít sadu handsfree používat, musíte ji spárovat s kompatibilním telefonem.

1. Zkontrolujte, zda je kompatibilní telefon zapnutý.
2. Ujistěte se, že je sada handsfree správně nainstalovaná a stisknutím vypínače ji zapněte.
3. Nastavte v telefonu vyhledávání zařízení Bluetooth. Pokyny naleznete v uživatelské příručce k telefonu.
4. V seznamu vyberte sadu handsfree (Nokia HF-6W).
5. Zadáním číselného kódu Bluetooth **0000** spárujte sadu handsfree s telefonem. Telefon bude nastaven jako výchozí telefon pro sadu handsfree, pokud ještě sada handsfree nebyla spárována s jiným telefonem.
Sada handsfree krátce pípne a rozsvícená modrá kontrolka bude označovat aktivní připojení Bluetooth.
6. Nyní můžete začít sadu handsfree používat.

Odpojení sady handsfree od telefonu

Pokud chcete sadu handsfree odpojit od telefonu (například za účelem připojení telefonu k jinému zařízení Bluetooth), vypněte sadu handsfree nebo ji odpojte v menu Bluetooth telefonu.

K odpojení sady handsfree není potřeba vymazat informace o spárování.

Opětovné připojení sady handsfree k telefonu

Pokud chcete sadu handsfree opětovně připojit k výchozímu nebo k naposledy použitému telefonu, zkontrolujte, zda je v telefonu aktivována funkce Bluetooth a potom sadu handsfree zapněte. Po opětovném připojení spárované sady handsfree již nebudete vyzváni k zadání číselného kódu.

Svůj telefon můžete nastavit tak, aby se k sadě handsfree připojoval automaticky po jejím zapnutí. U telefonů Nokia toho lze docílit změnou nastavení spárovaného zařízení v menu Bluetooth.

Pokud se sada handsfree k výchozímu nebo naposledy použitému telefonu nepřipojí automaticky, přidržte stisknuté tlačítko příjem/konec. Sada handsfree začne hledat výchozí telefon a potom naposledy použitý telefon. Je také možné vytvořit propojení v menu Bluetooth telefonu.

3. Základy používání

■ Funkce volání

Chcete-li uskutečnit hovor, použijte telefon obvyklým způsobem.

Chcete-li znovu vytočit naposledy volané číslo, stiskněte dvakrát tlačítko příjem/konec.

Chcete-li aktivovat hlasovou volbu, stiskněte tlačítko příjem/konec, dokud neuslyšíte tón pro hlasovou volbu. Další informace naleznete v uživatelské příručce k telefonu. Hlasová volba je k dispozici pouze u telefonů, které tuto funkci podporují.

Příjem a ukončení hovoru

Při příchodím hovoru začne blikat zelená kontrolka a uslyšíte vyzváněcí tón v sadě handsfree. Pokud je v telefonu upozornění na přichodí hovor vypnuto, nebude ze sady handsfree slyšet vyzváněcí tón.

Chcete-li přijmout hovor nebo ukončit aktuální hovor, stiskněte tlačítko příjem/konec. Hovor lze přijmout nebo ukončit také pomocí telefonu.

Automatický příjem

Pokud v telefonu zapnete funkci pro automatický příjem, telefon přichodí hovor po uplynutí nastavené doby automaticky přijme a přepojí jej do sady handsfree.

Odmítnutí hovoru

Pokud hovor nechcete přijmout, stiskněte dvakrát krátce tlačítko příjem/konec.

Vypnutí a zapnutí zvuku probíhajícího hovoru

Stiskněte krátce vypínač. V případě, že je zvuk hovoru vypnutý, svítí červená kontrolka.

Přepínání hovoru mezi sadou handsfree a telefonem

Podržte stisknuté tlačítko příjem/konec déle než 1 sekundu.

Více hovorů

Chcete-li uskutečnit více hovorů, použijte klávesnici telefonu.

Chcete-li přijmout čekající hovor ze sady handsfree, je potřeba nejprve ukončit aktivní hovor a potom přijmout druhý hovor.

■ Nastavení hlasitosti sady handsfree

Pro nastavení hlasitosti sady handsfree použijte tlačítka hlasitosti na sadě handsfree nebo použijte klávesnici telefonu.

■ Nabíjení baterie kompatibilního telefonu

Při používání této sady handsfree můžete nabíjet baterie kompatibilních telefonů Nokia. Vytáhněte ze sady handsfree kabel nabíječky a připojte ho k telefonu. Jakmile je baterie plně nabitá, odpojte kabel nabíječky od telefonu a stisknutím tlačítka pro uvolnění kabelu na sadě handsfree zasuňte kabel zpět do sady.

■ Používání sady handsfree s několika spárovanými telefony

Sadu handsfree může spárovat až s osmi kompatibilními telefony, najednou však připojujte vždy jen jeden telefon.

Telefon, se kterým byla sada handsfree spárována poprvé, nazýváme „výchozí telefon“. Telefon, se kterým byla sada handsfree naposledy použita, nazýváme „poslední použitý telefon“.

Po zapnutí se sada handsfree snaží během několika sekund připojit k výchozímu telefonu.

Pokud se nemůže připojit k výchozímu telefonu, pokusí se během několika sekund připojit k naposledy použitému telefonu.

Jestliže se sada handsfree nemůže připojit k žádnému z těchto telefonů, zůstane k dispozici pro ostatní telefony.

Chcete-li sadu handsfree použít se spárovaným telefonem, který není „výchozím telefonem“ ani „posledním použitým telefonem“, proveďte připojení pomocí menu Bluetooth telefonu.

■ Resetování sady handsfree

Sadu handsfree můžete resetovat, a vymazat tak veškerá nastavení, včetně informací o spárování. Vypněte sadu handsfree a potom na 10 sekund podržte stisknutý vypínač současně s tlačítkem pro zvýšení hlasitosti. Během resetování střídavě blikají zelená a červená kontrolka. Po resetování sada handsfree dvakrát pípne.

■ Řešení potíží

Nemůžete-li připojit sadu handsfree ke kompatibilnímu telefonu, postupujte následovně:

- Zkontrolujte, zda je v kompatibilním telefonu aktivována funkce Bluetooth.
- Ujistěte se, že je sada handsfree správně nainstalovaná, zapnutá a spárována s kompatibilním telefonem. Zkontrolujte také, zda je baterie automobilu nabitá.
- Pokud používáte několik zařízení Bluetooth, zkontrolujte, zda jste ukončili předchozí spojení Bluetooth z telefonu.
- Zkontrolujte, zda je sada handsfree od telefonu vzdálena nejvýše 10 metrů a že mezi telefonem a sadou handsfree nejsou překážky ani elektronická zařízení.
- Kapacita a parametry sítě provozovatele sítě mohou mít vliv na kvalitu zvuku telefonních hovorů. Ke zhoršení kvality může například dojít v dopravních zácpách, kdy ve stejné oblasti hovoří ze svých telefonů najednou velký počet lidí.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o něj třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí, elektronických komponentů a mikrofonů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení a deformují či poškozuji plastové součásti.
- Neponechávejte sadu handsfree v chladu. Při zahřívání na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění sady handsfree nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje, mikrofony nebo reproduktor a zabránit jeho správné funkci.

Nepopravujte-li přístroj správně, odnesete jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Doplňkové bezpečnostní informace

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.