


# Nokia telefonska slušalica za automobil

## Upute za ugradnju

### Korisnički priručnik

---

hr



9232831

2. izdanje



© 2004–2006 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumjevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumjevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia pridržava pravo izmjena ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo koje doba, bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Molimo provjerite to kod Vama najbližeg prodavača Nokije.

9232831 / 2. izdanje

# Za vašu sigurnost

---

## SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA



Ne zaboravite da sigurnost upravljanja motornim vozilom na cesti zahtjeva punu pažnju svih vozača. Svoju telefonsku slušalicu koristite samo ako to dopuštaju lokalni zakoni / propisi te ako njenu sigurnu uporabu omogućuju uvjeti na cesti.

Poštujte smjernice o sigurnosti te čuvanju i održavanju navedene u korisničkom priručniku telefona za automobil Nokia 610 ili Nokia 616.

## 1. Važne informacije

---

hr

Telefonska slušalica za automobil Nokia HSU-4 zamjenjuje jedinicu za unos CUW-3 koju dobivate s telefonom za automobil Nokia 610 ili Nokia 616.

Ovaj korisnički priručnik i upute za ugradnju zamjenjuju korisnički priručnik za opremu telefona za automobil.

## 2. Ugradnja telefonske slušalice

---

Telefonska slušalica dolazi s nosačem koji se mora pričvrstiti na odgovarajuću lokaciju kojoj korisnik može jednostavno pristupiti.

Ne zaboravite da oprema mora biti montirana tako da ne izaziva smetnje u radu vozila. Uvjerite se da zračni jastuk nije blokiran ili na bilo koji način oštećen.

Dok je motor isključen, odspojite kabel koji spaja jedinicu za unos CUW-3 s radiojedinicom i u odgovarajući priključak radiojedinice umetnite kabel slušalice (vidi sliku na naslovnoj stranici).

Najbolji položaj za ugradnju telefonske slušalice je vodoravno na konzoli između vozačeva i suvozačeva sjedala.

Za dodatne informacije o alternativnom mjestu za ugradnju telefonske slušalice u vozilo obratite se svojem serviseru.

### 3. Funkcije telefonske slušalice

---

Telefonska se slušalica sastoji od birača funkcija, koji uključuju četiri tipke i Navi™ kotačić, alfanumeričke tipkovnice, mikrofona i slušalice. Budući da su birači funkcija na gornjem dijelu telefonske slušalice isti kao i komponente na jedinici za unos CUW-3 koju ste dobili s telefonom za automobil Nokia 610 ili Nokia 616, za informacije o njihovoj uporabi pogledajte korisnički priručnik telefona za automobil.

#### ■ Alfanumerička tipkovnica

Ove tipke koristite za unos brojeva od 0 do 9, slova i drugih znakova. Svakoj tipki je pridruženo nekoliko znakova. Da biste unijeli znak, uzastopce pritisćite određenu tipku sve dok se ne pojavi željeni znak.

Unos brojki i slova:

- Da biste unijeli broj, pritisnite i držite brojčanu tipku otprilike jednu sekundu.
- Da biste se prebacili na znakove, uzastopce pritisćite .
- Za umetanje razmaka pritisnite .
- Za prijelaz s malih na velika slova i obrnuto pritisnite .
- Za pomicanje pokazivača po unesenom tekstu koristite .

Primjerice, ako želite napisati slovo "C", pritisnite  tri puta. Kada se trepćući pokazivač pojavi desno od unesenog slova, možete odabrati sljedeći znak koji želite upisati. Ponavljajte ove korake sve dok ne dovršite zapis.

Gore navedeni postupak odnosi se isključivo na unos teksta.



Kad vam telefonska slušalica više ne treba, obavezno je pravilno smjestite u postolje. Slabo pričvršćena telefonska slušalica može izazvati tjelesne ozljede prilikom naglog kočenja ili udesa.

## ■ Upućivanje poziva pomoću tipkovnice

Poziv možete uputiti i unosom broja telefona:

- U stanju zaslonskog čekanja utipkajte željeni broj telefona pritiskom na brojčane tipke od  do .
- Ako niste utipkali točan broj, pritisnite  da biste ga izbrisali.
- Za biranje broja prikazanog na zaslonu pritisnite .

## ■ Traženje imena i telefonskih brojeva

Popisu imena i telefonskih brojeva možete brzo pristupiti u stanju zaslonskog čekanja:

- Tipkom  dođite do prvog slova željenog imena, a zatim pritisnite  da biste ga odabrali.

Nakon toga možete pregledavati sva imena spremljena u Imenima koja počinju odabranim slovom. Poredana su abecednim redoslijedom.

- Tipkom  dođite do željenog imena na popisu.
- Da biste uputili poziv toj osobi, pritisnite .
- Za završetak poziva pritisnite .

## ■ Dodavanje imena i broja telefona

Imena i brojevi telefona spremljeni su u telefonskom imeniku. U stanju zaslonskog čekanja možete u Imena dodati ime i njemu pridruženi broj telefona:

- Odaberite izbornik *Imena* i pritisnite  da biste otvorili popis kontakata.
- Tipkom  dođite do opcije *Dodaj ime* i pritisnite  da biste je odabrali.
- Utipkajte ime koristeći alfanumeričke tipke, a za njegovo spremanje pritisnite .
- Utipkajte odgovarajući broj telefona i pritisnite  da biste ga spremili.
- Za brisanje pogrešno odabranog znaka pritisnite .

## ■ Izmjena imena i brojeva telefona

U stanju zaslonskog čekanja možete mijenjati imena i brojeve telefona u Imenima:

- Odaberite izbornik *Imena* i pritisnite  da biste otvorili popis kontakata.
- Tipkom  dođite do opcije *Uredi ime* i pritisnite  da biste je odabrali.
- Tipkom  dođite do prvog slova željenog imena i pritisnite  da biste pregledali popis zapisa koji počinju tim slovom.
- Tipkom  dođite do željenog imena u Imenima, zatim pritisnite  da biste ga odabrali.
- Tipkom  dođite do slova ili broja koji želite izmijeniti i obavite željene izmjene.
- Za spremanje napravljenih izmjena pritisnite .

## ■ Spremanje više brojeva i tekstualnih stavki uz jedno ime

Zapisu iz izbornika Imena možete pridružiti do četiri dodatna broja telefona. Prvi broj spremljen uz određeno ime držat će se osnovnim brojem, a prepoznat ćete ga po oznaci  (opći). Možete dodati simbole za ostale vrste brojeva, npr.  (mobilni telefon),  (kuća),  (ured) i  (telefaks).

U stanju zaslonskog čekanja:

- Odaberite izbornik *Imena* i pritisnite  da biste otvorili popis kontakata.
- Tipkom  dođite do opcije *Dodaj broj* i pritisnite  da biste je odabrali.
- Tipkom  dođite do željenog imena, a zatim pritisnite  da biste ga odabrali.
- Tipkom  dođite do simbola koji želite pridružiti broju koji dodajete, a zatim pritisnite  da biste ga odabrali.
- Utipkajte broj i pritisnite  da biste ga spremili.

## ■ Brzo biranje

Opcija brzog biranja praktičan je prečac do funkcije koji vam omogućuje brzo i jednostavno biranje broja telefona pridruženog brojčanoj tipki. Ovu funkciju možete uključiti (Uključeno) ili isključiti (Isključeno) u izborniku *Postavi* - *Postavi poziva* - *Brzo biranje*.

### Pridruživanje broja telefona tipki za brzo biranje

Tipki za brzo biranje možete pridružiti bilo koji broj telefona iz imenika (  do  ). Imajte na umu da je tipka  rezervirana za brzo biranje vašeg spremnika glasovnih poruka. Sljedeće opcije su dostupne za svaku tipku za brzo biranje: *prikaži broj*, *uredi* ili *izbriši*.

U stanju zaslonskog čekanja:

- Odaberite izbornik *Imena* i pritisnite  da biste ga otvorili.
- Tipkom  dođite do opcije *Brzo biranje* i pritisnite  da biste je odabrali.  
Zatim možete pregledati popis tipki za brzo biranje i telefonskih brojeva koje ste im pridružili.
- Tipkom  dođite do željenog unosa u Imenima, zatim pritisnite  da biste ga odabrali.  
Bit će prikazane opcije *Prikaži broj*, *Uredi* i *Izbriši*.
- Tipkom  dođite do željene opcije, a zatim pritisnite  da biste je odabrali.
- Slijedite upute na zaslonu.

### Brzo biranje broja telefona

- Pritisnite i držite tipku za brzo biranje pridruženu broju telefona sve dok poziv ne bude upućen.