

Korisnički priručnik za bežičnu opremu za automobil (CK-1W)

9355972

2. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod CK-1W usklađen s odredbama direktive Vijeća:1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Connecting Nokia su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumjevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumjevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia pridržava pravo izmjena ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo koje doba, bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Molimo provjerite to kod Vama najbližeg prodavača Nokije.

U nekim državama uporaba Bluetooth uređaja može biti podložna ograničenjima. Provjerite kod lokalnih vlasti.

Sadržaj

Uvod	4
Bežična tehnologija Bluetooth	4
Kartica u prodajnom paketu	5
Nekoliko praktičnih uputa za uporabu dodatne opreme	5
1. Prvi koraci	6
Kratki prikaz	6
Prva uporaba opreme za automobil	7
2. Uporaba tipke daljinskog upravljača	9
Spajanje uparene opreme za automobil s telefonom	9
Upućivanje poziva	10
Glasovno biranje	10
Odgovaranje na poziv i njegovo okončanje	10
Odbijanje poziva	10
Automatski odgovor	10
Ponovno biranje zadnjeg biranog broja	11
Ugađanje glasnoće zvučnika opreme za automobil	11
Prebacivanje poziva s opreme za automobil na telefon	11
Utišavanje auto-radija	11
Kontakt pri paljenju	11
Odspajanje opreme za automobil od telefona	12
Uporaba opreme za automobil s nekoliko telefona	12
Vraćanje opreme za automobil u početno stanje	13
Čuvanje i održavanje	14

Uvod

Bežična opremu za automobil CK-1W možete bežično spojiti na odgovarajući telefon koji podržava bežičnu tehnologiju Bluetooth. Glavni dijelovi bežične opreme za automobil su jedinica za rad bez uporabe ruku (HF-1W) i tipka daljinskog upravljača (CU-2).

Prije korištenja bežične opreme za automobil, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Dodatne informacije naći ćete u korisničkom priručniku vašeg telefona. Ne koristite ovaj korisnički priručnik za bežičnu opremu za automobil (CK-1W) umjesto korisničkog priručnika telefona jer on sadrži važne informacije o sigurnosti i održavanju.

Ovaj korisnički priručnik uglavnom opisuje način uporabe tipke daljinskog upravljača CU-2. Informacije o ostalim dijelovima bežične opreme za automobil potražite u njihovim korisničkim priručnicima.

■ Bežična tehnologija Bluetooth

Budući da Bluetooth uređaji komuniciraju putem radio valova, vaš Bluetooth telefon i bežična oprema za automobil ne trebaju biti međusobno vidljivi. Na primjer, telefon vam se može nalaziti u torbi i istovremeno biti spojen na bežičnu opremu za automobil. Dovoljno je da ta dva uređaja budu međusobno udaljena manje od 10 metara, premda se, zbog prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji, mogu pojaviti smetnje u vezi.

Bežična oprema za automobil posebno je oblikovana za Nokia telefone koji podržavaju bežičnu tehnologiju Bluetooth. Oprema za automobil može se, međutim, koristiti sa svakim odgovarajućim Bluetooth uređajem koji podržava profil Bez ruku. ("Profil" u ovom slučaju označuje skup Bluetooth naredbi koje vaš telefon koristi za upravljanje bežičnom opremom za automobil.)

Bežična oprema za automobil usklađena je s inačicom 1.1. specifikacija za Bluetooth. Međuoperabilnost između bežične opreme za automobil i drugih Bluetooth proizvoda, međutim, nije zajamčena i ovisi o kompatibilnosti. Za dodatne informacije o kompatibilnosti između bežične opreme za automobil i drugih Bluetooth uređaja obratite se ovlaštenom prodavaču.

■ Kartica u prodajnom paketu

Kartica sadrži generičku Bluetooth lozinku (0000) potrebnu za uparivanje vašeg telefona s bežičnom opremom za automobil. Karticu čuvajte na sigurnom mjestu.

Više pojedinosti o uporabi lozinke naći ćete u odjeljku [Prva uporaba opreme za automobil](#) na stranici 7.

■ Nekoliko praktičnih uputa za uporabu dodatne opreme

- Redovito provjeravajte je li dodatna oprema ugrađena u automobil dobro pričvršćena i radi li ispravno.
- Ugradnju svake složenije dodatne opreme u automobil smije obaviti samo ovlašten servis.
- Koristite samo onu dodatnu opremu odobrenu od proizvođača telefona. Uporabom drugih modela mogli biste izgubiti svaki atest odnosno jamstvo za telefon, a osim toga to može biti i opasno.

1. Prvi koraci




Opaska: Uporaba bežičnih uređaja može u nekim situacijama biti podložna ograničenjima. Pazite na ograničenja i poštujte sve oznake i pravila o upotrebi bežičnih uređaja.

■ Kratki prikaz

Bežičnom opremom za automobil upravlja se pomoću tipke daljinskog upravljača CU-2.

Niže su opisani dijelovi tipke daljinskog upravljača. Informacije o ostalim dijelovima opreme za automobil potražite u priloženim uputama za ugradnju.



1 – Tipka: Koristi se za odgovaranje na poziv i njegovo okončavanje. Ova se tipka može koristiti i za glasovno biranje, ponovno biranje te prebacivanje poziva u tijeku s bežične opreme za automobil na telefon.

2 – Prsten: Koristi se za ugađanje glasnoće zvučnika opreme za automobil. Kad prsten okrenete u smjeru kazaljke na satu, povećavate glasnoću. Kad prsten okrenete obrnuto od smjera kazaljke na satu, smanjujete glasnoću.

3 – Svjetlosni pokazivač: Pokazuje trenutačno stanje Bluetooth veze između telefona i opreme za automobil. Kad je svjetlo upaljeno, telefon je priključen na opremu za automobil.

4 – Priključni kabel: Povezuje tipku daljinskog upravljača s jedinicom za rad bez uporabe ruku HF-1W.

■ Prva uporaba opreme za automobil

1. Telefon treba biti uključen.
2. Uključite opremu za automobil: Uključite sustav paljenja u automobilu.
3. Uđite u Bluetooth izbornik telefona i uključite funkciju Bluetooth.
4. Uđite u podizbornik gdje telefon možete podesiti da traži Bluetooth uređaje te pokrenite traženje.

Telefon traži sve Bluetooth uređaje u krugu od 10 metara i daje njihov popis.

5. S popisa odaberite opremu za automobil.
6. Unesite lozinku za pridruživanje ("uparivanje"), a zatim opremu za automobil spojite na telefon. **Lozinka je otisnuta na kartici koju ste dobili zajedno s bežičnom opremom za automobil.**

Nakon upisa lozinke, ako oprema za automobil nije prethodno bila uparena s nekim drugim telefonom, vaš će telefon postati osnovni telefon koji je koristi. Vidi također [Uporaba opreme za automobil s nekoliko telefona](#) na stranici 12.

Svjetlosni pokazivač tipke daljinskog upravljača bit će upaljen, a u izborniku telefona u kojemu možete vidjeti Bluetooth uređaje trenutačno uparene s vašim telefonom, pojavit će se oprema za automobil.

7. Možete započeti s uporabom opreme za automobil i tipke daljinskog upravljača (vidi stranicu 9).

2. Uporaba tipke daljinskog upravljača

Prije uporabe opreme za automobil, provjerite je li

- sustav paljenja automobila uključen.
- ona uparena i spojena na telefon. Za uparivanje opreme za automobil pogledajte [Prva uporaba opreme za automobil](#) na stranici 7. Više o spajanju opreme za automobil pogledajte niže u odjeljku [Spajanje uparene opreme za automobil s telefonom](#).
- vaš telefon udaljen manje od 10 metara od jedinice za rad bez uporabe ruku te se uvjerite da nema nikakvih prepreka (npr. zidova ili drugih elektroničkih uređaja) između jedinice za rad bez uporabe ruku i telefona.

Kako koristiti opremu za automobil s nekoliko telefona, pogledajte na stranici 12.

■ Spajanje uparene opreme za automobil s telefonom

Da biste spojili opremu za automobil na vaš telefon, uključite sustav paljenja automobila ili vezu uspostavite u Bluetooth izborniku telefona.

Imajte na umu da će se uključivanjem sustava paljenja automobila veza uspostaviti automatski samo ako je vaš telefon podešen da prihvaća zahtjev za Bluetooth vezom bez vašeg dopuštenja. U Nokia telefonima to možete napraviti izmjenom postavki uparenog uređaja u Bluetooth izborniku.

Za odspajanje opreme za automobil s vašeg telefona pogledajte stranicu 12.

■ Upućivanje poziva

Kad je oprema za automobil priključena na vaš telefon, pozive možete upućivati na uobičajen način.

■ Glasovno biranje

Kad ne razgovarate, pritisnite i držite **tipku** sve dok ne čujete signal koji označava da možete izgovoriti glasovnu oznaku. Izgovorite glasovnu oznaku. Telefon će je reproducirati i birati odgovarajući broj telefona.

Glasovno biranje možete pokrenuti i s telefona. Za pojedinosti o glasovnom biranju pogledajte korisnički priručnik svog telefona.

■ Odgovaranje na poziv i njegovo okončanje

Kad primite poziv, čut ćete ton zvona koji ste odabrali u vašem telefonu.

Za javljanje na poziv ili za njegovo okončanje pritisnite **tipku**. Na poziv možete odgovoriti ili ga okončati i pomoću telefona.

■ Odbijanje poziva

Ako ne želite odgovoriti na poziv, dvaput kratko pritisnite **tipku**.

■ Automatski odgovor

Ako je u vašem telefonu uključena funkcija Automatski odgovor, telefon će nakon jednog zvona automatski odgovoriti na dolazni poziv.

■ Ponovno biranje zadnjeg biranog broja

Kad ne razgovarate, dvaput kratko pritisnite **tipku**.

■ Ugađanje glasnoće zvučnika opreme za automobil

Za pojačanje glasnoće okrenite **prsten** koji obavija tipku u smjeru kazaljke na satu, a za smanjenje glasnoće okrenite ga obrnuto od smjera kazaljke na satu.

■ Prebacivanje poziva s opreme za automobil na telefon

Poziv u tijeku možete prebacivati s opreme za automobil na telefon, i obrnuto. Pritisnite i držite **tipku** ili upotrijebite odgovarajuće funkcije u telefonu.

■ Utišavanje auto-radija

Kad je funkcija utišavanja auto-radija uključena, po primitku ili upućivanju poziva radio će automatski biti utišan.

Više o uključivanju ove funkcije naći ćete u uputama za ugradnju opreme za automobil.

■ Kontakt pri paljenju

Kad je uključena funkcija kontakta pri paljenju, oprema za automobil automatski se isključuje nekoliko sekundi nakon isključivanja sustava paljenja.

Uključivanje ove funkcije može spriječiti nehotično pražnjenje akumulatora (vidi upute za ugradnju opreme za automobil).

■ Odspajanje opreme za automobil od telefona

Opremu za automobil možete odspojiti od svog telefona, kad, primjerice, s telefonom želite koristiti neki drugi Bluetooth uređaj.

Opremu za automobil možete odspojiti na sljedeće načine:

- Isključite sustav paljenja automobila. Ako imate poziv u tijeku, oprema za automobil bit će odspojena nakon poziva. ILL:
- Odspojite opremu za automobil u Bluetooth izborniku telefona.

Oprema za automobil bit će odspojena i ako udaljite svoj telefon više od 10 metara od jedinice za rad bez uporabe ruku.

Imajte na umu da za odspajanje opreme za automobil nije potrebno prekinuti njeno uparivanje s telefonom. Kod ponovnog spajanja uparene opreme za automobil, nećete trebati unositi njezinu lozinku.

■ Uporaba opreme za automobil s nekoliko telefona

Opremu za automobil možete istodobno upariti s 8 telefona, no u danom trenutku može biti spojena samo s jednim telefonom. Popis s informacijama o uparivanju opreme za automobil nikad nije potpuno pun budući da je osmi utor za uparivanje uvijek dostupan za uporabu.

Osmi utor za uparivanje možete ponovo uporabiti bez ponovnog postavljanja svih uparivanja. Ako deveti korisnik pokuša upariti telefon, informacije za osmi utor za uparivanje bit će automatski izbrisane i zamijenjene podacima o devetom korisniku.

Telefon koji je prvi uparen s opremom za automobil nazivamo "osnovnim telefonom". Telefon koji je zadnji korišten s opremom za automobil nazivamo "zadnjim korištenim telefonom".

Ako je sustav paljenja automobila uključen, a u blizini se nalazi nekoliko uparenih telefona, oprema za automobil će se u roku od nekoliko sekundi pokušati spojiti s "osnovnim telefonom".

Ne uspije li se oprema za automobil spojiti s "osnovnim telefonom" (npr. zato što je taj isključen ili, pak, njegov korisnik odbija spajanje), u roku od nekoliko sekundi pokušat će se spojiti sa "zadnjim korištenim telefonom".

Nakon toga se u Bluetooth izborniku telefona možete spojiti s opremom za automobil.

Želite li opremu za automobil koristiti s uparenim telefonom koji nije ni "osnovni telefon" niti "zadnji korišteni telefon", spojite se putem Bluetooth izbornika telefona.

■ Vraćanje opreme za automobil u početno stanje

Opremu za automobil možete vratiti na početne postavke, primjerice, radi izmjene osnovnog korisnika opreme.

Kad opremu za automobil vratite u početno stanje, sve njezine postavke, uključujući i podatke o uparivanju, bit će izbrisane.

Vraćanje opreme za automobil u početno stanje: Uvjerite se da je oprema za automobil isključena. Tipku daljinskog upravljača pritisnite i držite 10 sekundi, sve dok svjetlosni pokazivač ne počne bljeskati. Kad je oprema za automobil vraćena u početno stanje, dvaput će se oglasiti zvučnim signalom.

Čuvanje i održavanje

Vaša bežična oprema za automobil i tipka daljinskog upravljača proizvodi su vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite im stoga svu pažnju koju zaslužuju. Upute koje slijede pomoći će vam da ispunite sve uvjete dobivenog jamstva i da s ovim proizvodima budete zadovoljni još mnogo godina.

- Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Bežična oprema za automobil i tipka daljinskog upravljača trebaju uvijek biti suhi. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove.
- Ne koristite i ne držite bežičnu opremu za automobil i tipku daljinskog upravljača na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njihovi pomični dijelovi.
- Bežičnu opremu za automobil i tipku daljinskog upravljača ne izlažite visokim temperaturama. One mogu smanjiti vijek trajanja elektroničkih komponenti, oštetiti baterije te deformirati, pa čak i rastaliti određene plastične dijelove.
- Bežičnu opremu za automobil i tipku daljinskog upravljača ne izlažite niskim temperaturama. Naime, prilikom zagrijavanja (na uobičajenu temperaturu) dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Bežičnu opremu za automobil i tipku daljinskog upravljača ne pokušavajte rastavljati. Nestručnim rukovanjem mogli biste je oštetiti.
- Pazite da vam bežična oprema za automobil i tipka daljinskog upravljača ne ispadnu te ih čuvajte od udaraca i trešnje. Grubim rukovanjem možete oštetiti unutarnje elektroničke pločice.

- Prilikom čišćenja bežične opreme za automobil i tipke daljinskog upravljača izbjegavajte jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Bežičnu opremu za automobil i tipku daljinskog upravljača nemojte bojiti. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Ako bežična oprema za automobil ili tipka daljinskog upravljača ne rade kako treba, odnesite ih u najbliži ovlašteni servis. Serviser će utvrditi uzrok neispravnosti i, bude li potrebno, preuzeti ih na popravak.