

Nokia HS-2R-radioheadset

Brugervejledning

9355494

2. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet

HS-2R er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.



Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, fraskriver Nokia sig ethvert ansvar, det være sig udtrykkeligt eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, ansvar for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, for nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

9355494/ 2. udgave

Indholdsfortegnelse

Introduktion.....	4
Oversigt over headset'et.....	5
1. Brug af headset'et.....	6
Opkald.....	6
Besvarelse og afvisning af et opkald.....	6
Automatisk svar.....	6
Taleopkald.....	6
Justering af lydstyrken.....	7
2. Brug af FM-radioen	8
Afspilning af radioen	8
Opkaldsfunktioner ved brug af radioen.....	9
Vedligeholdelse.....	10

Introduktion

Nokia radioheadset HS-2R er en kombination af en FM-stereoradio og et headset. Nokia radioheadset HS-2R kan sluttes til kompatible Nokia-telefoner med et stik til Pop-Port™, f.eks. Nokia 6100¹ og Nokia 3100. Kontakt forhandleren eller kundeservice for yderligere oplysninger om kompatibilitet. Ved hjælp af headset'et kan du foretage og modtage opkald og høre radio, når du er på farten eller på kontoret. Nokia radioheadset'et giver mulighed for at høre radio med de mobiltelefoner, der ikke er udstyret med en FM-radio.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du bruger headset'et. Yderligere oplysninger finder du i telefonens brugervejledning. Brug ikke denne brugervejledning i stedet for brugervejledningen til telefonen, som giver vigtige sikkerheds- og vedligeholdelsesoplysninger.


Denne brugervejledning forklarer, hvordan du bruger headset'et i forbindelse med grundlæggende opkaldsfunktioner, og hvordan du bruger radioens FM-headset.

1. Tidligere versioner af telefonen er ikke kompatible.

■ Oversigt over headset'et

Nokia radioheadset HS-2R består af følgende dele:

1. Headset med øretelefoner
2. FM-stereoradioenhed
3. Send/afslut-knap til at besvare, afvise eller afslutte opkaldet. Et enkelt langt tryk på send/afslut-knappen aktiverer taleopkald.
4. Display med én linie til at angive den valgte radiokanal.
5. Pop Port-stik til at slutte headset'et til telefonen.
6. Mikrofon
7. Tænd/sluk-tast til at tænde og slukke radioen.
8. Bæreclips med en krog til at fæstne remmen
9. << og >> knapper til at søge efter radiokanaler.
10. Skyder til at justere lydstyrken.



1. Brug af headset'et

■ Opkald

Når headset'et er blevet tilsluttet telefonen, skal du trykke på send/afslut-knappen for at foretage et opkald.

Tryk på send/afslut-knappen for at afslutte det aktuelt aktive opkald.

Du kan også foretage og afslutte et opkald ved at bruge telefonen.

■ Besvarelse og afvisning af et opkald

Tryk på send/afslut-knappen for at besvare et indgående opkald. Hvis du ikke vil besvare opkaldet, skal du trykke på send/afslut-knappen hurtigt to gange.

Du kan også besvare eller afvise opkaldet ved at bruge telefonen.

Når du modtager et opkald, kan du høre den ringetone, du har valgt i telefonen.

Automatisk svar

Hvis den automatiske svarfunktion er aktiveret i telefonen, besvarer telefonen indgående opkald automatisk efter et ring.

■ Taleopkald

Når der ikke er noget opkald i gang, skal du trykke på send/afslut-knappen og holde den nede, indtil du hører en tone, der angiver, at du kan sige det ønskede

navn som en stemmekode. Sig stemmekoden tydeligt. Telefonen afspiller stemmekoden og ringer op til det tilknyttede telefonnummer.

Du kan også aktivere taleopkald med telefonen. Yderligere oplysninger om brug af taleopkald finder du i telefonens brugervejledning.

■ Justering af lydstyrken

Drej på headset'ets skyder for at øge eller reducere lydstyrken under et opkald, eller brug lydstyrketasten på telefonen.

2. Brug af FM-radioen

Pop-Port-forbindelsen på telefonen fungerer som strømkilde til Nokia radioheadset HS-2R. Tilslut headset'et til telefonen, når du vil høre radio.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

■ Afspilning af radioen

Sørg for at alle headset'ets ledninger er rettet mest muligt ud for at opnå den bedste radiolyd.

- Tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde radioen. Headset'et vælger automatisk den radiokanal, du sidst lyttede til. Kanalnummeret vises i headset'ets display.
- Du kan søge efter en kanal automatisk ved enten at trykke på - eller -knappen i mere end et sekund. Du kan søge efter en kanal manuelt ved at trykke kort på - eller -knappen.
- Tryk på  for at søge efter højere frekvenser og  for at søge efter lavere frekvenser.

■ Opkaldsfunktioner ved brug af radioen

- Når du foretager eller modtager et opkald, afbrydes radioen automatisk, og du kan foretage et opkald og besvare et opkald ved at trykke på send/afslut-knappen. Når du afslutter opkaldet, tændes radioen automatisk igen.
- Du kan afvise et opkald ved at trykke på den højre valgtast på telefonen. Radioen tændes automatisk igen.

Vedligeholdelse

Headset'et er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal behandles varsomt. Nedenstående anbefalinger gør det muligt for dig at opfylde evt. garantiforpligtelser, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Alt udstyr skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Headset'et må ikke blive vådt. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Brug eller opbevar ikke headset'et i støvede, beskidte områder, hvor de bevægelige dele kan tage skade.
- Opbevar ikke headset'et i varme områder. Høje temperaturer kan forkorte de elektroniske enheders levetid, beskadige batterier og smelte eller gøre nogle plasttyper skæve.
- Opbevar ikke headset'et i kolde områder. Når telefonen varmes op (til normal temperatur), kan der inde i telefonen dannes fugt, der kan ødelægge det elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne headset'et. Det kan tage skade, hvis det udsættes for ukyndig behandling.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste headset'et. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb.
- Rengør aldrig headset'et med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke headset'et. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt anvendelse af headset'et.

Hvis headset'et ikke fungerer korrekt, skal du kontakte den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet vil hjælpe dig og sørge for service, hvis det er nødvendigt.