

Bluetooth headset Nokia BH-218: Návod na použitie

O headsete

Monofónny Bluetooth headset Nokia BH-218 vám výrazne uľahčuje uskutočňovanie hovorov. Ak chcete odpovedať na hovor, stačí zasunúť slúchadlo do ucha a môžete začať rozprávať. Headset sa automaticky zapne, pripojí sa k vášmu telefónu a zdvihne hovor.

Povrch tohto výrobku neobsahuje nikel.

⚠ Výstraha:


Tento výrobok obsahuje malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Niektoré súčasti výrobku sú magnetické. Výrobok môže priťahovať kovové materiály. Nekladte do blízkosti výrobku kreditné karty ani iné magnetické pamäťové médiá, pretože môže dôjsť k vymazaniu informácií, ktoré sú na nich uložené.

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku. Prečítajte si tiež používateľskú príručku prístroja, ktorý pripájate k výrobku.

Ďalšie informácie získate na adrese www.nokia.com/support.

Tlačidlá a súčasti




- 1 Držiak slúchadla s indikátorom
- 2 Mikrofón
- 3 Vypínač mikrofónu 
- 4 Slúchadlo
- 5 Spona
- 6 Multifunkčné tlačidlo 
- 7 Konektor nabíjačky

O pripojení Bluetooth

Technológiu Bluetooth môžete použiť na vytvorenie bezdrôtového pripojenia k iným kompatibilným zariadeniam, napríklad k mobilným telefónom.

Zariadenia nemusia byť priamo na dohľad, ale ich vzájomná vzdialenosť nesmie prekročiť 10 metrov (33 stôp). Rôzne prekážky, napríklad steny, ako aj iné elektronické zariadenia môžu mať negatívny vplyv na spojenie.



Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje nasledovné profile: headset profile (1.1), handsfree profile (1.5) . O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Nabíjanie batérie

Pred použitím headsetu musíte nabiť batériu.

⚠ Výstraha:

Používajte iba nabíjačky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Použitie neschválených nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo.

- 1 Nabíjačku zapojte do zásuvky v stene.
- 2 Kábel nabíjačky zapojte do zásuvky na nabíjačku na headsete. Keď je batéria úplne nabitá, farba indikátora sa zmení z červenej na zelenú.

3 Odpojte nabíjačku najskôr od headsetu a potom zo sieťovej zásuvky.

Keď odpájate nabíjačku, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Úplne nabitá batéria vydrží až 8 hodín hovoru a až 150 hodín v pohotovostnom režime. Ak je slúchadlo umiestnené v držiaku, batéria vydrží v pohotovostnom režime až 3 mesiace.

Ak je batéria takmer vybitá, headset približne každých 5 minút pípne a začne blikať červený indikátor. Ak sú zapnuté zvukové upozornenia, upovedomia vás aj o úrovni nabitia batérie. Počas nabíjania svieti červený indikátor.

Kontrola stavu nabitia batérie

Ubezpečte sa, že je headset zapnutý, a stlačte tlačidlo . Zelený indikátor znamená, že batéria má dostatok energie. Ak svieti žltý indikátor, batériu bude treba čoskoro dobiť. Ak svieti červený indikátor, nechajte batériu nabíť.

Zapnutie a vypnutie headsetu

Zapnutie

Vyberte slúchadlo z držiaka. Headset zapípa a blikne zelený indikátor.

Ak ste headset ešte nikdy nepárovali so žiadnym telefónom alebo ste zmazali zoznam spárovaných zariadení, zapnite režim párovania. Spárujte a pripojte headset k telefónu do troch minút.

Ak ste už headset predtým spárovali, pripojí sa k telefónu, s ktorým sa používal naposledy. Ak headset tento telefón nemôže nájsť, pokúsi sa pripojiť k ďalšiemu telefónu zo zoznamu spárovaných zariadení. Ak sa headset do 30 minút nepripojí k žiadnemu telefónu, vypne sa.

Vypnutie

Vráťte slúchadlo späť do držiaka. Headset zapípa a jedenkrát blikne červený indikátor. Všetky hovory sa ukončia.

Spárovanie a pripojenie headsetu k telefónu

Pred používaním sa headset musí spárovať a pripojiť ku kompatibilnému telefónu.

- 1 Skontrolujte, či je headset vypnutý a kompatibilný telefón zapnutý.
- 2 Ak ste headset ešte nikdy nepárovali so žiadnym zariadením alebo ak ste zmazali zoznam spárovaných zariadení, headset zapnite.

Ak ste už headset predtým spárovali s iným zariadením, stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlo .

Zapne sa režim párovania a začne rýchlo blikáť modrý indikátor.

- 3 Do troch minút zapnite v telefóne pripojenie Bluetooth a potom ho nastavte na vyhľadávanie zariadení Bluetooth. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k telefónu.
- 4 Vyberte headset zo zoznamu nájdenných zariadení v telefóne.
- 5 Po zobrazení výzvy zadajte prístupový kód **0000**.

Ak je headset pripojený k telefónu, indikátor pripojenia Bluetooth pomaly bliká.


Headset môžete spárovať až s ôsmimi telefónmi, naraz však môže byť pripojený maximálne k dvom telefónom.

V prípade niektorých telefónov je po spárovaní potrebné ešte osobitne vytvoriť spojenie.

Tip: Nemôžete pripojiť headset ku kompatibilnému telefónu? Skontrolujte, či je headset nabitý, zapnutý a spárovaný s telefónom.

Nosenie headsetu

Ak chcete headset použiť, vyberte slúchadlo z držiaku a opatrne si ho zasuňte do ucha. Headset sa automaticky zapne.



Keď headset nepoužívate, slúchadlo nechajte v držiaku. Slúchadlo pevne zatlačte do držiaku, aby nevypadlo. Headset sa automaticky vypne.

Tip: Majte svoj headset vždy poruke – pomocou spony si ho zapnite na vrecko rovnako jednoducho ako pero.

Headset sa dodáva s koncovkami slúchadiel rôznych veľkostí. Vyberte si koncovku, ktorá vám najviac vyhovuje a ktorá je pre vás najpohodlnejšia.

Výmena koncovky slúchadla

Vytiahnite zo slúchadla aktuálne nasadenú koncovku a potom doň zatlačte novú koncovku.

Zmena hlasitosti

Nastavte hlasitosť v telefóne. Táto hlasitosť sa použije ako minimálna úroveň – ak sa hluk v pozadí na mieste, kde sa nachádzate, zvýši alebo zníži, headset zmení hlasitosť tak, aby túto zmenu kompenzoval.

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov

Ak chcete uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom headsetu, pripojte ho k telefónu.

Uskutočnenie hovoru

uskutočnite hovor bežným spôsobom.

Prijatie hovoru

Vyberte slúchadlo z držiaka.

Tip: Ak sa slúchadlo nenachádza v držiaku, stlačte tlačidlo .

Ukončenie hovoru

Vráťte slúchadlo do držiaka.

Tip: Hovor ukončíte, aj keď stlačíte tlačidlo .

Odmietnutie hovoru


Dvakrát stlačte tlačidlo  alebo vráťte slúchadlo späť do držiaka.

Prepnutie hovoru medzi headsetom a telefónom

Stlačte a dve sekundy podržte symbol .

Vypnutie alebo zapnutie mikrofónu

Posuňte vypínač . Červený indikátor signalizuje, že mikrofón je stlmený.



Ak neprebíha žiadny hovor a slúchadlo sa nenachádza v držiaku, môžete opakovať volanie na posledné volané číslo alebo použiť hlasovú voľbu, ak telefón v spojení s headsetom tieto funkcie podporuje.

Opakované volanie na posledné volané číslo

Dvakrát stlačte tlačidlo .

Použitie hlasovej voľby

Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo  a potom postupujte podľa pokynov v používateľskej príručke telefónu.

Spárovanie a pripojenie headsetu k dvom zariadeniam

Po spárovaní a pripojení headsetu k jednému telefónu môžete headset pripojiť aj k ďalšiemu telefónu a spravovať tak pomocou neho hovory v osobnom a pracovnom telefóne súčasne.

- 1 Skontrolujte, či je v oboch telefónoch zapnuté pripojenie Bluetooth.
- 2 Headset vypnete stlačením a podržaním  na 5 sekúnd.
- 3 Zapnite režim párovania stlačením a podržaním tlačidla  na 5 sekúnd. Potom headset spáruje s druhým telefónom.
- 4 Headset vypnite a znova ho zapnite. Headset sa pripojí k oboom telefónom.

Uskutočňovanie hovorov pomocou dvoch telefónov

Ak je headset pripojený k dvom telefónom, môžete uskutočňovať hovory pomocou oboch telefónov súčasne.

Pokračovanie v prebiehajúcom hovore a odmietnutie hovoru v druhom telefóne
Dvakrát stlačte tlačidlo .

Ukončenie prebiehajúceho hovoru a prijatie hovoru v druhom telefóne
Stlačte tlačidlo .

Podržanie prebiehajúceho hovoru a prijatie hovoru v druhom telefóne
Stlačte a dve sekundy podržte symbol .

Prepínanie medzi aktívnymi a podržanými hovormi
Stlačte a dve sekundy podržte symbol .

Ukončenie prebiehajúceho hovoru a návrat k podržanému hovoru
Stlačte tlačidlo .

Ak opakujete hovor alebo použijete hlasovú voľbu, hovor sa uskutoční prostredníctvom telefónu, prostredníctvom ktorého ste naposledy uskutočnili hovor s použitím headsetu.

Zapnutie a vypnutie zvukových upozornení

Zvukové upozornenia vás vo forme slovných pripomienok a pokynov sprevádzajú rôznymi úkonmi, napríklad párovaním zariadenia.

- 1 Skontrolujte, či je headset zapnutý a pripojený k vášmu telefónu.
- 2 Stlačte a 9 sekúnd podržte tlačidlo . Budete počuť zvukové upozornenie.

Keď vypnete zvukové upozornenia, jedenkrát blikne žltý indikátor. Keď zapnete zvukové upozornenia, jedenkrát blikne zelený indikátor.

Zmazanie spárovaných zariadení

- 1 Headset vypnete stlačením a podržaním  na 5 sekúnd.
- 2 Stlačte a 8 sekúnd podržte tlačidlo . Headset dvakrát pípne a červený a zelený indikátor striedavo blikajú.
- 3 Po zapnutí headsetu sa automaticky zapne režim párovania.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Informácie o batérii a nabíjačke

Tento prístroj má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu z prístroja vybrať, mohli by ste prístroj poškodiť.

Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 a DC-9. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu zásuvky. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, X, AR, U, A, C, K alebo B.

Batériu môžete nabíjať a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje.

Údaje o dostupnej dobe hovoru a pohotovostnej dobe sú iba orientačné. Skutočné časové intervaly závisia napríklad od nastavenia zariadenia, používaných funkcií, stavu batérie a teploty okolia.

Ak ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Nabíjačku používajte iba na účely, na ktoré je určená. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte podozrenie, že je nabíjačka poškodená, nechajte si ju pred ďalším používaním skontrolovať v servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak váš prístroj namokne, nechajte ho vyschnúť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraсте ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispejete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o ochrane životného prostredia nájdete v eko-profile výrobku na stránke www.nokia.com/ecoprofile.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

UYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0560

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento výrobok BH-218 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, príпустnom podľa príslušných právnych predpisov.

Dostupnosť konkrétnych výrobkov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. O podrobnostiach sa informujte u predajcu Nokia. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.