





Nokia zvučnik HF-210







IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod HF-210 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Proizvod je usklađen s ograničenjima definiranim u direktivi Vijeća 2004/104/EC (ispravak direktive 72/245/EEC), Dodatku I, stavku 6.5, 6.6, 6.8 i 6.9. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

CE 0560

© 2010 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i logotip Nokia Original Accessories zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak društva Nokia Corporation. Ostali ovdje navedeni nazivi proizvoda i tvrtki mogu biti zaštitni znakovi ili zaštićeni nazivi svojih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog

odobrenja društva Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, ni za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju „kakav jest“. Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Za više informacija kontaktirajte svog dobavljača za Nokiju. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju

ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Za vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.



Sigurnost na cesti na prvom je mjestu

Poštujte sve lokalne propise.
Ruke vam tijekom vožnje uvijek

moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.



Smetnje

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

Uvod

Pomoću Nokia zvučnika HF-210 možete upućivati i odgovarati na pozive bez upotrebe ruku.

Prije uporabe zvučnika pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik.

Pročitajte i korisnički priručnik uređaja koji priključujete na zvučnik.

Proizvod se može sastojati od sitnih dijelova. Držite ga na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Površina ovog uređaja ne sadrži nikal.

Bežična tehnologija Bluetooth

Bluetooth bežična tehnologija omogućuje vam povezivanje kompatibilnih uređaja bez kabela. Zvučnik i drugi uređaj ne moraju biti u vidnom polju, ali bi trebali biti unutar 10 metara jedan od drugog. Veze mogu biti podložne smetnjama

zbog prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

Zvučnik je usklađen s inačicom 2.1 + EDR specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: Handsfree Profile 1.5. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Prvi koraci

Zvučnik sadrži sljedeće dijelove prikazane na naslovnoj stranici: tipka za smanjenje glasnoće (1), mikrofonski (2), tipka za odgovor/prekidna tipka sa svjetlosnim pokazivačem (3), kopčica (4), tipka za povećanje glasnoće (5), tipka za uključivanje (6), tipka za otpuštanje (7), zvučnik (8) i priključak punjača (9).

Prije uporabe zvučnika, morate napuniti bateriju i upariti ga s kompatibilnim uređajem.

Dijelovi uređaja su magnetizirani. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge magnetizirane medije za pohranu u blizini uređaja jer se informacije koje su pohranjene na njima mogu izbrisati.

Punjenje baterije

Prije punjenja baterije pažljivo pročitajte „O baterijama“.

1. Priključite kabel punjača na priključak za punjač.
2. Priključite punjač na izvor napajanja. Tijekom punjenja prikazuje se crveni svjetlosni pokazivač.

Ako upotrebljavate punjač koji je povezan s utorom za upaljač, napajanje mora biti omogućeno 12-voltnim akumulatorom.

Osigurajte da je punjač ispravno umetnut u utor upaljača i da ne ometa uobičajen rad automobila.

U nekim automobilima akumulator napaja utor upaljača čak i kada izvadite ključ za paljenje. U tim slučajevima akumulator se može isprazniti čak i ako se zvučnik ne upotrebljava. Za više informacija kontaktirajte proizvođača vozila.

Ako punjenje ne započne, isključite i ponovo uključite punjač. Potpuno punjenje baterije može potrajati do 2 sata.

3. Kada je baterija u potpunosti napunjena, prikazuje se zeleni svjetlosni pokazivač. Isključite punjač iz zvučnika, a zatim iz izvora napajanja.

S potpuno napunjenom baterijom možete razgovarati do 20 sata, a vrijeme čekanja iznosi do 40 dana.

Da biste provjerili napunjenost baterije, pogledajte boju svjetlosnog pokazivača kada uključite zvučnik.

Ako je svjetlo zeleno, razina napunjenosti je dostatna. Ako je svjetlo žuto, uskoro ćete trebati napuniti bateriju. Ako je svjetlo crveno, napunite bateriju.

Kada je napunjenost baterije slaba, zvučnik se oglašava zvučnim signalom

svakih 5 minuta i crveni svjetlosni pokazivač treperi.

Uključivanje i isključivanje

Da biste uključili zvučnik, pritisnite tipku za uključivanje. Zvučnik se oglašava zvučnim signalom, a svjetlosni pokazivač polako treperi dok se zvučnik pokušava spojiti s uređajem koji je prethodno upotrijebljen. Kada je zvučnik spojen s uređajem i spreman za upotrebu, plavi svjetlosni pokazivač polako treperi. Ako zvučnik nije uparen s uređajem, automatski ulazi u način uparivanja.

Da biste isključili zvučnik, pritisnite tipku za uključivanje. Zvučnik se oglašava zvučnim signalom, a crveni svjetlosni pokazivač kratko se prikazuje. Ako se zvučnik ne poveže s uređajem u roku od 30 minuta, automatski će se isključiti.

Uparivanje i povezivanje

Prije upotrebe zvučnika morate ga upariti i spojiti s kompatibilnim uređajem.

Zvučnik možete upariti s 8 uređaja, ali ga spojite samo s jednim.

1. Provjerite je li mobilni uređaj uključen.
2. Ako još niste uparivali zvučnik s uređajem, uključite zvučnik. Zvučnik ulazi u način uparivanja, a plavi svjetlosni pokazivač počinje brzo treperiti.

Ako ste prethodno uparivali zvučnik s uređajem, provjerite je li Bluetooth funkcija deaktivirana u trenutnom uređaju i nalazi li se uređaj unutar 10 metara od zvučnika. Zatim isključite zvučnik i ponovo ga uključite.

3. Unutar približno 3 minute aktivirajte Bluetooth značajku na uređaju i postavite uređaj na traženje Bluetooth uređaja. Pogledajte korisnički priručnik uređaja za upute.
4. Odaberite zvučnik na popisu pronađenih uređaja.
5. Ako je potrebno, unesite zaporku **0000** da biste uparili i spojili zvučnik s uređajem. Na nekim je uređajima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja.

Kada je zvučnik spojen s uređajem i spreman za upotrebu, plavi svjetlosni pokazivač polako treperi.

Kada uključite zvučnik, on se pokušava spojiti s uređajem koji je prethodno upotrijebljen. Ako veza ne uspije, zvučnik se pokušava spojiti s jednom od drugih uparenih uređaja. Da biste ponovo spojili zvučnik kada je

uključen, ali nije spojen s uređajem, provjerite je li drugi uređaj uključen, isključite i uključite zvučnik ili uspostavite vezu u Bluetooth izborniku uređaja.

Možda ćete moći postaviti svoj mobilni uređaj da se automatski povezuje sa zvučnikom. Da biste aktivirali značajku u uređaju Nokia, izmijenite postavke uparenog uređaja u Bluetooth izborniku.

Instalacija u automobilu

Zvučnik možete pričvrstiti na štitnik od sunca u svom automobilu pomoću dobivene spojnice.

Općenite sigurnosne upute

Kada instalirate zvučnik u automobil, provjerite ometa li sustave koji se upotrebljavaju u radu vozila (primjerice, zračni jastuci) i ometa li vidno polje tijekom vožnje.

Provjerite je li područje zračnih jastuka blokirano ili prepriječeno na bilo koji način. Rukujte zvučnikom samo ako je to sigurno u svim uvjetima vožnje.

Da biste upotrijebili zvučnik kada je pričvršćen na štitnik od sunca, provjerite je li štitnik preklopljen prema krovu automobila (10).

Pričvrstite kopču na štitnik

Postavite kopču oko štitnika s vozačeve ili suvozačeve strane.

Gurnite kopču prema štitniku (14) i provjerite je li kopča postavljena na mjesto. Preklopite štitnik prema krovu automobila (15).

Pričvrstite zvučnik na kopču

Poravnajte udubinu na desnoj strani zvučnika sa zaporom na koči (11) i pritisnite lijevu stranu prema koči (12) da biste zvučnik čvrsto postavili na mjesto. Provjerite je li zvučnik u ispravnom položaju.

Da biste odvojili zvučnik, pritisnite tipku za otpuštanje i povucite zvučnik iz kopče (13).

Osnovna uporaba

Ugađanje glasnoće

Tijekom poziva pritisnite jednu od tipki za glasnoću.



Upozorenje: Nemojte držati uređaj u blizini uha jer glasnoća može biti izuzetno velika.

Pozivi

Da biste uputili poziv, upotrijebite mobilni uređaj na uobičajen način kada je na njega spojen zvučnik. Govorite u mikrofonski zvučnik. Da biste postigli najbolje rezultate, uvjerite se da ispred mikrofona nema nikakvih predmeta i da je mikrofonski zvučnik ispred vas. Tijekom poziva prikazuje se plavi svjetlosni pokazivač.

Da biste ponovo birali broj koji ste posljednji zvali (ako mobilni uređaj podržava ovu značajku sa zvučnikom),

kada nema poziva u tijeku, pritisnite dvaput tipku za odgovor/prekidnu tipku.

Da biste aktivirali glasovno biranje (ako mobilni uređaj podržava tu značajku sa zvučnikom), kada nema poziva u tijeku, pritisnite i držite tipku za odgovor/prekidnu tipku približno 2 sekunde. Nastavite kako je opisano u korisničkom priručniku mobilnog uređaja.

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite tipku za odgovor/prekidnu tipku.

Da biste odbili poziv, pritisnite dvaput tipku za odgovor/prekidnu tipku.

Da biste prekinuli poziv, pritisnite tipku za odgovor/prekidnu tipku.

Da biste aktivni poziv prebacili između zvučnika i spojenog uređaja, pritisnite i držite tipku za odgovor/prekidnu tipku približno 2 sekunde.

Aktivacija ili deaktivacija svjetla

Prema zadanim postavkama svjetlosni pokazivači upotrebljavaju se u svim situacijama. Da biste deaktivirali svjetla u nekim situacijama (primjerice, tijekom poziva ili kada je zvučnik spojen s mobilnim uređajem), pritisnite i držite tipku za odgovor/prekidnu tipku i tipku za smanjenje glasnoće približno 5 sekundi kada je zvučnik spojen s uređajem. Zvučnik se oglašava zvučnim signalom, a žuti svjetlosni pokazivač svijetli jednom.

Da biste aktivirali svjetla, pritisnite i držite tipku za odgovor/prekidnu tipku i tipku za povećanje glasnoće približno 5 sekundi. Zvučnik se oglašava zvučnim signalom, a zeleni svjetlosni pokazivač svijetli jednom.

Brisanje postavki i vraćanje izvornih postavki

Da biste izbrisali postavke uparivanja sa zvučnika, isključite zvučnik i pritisnite i držite istovremeno tipku za uključivanje i tipku za odgovor/prekidnu tipku približno 8 sekundi. Kada se postavke izbrišu, izmjenjuju se crveni i zeleni svjetlosni pokazivač.

Da biste vratili zvučnik na početne postavke kada prestane funkcionirati, čak i ako se puni, spojite zvučnik s punjačem dok pritišćete i držite tipku za uključivanje.

Otklanjanje poteškoća

Ako ne možete spojiti zvučnik s kompatibilnim uređajem, provjerite puni li se zvučnik, je li uključen te je li uparen s uređajem.

O baterijama

Ovaj uređaj ima unutarnju bateriju koja se ne može izvaditi, ali se može puniti. Nemojte pokušavati izvaditi bateriju iz uređaja jer ga možete oštetiti. Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi uz napajanje putem sljedećih punjača: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15, DC-4, DC-9 i DC-13. Točan broj modela punjača može se razlikovati s obzirom na vrstu priključka. Varijanta utikača definirana je nečime od sljedećeg: E, X, AR, U, A, C, K ili B. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se vremenom dotrajati.

Vremena razgovora i stanja čekanja samo su procjene. Stvarna vremena ovise o, primjerice, postavkama uređaja, značajkama koje se upotrebljavaju, stanju baterije i temperaturi.

Ako baterija nije upotrebljavana duže vrijeme, trebat ćete spojiti punjač, zatim ga isključiti te ponovo spojiti.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći nekoliko minuta prije nego što se prikaže pokazivač punjenja.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električnog priključka uređaja. Nemojte ostavljati potpuno napunjenu bateriju spojenu s punjačem jer pretjerano punjenje može skratiti vijek trajanja baterije. Ako se napunjena baterija ne upotrebljava, s vremenom će se isprazniti.

Uvijek držite bateriju na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet i vijek trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno prestati funkcionirati.

Nemojte odlagati baterije u vatru jer mogu eksplodirati. Odlazite baterije u skladu s lokalnim propisima. Reciklirajte kada je to moguće. Nemojte odlagati u kućni otpad.

Upotrebljavajte punjač samo u svrhu kojoj je namijenjen. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih punjača može predstavljati rizik od požara, eksplozije ili druge opasnosti te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da je

punjač oštećen, odnesite ga na pregled u servisni centar prije nego što nastaviti s njegovom upotrebom. Nikada nemojte upotrebljavati oštećen punjač. Punjače upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.

Briga o uređaju

Uređajem, punjačem i priborom rukujte pažljivo. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, pustite ga se osušiti u potpunosti.
- Ne upotrebljavajte i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne držite uređaj na visokim temperaturama. Visoke temperature mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja uređaja, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne držite uređaj na niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Nemojte pokušavati otvoriti uređaj.

- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i mehaničke dijelove.
- Upotreblijavajte samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje uređaja.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Recikliranje

Iskorištene elektroničke proizvode, baterije i ambalažu uvijek odlažite u za to predviđena odlagališta. Na taj način pomažete u sprječavanju nekontroliranog odlaganja otpada i promičete recikliranje materijala. Informacije o zaštiti okoliša vezane uz proizvod te načinu recikliranja Nokia proizvoda potražite na adresi www.nokia.com/werecycle ili pomoću mobilnog uređaja na stranici www.nokia.mobi/werecycle.



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički

proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske Unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o ekološkim osobinama svog uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecodeclaration.

Dodatna važna upozorenja

Vozila

Radiosignali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije zatražite od proizvođača vašeg vozila, odnosno njegova predstavnika.

Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Imajte na umu da se

pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate svoj uređaj ili dodatnu opremu iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja.