

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Felhasználói kézikönyv

Bevezetés

A fülhallgató ismertetése

A Nokia BH-112U Bluetooth-fülhallgatóval kéz használata nélkül kezelhetjük a hívásokat két mobilkészülék egyidejű használata esetén is.

A készülék felülete nikkelformázott.

⚠ Figyelmeztetés:

A készülék apró alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.


A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tegyünk bankkártyát vagy egyéb mágneses elven működő adathordozót a készülék középső részébe, mert az azon tárolt adatok törölődhetnek.

A készülék használata előtt tanulmányozzuk a jelen útmutatót. A készülékhez csatlakoztatott eszközök felhasználói útmutatóját is tekintsük meg.

A Bluetooth funkció ismertetése

A Bluetooth funkció használatával vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobilkészülékkel.


A készülékeknek nem kell egymás látómezejében lenni, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél (33 lábánál) nagyobb. A kapcsolat minőségét a különböző akadályok, például falak vagy más elektronikus eszközök károsan befolyásolhatják.



A készülék megfelel a Bluetooth-specifikációnak 2.1 +EDR, és a következő profilokat támogatja: 1.1-es fülhallgatóprofil (HSP) és 1.5-ös kihangosító-profil (HFP). Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Kezdő lépések

Gombok és a készülék részei



- 1 Töltőcsatlakozó
- 2 Jelzőfény
- 3 Bekapcsológomb
- 4 Mikrofon
- 5 Hívás gomb
- 6 Fülbe helyezhető hangszóró
- 7 Rögzítő

A fülhallgató használatának megkezdése

A fülhallgató legelső bekapcsolásakor hangutasítás segíti a fülhallgató beállítását. A hangutasítások nem állnak rendelkezésre minden nyelven.

A fülhallgatóhoz több különböző méretű fül dugó tartozik. Válasszuk ki a fülünkbe legjobban illeszkedő, legkényelmesebb fül dugót. A fül dugó kicseréléséhez húzzuk ki a jelenlegi fül dugót a fülbe helyezhető hangszóróból, majd nyomjuk az új fül dugót a helyére.

- 1 A fülhallgató bekapcsolásához nyomjuk meg és 2 másodpercig tartjuk lenyomva a **1**. Ha a fülhallgató nem kapcsol be, akkor az akkumulátort fel kell tölteni.
- 2 Óvatosan nyomjuk a hangszórót a fülünkbe.
- 3 A fülhallgató kompatibilis telefonnal történő párosításához kövessük a hangutasítás lépéseit.

Az akkumulátor töltése

A fülhallgató használata előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Microsoft Mobile által jóváhagyott akkumulátorokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott töltők használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

- 1 Csatlakoztassuk az USB-kábelt a töltő USB-csatlakozójához. Csatlakoztassuk a töltőt egy fali aljzathoz.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőkábelt a fülhallgató töltőcsatlakozójához. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a piros jelzőfény zöldre vált.
- 3 Húzzuk ki a töltőt a fülhallgatóból, majd a fali aljzathoz.

A töltő kihúzásakor a hálózati kábelt mindig a dugasznál és ne a kábelnél fogva húzzuk ki a csatlakozóból.

A teljesen feltöltött akkumulátor akár 5 óra órányi beszélgetési időt vagy 150 óra órányi készenléti időt is képes biztosítani.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, hangutasítás hangzik el, a fülhallgató 5 percnél hosszabb ideig sárga jelzést ad, és a piros jelzőfény villogni kezd. Az akkumulátor töltése közben világít a piros jelzőfény.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

Győződjünk meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és nyomjuk meg a . A zöld fény a megfelelő töltöttségi szintet jelzi. Ha a fény sárga, akkor nemsokára fel kell tölteni az akkumulátort. Ha a jelzőfény piros, akkor töltsük fel az akkumulátort.

A fülhallgató be- és kikapcsolása

Bekapcsolás

Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartjuk lenyomva a . A fülhallgató sárga jelzést ad, és a zöld jelzőfény egyszer felvillan.

A fülhallgató csatlakozik a legutóbb párosított készülékhez. Ha a fülhallgatót még soha nem párosítottuk semmilyen készülékkel, vagy ha töröltük a párosításokat, akkor a párosítási mód lesz aktív.

Kikapcsolás

Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartjuk lenyomva a . A fülhallgató sárga jelzést ad, és a piros jelzőfény egyszer felvillan. Minden aktív hívás befejeződik.

Ha a fülhallgatót 30 percnél hosszabb ideig nem csatlakoztatjuk egy készülékhez, akkor kikapcsol.

Fülhallgató párosítása és csatlakoztatása a telefonhoz:

Használat előtt a fülhallgatót párosítani kell egy kompatibilis telefonnal, majd csatlakoztatni kell ahhoz.


- 1 A fülhallgató kikapcsolásához nyomjuk meg és 2 másodpercig tartjuk lenyomva a **ⓘ**.
- 2 Kapcsoljuk be azt a telefont, amellyel a fülhallgatót párosítani szeretnénk.
- 3 Ha a fülhallgatót még soha nem párosítottuk semmilyen telefonnal, vagy ha már töröltük a párosításokat, akkor kapcsoljuk be a fülhallgatót.
Ha korábban már párosítottuk a fülhallgatót egy másik telefonnal, akkor nyomjuk meg és 5 másodpercig tartjuk lenyomva a **ⓘ**.
A fülhallgató párosítási módba lép, és a zöld jelzőfény gyorsan villogni kezd. Kövessük a hangutasítást.
- 4 3 percen belül aktiváljuk a telefon Bluetooth funkcióját, és adjunk utasítást a Bluetooth-eszközök keresésére. További ismertetést a telefon felhasználói útmutatójában olvashatunk.
- 5 A megtalált eszközök listájából válasszuk ki a fülhallgatót.
- 6 Ha a készülék kéri, adjuk meg a biztonsági kódot: **0000**.

A fülhallgató akár 8 kompatibilis telefonnal is párosítható, de egyidejűleg legfeljebb 2 telefonnal hozható létre kapcsolat.


Egyes telefonok esetén párosítás után a kapcsolatot külön kell létrehozunk.

A fülhallgató viselése

A fülhallgatót a rögzítővel kívánjuk használni. csatlakoztassuk a rögzítőt a fülhallgatóhoz. A rögzítőhurkot úgy távolíthatjuk el, hogy azt óvatosan kihúzzuk a fülhallgatóból.



Csúszassuk a rögzítőt a fülünk mögé, és óvatosan nyomjuk a hangszórót a fülünkbe. A legjobb illeszkedés érdekében a rögzítőt óvatosan hajlítsuk meg a fülünk körül. A fülhallgatót úgy állítsuk be, hogy a szájunk felé mutasson.



Hívások kezdeményezése

Hívások kezdeményezése és fogadása

A fülhallgatóval történő híváskezdeményezéshez és hívásfogadáshoz, a fülhallgatót csatlakoztatni kell a telefonhoz.

Híváskezdeményezés

Kezdeményezzünk egy hívást a megszokott módon.

Hívásfogadás

Nyomjuk meg a .

Hívás befejezése

Nyomjuk meg a .

Hívás elutasítása

Nyomjuk meg kétszer a .

Átváltás hívás közben a fülhallgató és a telefon között

Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartjuk lenyomva a .

Az utolsó számot újrahívhatjuk vagy hívást kezdeményezhetünk hanghívás használatával, ha a telefon a fülhallgatónál támogatja ezeket a funkciókat.

A legutóbb hívott szám újrahívása

Ha nincs folyamatban lévő hívásunk, nyomjuk meg kétszer a .

Hangtárcsázás

Ha nincs folyamatban lévő hívásunk, akkor nyomjuk meg és 2 másodpercig tartunk lenyomva a , majd kövessük a telefon felhasználói útmutatójában leírtakat.

A hangerő beállítása

Állítsuk be a kívánt hangerőt a csatlakoztatott mobilkészüléken. A kiválasztott hangerőszintet a legalacsonyabb hangerőként menti az a készülék, amelyhez a fülhallgató csatlakoztatva van.

A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása két telefonhoz

A legelső használatkor a fülhallgató automatikusan csatlakozik a telefonhoz. A fülhallgatót egy másik telefonhoz is csatlakoztathatjuk, és így például saját és munkahelyi telefonunk hívásait is kezelni tudjuk.

- 1 Mindkét készüléken aktiváljuk a Bluetooth funkciót.
- 2 A fülhallgató kikapcsolásához nyomjuk meg és 2 másodpercig tartunk lenyomva a  gombot.
- 3 A párosítási mód bekapcsolásához nyomjuk meg és 5 másodpercig tartunk lenyomva a  gombot, majd párosítsuk a fülhallgatót a második telefonnal.
- 4 Kapcsoljuk ki a fülhallgatót, majd újra kapcsoljuk be. Ekkor a fülhallgató mindkét telefonhoz csatlakozik.

Ha a fülhallgatót ismét csak egy telefonnal szeretnénk használni, aktiváljuk a párosítás módot, nyomjuk le és 5 másodpercig tartunk lenyomva a  és a  gombot.

Hívások kezelése két telefonon

Ha a fülhallgató két telefonhoz van csatlakoztatva, akkor egyszerre mindkét telefon hívásait tudjuk kezelni.

Folyamatban lévő hívás befejezése és egy hívás fogadása a másik telefonon

Nyomjuk meg a .

Folyamatban lévő hívás várakoztatása és egy hívás fogadása a másik telefonon

Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartunk lenyomva a .

Váltás az aktív és a várakoztatott hívások között

Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartunk lenyomva a .

Folyamatban lévő hívás befejezése és a várakoztatott hívás aktiválása

Nyomjuk meg a .

Újratárcsázáskor vagy hangutasításos tárcsázás esetén a fülhallgatóval legutoljára használt telefon lesz aktív.

Beállítások

Készülékpárosítások törlése

- 1 A fülhallgató kikapcsolásához nyomjuk meg és 2 másodpercig tartjuk lenyomva a **ⓘ**.
- 2 Nyomjuk meg és 9 másodpercig tartjuk lenyomva a **ⓘ** és a **↶**. A fülhallgató kétszer sípol, és a piros, illetve a zöld jelzőfény felváltva villogni kezd.
- 3 A fülhallgató bekapcsolása után kövessük a hangutasításokat. A párosítási mód aktiválódik.

A hangutasítások funkció kikapcsolása

- 1 A fülhallgató kikapcsolásához nyomjuk meg és 2 másodpercig tartjuk lenyomva a **ⓘ** gombot.
- 2 Nyomjuk meg és 5 másodpercig tartjuk lenyomva a **ⓘ** gombot. A fülhallgató párosítási módba lép, és a kék jelzőfény gyorsan villogni kezd.
- 3 Nyomjuk meg és 5 másodpercig tartjuk lenyomva a **↶** gombot. Megszólal a hangutasítás és a sárga jelzőfény egyszer felvillan.

A hangutasítások funkció bekapcsolása

- 1 A fülhallgató kikapcsolásához nyomjuk meg és 5 másodpercig tartjuk lenyomva a **ⓘ** gombot.
- 2 Nyomjuk meg és 5 másodpercig tartjuk lenyomva a **ⓘ** gombot. A fülhallgató párosítási módba lép, és a kék jelzőfény gyorsan villogni kezd.
- 3 Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartjuk lenyomva a **↶** gombot. Megszólal a hangutasítás és a zöld jelzőfény egyszer felvillan.

Hibaelhárítás

- Nem sikerül a fülhallgatót egy kompatibilis készülékhez csatlakoztatni? Győződjünk meg arról, hogy a fülhallgató fel van töltve, be van kapcsolva és párosítva van az eszközzel.
- A fülhallgató nem működik, pedig az akkumulátor fel van töltve? Dugjuk be a töltőt a fali csatlakozóba, és a bekapcsológombot lenyomva tartva csatlakoztassuk a fülhallgatót a töltőhöz.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ez a készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben.

A készülék töltéséhez bármilyen Nokia micro-USB típusú töltőt használjunk. A töltőcsatlakozó típusa többféle lehet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, X, AR, U, A, C, K vagy B.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik.

A beszéd- és készenléti idők csak becslött értékek. A valós időket befolyásolhatja például a készülék beállítása, a használt funkciók, az akkumulátor állapota és a hőmérséklet.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott töltő vagy annak a nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy a töltő megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, hagyjuk teljesen megszáradni.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen.
- Ne próbáljuk meg kinyitni a készüléket.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétkgyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az

élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi leírásában találunk, a www.nokia.com/ecoprofile weboldalon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Microsoft Mobile Oy kijelenti, hogy a(z) BH-112U készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity/> címen.

CE 0560

TM © 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. Microsoft a Microsoft vállalatcsoport védjegye. A Nokia a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. A harmadik felek termékének vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott védjegy tulajdonosa birtokol.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

A termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk egy értékesítőhöz. Ez az eszköz olyan alkatrész, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

/1.3. kiadás HU