

Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Over uw draadloze lader

Met de Draadloze Nokia Charging Plate DT-900 kunt u uw telefoon of ander compatibel apparaat laden zonder het gedoe van het ontrafelen van de laderkabels. Zet uw telefoon op de laadplaat en uw telefoon begint op te laden.


Bepaalde onderdelen van het product zijn magnetisch. Metaalhoudende materialen kunnen door dit product worden aangetrokken. Plaats nooit creditcards of andere magnetische opslagmedia in de buurt van het product. Opgeslagen gegevens kunnen anders worden gewist.

Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het apparaat dat u met het product verbindt.


Over het product Qi

Qi is een wereldwijde standaard die het draadloos opladen voor uw apparaat mogelijk maakt. Met Qi-compatibel apparaat hoeft u geen kabels aan te sluiten. U hoeft uw apparaat alleen maar op het oplaadoppervlak te plaatsen.




Qi werkt met magnetische inductie en is op dit moment ontworpen voor apparaten die 5 watt of minder aan stroom gebruiken, zoals een mobiele telefoon. Qi-laders en apparaten gebruiken dezelfde frequentie, zodat alle Qi-producten compatibel zijn zolang hun actieve gebieden elkaar raken, ongeacht fabrikant of merk. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van beide apparaten.

Toetsen en onderdelen



- 1 Voedingseenheid
- 2 Laadkabel
- 3 Indicatielampje
- 4 Aansluiting voor de voedingseenheid
- 5 Laadplaat

De laadplaat in- of uitschakelen



Gebruik de laadplaat alleen met de meegeleverde voedingseenheid.

Inschakelen

- 1 Sluit één uiteinde van de laadkabel aan op de voedingseenheid.
- 2 Steek de voedingseenheid in het stopcontact.
- 3 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de laadplaat.


U kunt de plaat op het stopcontact aangesloten houden, zelfs wanneer uw telefoon niet wordt opgeladen. De plaat gebruikt nauwelijks stroom wanneer deze niet aan het opladen is.

Uitschakelen

Koppel de voedingseenheid los van de plaat en haal deze vervolgens uit het stopcontact.

Uw apparaat opladen

- 1 Zorg ervoor dat er niets op de laadplaat ligt.
- 2 Plaats uw telefoon of ander compatibel apparaat op de laadplaat. Als het witte indicatielampje uitgaat, is de batterij volledig opgeladen.




Het is normaal dat de plaat en de telefoon warm worden en ze worden mogelijk nog warmer als u uw telefoon bijvoorbeeld gebruikt voor het streamen van muziek tijdens het opladen.

Houd het gebied rond de plaat vrij. Als er zich behalve uw telefoon iets op de plaat bevindt, laadt de telefoon niet op en knippert het witte indicatielampje snel.

Indicatielampjes

Vraagt u zich af wat de verschillende lichtjes op uw laadplaat betekenen?



Ononderbroken licht

Een lange knippering

Snel knipperend

Opladen

De batterij van uw telefoon is al vol

Laadprobleem

Als er een probleem met het laden is:

- Controleer of er zich geen andere object op de plaat bevinden.
- Zorg ervoor dat de plaat niet te heet wordt. Als de plaat te warm is, haalt u uw telefoon van de plaat af en schakelt u de plaat uit. De plaat schakelt mogelijk automatisch uit als deze te heet is. Als de plaat is afgekoeld, probeert u opnieuw op te laden.

Ondersteuning zoeken

Wanneer u meer wilt weten over het gebruik van uw apparaat of niet precies weet hoe uw apparaat werkt, leest u de gebruikershandleiding zorgvuldig door.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Microsoft Mobile om het apparaat te laten repareren.

Product- en veiligheidsinformatie

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Mocht uw apparaat nat worden, laat het apparaat dan opdrogen.
- Gebruik de lader alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik of het gebruik van incompatibele laders kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie of ander gevaar. Gebruik nooit een beschadigde lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.
- Probeer geen apparaat op te laden wat een beschadigd, gebarsten of open batterijvak heeft of een apparaat wat niet compatibel is met Qi.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer niet om het apparaat te openen.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen.

Symbool van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot het milieu het eco-profiel op www.nokia.com/ecoprofiel.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplantéerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING



Hierbij verklaart Microsoft Mobile Oy dat het product DT-900 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2004/108/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: <http://www.nokia.com/global/declaration>.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden. Microsoft is een handelsmerk van de Microsoft-groep van bedrijven. Nokia is een gedeponiseerd handelsmerk van Nokia Corporation. Producten/namen van derden kunnen het handelsmerk van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft Mobile is verboden. Microsoft Mobile voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Microsoft Mobile behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Microsoft Mobile of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Microsoft Mobile behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

/Uitgave 1.1 NL