

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 - Priročnik za uporabo

O brezžičnem polnilniku

S polnilnikom Brezžična napajalna plošča Nokia DT-900 lahko napolnite telefon ali drugo združljivo napravo brez neprijetnega odmotavanja kablov. Telefon samo postavite na napajalno ploščo in polnjenje se bo začelo.


Deli izdelka so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino izdelka ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki izbrišejo.

Površina izdelka ne vsebuje niklja.

Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta priročnik za uporabo. Prav tako preberite priročnik za uporabo naprave, ki jo želite povezati z izdelkom.


O standardu Qi

Qi je globalni standard, ki omogoča brezžično polnjenje vaše naprave. V napravo, ki je združljiva s standardom Qi, ni treba priključiti nobenih kablov. Samo postavite jo na površino za polnjenje.




Qi za delovanje uporablja magnetno indukcijo in je trenutno zasnovan za naprave, ki uporabljajo 5-vatno napajanje ali manjše, npr. mobilne telefone. Polnilniki Qi in naprave uporabljajo enako frekvenco, zato so združljivi vsi izdelki Qi, če se njihova aktivna območja dotikajo, ne glede na proizvajalca ali znamko. Za več podrobnosti si oglejte priročnika za uporabo obeh naprav.

Tipke in deli



- 1 Napajalnik
- 2 Kabel polnilnika
- 3 Lučka
- 4 Priključek za napajalnik
- 5 Napajalna plošča

Vklop in izklop napajalne plošče



Napajalno ploščo uporabljajte samo s priloženim polnilnikom.

Vklop

- 1 En konec kabla priklopite v polnilnik.
- 2 Polnilnik priklopite v električno vtičnico.
- 3 Drugi konec kabla priklopite v napajalno ploščo.


Plošča lahko ostane priklopljena v vtičnico, tudi ko ne polnite telefona. V tem primeru porabi zelo malo energije.

Izklop

Kabel izklopite iz napajalne plošče, nato pa še iz električne vtičnice.

Polnjenje naprave

- 1 Prepričajte se, da ni ničesar na napajalni plošči.
- 2 Telefon ali drugo združljivo napravo namestite na napajalno ploščo. Ko bela lučka preneha svetiti, je baterija popolnoma napolnjena.




Običajno je, da se napajalna plošča in telefon segrejeta, predvsem, če na primer med polnjenjem pretakate glasbo.

Območje okrog plošče naj bo prosto. Če je na plošči še kaj drugega poleg telefona, se telefon ne polni in bela lučka hitro utripa.

Lučke

Se sprašujete, kaj pomenijo različne lučke na napajalni plošči?



Lučka sveti

En dolg utrip

Hitro utripanje

Polnjenje

Baterija telefona je že polna

Težava pri polnjenju

Če se pojavi težava pri polnjenju:

- Preverite, ali so na plošči drugi predmeti.
- Prepričajte se, da plošča ni prevroča. Če se vam zdi, da je prevroča, odstranite telefon in jo izklopite. Če se plošča preveč segreje, se samodejno izklopi. Ko se ohladi, znova poskusite napolniti telefon.

Iskanje podpore

Če želite izvedeti več o uporabi naprave ali če niste prepričani, kako mora naprava delovati, natančno preberite priročnik za uporabo.

Če to ne reši vaše težave, stopite v stik s podjetjem Microsoft Mobile glede možnosti popravila.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Nega naprave

Z napravo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu zmožite, počakajte, da se posuši.
- Polnilnik uporabljajte samo v namene, za katere je narejen. Nepravilna uporaba ali uporaba nezdružljivih polnilnikov lahko privede do požara, eksplozije ali druge nevarnosti. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

- Ne poskušajte polniti naprave s poškodovanim, počenim ali odprtim ohišjem baterije, ali naprave, ki ni združljiva z brezžičnim polnilnikom Qi.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Giblivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpreti.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskem profilu izdelkov na strani www.nokia.com/ecoprofile.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- izklopote brezžično napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj.
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI



Microsoft Mobile Oy izjavlja, da je ta izdelek DT-900 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktiva 2004/108/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem mestu <http://www.nokia.com/global/declaration>.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane. Microsoft je blagovna znamka Microsoftove skupine podjetij. Nokia je zaščitena blagovna znamka družbe Nokia Corporation. Izdelki/imena tretjih oseb so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Microsoft Mobile. Microsoft Mobile nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

Družba Microsoft Mobile ali njeni licencedalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Microsoft Mobile si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Izdelki v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA ter drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

/1.1. Izdaja SL