

دليل المستخدم لـ Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

حول جهاز الشحن اللاسلكي

من خلال وسادة الشحن DT-901 اللاسلكية من Nokia من خلال Fatboy، يمكنك شحن الهاتف الخاص بك أو جهاز متافق آخر بدون معاناة فك الكابلات الخاصة بجهاز الشحن. فقط قم بتركيب الهاتف على لوحة الشحن وسيبدأ هاتفك بالشحن.


بعض أجزاء المنتج ممغنطة. قد يجذب المنتج المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب المنتج، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحى.

إن سطح المنتج خالي من النikel.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام المنتج. واقرأ أيضًا دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي تقوم بتوصيله بالمنتج.

حول Qi


Qi هو جهاز قياسي عالمي يجعل من الشحن اللاسلكي للجهاز أمرًا ممكناً. باستخدام جهاز Qi المتوافق، لن تحتاج إلى توصيل أية كابلات. ما عليك سوى وضع جهازك على السطح الخاص بعملية الشحن.



يُعمل Qi باستخدام الحث المغناطيسي، وهو مصمم حاليًا للأجهزة التي تستخدم طاقة بحجم 5 واط أو أقل، مثل الهاتف المحمولة. تستخدم أجهزة شحن Qi والأجهزة التردد ذاته، لذلك فطالما كانت الأماكن النشطة بها ملامسة، فكل منتجات Qi تكون متوفقة، بغض النظر عن المصنع أو العلامة التجارية.

للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع دليل المستخدم في كلا الجهازين.


المفاتيح والأجزاء



1	مزود الطاقة
2	كبل جهاز الشحن
3	المؤشر الضوئي
4	منفذ توصيل مزود الطاقة
5	لوحة الشحن مع وسادة Fatboy®

عندما يكون جهاز الشحن داخل الوسادة، لا يمكنك رؤية المؤشر الضوئي.

تشغيل لوحة الشحن أو إيقاف تشغيلها



استخدم لوحة الشحن مع مزود الطاقة المرفق فقط

التشغيل

- قم بتوصيل كابل جهاز الشحن بمزود الطاقة.
- قم بتوصيل مزود الطاقة بمقبس الحائط.

يمكن الحفاظ على توصيل اللوحة بمقبس الحائط حتى عند عدم قيامك بشحن الهاتف. تستخدم اللوحة أية طاقة بصعوبة في حالة عدم الشحن.


إيقاف التشغيل

قم بفصل جهاز الشحن من مقبس الحائط

شحن الجهاز

- تأكد من عدم وجود شيء على لوحة الشحن.


قم بوضع هاتفك أو جهاز متوافق آخر على لوحة الشحن. عند شحن البطارية بالكامل، يتوقف المؤشر الضوئي الأبيض عن الوميض.



من الطبيعي أن ترتفع درجة حرارة اللوحة والهاتف، وقد ترتفع درجة حرارتهما غالباً في حالة استخدام الهاتف، على سبيل المثال، في تدقيق الموسيقى أثناء الشحن.

حافظ على المنطقة المحيطة باللوحة خالية. إذا كان هناك شيء ما على اللوحة بجانب الهاتف، فلن يقوم الهاتف بالشحن، وسيومض مؤشر الضوء الأبيض سريعاً.

إزالة الوسادة Fatboy® أو استبدالها




قم بفتح أداة الربط الموجودة في الطرف القصير للوسادة، وقم بسحب لوحة الشحن للخارج.

لتتنظيف الوسادة، استخدم قطعة قماش رطبة ونظيفة. لا تقم بغسل الوسادة.

استخدم وسادة Fatboy® الأصلية فقط مع القاعدة الخاصة بك.

المؤشرات الضوئية

هل تساءلت ما الذي تشير إليه المؤشرات الضوئية المختلفة في لوحة الشحن؟



شحن

تم اكتمال شحن بطارية الهاتف بالفعل
مشكلة في عملية الشحن

الضوء المستمر

ومضـة طـولـة

الومـيـضـ بـشـكـلـ سـرـيع

في حالة وجود مشكلة في عملية الشحن:

- تحقق من عدم وجود أية كائنات أخرى على اللوحة.
- تأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة اللوحة بدرجة كبيرة. إذا كانت درجة حرارة اللوحة مرتفعة للغاية، فقم بإزالة الهاتف من اللوحة. ثم قم بإيقاف تشغيل اللوحة. قد يتم إيقاف تشغيل اللوحة تلقائياً، إذا ارتفعت درجة حرارتها بدرجة كبيرة. عندما يتم تبريد اللوحة، يمكنك محاولة الشحن مرة أخرى.

البحث عن الدعم

إذا أردت معرفة المزيد حول كيفية استخدام الجهاز، أو لم تكن متأكداً من كيفية عمل الجهاز، فاقرأ دليلاً المستخدم بعنابة.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Microsoft Mobile للحصول على أحد خيارات الإصلاح.

معلومات المنتج والسلامة

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعنابة. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على يقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلى تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض جهاز للبلل، دع الجهاز حتى يجف تماماً.
- استخدم جهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط فقد يؤدي الاستخدام غير اللائق أو استخدام أجهزة شحن غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. لا تستخدم أجهزة الشحن تالفاً. استخدم أجهزة الشحن داخلياً فقط.
- لا تحاول شحن جهاز به بطارية تالفة أو متصدعة أو مفتوحة، أو جهاز غير متوافق مع .0i

- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصّر من عمر الجهاز، وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إدايتها.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالدواير الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الجهاز.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانهائاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهتزه. المعاملة الخشنّة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقطعان



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوّعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمارکام يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع ملف التعريف البيئي للمنتج من خلال الموقع www.nokia.com / [ecoprofile](http://ecoprofile.com)

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- أغلق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسؤول الرعاية الطبية الخاص بك.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة 0y Microsoft Mobile أن المنتج DT-901 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 2004/108/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج، يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2014 Microsoft Mobile. هي علامات تجارية أو علامات تجارية خاصة بمجموعة شركات Microsoft. إن Nokia هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن الأسماء/المنتجات الخاصة بالأطراف الأخرى قد تكون علامات تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل دون إذن خططي مسبق من Microsoft Mobile. تنتهي Microsoft Mobile سياسة تطوير مسمرة، وتحتفظ Microsoft Mobile بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

.The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا تعد Microsoft Mobile بأي حال من الأحوال أو أي من مرتضيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة منها كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". ويستثناء ما يقتضيه القانون الساري المعمول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Microsoft Mobile بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق. إن توفر المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل الخاص بك. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقدّيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى، يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

AR 1.1 / الإصدار