

Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901: Používateľská príručka

O bezdrôtovej nabíjačke

Pomocou výrobku Poduška značky Fatboy pre bezdrôtovú nabíjaciu podložku Nokia DT-901 nabijete telefón alebo iné kompatibilné zariadenie bez nepríjemného rozmotávania káblov nabíjačky. Stačí, keď telefón položíte na nabíjaciu podložku, a telefón sa začne nabíjať.


Niektoré súčasti výrobku sú magnetické. Výrobok môže priťahovať kovové materiály. V blízkosti výrobku neumiestňujte kreditné karty ani iné magnetické pamäťové médiá, pretože môže dôjsť k vymazaniu informácií, ktoré sú na nich uložené.

Povrch tohto výrobku neobsahuje nikel.

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku. Prečítajte si tiež používateľskú príručku prístroja, ktorý pripájate k výrobku.


O technológii Qi

Qi je svetový štandard, ktorý umožňuje bezdrôtové nabíjanie zariadení. Pri zariadení kompatibilnom s technológiou Qi nemusíte zapájať žiadne káble. Stačí, keď zariadenie položíte na nabíjaciu podložku.



Technológia Qi funguje na princípe magnetickej indukcie a v súčasnosti je určená pre zariadenia, ktoré spotrebujú maximálne 5 W energie, napríklad mobilné telefóny. Nabíjačky a príslušné zariadenia Qi používajú rovnakú frekvenciu, takže ak sa ich aktívne plochy dotýkajú, všetky produkty Qi sú kompatibilné, a to bez ohľadu na výrobcu alebo značku. Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľských príručkách k jednotlivým zariadeniam.


Tlačidlá a súčasti



- 1 Napájací zdroj
- 2 Kábel nabíjačky
- 3 Indikátor
- 4 Konektor napájacieho zdroja
- 5 Nabíjacia podložka s poduškou Fatboy®

Keď je nabíjačka v poduške, indikátor nevidno.

Zapnutie alebo vypnutie nabíjacej podložky



Nabíjaciu podložku používajte len s dodaným napájacím zdrojom.

Zapnutie

- 1 Pripojte kábel nabíjačky k napájaciemu zdroju.
- 2 Zapojte napájací zdroj do sieťovej zásuvky.


Podložku môžete nechať zapojenú do sieťovej zásuvky aj vtedy, keď nenabíjate telefón. Keď nabíjacia podložka nič nenabíja, nepoužíva takmer žiadnu energiu.

Vypnutie

Odpojte nabíjačku zo sieťovej zásuvky.

Nabíjanie zariadenia


- 1 Skontrolujte, či sa na nabíjacej podložke nič nenachádza.
- 2 Na nabíjaciu podložku položte telefón alebo iné kompatibilné zariadenie. Keď zhasne biely indikátor, batéria je úplne nabitá.



Je normálne, keď sa podložka a telefón zohrejú, a môžu sa zohriať ešte viac, ak telefón počas nabíjania používate napríklad na prehrávanie hudby.

Do blízkosti nabíjacej podložky nekladte žiadne predmety. Ak sa na nabíjacej podložke okrem telefónu nachádza ešte niečo iné, telefón sa nenabije a biely indikátor začne rýchlo blikať.

Odstránenie alebo výmena podušky Fatboy®




Otvorte zapínanie na kratšom konci podušky a vytiahnite nabíjajúcu podložku.

Podušku môžete vyčistiť vlhkou čistou handričkou. Podušku neperte.

S nabíjacou podložkou používajte len originálnu podušku Fatboy®.

Indikátory

Zaujímá vás, čo označujú rôzne indikátory na nabíjacej podložke?



Neprerušované svetlo

Pomalé blikanie

Rýchle blikanie

Nabíjanie

Batéria telefónu je už nabitá

Problém nabíjania

V prípade problému nabíjania:

- Skontrolujte, či sa na nabíjacej podložke nenachádzajú žiadne iné predmety.
- Dbajte o to, aby sa podložka príliš nenahriala. Ak je nabíjacia podložka príliš teplá, zložte z nej telefón a vypnite ju. Keď je podložka príliš horúca, môže sa vypnúť automaticky. Keď podložka vychladne, skúste telefón znova nabiť.

Informácie o podpore

Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o používaní zariadenia alebo ak si nie ste istí, ako zariadenie funguje, dôkladne si prečítajte používateľskú príručku.

Ak problém naďalej pretrváva, informácie o možnostiach opravy vám poskytnú pracovníci spoločnosti Microsoft Mobile.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak váš prístroj namokne, nechajte ho vyschnúť.
- Nabíjačku používajte iba na stanovený účel. Nesprávne používanie alebo používanie nekompatibilných nabíjačiek môže spôsobiť požiar, výbuch alebo iné nebezpečenstvo. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.
- Nepokúšajte sa nabíjať prístroj, ktorý má poškodenú, nalomenú alebo otvorenú priehradku na batérie, ani prístroj, ktorý nie je kompatibilný s technológiou Qi.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti zariadenia a k deformácii či roztaveniu plastových súčastí.

- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.

Recyklovanie

Použité elektronické výrobky, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odnieť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o ochrane životného prostredia nájdete v eko-profile výrobku na stránke www.nokia.com/ecoprofile.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE



Spoločnosť Microsoft Mobile Oy týmto vyhlasuje, že výrobok DT-901 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 2004/108/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration>.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené. Microsoft je ochranná známka skupiny spoločností Microsoft. Nokia je registrovanou ochrannou značkou spoločnosti Nokia Corporation. Produkty alebo názvy produktov tretích strán môžu byť chránené ochrannou známkou príslušného vlastníka.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Microsoft Mobile je zakázané. Spoločnosť Microsoft Mobile uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Microsoft Mobile si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

Spoločnosť Microsoft Mobile ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Microsoft Mobile si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Dostupnosť produktov sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ďalšie informácie získate od predajcu. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu platné v USA a ostatných krajinách. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

/1.1. Vydanie SK