

Bezdrátový nabíjecí stojánek Nokia DT-910 - Uživatelská příručka

Bezdrátová nabíječka

Zařízení Bezdrátový nabíjecí stojánek Nokia DT-910 slouží k bezdrátovému nabíjení telefonu. Stačí telefon položit na nabíječku a ihned začne nabíjení. Telefon můžete naprogramovat tak, aby po klepnutí na oblast NFC na nabíječce provedl určitou akci.


Části výrobku jsou magnetické. K výrobku mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti výrobku neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Povrch tohoto výrobku neobsahuje nikl.

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Přečtěte si také uživatelskou příručku k zařízením, která k výrobku připojujete.


Co je Qi

Qi je globální standard umožňující bezdrátové nabíjení zařízení. K zařízením kompatibilním se standardem Qi nemusíte připojovat žádné kabely. Stačí je položit na nabíjecí plochu.



Technologie Qi využívá magnetickou indukci a je prozatím určena pro zařízení využívající příkon 5 nebo méně wattů, například pro mobilní telefony. Nabíječky a zařízení Qi využívají stejnou frekvenci, proto jsou kompatibilní všechna zařízení Qi bez ohledu na značku a výrobce (pokud se dotýkají jejich aktivní plochy). Podrobnosti najdete v uživatelských příručkách k oběma zařízením.


Tlačítka a části



- 1 Napájecí zdroj
- 2 Napájecí kabel
- 3 Napájecí konektor
- 4 Oblast nabíjení
- 5 Oblast NFC (Near Field Communication)
- 6 Kontrolka

S tímto výrobkem používejte pouze originální kryty nabíječky pro váš telefon.

Zapínání a vypínání nabíječky



Nabíječku používejte pouze z dodaným napájecím zdrojem.

Zapnutí

- 1 Jeden konec napájecího kabelu připojte k napájecímu zdroji.
- 2 Připojte zdroj do elektrické zásuvky.
- 3 Druhý konec napájecího kabelu připojte k nabíječce.


Nabíječku můžete ponechat připojenou k zásuvce i v době, kdy telefon nenabíjíte. Když nabíječka nenabíjí, nespotřebovává téměř žádnou energii.

Vypnutí

Odpojte zdroj od nabíječky a poté od elektrické zásuvky.

Nabíjení telefonů a jiných zařízení

Chcete-li zahájit nabíjení, položte telefon na nabíječku. Rozsvítí se bílá kontrolka. Když je baterie zcela nabitá, kontrolka zhasne.




Zahřívání nabíječky a nabíjeného telefonu při nabíjení je normální. Pokud telefon při nabíjení používáte, například pro streamování hudby, může se zahřívat ještě více.

Prostor kolem nabíječky udržujte v čistotě. Pokud na nabíječce kromě telefonu leží ještě jiný předmět, telefon se nenabíjí a rychle bliká bílá kontrolka.

Kontrolky

Zajímá vás, co znamenají různé kontrolky na nabíječce?



Bílá, svítí

Bílá, jedno dlouhé bliknutí

Bílá, rychle bliká

Nabíjení

Baterie telefonu je již plně nabitá

Chyba nabíjení


Pokud jsou s nabíjením potíže:

- Zkontrolujte, zda na podložce neleží jiný předmět.
- Zkontrolujte, zda se podložka příliš nezahřívá. Pokud je podložka příliš horká, odstraňte z ní telefon a podložku vypněte. Když se podložka příliš zahřeje, může se automaticky vypnout. Až podložka vychladne, zkuste nabíjet znovu.

Nastavení telefonu k automatickému provádění akce

Telefon Lumia můžete nastavit tak, aby po klepnutí na oblast NFC (Near Field Communication) na nabíječce provedl určitou akci, například přepnul spořič displeje na budík.

Klepněte oblastí NFC na telefonu na oblast NFC na nabíječce a postupujte podle zobrazených pokynů.



Chcete-li spustit nastavenou akci, klepněte oblastí NFC na telefonu na oblast NFC na nabíječce.

Různé telefony mohou na téže nabíječce provádět různé akce a jeden telefon může dělat různé věci na různých nabíječkách.

Hledání podpory

Pokud chcete zjistit další informace o práci se zařízením nebo si nejste jisti, jak by mělo zařízení fungovat, přečtěte si podrobně uživatelskou příručku.

Pokud se potíže nepodaří vyřešit, požádejte společnost Microsoft Mobile o opravu.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Péče o přístroj

S přístrojem, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud dojde k namočení přístroje, nechtejte ho zcela vyschnout.
- Nabíječky používejte pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné použití nebo použití neschválené nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Poškozenou nabíječku nikdy nepoužívejte. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.
- Nepokoušejte se nabíjet zařízení s poškozeným, poškrábaným nebo otevřeným prostorem pro baterie nebo zařízení, které není kompatibilní s technologií Qi.
- Nepoužívejte ani neponěchávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovoľte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Společnost Microsoft Mobile Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek DT-910 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 2004/108/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration/>.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena. Lumia je ochranná známka skupiny společností Microsoft. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation. Výrobky a názvy jiných výrobců mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Microsoft Mobile. Microsoft Mobile se řídí politikou neustálého vývoje. Microsoft Mobile si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Microsoft Mobile ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky,

výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Microsoft Mobile si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost výrobků se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

/1.1. vydání CS