

Manuale d'uso del Supporto di ricarica senza fili Nokia DT-910

Informazioni sul caricabatterie senza fili

Con il Supporto di ricarica senza fili Nokia DT-910 è possibile caricare senza fili il telefono. Basta posizionare il telefono nel caricabatterie e ha subito inizio la carica. È possibile programmare il telefono perché esegua automaticamente un'azione quando lo si tocca nell'area Near Field Communication (NFC) del caricabatterie.


Alcune parti del prodotto sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal prodotto. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al prodotto in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

La superficie di questo prodotto non contiene nichel.

Leggere il manuale d'uso con attenzione prima di utilizzare il prodotto. Leggere anche il manuale d'uso del dispositivo che si collega al prodotto.


Informazioni su Qi

Qi è uno standard globale che consente di caricare il proprio dispositivo senza fili. Con un dispositivo compatibile con Qi, non è necessario collegare alcun cavo. È sufficiente collocare il dispositivo sul piano di ricarica.



Lo standard Qi si basa su induzione magnetica ed è stato progettato per dispositivi che utilizzano al massimo 5 watt di alimentazione, come i telefoni cellulari. I caricabatterie e i dispositivi Qi utilizzano la stessa frequenza. Pertanto, finché le loro aree attive si toccano, tutti i prodotti Qi sono compatibili, indipendentemente dal produttore o dal marchio. Per maggiori informazioni, consultare i manuali d'uso di entrambi i dispositivi.


Tasti e componenti



- 1 Alimentatore
- 2 Cavo di alimentazione
- 3 Connettore dell'alimentatore
- 4 Area di ricarica
- 5 Area NFC (Near Field Communication)
- 6 Indicatore luminoso

Usare con questo prodotto esclusivamente cover per la ricarica originali approvati per il proprio telefono.

Accendere o spegnere il caricabatterie



Utilizzare il caricabatterie solo con l'alimentatore fornito in dotazione.

Accensione

- 1 Collegare un'estremità del cavo di alimentazione all'alimentatore.
- 2 Collegare l'alimentatore a una presa a muro.
- 3 Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione al caricabatterie.


È possibile tenere il caricabatterie collegato alla presa a muro anche se il telefono non è in carica. Quando non è in funzione, il caricabatterie utilizza pochissima corrente.

Spegnimento

Scollegare l'alimentatore dal caricabatterie, quindi dalla presa a muro.

Caricare il telefono o un altro dispositivo

Per iniziare la carica è sufficiente collocare il telefono sul caricabatterie. Si accende un indicatore bianco. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore si spegne.




Mentre sono in carica è normale che il caricabatterie e il telefono si surriscaldino. Utilizzare il telefono mentre è in carica per eseguire ad esempio lo streaming di musica potrebbe aumentare il surriscaldamento.

Mantenere libera l'area intorno al caricabatterie. La presenza di qualche oggetto accanto al telefono mentre è sul caricabatterie impedisce a quest'ultimo di caricarsi e l'indicatore luminoso bianco lampeggia velocemente.

Indicatori luminosi

Significato dei diversi indicatori luminosi sul caricabatteria



Bianco, luce continua

Bianco, luce intermittente lunga

Bianco, luce intermittente veloce

In fase di ricarica

La batteria del telefono è carica

Errore durante la carica


Se si verifica un problema durante la ricarica:

- Controllare che non vi sia alcun oggetto sul supporto.
- Assicurarsi che il supporto non diventi troppo caldo. Se il supporto si surriscalda troppo, spegnerlo dopo aver rimosso il telefono. Il supporto può spegnersi automaticamente se si surriscalda troppo. Dopo che si è raffreddato, provare a ricaricare di nuovo il telefono.

Configurare il telefono perché esegua automaticamente un'azione

È possibile configurare il telefono Lumia perché esegua automaticamente un'azione, ad esempio visualizzi la sveglia al posto dello screen saver, quando lo si tocca nell'area Near Field Communication (NFC) del caricabatterie.

Mettere a contatto l'area NFC del telefono con l'area NFC del caricabatterie e seguire le istruzioni sullo schermo.



Per avviare l'azione, toccare l'area NFC del caricabatterie con l'area NFC del telefono.

È possibile configurare telefoni diversi affinché eseguano un'azione differente sullo stesso caricabatterie e il proprio telefono affinché esegua azioni diverse su caricabatterie differenti.

Trovare assistenza

Per avere maggiori informazioni sull'utilizzo del dispositivo o se si hanno dubbi sul suo funzionamento, leggere attentamente il manuale d'uso.

Se il problema persiste, contattare Microsoft Mobile per le opzioni di riparazione.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo.
- Non utilizzare il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di caricabatterie non compatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Non utilizzare mai un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

- Non tentare di caricare un dispositivo che ha una custodia per la batteria danneggiata, rotta o aperta né un dispositivo non compatibile con il marchio Qi.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venire irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili.

Contenitore mobile barrato



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento all'Eco profilo nel sito www.nokia.com/ecoprofile.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Spegnerlo il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Con la presente, Microsoft Mobile Oy, dichiara che questo DT-910 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva Direttiva 2004/108/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet <http://www.nokia.com/global/declaration>.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Tutti i diritti riservati. Lumia è un marchio del gruppo di società Microsoft. Nokia è un marchio registrato di Nokia Corporation. Prodotti e nomi di terzi possono essere marchi del rispettivo proprietario.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Microsoft Mobile. Microsoft Mobile adotta una politica di continuo sviluppo. Microsoft Mobile si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Microsoft Mobile o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Microsoft Mobile si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

/Edizione 1.1 IT