

Langattomasti lataava JBL PowerUp -kaiutin Nokia-puhelimille, MD-100W

Sisältö

Tietoja kaiuttimesta	3
-----------------------------	----------

Tietoja Qi:stä	3
-----------------------	----------

Tietoja Bluetooth-yhteydestä	4
-------------------------------------	----------

Näppäimet ja osat	5
--------------------------	----------

Kytke kaiuttimen virta	6
-------------------------------	----------

Liitä pariksi	6
----------------------	----------

Muodosta pariliitos ja yhdistä	6
--------------------------------	---

Liitä kaiutin pariksi NFC-toiminnon avulla	7
--	---

Liitä kaiutin pariksi manuaalisesti	7
-------------------------------------	---

Poista liitokset	8
------------------	---

Toista musiikkia	8
-------------------------	----------

Lataa toista laitetta langattomasti	10
--	-----------

Liitä toiseen laitteeseen keskeytyksettä	10
---	-----------

Tuki	11
-------------	-----------

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta	11
---	-----------

Tietoja kaiuttimesta

Langattoman Nokia MD-100W-kaiuttimen avulla voit kuunnella musiikkia hyvällä äänenlaadulla puhelimesta tai muusta yhteensopivasta laitteesta, kuten musiikkisoittimesta. Voit liittää sen toiseen laitteeseen lopettamatta musiikin toistoa. Voit käyttää myös vakioäänikaapelia (3,5 mm) liittääksesi laitteen kaiuttimen ääniliittimeen. Tuotteeseen kuuluu äänikaapeli.

Langattonta Nokia MD-100W -kaiutinta voi käyttää myös langattomana laturina. Lataa Qi-yhteensopiva laite asettamalla se langattoman latauksen alueelle kaiuttimen päälle.

Varoitus:


Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Jotkin tuotteen osat ovat magneettisia. Tuote saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä tuotteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Tietoja Qi:stä

Qi on maailmanlaajuinen standardi, joka mahdollistaa laitteesi langattoman lataamisen. Qi-yhteensopivan laitteen kanssa sinun ei tarvitse liittää mitään kaapeleita. Aseta vain laitteesi latausalustalle.




Qi toimii magneettisen induktion avulla ja se on tällä hetkellä suunniteltu käytettäväksi matkapuhelimeissa ja muissa laitteissa, joiden virrankulutus on 5 wattia

tai vähemmän. Qi-laturit ja laitteet käyttävät samaa taajuutta, joten kaikki Qi-laitteet, joiden aktiivinen alue on kosketuksessa laturiin, ovat yhteensopivia valmistajasta ja tuotemerkistä riippumatta. Lisätietoja on molempien laitteiden käyttöoppaissa.

Tietoja Bluetooth-yhteydestä


Bluetooth-tekniikkaa käyttämällä voit muodostaa langattoman yhteyden muihin yhteensopiviin puheluihin.

Laitteiden ei tarvitse olla näköyhteydessä, mutta niiden tulee olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Seinät ja muut esteet sekä muut sähkölaitteet voivat vaikuttaa yhteyteen.




Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2.1 + EDR mukainen. Määritys tukee seuraavia profiileja: A2DP ja AVRCP. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Näppäimet ja osat




- 1 Äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin
- 2 Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin
- 3 NFC-alue
- 4 Siirry edelliseen kappaleeseen
- 5 Toisto- ja taukonäppäin
- 6 Siirry seuraavaan kappaleeseen
- 7 Virran ja Bluetooth-yhteyden tilan ilmaisin
- 8 Bluetooth-näppäin



- 9 Langattoman latauksen alue
- 10 Langattoman latauksen tilan ilmaisimet

- 11 Virtanäppäin
- 12 Virtalähteen liitin
- 13 Huoltoliitin
- 14 Ääniliitin (3,5 mm)

Kytke kaiuttimen virta



- 1 Liitä virtalähteen kaapeli kaiuttimen liitántään.
- 2 Liitä soveltuva pistotulppa virtalähteen verkkolaitteeseen.
- 3 Kytke virtalähde pistorasiaan.
- 4 Paina virtanäppäintä.

Jos et ole koskaan liittänyt kaiutinta laitteen pariaksi tai olet poistanut pariliitokset, kaiutin siirtyy automaattisesti laiteparin muodostustilaan, kun virta kytketään ja Bluetooth-yhteyden merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.

Jos olet jo liittänyt kaiuttimen yhden tai useamman laitteen pariaksi, se muodostaa yhteyden viimeksi käytettyyn laitteeseen.

Jos kaiutinta ei ole liitetty toiseen laitteeseen tai siinä ei ole ääniyhteyttä tai muuta toimintaa 30 minuutin aikana, se siirtyy valmiustilaan, ja kaikki merkkivalot sammuvat.

Liitä pariksi

Muodosta pariliitos ja yhdistä

Ennen kuin voit ensimmäisen kerran käyttää kaiutinta puhelimen tai muun yhteensopivan laitteen kanssa, sinun pitää muodostaa pariliitos ja yhteys laitteiden välille.

Voit liittää kaiuttimen vain yhteen laitteeseen kerrallaan, mutta voit liittää sen toiseen laitteeseen keskeytyksettä.


Kun kaiutin on yhdistetty, Bluetooth-yhteyden tilan merkkivalo on sininen.

Jos liitetty laite siirtyy Bluetooth-yhteyden kantaman ulkopuolelle, kaiutin yrittää muodostaa yhteyden uudelleen kolmen minuutin ajan. Kun laite palaa kantaman sisäpuolelle, kaiutin muodostaa yhteyden uudelleen automaattisesti.

Voit käyttää myös vakioäänikaapelia (3,5 mm) liittääksesi laitteen kaiuttimen ääniliittimeen. Kun liität kaiuttimen ja laitteen langallisen yhteyden avulla, Bluetooth-yhteys poistuu automaattisesti käytöstä ja Bluetooth-yhteyden merkkivalo muuttuu valkoiseksi.

Liitä kaiutin pariaksi NFC-toiminnon avulla

Near Field Communication (NFC) -tekniikan avulla voit helposti muodostaa pariliitoksen ja yhteyden kaiuttimen ja yhteensopivan laitteen välille.




Jos laitteesi tukee NFC-tekniikkaa, ota NFC käyttöön ja kosketa kaiuttimen NFC-alueetta laitteen NFC-alueella. Kaiutin muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti. Jotkin laitteet voivat pyytää yhteyden vahvistusta. Lisätietoja NFC-toiminnosta on laitteen käyttöoppaassa.

Jos laite ei tue NFC-toimintoa, muodosta pariliitos manuaalisesti.

Liitä kaiutin pariaksi manuaalisesti

Voit liittää kaiuttimen manuaalisesti pariaksi Bluetooth-yhteyden avulla.



- 1 Kytke virta kaiuttimeen ja puhelimeen tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen.
- 2 Jos olet aiemmin liittänyt kaiuttimen toisen laitteen pariaksi, ota Bluetooth käyttöön pitämällä  painettuna kahden sekunnin ajan.
- 3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimesa kolmen minuutin kuluessa ja aseta se etsimään Bluetooth-laitteita. Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
- 4 Valitse kaiutin puhelimestasi löytyneiden laitteiden luettelosta.
- 5 Kirjoita tarvittaessa salasana **0000**.

Poista liitokset

Voit tyhjentää kaiuttimen laitepariluettelon.

Katkaise kaiuttimen virta, sitten pidä  ja virtanäppäin painettuna viiden sekunnin ajan. Valkoinen ja punainen merkkivalo palavat vuorotellen.


Pidä  ja virtanäppäin painettuna, jos haluat palauttaa kaiuttimen alkuperäiset asetukset.

Kun olet poistanut pariliitokset, sinun pitää liittää kaiutin pariaksi, ennen kuin voit käyttää sitä uudelleen. Kun kytket kaiuttimen virran, se siirtyy automaattisesti laiteparin muodostustilaan.

Jos kaiuttimesi laitepariluettelo tyhjennetään, poista tämä pariliitos myös laitteesta ennen uuden pariliitoksen muodostamista.

Toista musiikkia

Kun toistat musiikkia puhelimesta, voit ohjata musiikkia myös kaiuttimella.



Toista kappale

Valitse kappale musiikkisoittimen luettelosta ja toista, keskeytä tai jatka toistoa valitsemalla ►||.

Jos vastaanotat tai soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, musiikki keskeytyy.

Toista seuraava kappale

Valitse ►►.

Toista edellinen kappale

Valitse ◀◀.

Säädä äänenvoimakkuutta

Paina + tai -.

Mykistä musiikki

Paina + ja - samanaikaisesti.


Poista musiikin mykistys

Paina + tai - tai molempia samanaikaisesti.

Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Lataa toista laitetta langattomasti



Aseta puhelin tai muu yhteensopiva laite langattoman latauksen alueelle kaiuttimen päälle. Latauksen merkkivalo muuttuu valkoiseksi ja välkkyä latauksen aikana. Muuta puhelimen paikkaa, jos latauksen merkkivalo vilkkuu nopeasti. Kun puhelin on latautunut täyteen, latauksen merkkivalo sammuu välittömästi.

Voit kuunnella musiikkia latauksen aikana, mutta varmista, että musiikki ei ole liian kovalla – värähtely voi aiheuttaa puhelimen putoamisen kaiuttimelta.

Kaiuttimen ja puhelimen lämpeneminen on normaalia ja ne voivat lämmetä vielä enemmän, jos käytät puhelinta esimerkiksi musiikin suoratoistoon latauksen aikana. Kaiuttimen virta katkeaa automaattisesti, jos se lämpenee liikaa. Odota viisi minuuttia ja yritä uudelleen.

Älä säilytä tarpeettomia esineitä kaiuttimen päällä. Jos kaiuttimen päällä on puhelimen lisäksi jotakin muuta, kaiutin ei lataa ja latauksen merkkivalo vilkkuu nopeasti.

Liitä toiseen laitteeseen keskeytyksettä

Toista musiikkia vuorotellen ystäväsi kanssa. Voit vaihtaa liitetyn laitteen lopettamatta musiikin toistoa välillä.

- 1 Pidä $\otimes$ painettuna kahden sekunnin ajan samalla, kun toistat musiikkia liitetystä laitteesta.
- 2 Muodosta pariliitos ja yhteys toiseen laitteeseen. Musiikin toisto jatkuu, kunnes pariliitos on valmis.
- 3 Toista musiikkia juuri liitetystä laitteesta.

Tuki

Jos haluat lisätietoja laitteen käytöstä tai et ole varma, kuinka laitteen pitäisi toimia, lue käyttöohje huolellisesti.

Ongelmatilanteessa palauta alkuperäiset tehdasasetukset.

Jos ongelma ei poistu, kysy Nokialta korjausvaihtoehtoista.

Tietoa tuotteesta ja turvallisuudesta

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
- Käytä laturia vain sen aiottuihin käyttötarkoituksiin. Virheellinen käyttö tai yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia. Käytä laturia vain sisällä.
- Älä yritä ladata laitetta, jonka akun kotelo on vaurioitunut, haljennut tai avonainen tai laitetta, joka ei ole Qi-yhteensopiva.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä yritä avata laitetta.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöprofiilissa osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetriä päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetriä päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

€1588

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä MD-100W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden ventilaajeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadian lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös

sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15 kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella. Laitte synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

HUOMAUTUS: Säteilylle altistumista koskeva FCC:n ilmoitus: Tämä laite on valvomatonta ympäristöä koskevien FCC-säteilyrajojen mukainen. Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa eikä sen läheisyydessä.

/1.2. painos FI