

## **Zvučnik na bežično punjenje JBL PowerUp za uređaj Nokia, MD-100W**

**Sadržaj**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>O zvučniku</b> | <b>3</b> |
|-------------------|----------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>O standardu Qi</b> | <b>3</b> |
|-----------------------|----------|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>O Bluetooth povezivanju</b> | <b>4</b> |
|--------------------------------|----------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Tipke i dijelovi</b> | <b>5</b> |
|-------------------------|----------|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Uključivanje zvučnika</b> | <b>6</b> |
|------------------------------|----------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Uparivanje uređaja</b> | <b>6</b> |
|---------------------------|----------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Uparivanje i spajanje | 6 |
|-----------------------|---|

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Uparivanje zvučnika pomoću tehnologije NFC | 7 |
|--------------------------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ručno uparivanje zvučnika | 7 |
|---------------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Brisanje uparivanja | 8 |
|---------------------|---|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Reprodukcija glazbe</b> | <b>8</b> |
|----------------------------|----------|

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Bežično punjenje drugog uređaja</b> | <b>10</b> |
|----------------------------------------|-----------|

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Spajanje s drugim uređajem u hodu</b> | <b>10</b> |
|------------------------------------------|-----------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>Podrška</b> | <b>11</b> |
|----------------|-----------|

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije</b> | <b>11</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------|

## O zvučniku

Pomoću Nokijinog MD-100W bežičnog zvučnika možete slušati glazbu visoke kvalitete zvuka na svom mobitelu ili drugom kompatibilnom uređaju, primjerice, na music playeru. Možete se spojiti s drugim uređajem bez zaustavljanja glazbe. Možete upotrebljavati i standardni audiokabel (3,5mm) da biste povezali svoj uređaj s audiopriključnicom u zvučniku. Proizvod dolazi s audiokabelom.

Nokia MD-100W bežični zvučnik može se upotrijebiti i kao bežični punjač. Da biste napunili uređaj kompatibilan s uslugom Qi, stavite ga na područje bežičnog punjenja, na vrhu zvučnika.


**⚠ Upozorenje:**  
Proizvod se može sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Dijelovi proizvoda su magnetski. Proizvod može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu proizvoda jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Površina ovog proizvoda ne sadrži nikal.

## O standardu Qi

Qi je globalni standard koji omogućuje bežično punjenje uređaja. S uređajem koji je kompatibilan s uslugom Qi ne morate spajati kabele. Samo stavite uređaj na površinu za punjenje.




Qi radi pomoću magnetske indukcije i trenutačno je oblikovan za uređaje koji upotrebljavaju 5 vata snage ili manje, primjerice mobilni telefoni. Qi punjači i uređaji upotrebljavaju jednaku frekvenciju, tako da su svi proizvodi Qi bez obzira na proizvođača ili marku, sve dok se njihova aktivna područja dodiruju, kompatibilni. Za više pojedinosti pogledajte korisničke priručnike obaja uređaja.

## O Bluetooth povezivanju


Bluetooth možete upotrijebiti za bežično povezivanje s drugim kompatibilnim uređajima kao što su mobilni telefoni.

Uređaji ne moraju biti u vidokrugu, ali se moraju nalaziti unutar 10 metara (33 stope) jedan od drugoga. Na vezu mogu utjecati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.




Uređaj je usklađen s inačicom 2.1 + EDR specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: A2DP i AVRCP . Provjerite kod proizvođača uređaja kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem.

## Tipke i dijelovi




- 1 Tipka za smanjivanje glasnoće
- 2 Tipka za pojačavanje glasnoće
- 3 NFC područje
- 4 Preskoči na prethodnu pjesmu
- 5 Tipka reprodukcije ili pauze
- 6 Preskoči na sljedeću pjesmu
- 7 Pokazivač statusa napajanja i Bluetootha
- 8 Tipka Bluetooth



- 9 Područje bežičnog punjenja
- 10 Pokazivači statusa bežičnog punjenja

- 11 Tipka za uključivanje
- 12 Priključnica za napajanje
- 13 Servisna priključnica
- 14 Audiopriključnica (3,5mm)

## Uključivanje zvučnika



- 1 Priključite kabel za napajanje u priključnicu na zvučniku.
- 2 Priključite odgovarajući priključak u strujni prilagodnik napajanja.
- 3 Uključite izvor napajanja u zidnu utičnicu.
- 4 Pritisnite tipku za uključivanje.

Ako nikada niste uparivali zvučnik s uređajem ili ako ste izbrisali uparivanja, zvučnik automatski prelazi u način uparivanja kada se uključi, a svjetlo pokazivača statusa Bluetootha počinje polako treperiti.

Ako ste već uparili zvučnik s jednim ili više uređaja, zvučnik se spaja s posljednjim upotrijebljenim uređajem.

Ako se zvučnik ne spoji s uređajem ili nema zvučne veze ili druge aktivnosti 30 minuta, prebacuje se u stanje pripravnosti i sva se svjetla pokazivača isključuju.

## Uparivanje uređaja

### Uparivanje i spajanje

Prije prve upotrebe zvučnika s telefonom ili drugim kompatibilnim uređajem, morate ga upariti i spojiti s uređajem.

Zvučnik možete spojiti samo s jednim uređajem istodobno, ali ga možete spojiti s drugim uređajem u hodu.


Kada je zvučnik povezan, svjetlosni pokazivač Bluetooth statusa je plav.

Ako povezani uređaj izađe iz Bluetooth dometa, zvučnik se pokušava ponovno spojiti za 3 minute. Kada se uređaj vrati u domet, zvučnik se automatski ponovno povezuje.

Možete upotrebljavati i standardni audiokabel (3,5 mm) da biste povezali svoj uređaj s audiopriključnicom u zvučniku. Kada spojite zvučnik i uređaj pomoću žičane veze, Bluetooth se automatski isključuje, a svjetlosni pokazivač Bluetootha bijele je boje.

### **Uparivanje zvučnika pomoću tehnologije NFC**

Pomoću tehnologije NFC (engl. Near Field Communication) možete lako upariti i spojiti zvučnik s kompatibilnim uređajem.




Ako uređaj podržava NFC, uključite NFC i dodirnite NFC područje zvučnika NFC područjem uređaja. Zvučnik se automatski povezuje s uređajem. Neki uređaji mogu zatražiti potvrdu ili povezivanje. Dodatne informacije o tehnologiji NFC potražite u korisničkom priručniku uređaja.

Ako uređaj ne podržava NFC, uparite zvučnik ručno.

### **Ručno uparivanje zvučnika**

Zvučnik možete ručno upariti pomoću Bluetootha.



- 1 Uključite zvučnik i telefon ili drugi kompatibilni uređaj.
- 2 Ako ste već prethodno uparili zvučnik s drugim uređajem, pritisnite i držite  2 sekunde da biste uključili Bluetooth.
- 3 U roku od približno tri minute uključite Bluetooth na telefonu i potražite Bluetooth uređaje. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku telefona.
- 4 Na telefonu odaberite zvučnik s popisa pronađenih uređaja.
- 5 Ako je zatraženo, upišite zaporku **0000**.

### Brisanje uparivanja

Možete izbrisati popis uparenih uređaja na zvučniku.

Isključite zvučnik te pritisnite i držite  i tipku za uključivanje 5 sekundi. izmjenjuju se bijeli i crveni svjetlosni pokazivači.


Pritiskom i držanjem  i napajanja također vraća tvorničke postavke u zvučniku.

Nakon što izbrisate uparivanja morate upariti zvučnik prije ponovne upotrebe. Kada uključite zvučnik, automatski prelazi u način uparivanja.

Ako je popis uparenih uređaja na zvučniku izbrisana, također izbrišite to uparivanje na uređaju prije ponovnog uparivanja.

### Reprodukcija glazbe

Dok se glazba reproducira na telefonu, možete njome upravljati i zvučnikom.



### Reprodukcija pjesme

Odaberite pjesmu na popisu music playera i pritisnite ►► da biste reproducirali, pauzirali ili nastavili s reprodukcijom.

Ako primite ili uputite poziv dok slušate glazbu, glazba se reproducira.

### Reprodukcija sljedeće pjesme

Pritisnite ►►.

### Reprodukcija prethodne pjesme

Pritisnite ◀◀.

### Prilagodba glasnoće

Pritisnite + ili -.

### Isključivanje glazbe


Pritisnite + i - istodobno.

### Uključivanje glazbe

Pritisnite + ili - ili obje istodobno.

 **Upozorenje:**  
Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Slušajte glazbu na umjerenj glasnoći.

## Bežično punjenje drugog uređaja



Stavite telefon ili drugi kompatibilni uređaj na bežično mjesto punjenja na vrhu zvučnika. Svjetla pokazivača punjena postanu bijela i bljeskaju tijekom punjenja. Prilagodite položaj telefona ako svjetla pokazivača punjenja brzo bljeskaju. Kada je telefon potpuno napunjen, svjetla pokazivača punjenja se odmah isključe.

Možete slušati glazbu dok punite, ali provjerite je li glazba preglasna – vibracije mogu uzrokovati da telefon padne sa zvučnika.

Uobičajeno je da se zvučnik i telefon zagriju, a mogu se i više zagrijati ako upotrebljavate telefon za, primjerice, streaming glazbe tijekom punjenja. Ako se previše zagrije, zvučnik se automatski isključi. Pričekajte 5 minuta i pokušajte ponovno.

Ne zatrpavajte zvučnik stvarima. Ako se nešto nalazi na zvučniku osim telefona, zvučnik se ne puni, a bijeli svjetlosni pokazivač brzo treperi.

## Spajanje s drugim uređajem u hodu

Izmjenjujte se s prijateljima u reproduciranju glazbe. Možete zamijeniti povezani uređaj u hodu bez pauziranja glazbe.

- 1 Dok slušate glazbu iz spojenog uređaja, pritisnite i držite **⌘** 2 sekunde.

- 2 Uparivanje i spajanje s drugim uređajem. Glazba nastavlja svirati sve dok uparivanje nije završeno.
- 3 Reproduciranje glazbu na upravo spojenom uređaju.

## Podrška

Kada želite saznati više o tome kako upotrebljavati uređaj ili ako niste sigurni kako bi uređaj trebao funkcionirati, temeljito pročitajte korisnički priručnik.

Ako imate problem, vratite uređaj na izvorne tvorničke postavke.

Ako problem nije riješen, kontaktirajte tvrtku Nokia u vezi s opcijama popravka.

## Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

### Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, punjačem i priborom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, ostavite ga da se osuši.
- Upotrebljavajte punjač samo za svrhu kojoj je namijenjen. Neispravna upotreba ili upotreba punjača koji nisu kompatibilni može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda. Nikada ne upotrebljavajte oštećen punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.
- Nemojte pokušavati napuniti uređaj koji ima oštećeno, napuknuto ili otvoreno kućište baterije ili uređaj koji nije kompatibilan s tehnologijom Qi.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja uređaja, deformiranje ili taljenje plastičnih dijelova.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.

### Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala.

### Znak prekržižene kante za smeće



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o zaštiti okoliša potražite u Ekološkom profilu proizvoda na stranici [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

### **Dodatna važna upozorenja Ugrađeni medicinski uređaji**

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetara od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- Bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja.
- Ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca.
- Isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji.
- Pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

## **Autorska prava i druge obavijesti**

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

# CE1588

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod MD-100W usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Kopiju Izjave o usklađenosti možete pronaći na <http://www.nokia.com/global/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i logotip Nokia Original Accessories zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos, distribucija ili pohrana dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kom obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Dostupnost proizvoda može se razlikovati s obzirom na regiju. Dodatne informacije zatražite od svog dobavljača za Nokiju. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježe zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Zloporaba protivna zakonu je zabranjena.

OBAVIJEST SAVEZNE KOMISIJE ZA KOMUNIKACIJE (FCC)/ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)

Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15 i RSS standardima oslobođanja od licence kanadskog zavoda za telekomunikacije (engl. Industry Canada). Uređaj je pri radu podlozan sljedećim dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj može

uzrokovati štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Sve promjene ili izmjene ovog uređaja koje Nokia nije izričito dopustila mogu poništiti korisnikov ovlast za upravljanje opremom.

Napomena: Ova je oprema testirana i udovoljava ograničenjima za digitalne uređaje klase B navedenima u odjeljku 15 FCC-ovih odredbi. Ta ograničenja služe za pružanje prihvatljive zaštite od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati energiju radiofrekventnog (RF) zračenja te, u slučaju da nije ugrađena i ne koristi se u skladu s uputama, može izazvati smetnje štetne za radiokomunikaciju. Ne postoji, međutim, jamstvo da se te smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje smetnje štetne za radijski ili televizijski prijam, a to je moguće utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku preporučujemo da pokuša riješiti problem tih smetnji na jedan od sljedećih načina:

- preusmjeravanjem ili promjenom lokacije prijamne antene.
- Povećavanjem udaljenosti između opreme i prijamnika.
- Uključivanjem opreme u utičnicu u strujnom krugu na koji prijamnik nije priključen.
- Traženjem pomoći od prodavača ili iskusnog radio/TV servisera.

NAPOMENA: FCC-ova Izjava o izloženosti zračenju: Ova je oprema usklađena s FCC-ovim ograničenjima o izloženosti zračenju navedenima za nekontrolirano okruženje. Ovaj se odašiljač ne smije nalaziti uz drugu antenu ili odašiljač ili raditi u kombinaciji s drugom antenom ili odašiljačem.