

## ลำโพงชาร์จไร้สาย JBL PowerUp สำหรับ Nokia

**สารบัญ****ข้อมูลเกี่ยวกับลำโพงของคุณ 3****เกี่ยวกับ Qi 3****เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth 4****ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง 5****การเปิดลำโพง 6****การจับคู่อุปกรณ์ 6**การจับคู่และการเชื่อมต่อ 6การจับคู่ลำโพงโดยใช้ NFC 7การจับคู่ลำโพงด้วยตนเอง 7การล้างค่าการจับคู่ 8**การเล่นเพลง 8****การชาร์จอุปกรณ์อื่นแบบไร้สาย 9****การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นขณะเดินทาง 10****การสนับสนุน 10****ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย 10**

## ข้อมูลเกี่ยวกับลำโพงของคุณ

เมื่อใช้ลำโพงไร้สาย Nokia รุ่น MD-100W คุณสามารถฟังเพลงด้วยคุณภาพเสียงชั้นยอดจากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น เครื่องเล่นเพลง คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นโดยไม่ต้องหยุดเล่นเพลง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สายสัญญาณเสียงแบบมาตรฐาน (3.5 มม.) เชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บช่องส่งสัญญาณเสียงที่ลำโพงได้ ผลลัพธ์จะมาพร้อมกับสายสัญญาณเสียง

ลำโพงไร้สาย Nokia รุ่น MD-100W สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สายได้ สำหรับการชาร์จอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Qi ให้วางอุปกรณ์ลงบนพื้นที่ชาร์จแบบไร้สาย ซึ่งอยู่ด้านบนของลำโพง

### คำเตือน:


ผลิตภัณฑ์นี้มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาผลิตภัณฑ์ อย่างวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากข้อมูลที่เก็บไว้ภายในอาจถูกลบได้

พื้นผิวของผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากสารนิเกิล

## เกี่ยวกับ Qi

Qi คือมาตรฐานระดับโลก ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ของคุณสามารถชาร์จแบบไร้สายได้ ด้วยอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Qi คุณจะต้องเชื่อมต่อกับสายเคเบิลใดๆ อีกเลย เพียงแค่คุณวางอุปกรณ์ของคุณลงบนพื้นผิวสำหรับการชาร์จ




Qi ทำงานโดยใช้หลักการเหนี่ยวนำด้วยพลังแม่เหล็ก Qi ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นได้รับการออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 5 วัตต์ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ชาร์จและ

อุปกรณ์ Qi จะใช้ความถี่เดียวกัน ดังนั้น อุปกรณ์หรืออุปกรณ์ชาร์จใดๆ ที่มีโลโก้ Qi อยู่ จะใช้งานร่วมกันได้ แม้ว่าจะไม่ใช่บริษัทผู้ผลิตหรือยี่ห้อเดียวกันก็ตาม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ทั้งคู่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

## เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth


คุณสามารถใช้ Bluetooth เพื่อทำการเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ

อุปกรณ์ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวสายตา แต่อุปกรณ์แต่ละชิ้นต้องอยู่ใกล้กันภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมต่ออาจได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ




โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: A2DP และ AVRCP โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

## ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง




- 1 ปุ่มลดระดับเสียง
- 2 ปุ่มเพิ่มระดับเสียง
- 3 พื้นที่ NFC
- 4 ข้ามไปที่แทร็คก่อนหน้า
- 5 ปุ่มเล่นหรือหยุดชั่วคราว
- 6 ข้ามไปที่แทร็คถัดไป
- 7 ไฟแสดงสถานะพลังงานและ Bluetooth
- 8 ปุ่ม Bluetooth



- 9 พื้นที่ชาร์จแบบไร้สาย
- 10 ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบบไร้สาย

- 11 ปุ่มเปิด/ปิด
- 12 ช่องเสียบแหล่งจ่ายไฟ
- 13 ช่องเสียบบริการ
- 14 ช่องเสียบสัญญาณเสียง (3.5 มม.)

## การเปิดลำโพง



- 1 เสียบสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับช่องเสียบที่ลำโพง
- 2 เชื่อมต่อปลั๊กที่เหมาะสมเข้ากับ AC อะแดปเตอร์ของแหล่งจ่ายไฟ
- 3 เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง
- 4 กดปุ่มเปิด/ปิด

ถ้าคุณไม่เคยจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ หรือได้ล้างค่าการจับคู่แล้ว ลำโพงจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดขึ้น และไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะเริ่มกะพริบซ้ำๆ

ถ้าคุณได้จับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์หนึ่งหรือสองตัวขึ้นไป ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวล่าสุดที่เคยใช้งาน

หากลำโพงไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น หรือไม่มีการเชื่อมต่อทางเสียง หรือการดำเนินการอื่นภายใน 30 นาที เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย จากนั้นไฟแสดงสถานะทั้งหมดจะดับลง

## การจับคู่อุปกรณ์

### การจับคู่และการเชื่อมต่อ

ก่อนใช้ลำโพงกับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้เป็นครั้งแรก คุณต้องจับคู่และเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ดังกล่าว

คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น แต่คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้ขณะเดินทาง


เมื่อเชื่อมต่อลำโพงแล้ว ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะเป็นสีน้ำเงิน

ถ้าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่อยู่ในระยะ Bluetooth ลำโพงจะพยายามเชื่อมต่อใหม่เป็นเวลา 3 นาที เมื่ออุปกรณ์กลับเข้ามาในระยะสัญญาณ ลำโพงจะเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สายสัญญาณเสียงแบบมาตรฐาน (3.5 มม.) เชื่อมต่ออุปกรณ์กับช่องส่งสัญญาณเสียงที่ลำโพงได้ เมื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ด้วยการเชื่อมต่อแบบใช้สาย Bluetooth จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะเปลี่ยนเป็นสีขาว

### การจับคู่ลำโพงโดยใช้ NFC

ด้วยการสื่อสารไร้สายระยะสั้น (NFC) คุณสามารถจับคู่และเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานร่วมกันได้ได้อย่างง่ายดาย




ถ้าอุปกรณ์ของคุณรองรับ NFC ให้เปิด NFC แล้วแตะพื้นที่ NFC ของลำโพงด้วยพื้นที่ NFC ของอุปกรณ์ของคุณ ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ อุปกรณ์บางเครื่องอาจขอการยืนยันการเชื่อมต่อ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NFC โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์

ถ้าอุปกรณ์ไม่รองรับ NFC ให้จับคู่ลำโพงด้วยตนเอง

### การจับคู่ลำโพงด้วยตนเอง

คุณสามารถจับคู่ลำโพงผ่านสัญญาณ Bluetooth ด้วยตนเองได้



- 1 เปิดลำโพงและโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้
- 2 ถ้าคุณเคยจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์อื่นมาก่อน ให้กด \* ค้างไว้ 2 วินาที เพื่อเปิดสัญญาณ Bluetooth
- 3 เปิดสัญญาณ Bluetooth ในโทรศัพท์ แล้วค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้ Bluetooth ภายในเวลา 3 นาที สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์
- 4 เลือกลำโพงจากรายการอุปกรณ์ที่พบบนโทรศัพท์ของคุณ
- 5 ถ้ามีการขอรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่าน **0000**

### การล้างค่าการจับคู่

คุณสามารถล้างรายการอุปกรณ์ที่จับคู่จากลำโพงได้

ปิดลำโพง แล้วกด — และปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเขียวและสีแดงจะกะพริบสลับกัน


นอกจากนี้ การกด — และปุ่มเปิดปิดค้างไว้จะทำให้ค่าต่างๆ ในลำโพงกลับไปเป็นการตั้งค่าดั้งเดิม

เมื่อล้างค่าการจับคู่แล้ว คุณต้องจับคู่ลำโพงก่อน จึงจะใช้งานลำโพงได้อีกครั้ง เมื่อเปิดลำโพงใหม่จับคู่จะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ

หากล้างรายการอุปกรณ์ที่จับคู่ในลำโพงไปแล้ว จะเป็นการล้างการจับคู่ในอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะจับคู่อีกครั้ง

### การเล่นเพลง

ขณะเล่นเพลงบนโทรศัพท์ของคุณ คุณก็สามารถควบคุมเพลงด้วยลำโพงของคุณได้เช่นกัน



### การเล่นเพลง

เลือกเพลงจากรายการในเครื่องเล่นเพลง และกด ►|| เพื่อเล่น หยุดชั่วคราว หรือเล่นเพลงต่อ

ขณะฟังเพลง หากคุณรับสายหรือโทรออก เพลงจะหยุดลงชั่วคราว

**การเล่นเพลงถัดไป**

กด ►►

**การเล่นเพลงก่อนหน้า**

กด ◀◀

**การปรับระดับเสียง**

กด + หรือ —

**การปิดเสียงเพลง**


กด + และ — พร้อมกัน

**การเลิกปิดเสียงเพลง**

กด + หรือ — หรือทั้งสองปุ่มพร้อมกัน

**คำเตือน:**  
การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ฟังเพลงในระดับเสียงปานกลาง

**การชาร์จอุปกรณ์อื่นแบบไร้สาย**



วางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ลงบนพื้นที่ชาร์จแบบไร้สาย ซึ่งอยู่ด้านบนของลำโพง ไฟแสดงสถานะการชาร์จจะเปลี่ยนเป็นสีขาวและจะกะพริบขณะกำลังชาร์จ หากไฟแสดงสถานะการชาร์จกะพริบอย่างรวดเร็ว ให้ปรับตำแหน่งโทรศัพท์ของคุณ เมื่อชาร์จเครื่องจนเต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะดับลงทันที

คุณสามารถฟังเพลงได้ในขณะชาร์จ แต่อย่าให้เสียงเพลงดังเกินไป แรงสั่นสะเทือนอาจทำให้โทรศัพท์หลุดออกจากลำโพง

เป็นเรื่องปกติที่ลำโพงและโทรศัพท์จะร้อน และอาจจะร้อนขึ้นกว่าเดิมหากคุณใช้โทรศัพท์ของคุณในขณะที่ชาร์จ เช่น ใช้สตรีมเพลง ลำโพงจะปิดลงโดยอัตโนมัติ หากร้อนเกินไป โปรดรอ 5 นาทีแล้วลองอีกครั้ง

ดูแลลำโพงให้เป็นระเบียบ หากมีวัตถุอื่นนอกจากโทรศัพท์ของคุณอยู่บนลำโพง ลำโพงจะไม่ชาร์จ และไฟแสดงสถานะการชาร์จจะกะพริบอย่างรวดเร็ว

## การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นขณะเดินทาง

ผลัดกันเล่นเพลงกับเพื่อนๆ ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อขณะเดินทางได้โดยไม่ต้องหยุดเล่นเพลง

- 1 ขณะเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ กด **⌘** ค้างไว้ 2 วินาที
- 2 จับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น เครื่องจะยังเล่นเพลงต่อไปจนการจับคู่เสร็จสมบูรณ์
- 3 เล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่เพิ่งเชื่อมต่อ

## การสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณ์ของคุณ หรือหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด

หากมีปัญหามา ให้เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็ได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซม

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

### อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ [www.nokia.co.th/accessories](http://www.nokia.co.th/accessories)

### ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีความชำนาญการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

### การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้นสูง จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ภายในโทรศัพท์ของคุณเปียกชื้น ปล่อยให้เครื่องแห้งสนิท
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานอุปกรณ์ชาร์จที่ร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- อย่าพยายามชาร์จอุปกรณ์ที่ช่องใส่แบตเตอรี่ชำรุด แฉกกร้าว หรือเปิดไว้ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ Qi ไม่ได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของโทรศัพท์สั้นลง และทำให้พลาสติกอหรือละลายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่อง
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น

### การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเคลื่อนที่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีมีการควบคุม และช่วยบรรเทาการรั่วไหลของวัสดุอันตราย

### ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

#### อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าสีเสื้อ
- ปิดอุปกรณ์ไร้สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

## ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

# C€1588

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ MD-100W นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ <http://www.nokia.com/global/declaration-of-conformity>

© 2012 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก้ Nokia Original Accessories เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ตำนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สัญลักษณ์ 'Qi' เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wireless Power Consortium

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Nokia จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตกฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการของโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia ของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

#### คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 15 ของข้อกำหนด FCC และมาตรฐาน RSS ที่ยกเว้นใบอนุญาตของ Industry Canada การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของข้อต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ก็ตาม รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกันที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Nokia จะทำให้สิทธิในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามมาตรฐานที่ 15 ของข้อกำหนด FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในสถานที่พักอาศัยอย่างเหมาะสมอุปกรณ์นี้สร้าง ไข และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุได้ และหากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบสื่อสารคลื่นวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งพิเศษแบบใด หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดหรือเปิดอุปกรณ์ขอให้ผู้ใช้ลองแก้ไขสัญญาณรบกวนดังกล่าวด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
- แยกอุปกรณ์กับเครื่องรับให้อยู่ไกลจากกันมากขึ้น
- ต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟอื่นที่ไม่ใช่ช่องเดียวกันที่เครื่องรับนั้นต่ออยู่
- ปรีक्षणกับตัวแทนจำหน่ายหรือขอความช่วยเหลือจากช่างซ่อมวิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเรื่องการแผ่คลื่นของ FCC: อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับขีดจำกัดในการแผ่คลื่นของ FCC ที่ระบุไว้เพื่อสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุม เครื่องรับส่งสัญญาณนี้ต้องไม่ตั้งอยู่หรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องรับส่งสัญญาณอื่น

/ฉบับที่ 1.1 TH