

---

# คู่มือผู้ใช้ Nokia 109

---

## สารบัญ

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ปั๊มและส่วนประกอบ.....              | 5  |
| การใส่ขิมการ์ดและแบตเตอรี่.....     | 7  |
| การใส่การ์ดหน่วยความจำ.....         | 8  |
| การชาร์จแบตเตอรี่.....              | 10 |
| การล็อคปั๊ม .....                   | 10 |
| การใส่สายคล้อง.....                 | 11 |
| การสำรวจโทรศัพท์.....               | 11 |
| สัญลักษณ์บนโทรศัพท์.....            | 12 |
| การโทรออกหรือรับสาย.....            | 13 |
| การโทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด.....  | 14 |
| การดูสายที่ไม่ได้รับ.....           | 14 |
| การปรับระดับเสียง.....              | 15 |
| การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์..... | 15 |
| การโทรด่วน.....                     | 17 |
| การส่งข้อความ.....                  | 18 |
| เขียนข้อความ.....                   | 19 |
| การป้อนข้อความภาษาไทย.....          | 20 |
| การตรวจสอบข้อความเสียงของคุณ.....   | 21 |


---

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| การปรับตั้งค่าน้ำจอหลัก.....             | 22 |
| เพิ่มทางลัดในหน้าจอหลัก.....             | 23 |
| การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า.....            | 24 |
| การตั้งเวลาปลุก.....                     | 25 |
| การเพิ่มนัดหมาย.....                     | 26 |
| ฟังวิทยุ.....                            | 27 |
| การเล่นเพลง.....                         | 28 |
| การเรียกดูเว็บ.....                      | 29 |
| การเพิ่มบุ๊กมาร์ค.....                   | 30 |
| การตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ.....          | 30 |
| การส่งอีเมล.....                         | 31 |
| การแชตกับเพื่อน.....                     | 33 |
| การลือคโทรศัพท์.....                     | 34 |
| การเปลี่ยนรหัสล็อค.....                  | 35 |
| การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม.....       | 36 |
| การแก้ไขปัญหา.....                       | 37 |
| อัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยโทรศัพท์ของคุณ.....   | 38 |
| การสำรองเนื้อหาลงในการ์ดหน่วยความจำ..... | 39 |

---


|                   |    |
|-------------------|----|
| รหัสผ่าน.....     | 40 |
| ข้อมูลทั่วไป..... | 42 |

## ปุ่มและส่วนประกอบ



- 1 ปุ่มเลือก
- 2 หูฟัง
- 3 หน้าจอ
- 4 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด

- 5 แผงปุ่มกด
- 6 ไมโครโฟน
- 7 ปุ่มเลื่อน
- 8 ปุ่มโทร



- 9 ช่องเสียบเครื่องชาร์จ
- 10 ช่องเสียบชุดหูฟัง (3.5 มม.)
- 11 ลำโพง
- 12 บริเวณเสาอากาศ (บริเวณที่ไฮไลต์)  
โปรดดูที่ ➡ 1 ใน "คำแนะนำ  
คุณสมบัติเฉพาะ"


โทรศัพท์ของคุณใช้ซอฟต์แวร์ S40

## การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่



คุณสามารถใช้ซิมการ์ดเพื่อคัดลอกรายชื่อจากโทรศัพท์เก่าของคุณ

3



เลื่อนซิมการ์ดลงในที่วาง คำนวณหน้าสัมผัสลง โปรตุเก้ ➡ 3

1




ปิดเครื่อง แล้วถอดฝาครอบด้านหลังออก

4



วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้วดันแบตเตอรี่เข้าไป

2



หากแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

5



เลื่อนฝาครอบด้านหลังลงจนกระทั่งฝาครอบล็อกเข้าที่


## การใส่การ์ดหน่วยความจำ




หากต้องการเปิดโทรศัพท์ ให้กด **๑** ดัง  
ไว้นกว่าโทรศัพท์จะสั่น



ปิดเครื่อง แล้วถอดฝาครอบด้านหลังออก



**เคล็ดลับ:** หากต้องการถอดซิมออก ให้  
กดลิ้นลง และเลื่อนซิมออก



หากแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ให้ถอด  
แบตเตอรี่ออก



เลื่อนที่วางการ์ดหน่วยความจำไปทาง  
ด้านบนของโทรศัพท์






ยกที่วางการ์ดขึ้น



เลื่อนที่วางซิมการ์ดกลับสู่ตำแหน่งเดิม



ใส่การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ โดยคว่านำสัมผัสลง



วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้วดัน แบตเตอรี่เข้าไป



วางที่วางซิมการ์ดลง




เลื่อนฝาครอบด้านหลังลงจนกระทั่งฝา ครอบล็อกเข้าที่ โปรดดูที่ ➡ 2

## การชาร์จแบตเตอรี่

## การล็อคปุ่ม

1



เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับที่ผนัง



ล็อคปุ่มกดและหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์

2




เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์ โปรดดูที่ ➡ 4

1



เลือก เมนู แล้วกด \*

3



แบตเตอรี่เต็ม ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ จากนั้นจึงถอดออกจากเต้ารับ

2



หากต้องการปลดล็อค ให้เลือก ปลด แล้วกด \*

## การใส่สายคล้อง



ปิดเครื่อง แล้วถอดฝาครอบด้านหลังออก



ร้อยสายคล้องข้อมือลงในช่อง



เลื่อนฝาครอบด้านหลังลงจนกระทั่งฝาครอบล็อกเข้าที่

## การสำรวจโทรศัพท์



หากต้องการดูคุณสมบัติและแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ของคุณ ให้กด **เมนู**



หากต้องการกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กด **กลับ**



หากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก ให้กด **⓪**

## สัญลักษณ์บนโทรศัพท์

4



ในการไปยังแอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติ ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้น ลง ซ้ายหรือขวา

5



หากต้องการเปิดแอปพลิเคชันหรือเลือกคุณสมบัติ ให้กด **เลือก**



— คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน



— คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง ยกเลิกหรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จ



— ปุ่มถูกล็อค



— โทรศัพท์ไม่ดังขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือเมื่อได้รับข้อความ



— ตั้งเสียงปลุกไว้



— โทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย GPRS หรือ EGPRS



— การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS เปิดอยู่



— การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS ถูกพักไว้



— เครื่องจะโอนสายเรียกเข้าทุกสายไปยังหมายเลขอื่น



— มีการต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์

## การโทรออกหรือรับสาย



โทรหาเพื่อน โปรดดูที่ ➡ 12



เมื่อโทรศัพท์ดัง ให้กด  เพื่อรับสาย  
โปรดดูที่ ➡ 13



ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แล้วกด 



หากต้องการวางสาย ให้กด 

## การโทรถึงเบอร์ที่โทรออก ล่าสุด




บนหน้าจอหลัก ให้กด



เลือกหมายเลข แล้วกด

## การดูสายที่ไม่ได้รับ



บนหน้าจอหลัก ให้เลือก **ดูข้อมูล** โปรดดู  
ที่ 5



หากต้องการโทรกลับ ให้เลือกหมายเลข  
แล้วกด



**เคล็ดลับ:** หากต้องการดูสายที่ไม่ได้รับ  
ในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > บันทึกการ  
โทร > เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย**

## การปรับระดับเสียง



ระดับเสียงดังเกินไปในขณะโทรหรือเมื่อฟังวิทยุหรือไม่



เลื่อนขึ้นหรือลง



ดีขึ้น

## การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์




เพิ่มรายชื่อใหม่ลงในโทรศัพท์




เลือก เมนู > รายชื่อ




เลือก เพิ่มใหม่




ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แล้วเลือก **ตกลง**




หากต้องการค้นหารายชื่อ เริ่มเขียนชื่อของรายชื่อในช่องค้นหา



เขียนชื่อและนามสกุล แล้วเลือก **จัดเก็บ**



เลือก **ตัวเลือก** > **ข้อมูลรายชื่อ**



หากต้องการแก้ไขรายละเอียด ให้เลือกชื่อ และเลือกรายชื่อ



## การโทรด่วน



โทรหาใครบ่อยๆ หรือเปล่า ตั้งหมายเลขของบุคคลนั้นๆ เป็นเบอร์โทรด่วน




เลือก ค้นหา และเลือกรายชื่อ



เลือก เมนู > รายชื่อ



หากต้องการโทร กดปุ่มตัวเลขบนหน้าจอหลักค้างไว้




เลือก เพิ่มเติม > โทรด่วน และเลือกตำแหน่งว่างอยู่ แล้วเลือก กำหนด



เคล็ดลับ: หากต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรด่วน ให้เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน

## การส่งข้อความ



ติดต่อกับบุคคลต่างๆ ผ่านข้อความ โปรดดูที่ ➡ 7

3




เขียนข้อความของคุณ

1




เลือก เมนู > ข้อความ




เคล็ดลับ: ในการเพิ่มสิ่งที่แนบ เลือก **ตัวเลือก > แทรกข้อแนบ** โปรดดูที่ ➡ 8, 9

2



เลือก สร้างข้อความ


4



หากต้องการเพิ่มผู้รับ ให้เลือก **ส่งถึง > รายชื่อ**

## เขียนข้อความ

5



เลือก ส่ง โปรดดูที่ ➡ 10, 9

กดปุ่มซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ

หากต้องการพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอน ให้กดปุ่ม **1** ซ้ำๆ

หากต้องการพิมพ์อักขระพิเศษ ให้กดปุ่ม \* แล้วเลือกอักขระ

หากต้องการสลับระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ให้กดปุ่ม #

หากต้องการใช้โหมดตัวเลข ให้กด # ค้างไว้ แล้วเลือก โหมดหมายเลข หากต้องการกลับสู่โหมดตัวอักษร ให้กด # ค้างไว้

หากต้องการป้อนหมายเลขอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มตัวเลขค้างไว้

หากต้องการเปิดหรือปิดระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ให้เลือก ตัวเลือก > การทำนาย แล้วเลือก เปิด หรือ ปิด รองรับเพียงบางภาษาเท่านั้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน เลือก ตัวเลือก > ภาษาที่ใช้เขียน

---

## การป้อนข้อความภาษาไทย

### การป้อน คัดถึง U

1. ในการใส่ ค ให้กด **1** สี่ครั้ง
2. กด \* กดขวาเพื่อใส่สระ ㅡ สำหรับ คี และเลือก ไข
3. ในการใส่ ด ให้กด **5** หนึ่งครั้ง
4. ในการใส่ ถ ให้กด **5** สามครั้ง
5. กด \* กดขวาสามครั้งเพื่อใส่สระสำหรับ ถี และเลือก ไข
6. ในการใส่ ง ให้กด **2** สองครั้ง
7. หากต้องการเปลี่ยนเป็นตัวอักษรใหญ่แบบลาติน กด #
8. หากต้องการใส่เว้นวรรค ให้กด **0**
9. ในการใส่ U ให้กด **8** สองครั้ง


## การตรวจสอบข้อความเสียงของคุณ



เมื่อคุณไม่สามารถรับสาย คุณสามารถโอนสายไปยังข้อความเสียงของคุณได้



เลือก เมนู > ข้อความ



เลือก เพิ่มเติม > ข้อความเสียง > เรียกฟัง ข้อความเสียง




เมื่อตั้งค่าข้อความเสียง ให้กรอกหมายเลขศูนย์ข้อความเสียง



**เคล็ดลับ:** หากต้องการโทรไปที่ศูนย์ข้อความเสียงอย่างรวดเร็ว บนหน้าจอหลัก ให้กด **1** ดังไว้

## การปรับตั้งค่าหน้าจอหลัก



คุณสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังและจัดเรียงรายการในหน้าจอหลักใหม่ได้

3




เลือก **ตกลง** เพื่อเปิดโพลเดอร์ แล้วเลือกภาพถ่าย

1



เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า**

2



เลือก **จอแสดงผล** เลื่อนไปที่ **ภาพพื้นหลัง** แล้วเลื่อนไปยังโพลเดอร์

## เพิ่มทางลัดในหน้าจอหลัก



เพิ่มทางลัดไปยังแอปพลิเคชันโปรดของคุณในหน้าจอหลัก



เลือก **เสร็จ** > **ใช่**



เลื่อนไปยังทางลัด แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **ปรับตั้งค่า**




เลือกแถบ จากนั้นเลือกรายการ เช่น **วิดเจ็ต**

## การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า



ตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับแต่ละรูปแบบ

3




เลื่อนไปที่ **เปิดคลังภาพ** แล้วเลือก **เลือก**

1




เลือก **เมนู > การตั้งค่า**

4



เลือก **โทนเสียง > เสียงเรียกเข้า** และ **เสียงเรียกเข้า**

2



เลือก **แบบเสียง** แล้วเลื่อนไปที่ **เสียงเรียกเข้า**:



**เคล็ดลับ:** หากต้องการสลับระหว่างรูปแบบไม่มีเสียงและรูปแบบปกติ ให้กด **#** ค้างไว้




## การตั้งเวลาปลุก




ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุก



เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > นาฬิกาปลุก



ตั้งเวลาปลุก แล้วเลือก จัดเก็บ




หากต้องการให้ปลุกซ้ำ เลือก ตัวเลือก > เดือนซ้ำหลายวัน และเลือกวัน แล้วเลือก เสร็จ

## การเพิ่มนัดหมาย



ต้องคอยจดจำการนัดหมายใช้หรือไม่ เพิ่มลงในปฏิทินของคุณได้



เลือก **นัดหมาย** ป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ แล้วเลือก **จัดเก็บ**



เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **ปฏิทิน**



เลือกวันที่และ **ดูข้อมูล** > **เพิ่ม**

# ฟังวิทยุ



ฟังสถานีวิทยุโปรดของคุณในโทรศัพท์

3



เลือก วิทยุ

1



เชื่อมต่อขดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้ ขดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

4



หากต้องการเปลี่ยนระดับเสียง ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

2



เลือก เมนู > เพลง

5




หากต้องการปิดวิทยุ ให้กด ๑๐

## การเล่นเพลง




ฟังเพลงโปรดของคุณในโทรศัพท์




เลือกเพลงที่คุณต้องการเล่น



เลือก เมนู > เพลง



หากต้องการหยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อให้กดปุ่มเลื่อน



เลือก เพลงของฉัน




หากต้องการปิดเครื่องเล่นเพลง ให้กด



## การเรียกดูเว็บ



ติดตามข่าวสารและเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดของคุณ



**เคล็ดลับ:** บนแท็บ ประวัติ คุณสามารถเลือก ตัวเลือก > ล้างประวัติ



เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต



หากต้องการไปยังเว็บไซต์ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บในแถบที่อยู่

## การเพิ่มบุ๊คมาร์ค



หากคุณมักเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมๆ ให้เพิ่มเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นบุ๊คมาร์ค



เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต

## การตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ




ต้องการส่งอีเมลแต่ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ใหม่ คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณได้



เลือก เมนู > ข้อความ




ในขณะนี้เรียกดู ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่มที่ร.โปรด**



เลือก **อีเมล** และเลือกบริการอีเมล จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำ

## การส่งอีเมล



คุณสามารถอ่านและส่งอีเมลขณะเดินทางได้

3



เลือกบัญชีอีเมล

1



เลือก เมนู > ข้อความ

4




ในศูนย์ฝากข้อความ ให้เลือก ตัวเลือก > สร้างใหม่

2



เลือก อีเมล

5



หากต้องการเพิ่มผู้รับ ให้เลือก ใส่ หรือ กรอกที่อยู่ด้วยตนเอง

6



เขียนชื่อเรื่องและข้อความของคุณ



**เคล็ดลับ:** หากต้องการตอบอีเมล ให้เปิดอีเมล แล้วเลือก **ตัวเลือก > ตอบกลับ**



**เคล็ดลับ:** ในการแนบไฟล์ ให้เลือก **ตัวเลือก > แนบไฟล์**

7



เลือก **ส่ง**



## การแชดกับเพื่อน



คุณสามารถแชดกับเพื่อนที่ออนไลน์อยู่  
ขณะเดินทางได้

3




เลือกบริการ แล้วลงชื่อเข้าใช้

1




เลือก เมนู > ข้อความ

4



เลือก ตัวเลือก > ส่งสนทนาไปที่...

2



เลือก แชด

5



พิมพ์ชื่อผู้ใช้

## การล็อคโทรศัพท์

6




เขียนข้อความของคุณในช่องข้อความแล้วเลือก **ส่ง** โปรดดูที่ ➡ 6



ตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน

7



เมื่อต้องการการสนทนาต่อ ให้เลือกกลุ่มข้อความ

1




เลือก **เมนู > การตั้งค่า**



**เคล็ดลับ:** หากต้องการดูข้อความเมื่อเปิดใช้งาน แชนด์ ในพื้นหลัง ให้เลือก **ดูข้อมูล**

2



เลือก **อุปกรณ์** แล้วเปิด **ป้องกันปุ่มกด**

## การเปลี่ยนรหัสล็อค

3



ป้อนรหัสโทรศัพท์



สร้างรหัสล็อคของคุณ โดยจะมีเพียงตัวคุณเท่านั้นที่สามารถปลดล็อคโทรศัพท์ของคุณได้

4




ในการปลดล็อค เลือก **ปลด** แล้วกด **\*** แล้วรหัสล็อค

1



เลือก **เมนู > การตั้งค่า**

2



เลือก **ความปลอดภัย > รหัสผ่าน**

## การเรียกคืนการตั้งค่า ดั้งเดิม



เลือก เปลี่ยนรหัส โทรศัพท์



หากโทรศัพท์ของคุณทำงานผิดปกติ ให้  
รีเซ็ตการตั้งค่า



ป้อนรหัสล็อคที่ตั้งไว้ล่วงหน้า **12345**



วางทุกสายสนทนาและยุติการเชื่อมต่อ  
ทั้งหมด



ป้อนรหัสใหม่ โดยใช้ตัวเลขอย่างน้อย 5  
ตัว



เลือก เมนู > การตั้งค่า

## การแก้ไขปัญหา

3



เลือก **เรียกคืนการตั้งค่า** > **คืนการตั้งค่าเท่านั้น**



หากคุณมีปัญหา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- ปิดเครื่อง และถอดแบตเตอรี่ออก เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ ให้ใส่แบตเตอรี่กลับคืนแล้วเปิดเครื่อง
  - อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ
- เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ อุปกรณ์ > อัปเดตอุปกรณ์**


- เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม วางทุกสายสนทนาและยุติการเชื่อมต่อทั้งหมด แล้วเลือก **เมนู > การตั้งค่า และ เรียกคืนการตั้งค่า** > **คืนการตั้งค่าเท่านั้น**

4



ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย แล้วเลือก **ตกลง**

5



โทรศัพท์ของคุณจะปิดและเปิดอีกครั้ง ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าปกติ โปรดดูที่ ➡ 11

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซมที่ [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลของคุณก่อนทุกครั้ง เพราะข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดในโทรศัพท์อาจถูกลบ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถไปที่ [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) เพื่อหา

- ข้อมูลการแก้ไขปัญหา

## อัปเดตซอฟต์แวร์ด้วย โทรศัพท์ของคุณ

- ข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและดาวน์โหลด
- คู่มือผู้ใช้งานฉบับใหม่แบบฉบับเต็ม
- ข้อมูลการอัปเดตซอฟต์แวร์
- รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและเทคโนโลยี และความสามารถในการใช้งานร่วมกันของโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม



คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์แบบไร้สายได้ คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติได้

**เลือก เมนู > การตั้งค่า และ อุปกรณ์ > อัปเดตอุปกรณ์**

1. หากต้องการตรวจสอบว่ามีอัปเดตหรือไม่ ให้เลือก **ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อุปกรณ์**
2. หากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดต ให้เลือก **ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อุปกรณ์** แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์

การอัปเดตอาจใช้เวลาหลายนาที หากคุณมีปัญหาก็ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

**การตรวจสอบอัปเดตโดยอัตโนมัติ**

**เลือก ตรวจสอบอัปเดต ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ** แล้วเลือกความถี่ในการตรวจสอบ

## การสำรองเนื้อหาลงใน การ์ดหน่วยความจำ

ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจส่งการอัปเดตในแบบ OTA มายังโทรศัพท์ของคุณโดยตรง โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเสริมจากระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ



คุณต้องการแน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียไฟล์ที่สำคัญไปใช่ไหม คุณสามารถสำรองข้อมูลในหน่วยความจำเครื่องลงในการ์ดหน่วยความจำที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง**

1. เลือก **สร้างข้อมูล สำรอง**
2. เลือกสิ่งที่คุณต้องการสำรองข้อมูลแล้วเลือก **เสร็จ**

**การเรียกคืนไฟล์สำรอง**

เลือก **เรียกคืนจาก ข้อมูลสำรอง**

## รหัสผ่าน

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รหัส PIN หรือ PIN2<br>(ตัวเลข 4-8 ตัว)          | <p>รหัสเหล่านี้จะช่วยป้องกันซิมการ์ดของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้เพื่อเข้าใช้งานคุณสมบัตินบางอย่าง</p> <p>คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัส PIN เมื่อคุณเปิดเครื่องได้</p> <p>หากรหัสนี้ไม่ได้ให้มาพร้อมกับการ์ด หรือคุณลืมรหัสดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ</p> <p>หากคุณพิมพ์รหัสผิดติดต่อกันสามครั้ง คุณต้องยกเลิกการปิดกั้นรหัสด้วยรหัส PUK หรือ PUK2</p> |
| รหัส PUK หรือ PUK2<br>(ตัวเลข 8 ตัว)            | <p>รหัสเหล่านี้ใช้เพื่อยกเลิกการปิดกั้นรหัส PIN หรือ PIN2</p> <p>หากรหัสดังกล่าวไม่ได้ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| หมายเลข IMEI<br>(ตัวเลข 15 ตัว)                 | <p>หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุโทรศัพท์ที่ใช้ได้ในเครือข่าย หมายเลขดังกล่าวสามารถใช้เพื่อปิดกั้นเมื่อโทรศัพท์ถูกขโมยได้ เป็นต้นคุณอาจต้องแจ้งหมายเลขนี้ให้ศูนย์บริการ Nokia Care ทราบ</p> <p>หากต้องการดูหมายเลข IMEI ให้โทร *#06#</p>                                                                                                                                                          |
| รหัสล็อค รหัสความปลอดภัย<br>(อย่างต่ำ 5 ตัวเลข) | <p>วิธีนี้จะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัสล็อคที่คุณกำหนด รหัสล็อคที่ระบบตั้งไว้คือ 12345</p> <p>โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ</p>                                                                                                                                                 |



---

|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หากคุณเสียบรหัสและโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของคุณอาจถูกลบออกไป |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ |
|-----------------------------------------------------------------------------|

## ข้อมูลทั่วไป

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



### ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้



### คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือถือสิ่งอื่นใดเมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



### สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



### บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



### แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



### เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



### ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

อย่าฟังระดับเสียงสูงเป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

### คำแนะนำคุณสมบัตพิเศษ

➡ 1 หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศขณะใช้งานเสาอากาศ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเนื่องจากมีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน

➡ 2 โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้โดยที่ Nokia ให้การรับรองสำหรับใช้ร่วมกับโทรศัพท์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย

➡ 3 **ข้อสำคัญ:** อุปกรณ์นี้ออกแบบมาให้ใช้กับซิมการ์ดมาตรฐาน (ดูภาพ) เท่านั้น การใช้การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ อาจทำให้การ์ดหรือโทรศัพท์เสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดนั้นเสียหายอีกด้วย โปรดสอบถามข้อมูลการใช้ซิมการ์ดที่มีคีย์เอชอาร์แบบ mini-UICC จากผู้ให้บริการมือถือของคุณ



- ➡ 4 หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลามากกว่าที่สัญญาสัญญานแสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้
- ➡ 5 โทรศัพท์จะบันทึกข้อมูลสายที่ไม่ได้รับและสายที่ได้รับก็ต่อเมื่อเครื่องชาร์จรับ โทรศัพท์เปิดอยู่ และอยู่ในพื้นที่บริการของเครือข่าย
- ➡ 6 การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล
- ➡ 7 คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น
- สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง
- ➡ 8 หากรายการที่คุณแทรกในข้อความมัลติมีเดียมีขนาดที่ใหญ่เกินกว่าที่เครือข่ายกำหนด โทรศัพท์จะลดขนาดให้โดยอัตโนมัติ
- ➡ 9 เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ข้อความอาจดูแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง

➡ 10 การส่งข้อความพร้อมสิ่งที่แนบอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการส่งข้อความตัวอักษรทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

สามารถใช้ได้เฉพาะคุณสมบัติที่บริการเครือข่ายทางสังคมสนับสนุนเท่านั้น

การใช้บริการเครือข่ายทางสังคมจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากเครือข่าย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก และมีค่าบริการการรับส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

บริการเครือข่ายทางสังคมเป็นบริการจากบริษัทอื่นและไม่ได้ให้บริการโดย Nokia ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณใช้ เนื่องจากคุณอาจแบ่งใช้ข้อมูลของคุณกับคนกลุ่มใหญ่ ข้อกำหนดการใช้บริการเครือข่ายทางสังคมอาจมีผลบังคับใช้กับการแบ่งใช้ข้อมูลในบริการนั้น คุณควรศึกษาข้อกำหนดการใช้และแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริการดังกล่าว

➡ 11 การเรียกคืนการตั้งค่าจะไม่มีผลต่อเอกสารหรือไฟล์ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

➡ 12 หากต้องการป้อนเครื่องหมาย + ที่ใช้สำหรับโทรต่างประเทศ ให้กด \* สองครั้ง

➡ 13 **คำเตือน:** เมื่อเปิดใช้โหมดบนเครื่องบิน คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ในการโทรออก ให้เปิดใช้รูปแบบอื่น

## อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต Nokia

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ [www.nokia.co.th/accessories](http://www.nokia.co.th/accessories)

## ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีความชำนาญในการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

## แบตเตอรี่

ประเภท: BL-5CB

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงสุด 7 ชั่วโมง 50 นาที

สแตนด์บาย:

สูงสุด 790 ชั่วโมง

**! ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายนั้นเป็นค่าโดยประมาณและอยู่ภายใต้ลักษณะของเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายของแบตเตอรี่ตามจริงขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัติที่ใช้ อายุและสภาพของแบตเตอรี่

อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ ลักษณะของเครือข่าย และอีกหลายปัจจัย รวมทั้งอาจมีระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น เสียแรงเรียกเข้า การจัดการสายเรียกเข้าโดยใช้แฮนด์ฟรี การใช้ในโหมดดีจิตอล และฟังก์ชันอื่นๆ จะทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้เครื่องโทรออกก็ส่งผลต่อเวลาในการเปิดรอรับสายด้วย และเช่นเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดโทรศัพท์ไว้และอยู่ในโหมดพร้อมทำงานก็จะมีผลต่อเวลาคุยสายด้วย

## เคล็ดลับและข้อเสนอ

เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากโทรศัพท์และบริการ คุณจะได้รับข้อความตัวอักษรสำหรับคุณโดยเฉพาะจาก Nokia ข้อความดังกล่าวจะมีข้อมูลเคล็ดลับ คำแนะนำ และการสนับสนุน

หากไม่ต้องการรับข้อความอีกต่อไป เลือก **ยกเลิกสมาชิก**

ในการให้บริการที่กล่าวถึงข้างต้น จะมีการส่งเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หมายเลขผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์ของคุณ และข้อมูลการสมัครมือถือให้กับ Nokia เมื่อคุณใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก อาจมีการส่งข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมดให้ Nokia เมื่อทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ อาจมีการใช้ข้อมูลนี้ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถดูได้ที่ [www.nokia.com](http://www.nokia.com)

## บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

โทรศัพท์ของคุณได้รับการรับรองให้ใช้ใน เครือข่าย GSM 900 และ 1800 MHz คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์

การใช้คุณสมบัติบางอย่างและการดาวน์โหลดเนื้อหาไปยังโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

บางอย่างต้องการการสนับสนุนจากเครือข่าย และคุณอาจต้องสมัครสมาชิกเสียก่อน

### การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน

- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้พลาสติกงอหรือละลายได้

- อย่าใช้โทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องอุปกรณ์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้

- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย

- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้

- ใช้เต้าผัาแห่งที่มุ่งระมัดระวังความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น

- อย่าทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของโทรศัพท์ และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์

- ปิดอุปกรณ์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นครั้งคราว เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลขึ้นโดยแยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์ การ์ดหน่วยความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

### การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยรณรงค์การใช้เซลล์สุริยะแล้วต่าง ๆ โปรดตรวจสอบวิธีการใช้เซลล์ผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling)

### เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพถ่าย เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

เจ้าของเนื้อหาสามารถใช้เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) ประเภทอื่นๆ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์ได้ อุปกรณ์นี้จะใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลากหลายประเภทในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM และด้วยอุปกรณ์นี้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย OMA DRM 2.0 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ใหม่ได้นอกจากนี้ การเพิกถอนยังอาจป้องกันการต่ออายุของข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ในอุปกรณ์ของคุณ

แล้ว การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้นโยบายที่ได้รับการปกป้องด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้นโยบายที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย DRM

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิ์การใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิ์ของคุณในการใช้นโยบาย

วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบอื่นๆ อาจไม่โอนรหัสการใช้ที่จำเป็นต้องถูกเรียกคืนพร้อมเนื้อหาเพื่อให้คุณสามารถใช้นโยบายที่ป้องกันด้วย OMA DRM ได้ต่อไปหลังจากจัดรูปแบบหน่วยความจำโทรศัพท์แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเรียกคืนรหัสการใช้หากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย

### แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

**ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ**  
โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับ BL-5CB แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง

อุปกรณ์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานเมื่อได้รับพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-11 หมายเลขรุ่นอุปกรณ์ชาร์จของ Nokia ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊ก ซึ่งจะระบุโดย E, X, AR, U, A, C, K, B หรือ N

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุ แบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการใช้งานและสถานะของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่

**ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าอุปกรณ์, คุณสมบัติที่กำบังใช้, สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

### ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์ และถอดโทรศัพท์ออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากตัวเสียบให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างดึงที่สายไฟ

เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากตัวเสียบและอุปกรณ์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

การสั่นไหวของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น หากคุณใส่แบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าของคุณ การสั่นไหวเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้อง

เป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น นักล้นมาไซใหม่  
ถ้าเป็นไปได้อะไรก็ตามควรที่จะรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ตัดงอ, เจาะ  
หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่รั่ว  
ออกมา อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือ  
ดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้าง  
บริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามตัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุ  
แปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่ในน้ำ  
หรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย  
อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่  
เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการ  
ใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองหรืออุปกรณ์  
ชาร์จที่ใช้ร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้  
การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการ  
รับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่  
หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์  
บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้  
อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้  
อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

### ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย การไฟฉุกเฉิน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
2. ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงที่เพียงพอ  
นอกจากนี้ คุณจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
  - ใส่ซิมการ์ดลงในโทรศัพท์
  - ปิดการจำกัดการโทรในโทรศัพท์ของคุณ เช่น  
การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณไม่อยู่ในโหมดไชนนเครื่องบิน
3. กดปุ่มวางสายซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอหลักจะ  
ปรากฏ

4. พิมพ์หมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับ  
ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทร  
ฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป

5. กดปุ่มโทร

6. คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มาก  
ที่สุด อย่าวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วาง  
สายได้

**!** **ข้อสำคัญ:** เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือ  
และอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุน  
สายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายามต่อการโทร  
ฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้  
บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับรองการเชื่อม  
ต่อได้ในบางสภาวะ ไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้  
สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยาม  
จำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

### เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น  
อุปกรณ์เหล่านี้บางส่วนอาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บ  
ให้พ้นมือเด็กเล็ก

### อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณ  
วิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณ  
รบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่  
ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษา  
แพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์  
นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกัน  
พลังงานความถี่วิทยุ จากภายนอกอย่างเพียงพอ  
หรือไม่

### อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ใน ร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้  
โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์

ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดอุปกรณ์ไร้สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

### คำตอบสำหรับการเข้าใช้งาน

Nokia มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานให้ผู้ใช้แต่ละคน รวมทั้งผู้ใช้ทุพพลภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยังเว็บไซต์ของ Nokia ที่ [www.nokiaaccessibility.com](http://www.nokiaaccessibility.com)

### การฟัง

**คำเตือน:** ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

### นิกเกิล

พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจากสารนิกเกิล

### ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความเหล่านั้นอาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับค่าของการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา
- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณ และคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงมีดามารด์และลิงค์สำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

### สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติที่หูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น



โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

#### ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บหรือพกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่างไรก็ตามโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก

#### บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้เครื่องสูบน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้อันเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ สังเกตข้อห้ามในสถานีบริการเชื้อเพลิง ที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมี หรือสถานที่เกิดการลุกไหม้ของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้มักมีเครื่องหมาย

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ใต้ดาดฟ้าบนเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อากาศยานการบินของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุ่น หรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

#### รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำจัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิวหนัง การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 1.30 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ [www.nokia.com](http://www.nokia.com)

#### ขนาด

- ปริมาตร: 63 ซม.<sup>3</sup>
- น้ำหนัก: 77 กรัม

- ความยาว: 110 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 46 มม.
- ความหนา (สูงสุด): 14.8 มม.

#### คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.30 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

#### ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า Nokia

| ศูนย์บริการลูกค้า<br>Nokia | ที่อยู่อย่างละเอียด                                                         | หมายเลขโทรศัพท์<br><br>หมายเลขโทรสาร<br><br>เวลาทำการ                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า   | ยูนิต 421, 7/149 ถ.บรมราชชนนี<br>อรุณแอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ<br>10700 | 02-254-1080<br><br>02-884-5695<br><br>จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. -<br>20.30 น.<br><br>เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. -<br>20.30 น. |

| ศูนย์บริการลูกค้า<br><b>Nokia</b> | ที่อยู่อย่างละเอียด                                                                   | หมายเลขโทรศัพท์<br><br>หมายเลขโทรสาร<br><br>เวลาทำการ                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เซ็นทรัลพระราม 2                  | 128 ม.6 เซ็นทรัลพระราม 2 IT05 แขวงบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150                          | 02-872-4749<br>02-872-4748<br><br>จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น.<br><br>เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น. |
| เอสพลานาด                         | ยูนิต 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด 99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400                  | 02-254-1080<br>02-660-9290<br><br>จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.                                               |
| ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต              | ยูนิต 32 ชั้นใต้ดิน 94 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130        | 02-254-1080<br>02-958-5851<br><br>จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.                                               |
| มานูญครอง                         | 444 ชั้น 2 โซน D ยูนิต 5-6 มานูญครอง เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท รังสิต ปทุมธานี กรุงเทพฯ 10330 | 02-254-1080<br>02-626-0436<br><br>จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.                                               |

| ศูนย์บริการลูกค้า<br><b>Nokia</b> | ที่อยู่อย่างละเอียด                                                                        | หมายเลขโทรศัพท์<br><br>หมายเลขโทรสาร<br><br>เวลาทำการ                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ซีคอนสแควร์                       | ยูนิด 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6<br>ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ<br>กรุงเทพฯ 10250 | 02-254-1080<br><br>02-720-1661<br><br>จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. -<br>20.30 น. |
| อยุธยา                            | 99/13 ถ.รจนา ต.คานหาม อ.อุทัย<br>พระนครศรีอยุธยา 13210                                     | 035-706303<br><br>035-706303<br><br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. -<br>18.00 น.     |
| บุรีรัมย์                         | 479/71 ถ.จระ ในเมือง เมือง บุรีรัมย์<br>31000                                              | 044-614-090<br><br>044-614-090<br><br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. -<br>18.00 น.   |
| เชียงใหม่                         | 201/1 ถ.มทิตล หายยา เมือง เชียงใหม่<br>50100                                               | 053-203321-2<br><br>053-282980<br><br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. -<br>18.00 น.   |

| ศูนย์บริการลูกค้า<br><b>Nokia</b> | ที่อยู่อย่างละเอียด                                 | หมายเลขโทรศัพท์<br><br>หมายเลขโทรสาร<br><br>เวลาทำการ                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| เชียงราย                          | 188 ถ.ธนาลัย เวียง เมือง เชียงราย 57000             | 053-601051<br><br>053-753105<br><br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| หาดใหญ่                           | 656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110          | 074-365044-5<br><br>074-365046<br><br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น. |
| หัวหิน                            | 87/9 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110            | 032-532-252<br><br>032-515-120<br><br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |
| ขอนแก่น                           | 272/33 ม.12 ถ.มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000 | 043-325780<br><br>043-325781<br><br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |

| ศูนย์บริการลูกค้า<br><b>Nokia</b> | ที่อยู่อย่างละเอียด                                  | หมายเลขโทรศัพท์<br><br>หมายเลขโทรสาร<br><br>เวลาทำการ                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ลำปาง                             | 357/46 ถ.บุญวาทย์ (จัดไร่ไชย) สวนดอก<br>ลำปาง 52000  | 054-218755<br><br>054-218755<br><br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. -<br>18.00 น. |
| นครสวรรค์                         | 81/42 ถ.สวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมือง<br>นครสวรรค์ 60000 | 056-311129<br><br>056-371993<br><br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. -<br>18.00 น. |
| นครปฐม                            | 141/38 ถ.ราชวิถี พระปฐมเจดีย์ นครปฐม<br>73000        | 034-280454<br><br>034-280455<br><br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. -<br>18.00 น. |
| นครราชสีมา                        | 1630/8 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมือง<br>นครราชสีมา 30000   | 044-247948<br><br>044-262848<br><br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. -<br>18.00 น. |

| ศูนย์บริการลูกค้า<br><b>Nokia</b> | ที่อยู่อย่างละเอียด                                                                 | หมายเลขโทรศัพท์<br><br>หมายเลขโทรสาร<br><br>เวลาทำการ                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| พทยา                              | 353/43 (ซอยสุขุมวิท พทยา 49) หมู่ 9<br>ถ.สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี<br>20260 | 038-716976-7<br><br>038-716978<br><br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. -<br>18.00 น. |
| ภูเก็ต                            | 38/3 ห้องที่ 120 ม.5 ถ.บางใหญ่ ต.วิชิต<br>เมือง ภูเก็ต 83000                        | 076-209306<br><br>076-209306<br><br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. -<br>18.00 น.   |
| พิษณุโลก                          | 298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมือง เมือง<br>พิษณุโลก 65000                                | 055-251998<br><br>055-284346<br><br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. -<br>18.00 น.   |
| ร้อยเอ็ด                          | 56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมือง เมือง<br>ร้อยเอ็ด 45000                               | 043-518-882<br><br>043-518-882<br><br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. -<br>18.00 น. |

| ศูนย์บริการลูกค้า<br><b>Nokia</b> | ที่อยู่อย่างละเอียด                           | หมายเลขโทรศัพท์<br><br>หมายเลขโทรสาร<br><br>เวลาทำการ                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| สุโขทัย                           | 315 ถ.จรัลวิถีทองธานี เมือง สุโขทัย 64000     | 055-614646<br><br>055-621222<br><br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น. |
| สุราษฎร์ธานี                      | 48/9-10 ถ.ดอนนก ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 | 077-222288<br><br>077-288668<br><br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |
| อุบลราชธานี                       | 614/2 ถ.ขยางกูร เมือง อุบลราชธานี 34000       | 045-311744<br><br>045-311566<br><br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |
| อุดรธานี                          | 179 ถ.ทหาร ด.หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000    | 042-341844<br><br>042-341844<br><br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |



| ศูนย์บริการลูกค้า<br>Nokia | ที่อยู่อย่างละเอียด                         | หมายเลขโทรศัพท์<br>หมายเลขโทรสาร<br>เวลาทำการ                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ระยอง                      | 75/26 ถ.ชายกระบือ 1 ช้างเนิน เมือง<br>21000 | 038-613110<br><br>038-613110<br><br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. -<br>18.00 น. |

**!** **หมายเหตุ:** ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหมายเลขศูนย์บริการลูกค้า Nokia: 02-2552111

## ข้อกำหนดบริการของโนเกีย

### ข้อกำหนดบริการ

#### 1. การยอมรับ

ข้อกำหนดบริการของโนเกีย ฉบับนี้ รวมทั้งนโยบายว่าด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และข้อกำหนดเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นทั้งหมดที่อาจระบุไว้ในบริการ (รวมเรียกว่า "ข้อกำหนด") เกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน เว็บไซต์ คอนเทนต์และซอฟต์แวร์ (รวมเรียกว่า "บริการ") การที่ไต่ลงทะเบียนสำหรับหรือจากการใช้บริการหรือส่วนใดของบริการย่อมแสดงว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนด

ข้อกำหนดเป็นความตกลงระหว่างท่านกับโนเกีย คอร์ปอเรชั่น, Keilalahdentie 2-4, 02150, Espoo, Finland รวมถึงบริษัทในเครือและผู้จัดหาวัสดุของโนเกีย คอร์ปอเรชั่น (รวมเรียกว่า "โนเกีย") ซึ่งกำหนดสิทธิและความรับผิดชอบของท่านและของโนเกียเกี่ยวกับบริการ

## 2. การมีสิทธิใช้บริการ

ในการใช้บริการ ท่านต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบสาม (13) ปี หากท่านมีอายุต่ำกว่าสิบสาม (13) ปีหรือไม่ต่ำกว่าสิบสาม (13) ปี แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในสถานที่ซึ่งท่านอยู่อาศัย ท่านจะต้องให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านรับรองการลงทะเบียนของท่านในนามของท่านและให้ความเห็นชอบการใช้บริการของท่าน บุคคลใดๆ ที่ดำเนินการลงทะเบียนจนเสร็จสมบูรณ์จะต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย

## 3. การลงทะเบียนและการยกเลิกการลงทะเบียน

ในการใช้บริการท่านอาจต้องลงทะเบียนและสร้างบัญชีโนเกียพร้อมชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ท่านอาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ บางประการแก่โนเกีย โนเกียอาจตรวจสอบที่อยู่อีเมลของท่านก่อนที่บัญชีจะใช้งานได้ เมื่อมีการใช้อุปกรณ์ของท่านครั้งแรกและในแต่ละครั้งที่ท่านปรับซอฟต์แวร์อุปกรณ์โนเกียให้เป็นปัจจุบันจะมีการส่งข้อความตัวอักษร (text message) ไปยังโนเกีย การสร้างบัญชีโนเกียต้องมีการส่งข้อมูล ทั้งนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าส่งข้อมูล

ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่แท้จริงและครบถ้วนเมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการและจะคอยปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ท่านจะต้องใช้ความรอบคอบอันสมควรในการรักษาชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ของท่านมิให้บุคคลอื่นนำไปใช้ในทางที่ผิดและต้องแจ้งโนเกียทันทีเกี่ยวกับการนำไปใช้ในทางที่ผิดดังกล่าว ท่านและบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หากท่านเป็นผู้เยาว์จะรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวสำหรับการใช้บริการใดๆ

ท่านอาจยกเลิกการลงทะเบียนได้หากท่านไม่ประสงค์จะใช้บริการ ภายหลังมีการยกเลิกแล้ว ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อีก ในเกียอาจยกเลิกการลงทะเบียนของท่านหรือจำกัดการเข้าถึงบริการบางส่วนหากโนเกียเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าท่านได้ละเมิดข้อกำหนดหรือมีการบงกกล่าวล่วงหน้าหากท่านยังมีได้กรอกชื่อผู้ใช้ (username) เพื่อเข้าใช้บริการเมื่อพ้นระยะเวลาหก (6) เดือน

เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายว่าด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) โนเกียจะไม่รับผิดชอบสำหรับการลบหรือการสูญเสียบัญชีหรือคอนเทนต์ที่ท่านได้เสนอไว้ต่อบริการ เมื่อท่านหรือโนเกียลบข้อมูลหรือคอนเทนต์ออกจากบริการ อาจยังมีร่องรอย (traces) หรือสำเนาอยู่ในที่อื่น

#### 4. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

โนเกียอนุญาตผู้ให้บริการให้ใช้สิทธิซึ่งไม่จำกัดเพียงผู้เดียว ไม่อาจโอนได้ ไม่อาจเพิกถอนได้ไม่ว่าในเวลาใดตามดุลยพินิจของโนเกียฝ่ายเดียวในอันที่จะเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด การให้บริการไม่เป็นการให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในหรือต่อข้อมูลหรือคอนเทนต์ใดๆ ในบริการ

ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการ โนเกียอาจมอบคอนเทนต์แก่ท่านซึ่งพัฒนาโดยโนเกียหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของโนเกีย (“คอนเทนต์”) โนเกียอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิที่ไม่จำกัดเพียงผู้เดียวและเป็นการถาวรในอันที่จะใช้คอนเทนต์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เป็นการมุ่งหมายของคอนเทนต์ เว้นแต่กำหนดกันไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดที่บังคับใช้ได้หรือในใบสั่งซื้อ คอนเทนต์บางประเภทนั้นผู้ที่อาศัยในบริเวณทางภูมิศาสตร์บางแห่งเท่านั้นที่จะหามาได้ ท่านผูกพันตนกับข้อห้ามใดๆ ที่บังคับใช้ได้กับคอนเทนต์บางอย่างที่ท่านได้รับผ่านบริการ การอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ ที่ได้มาเกี่ยวกับคอนเทนต์ของผู้บุคคลภายนอกเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างท่านกับผู้จัดหาคอนเทนต์ที่เป็นบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิในคอนเทนต์เฉพาะที่ให้ไว้โดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดฉบับนี้

ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการ โนเกียอาจมอบซอฟต์แวร์บางอย่างแก่ท่านซึ่งพัฒนาโดยโนเกียหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของซอฟต์แวร์ (“ซอฟต์แวร์”) การที่ใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างหากซึ่งท่านต้องยอมรับก่อนใช้ซอฟต์แวร์นั้น หากไม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างหากที่ใช้บังคับได้กับซอฟต์แวร์นั้น ให้ใช้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ กล่าวคือ โนเกียอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิโดยมีขอบเขตไม่จำกัดเพียงผู้เดียว โดยไม่อาจโอนได้ในอันที่จะดัดแปลงและใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในคอมพิวเตอร์ของท่านและ/หรืออุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ท่านไม่อาจคัดลอกซอฟต์แวร์ เว้นแต่จะทำสำเนาสำรองในลักษณะเอกสารสำเนาเพียงอย่างเดียว ไม่อาจโอนสิทธิในอันที่จะใช้ ดัดแปลง แปล ทำซ้ำ ขายต่อ อนุญาตให้ใช้สิทธิต่อ ให้เช่า ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) หรือความพยายามในลักษณะอื่นใดในอันที่จะค้นหาหรือค้นหา (source code) ของซอฟต์แวร์ (เว้นแต่ในขอบเขตที่ข้อจำกัดนี้ กฎหมายอนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง) หรือในอันที่จะทำงานดัดแปลง (derivative works)

ของซอฟต์แวร์ สำหรับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้ใช้ข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิโอเพนซอร์ส

ซอฟต์แวร์อาจอยู่ภายในบังคับของการควบคุมการส่งออกภายใต้กฎระเบียบการบริหารการส่งออกของสหรัฐอเมริกา และกฎระเบียบควบคุมการนำเข้าหรือการส่งออกอื่นๆ ท่านตกลงปฏิบัติตามบรรดากฎระเบียบการนำเข้าและการส่งออกทั้งปวงที่ใช้บังคับได้ และรับทราบว่าท่านมีความรับผิดชอบในการทำให้ได้รับใบอนุญาตในการส่งออกการส่งกลับออกไป (re-export) การโอนหรือการนำเข้าซอฟต์แวร์

ท่านอาจจะสามารถเสนอข้อมูลหรือความเห็นที่ ("เนื้อหา") ไปยังบริการ โนเกียไม่อ้างกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาของท่าน การเสนอข้อมูลของท่านมีได้โอนกรรมสิทธิ์ของสิทธิในเนื้อหาให้แก่โนเกียแต่อย่างใด โนเกียเพียงแต่จะส่งผ่านเนื้อหาและไม่มีความรับผิดชอบสำหรับการควบคุมในลักษณะการแก้ไขเนื้อหา โดยการเสนอเนื้อหาไปยังบริการ ท่านอนุญาตโนเกียใช้สิทธิได้ทั่วโลก อนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งไม่จำกัดเพียงผู้เดียว อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง อนุญาตให้ใช้สิทธิที่โอนได้ ที่มีการชำระเพิ่มเติมจำนวน ปราศจากค่าใช้จ่ายสิทธิและการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เป็นการถาวรและไม่อาจยกเลิกเพิกถอนได้ ในอันที่จะใช้ ทำสำเนา แสดงในที่สาธารณะ นำออกแสดง จำหน่ายในสื่อใดๆ และแก้ไขดัดแปลงเนื้อหาเพื่อใหรวมเข้าไว้งานอื่นๆ และจะอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงที่คล้ายคลึงกันเท่าที่จำเป็นสำหรับโนเกียในอันที่จะให้บริการได้ และท่านอาจจะสามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการจัดตั้งบริการอื่นๆ

ท่านจะต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวสำหรับการจัดทำสำเนาสำรองของข้อมูลที่ท่านจัดเก็บไว้ในบริการรวมถึงคอนเทนต์ที่ท่านอัปโหลด หากบริการไม่มีการต่ออายุการใช้หรือมีการยกเลิก

โนเกียอาจลบข้อมูลของท่านอย่างถาวรได้ ทั้งนี้โนเกียไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องคืนข้อมูลให้ท่านภายหลังบริการไม่มีการต่ออายุการใช้หรือมีการยกเลิก

## 5. การให้บริการ

ท่านตกลงที่จะ

- ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับได้ ข้อกำหนดฉบับนี้ และมารยาทการใช้งานที่ดี
- ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น และมีใช้เพื่อการค้า
- ไม่เสนอเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นำรังเกียจ คลาดเคลื่อน ทำให้หลงผิด หมิ่นประมาท ทำให้ตื่นตระหนก ใส่ร้าย หรือเนื้อหาอื่นที่ไม่เหมาะสม
- รับผิดชอบต่อ การอนุญาตหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งอาจจำเริญตามกฎหมายสำหรับท่าน ในอันที่จะเสนอเนื้อหาใดๆ
- เคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น
- ไม่แจกจ่ายหรือโพสพษะโปรษะณียอีเล็คทรอนิกส์ (spam) ไฟล์ที่ขนาดใหญ่เกินสมควร จดหมายลูกโซ่ อีเมลแบบปริษมิค ไวรัสหรือ
- ไม่ใช้เทคโนโลยีอื่นหรือจะไม่ริเริ่มกิจกรรมอื่นซึ่งอาจทำอันตรายแก่บริการหรือผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ให้บริการ
- ไม่ใช้ระบบหรือวิธีการอัตโนมัติใดๆ ในการเข้าถึง การทำให้ได้มา การทำสำเนาหรือการตรวจตราส่วนใดๆ ของบริการ
- ตกลงรับผิดชอบสำหรับผลที่ตามมาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ท่านโพสท์

โนเกียอาจจะแต่ไม่มีหน้าที่ในอันที่จะ

- ตรวจสอบหรือทำให้คอนเทนต์หรือเนื้อหาเบาลง
- ลบเนื้อหาใดๆออกจากบริการและ
- จำกัดการเข้าถึงส่วนใดๆของบริการไม่ว่าในเวลาใดตามที่ตนมีดุลยพินิจฝ่ายเดียว

## 6. คอนเทนต์

ก่อนที่ท่านดาวน์โหลดหรือเข้าถึงคอนเทนต์ใดๆ โปรดตรวจสอบว่าคอนเทนต์ที่ท่านประสงค์จะเข้าถึงนั้นมีข้อจำกัดเรื่องอายุหรือไม่หรืออาจมีการระบุว่า “น่าขยะแขยง (offensive)” หรือ “ชัดเจน (explicit)” ในเกียจะไม่รับผิดชอบสำหรับการเรียกร้องสิทธิหรือความผิดซึ่งท่านก่อขึ้นหรือที่ท่านได้รับในการเข้าถึงคอนเทนต์ดังกล่าว

ท่านตกลง

- ที่จะใช้คอนเทนต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของท่านและมีใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
- ที่จะใช้คอนเทนต์ตามข้อจำกัดที่ระบุไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับได้ ข้อจำกัดเพิ่มเติมแนวทางและนโยบายหรือหน้าของผลิตภัณฑ์ (product pages) ซึ่งใช้กับคอนเทนต์ชิ้นนั้นโดยเฉพาะ
- ที่จะไม่ทำสำเนา ให้ ขาย ขยายต่อ ให้ยืม ให้เช่า เสนอ นำออกอากาศ ส่ง จัดจำหน่าย โอน ติดต่อกับสาธารณชน ทำซ้ำ ตัดแปลง แสดง ดำเนินการ ใช้ในเชิงการค้าหรือทำให้คอนเทนต์ดังกล่าวมีพรหมลิขิต เว้นแต่อนุญาตไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดที่บังคับใช้ ท่านตกลงจะแจ้งในเกียให้ทราบการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทันที
- ที่จะไม่ถอดออก หลีกเลียง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) ถอดรหัสหรือเปลี่ยนแปลงหรือเข้าไปยุ่งกับกระบวนการใช้ใดๆ ที่บังคับใช้หรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการจัดการสิทธิดิจิทัล หรือทำสำเนาที่เจาะจงประเภทป้องกัน (protection features) ที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่ใช้ควบคุมการเข้าถึงหรือการใช้คอนเทนต์หรือข้อมูลที่ระบุตัว (identifying information) ของสิ่งดังกล่าว
- ไม่ใช้ระบบหรือวิธีการอัตโนมัติใดๆ เว้นแต่สิ่งที่เราจัดมาให้เพื่อการคัดเลือกหรือการดาวน์โหลดคอนเทนต์

- จะไม่แจกรหัสผ่าน (password) ของท่านหรือจะไม่อนุญาตในทางอื่นใดให้บุคคลอื่นเข้าถึงคอนเทนต์ ข้อจำกัดในเรื่องการทำสำเนาซึ่งใช้กับสื่อที่ใช้บังคับได้นั้น ให้นำมาใช้บังคับกับคอนเทนต์ซึ่งมีการเข้าถึงในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้

คอนเทนต์เป็นกรรมสิทธิ์ และ/หรือควบคุมโดยโนเกีย และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องของโนเกีย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ผู้จัดทำคอนเทนต์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะรับผิดชอบเพียงผู้เดียวสำหรับคอนเทนต์ใดๆ ที่ตนจัดทำมา การรับประกันใดๆ ซึ่งตนมิได้มีการระบุข้อยกเว้นการรับผิดชอบ (disclaimed) และสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่ท่านอาจมีเกี่ยวกับคอนเทนต์หรือการใช้คอนเทนต์ของท่าน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ท่านอาจมีข้อจำกัดการอนุญาตให้ใช้สิทธิคอนเทนต์ของผู้บุคคลภายนอกกับท่าน ในฐานะผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของข้อกำหนดดังกล่าว ผู้จัดทำคอนเทนต์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นบุคคลภายนอกภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ และอาจมีข้อจำกัดที่กำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับคอนเทนต์ซึ่งตนมีสิทธิในก็อาจกระทำการในฐานะตัวแทนสำหรับผู้จัดทำคอนเทนต์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในการจัดทำคอนเทนต์ให้ท่าน โนเกียมิได้เป็นผู้สัญญาขอธุรกรรมระหว่างท่านกับผู้จัดทำคอนเทนต์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสำหรับคอนเทนต์ดังกล่าว

## 7. การกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์

ท่านอาจแจ้งโนเกียในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับบริการโดยให้คำบอกกล่าว (แจ้ง) โดยทางอีเมลที่มีหัวเรื่องว่า “Copyright Notification” ไปยัง copyright.notices@nokia.com (มี) โดยทางเอกสารชื่อ “Copyright Notification” ส่งไปรษณีย์ไปยังโนเกีย เรียน Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604, USA

หรือ (ซี) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (หากมี) ทั้งนี้ ค่าบอกล่าวของท่านจะต้อง

1. ระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ดั้งเดิมซึ่งท่านอ้างว่าถูกละเมิด

2. ระบุคอนเทนต์ในบริการซึ่งท่านอ้างว่ากำลังละเมิดงานที่มีลิขสิทธิ์ โปรดให้รายละเอียดแก่โนเกียที่มากพอสำหรับการหาสถานที่ตั้งของคอนเทนต์ในบริการซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ให้รายละเอียดในการติดต่อท่านรวมถึงชื่อเต็ม ที่อยู่ ในการส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ อีเมล (หากมี)

3. ให้รายละเอียดในการติดต่อท่านรวมถึงชื่อเต็ม ที่อยู่ ในการส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ อีเมล (หากมี)

4. ให้ถ้อยคำที่ว่าท่านเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้คอนเทนต์ในเรื่องที่ร้องเรียนนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ ตัวแทนเจ้าของสิทธิ์หรือตามกฎหมาย

5. ให้ถ้อยคำต่อไปนี้ "ข้าพเจ้าสาบานว่าภายใต้โทษในเรื่องการให้การเท็จว่าข้อมูลในหนังสือแจ้งและหนังสือร้องเรียนฉบับนี้ถูกต้องแม่นยำ และสาบานว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จำกัดเพียงผู้เดียวซึ่งถูกละเมิด" และ

6. ลงลายมือชื่อซึ่งมีผลบังคับใช้ได้

## 8. คำบอกล่าว

โนเกียอาจโพสต์คำบอกล่าวไว้ในบริการ โนเกียอาจส่งคำบอกล่าวถึงท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการไปยังที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ซึ่ง

ท่านให้ไว้แก่เรา ทั้งนี้ จะถือว่าท่านได้รับคำบอกล่าวเช่นนั้นแล้วโดยเร็วที่สุดภายในเจ็ด (7) วัน นับจากที่โนเกียส่งหรือโพสต์คำบอกล่าวนั้น การที่ท่านยังคงใช้บริการอยู่นับเป็นการที่ท่านได้รับคำบอกล่าวแล้ว ไม่ว่าจะส่งให้ด้วยวิธีการใด

## 9. ค่าธรรมเนียม

อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการของท่านหรือไม่ก็ได้

โนเกียจะประกาศค่าธรรมเนียมที่โนเกียเรียกเก็บสำหรับบริการโดยแยกต่างหาก

ในการใช้บริการ อาจมีการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านทางเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน รายการราคาภายในบริการไม่รวมค่าส่งข้อมูลข้อความตัวอักษร (text message) เสีย หรือการจัดให้มีบริการอื่นที่มีขึ้นได้ และผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านอาจเรียกเก็บค่าส่งข้อมูลดังกล่าว

โนเกียไม่รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวของผู้ให้บริการของท่าน

## 10. ข้อกำหนดเรื่องการสั่งซื้อและการชำระเงิน

คำว่า "คำสั่งซื้อ" หมายถึงการเลือกคอนเทนต์ที่ต้องชำระเงินและ/หรือการจองซื้อคอนเทนต์ซึ่งโนเกียเสนอขายและที่มีอยู่ในบริการ และการส่งวิธีการชำระเงินตลอดจนการส่งใบสั่งซื้อโดยเลือกคำว่า "ซื้อ" "ตกลง" หรือ "ข้าพเจ้ายอมรับ" หรือการยืนยันของการรับรองที่คล้ายคลึงกันในขั้นตอนการสั่งซื้อ หรือการแสดงออกอย่างอื่นในการรับรองการสั่งซื้อของท่าน ซึ่งมอบแก่ท่านในขั้นตอนการสั่งซื้อ

ในการมีคำสั่งซื้อขายในบริบท ท่านต้องบรรลุ  
นิติภาวะตามกฎหมายที่ใช้บังคับไว้ได้ หากท่านยัง  
ไม่บรรลุนิติภาวะ ท่านอาจมีคำสั่งซื้อได้เมื่อบิดา  
มารดาหรือผู้ปกครองของท่านให้ความยินยอมล่วงหน้าแล้ว

ท่านตกลงว่าคำสั่งซื้อทั้งหมดจะมีผลสมบูรณ์และ  
มีผลผูกพันตามกฎหมาย บรรดาคำสั่งซื้อทั้งปวง  
อยู่ภายในบังคับของการยอมรับของโนเกีย

ท่านอาจชำระเงินด้วยเครดิต การ์ดหรือเดบิต การ์ด  
บิลลิ่งของผู้ให้บริการเครือข่าย หรือการชำระเงิน  
ด้วยวิธีอื่นใด ดังต่อไปนี้

เครดิตการ์ดหรือเดบิตการ์ดของท่านจะต้องมีที่อยู่  
ในการเรียกเก็บเงินในประเทศที่มีการให้บริการ  
คอนแทค โนเกียจะเก็บค่าธรรมเนียมเครดิตการ์ด  
ของท่าน หรือหักบัญชีธนาคารของท่านภายใน  
ระยะเวลาอันสมควรหลังจากท่านได้ทำการสั่งซื้อ  
แล้ว การชำระเงินด้วยเครดิตการ์ดทั้งหมดอยู่  
ภายในบังคับของการตรวจสอบความสมบูรณ์และ  
การอนุมัติจากเจ้าของการ์ด

หากท่านเลือกบิลลิ่งของผู้ให้บริการเครือข่าย เงิน  
ที่เรียกเก็บจะปรากฏในบิลค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ของท่าน หรือหักจากบัญชีชำระเงินล่วงหน้าของ  
ท่านหากเป็นบัญชีประเภทชำระเงินล่วงหน้า ผู้ให้  
บริการเครือข่ายบางรายอาจกำหนดเรื่องการใช่  
บริการของท่านไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม  
รวมถึงการกำหนดวงเงินของจำนวนเงินของ  
ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้เกี่ยวกับบิลลิ่งของผู้ให้บริการ  
เครือข่าย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกินวงเงินของผู้  
ให้บริการเครือข่ายหรือเงินคงเหลือในบัญชีอาจถูก  
ปฏิเสธได้

ท่านตกลงที่จะชำระเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ  
เพื่อทำให้แน่ใจว่าตราสารในการชำระเงินมีผล  
สมบูรณ์ในเวลาที่มีการสั่งซื้อ ทั้งยังรับรองว่าท่าน

เป็นผู้ถือตราสารที่ชอบธรรม และรับรองว่าตราสาร  
นั้นใช้อยู่ในวงเงินเครดิต

คอนแทคที่ส่งมอบให้ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้  
สิทธิ์ได้ ท่านตกลงที่จะใช้คอนแทคดังกล่าว  
เฉพาะที่ได้รับอนุญาตในข้อกำหนดเหล่านี้และข้อ  
กำหนดเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งท่านอาจได้รับการเสนอไว้ใน  
ขั้นตอนการสั่งซื้อ

บริการอาจมีการเสนอให้สั่งซื้อ (subscription)  
ก็ได้ ท่านอนุญาตให้บริการมีการเรียกเก็บเงินได้  
เป็นครั้งคราวระหว่างระยะเวลาการสั่งซื้อ บริการ  
อาจมีการเสนอให้มีระยะเวลาทดลองใช้ หากคำสั่ง  
ซื้อของท่านเกี่ยวข้องกับระยะเวลาทดลองใช้ รู้จัก  
กันอีกอย่างว่าเป็นการทดลองใช้และซื้อ (try-and-  
buy) ท่านอาจถูกเรียกเก็บเงินเมื่อระยะเวลา  
ทดลองใช้สิ้นสุดลง เว้นแต่ท่านยกเลิกตามข้อ  
กำหนดในเรื่องการสั่งซื้อหรือการทดลองใช้

ราคาในบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว  
ราคาดังกล่าวยังมีบังคับใช้ได้ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน  
เวลาที่ทำการกรรมของท่าน เว้นแต่จะระบุไว้เป็น  
อย่างอื่น ทั้งนี้ อาจมีกรณีที่ท่านก่อให้เกิดค่า  
ธรรมเนียมเพิ่มเติมจากธนาคารของท่าน หรือผู้ให้  
เครดิตการ์ดบนฐานของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  
ที่ใช้ และ/หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ประเมิน  
ทั้งนี้ โนเกียจะไม่รับผิดชอบสำหรับการชำระเงิน  
ของธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเช่นว่านั้นของ  
บุคคลภายนอก

## 11. การยกเลิกและการคืนเงิน

ท่านตกลงในเรื่องการส่งมอบคอนแทคแบบอิเล็กทรอนิกส์  
หรือชนิด ซึ่งเริ่มขึ้นพร้อมกับการมีคำสั่งซื้อของท่าน  
ท่านไม่อาจยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ถ้าได้มีการ  
ดำเนินการสั่งซื้อไปแล้ว ทั้งนี้ ลักษณะของคอน  
แทคเป็นสิ่งที่ไม่อาจส่งคืนได้

ในกรณีที่ภายหลังจากท่านทำการสั่งซื้อแล้วท่านพบและแจ้งโน้เกียทันทีภายใน 48 ชั่วโมงว่า (เอ) คอนเทนต์ซึ่งท่านซื้อไปนั้นมีความซ้ำรบกวนหรือ (บี) คอนเทนต์ซึ่งโน้เกียส่งให้ท่านไม่สอดคล้องกับรายละเอียดของคอนเทนต์ที่ท่านสั่งซื้อผ่านทางบริการ หรือ (ซี) ปัญหาทางเทคนิคซึ่งทำให้ล่าช้าหรือขัดขวางการส่งคอนเทนต์ หรือการสั่งซื้อซ้ำหลายครั้งโดยไม่เจตนาซึ่งเกิดจากปัญหาทางเทคนิคดังกล่าว การชดเชยเยียวยาอย่างเดียวและที่เฉพาะเจาะจงของท่านเกี่ยวกับคอนเทนต์ดังกล่าวนั้นจะได้แก่ การได้รับคอนเทนต์ใหม่ทดแทน หรือการรับเงินคืนตามราคาซื้อที่ชำระสำหรับคอนเทนต์นั้นตามที่โน้เกียกำหนดเพียงฝ่ายเดียว มีเช่นนั้น จะไม่มีการคืนเงิน ทั้งนี้ หากท่านประสบกับเรื่องข้างต้น โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของโน้เกีย

โปรดรับทราบว่าโน้เกียอาจไม่สามารถดำเนินการตามการร้องขอของท่านที่ช่วยเหลือลูกค้า หากท่านไม่อาจให้ข้อมูลเฉพาะของธุรกรรมของท่านซึ่งโน้เกียมอบให้ท่านไว้แล้วภายหลังการสั่งซื้อจากบริการของท่าน โน้เกียอาจดำเนินการเรื่องการคืนเงินสำหรับคอนเทนต์เฉพาะกรณีที่เราควรมองเห็นมากกว่าวงเงินที่กฎหมายท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ได้กำหนดไว้

## 12. ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ให้แก่โน้เกีย

โดยการเสนอความคิดเห็น ข้อมูลย้อนกลับและ/หรือข้อเสนอ ("ข้อมูลย้อนกลับ") ให้แก่โน้เกียผ่านบริการหรือวิธีการอื่นใด ท่านรับรู้ว่าจะตกลงว่า (1) โน้เกียอาจมีความคิดเห็นในการพัฒนาที่คล้ายกันกับข้อมูลย้อนกลับ (2) ข้อมูลย้อนกลับของท่านไม่มีข้อมูลความลับ หรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ของท่าน หรือของบุคคลภายนอก (3) โน้เกียไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลย้อนกลับ (4) โน้เกียอาจใช้ แจกจ่าย ใช้ประโยชน์ และพัฒนาและดัดแปลงข้อมูลย้อนกลับดังกล่าว

ได้โดยเสรีสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ และ (5) ท่านไม่มีสิทธิ์ในการได้รับค่าชดเชยประเภทใดๆ จากโน้เกีย

## 13. กิจกรรมทางสังคมและการแบ่งปันตำแหน่ง (location)

ท่านอาจใช้ฟีเจอร์ในบริการเพื่อแบ่งปันตำแหน่ง (location) สถานภาพ คอนเทนต์ เนื้อหาหรือข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่น เว็บไซต์และบริการอื่นๆ อนึ่ง โดยการที่ใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ ท่านตกลงว่าโน้เกียอาจใช้หรือมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริการอื่น หรือบุคคลอื่นซึ่งท่านตกลงจะสื่อสารหรือแบ่งปันข้อมูลนี้ให้ด้วย ผู้ให้บริการและบุคคลเหล่านี้ เช่น บุคคลติดต่อของท่านอาจเห็นตำแหน่ง (location) สถานภาพหรือข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในการที่ใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ ท่านตกลงจะไม่แบ่งปันข้อมูล คอนเทนต์หรือเนื้อหาหรือลิงค์กับบริการหรือเว็บไซต์ใดๆ ซึ่ง (เอ) มีคอนเทนต์หรือเนื้อหาอื่นใดที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม หรือ (บี) หาประโยชน์จากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือสนับสนุนผู้ใช้ละเมิดลิขสิทธิ์ อนึ่ง การสื่อสารใดๆ ไม่เกี่ยวข้องกับโน้เกียและเป็นเรื่องระหว่างท่านกับผู้ใช้รายอื่นโดยเฉพาะ

## 14. การมีพร้อม (availability) และข้อกำหนดทางเทคนิค

การมีพร้อม (availability) ของคอนเทนต์และบริการอาจแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโน้เกียฝ่ายเดียว โน้เกียขอปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในเรื่องคำรับรองหรือการรับประกันว่าคอนเทนต์หรือบริการอื่นๆ จะมีพร้อม บริการอาจมีไม่พร้อมในทุกประเทศและอาจมีให้เฉพาะบางภาษาเท่านั้น บริการ การดำเนินการและฟีเจอร์บางอย่างอาจจะขึ้นอยู่กับเครือข่าย การเข้ากันได้

(compatibility) ของอุปกรณ์ที่ใช้และรูปแบบคอนเทนต์ที่สนับสนุนด้วยเช่นกัน

การที่จะเข้าถึงบริการนั้น ท่านอาจต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เฉพาะทางซึ่งพัฒนาโดยโนเกียหรือโดยฝ่ายอื่น

โนเกียอาจใช้ดุลยพินิจของคนเพียงฝ่ายเดียวในอันที่จะเปลี่ยนแปลง แกะไขให้ถูกต้องหรือไม่ให้บริการต่อไปทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการ ทั้งนี้บริการอาจไม่มีในช่วงหยุดซ่อมบำรุงและในช่วงเวลาอื่น เพื่อจะทำให้แน่ใจว่าท่านได้ซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์และแอปพลิเคชันของโนเกียรุ่นล่าสุดให้ใช้อุปกรณ์ของท่านตรวจสอบกับโนเกียโดยอัตโนมัติเรื่องการมีพร้อมของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย หากพบว่ามีซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงแล้ว ท่านจะได้รับอนุญาตให้ติดตั้งได้ทันที ท่านอาจปิดทาง (disable) การตรวจสอบโดยอัตโนมัติสำหรับการปรับปรุงโดยการตั้งค่าในอุปกรณ์ของท่าน อนึ่ง ท่านอาจติดตั้งซอฟต์แวร์ผ่านช่องทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่มีก็ได้ หากโนเกียเห็นว่าการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยเป็นสิ่งสำคัญหรือจำเป็น ท่านจะไม่อาจใช้เวอร์ชันเดิมของซอฟต์แวร์ต่อไปได้ โนเกียอาจไม่ให้มีการใช้เวอร์ชันเดิมของซอฟต์แวร์ หรือบริการจนกว่าจะมีการติดตั้งเวอร์ชันที่ทันสมัย

โนเกียอาจปิดทาง (disable) คอนเทนต์หรือซอฟต์แวร์ใดๆที่อยู่ในบริการของท่านอันเนื่องมาจากเหตุใดก็ตาม และลบทั้งคอนเทนต์หรือซอฟต์แวร์และ/หรือปิดทาง (disable) สำเนาของแอปพลิเคชันใดๆบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อที่จะปกป้องบริการ ผู้จัดหาแอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการโทรคมนาคมไร้สาย (wireless carriers) เหนือเครือข่ายที่คุณเข้าถึง (access) บริการหรือบุคคลฝ่ายอื่นใดซึ่งได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบ

บริการเฉพาะทาง (particular service) อาจเป็นเวอร์ชันก่อนออกให้บริการ (pre-release version) เช่น การออกให้บริการเบต้า (beta release) และอาจไม่ทำงานแบบเดียวกับเวอร์ชันสุดท้ายก็ได้ ทั้งนี้ โนเกียอาจเปลี่ยนเวอร์ชันของบริการหรือซอฟต์แวร์ในสาระสำคัญ หรืออาจตัดสินใจที่จะไม่นำเวอร์ชันสุดท้ายออกให้บริการ

## 15. ตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลภายนอก

โนเกียอาจรวมการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตหรือลูกค้าที่พรีโหลดไว้แล้ว (preloaded clients) เพื่อให้ท่านสามารถไปยังเว็บไซต์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกหรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ท่านต้องตรวจสอบและตกลงตามกฎระเบียบการใช้ของเว็บไซต์เหล่านี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์หรือบริการเหล่านี้

โนเกียไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหา เว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก และไม่รับผิดชอบต่อบริการที่ให้อำนาจเนื้อหาที่สร้างขึ้นหรือเปิดเผย โดยเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกไม่ได้แสดงนัยว่าโนเกียสนับสนุนเว็บไซต์นั้น หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่อ้างถึงในเว็บไซต์นั้น

นอกจากนี้ ท่านและผู้ใชรายอื่นๆ อาจสร้างคอนเทนต์และตัวเชื่อมโยงคอนเทนต์ภายในบริการที่ยังไม่เคยมีการเสนอต่อบริการมาก่อน ดังนั้น ท่านจึงตกลงว่าโนเกียไม่มีความรับผิดชอบต่อกอนเทนต์หรือตัวเชื่อมโยงประเภทนี้

## 16. โฆษณา



บริการอาจรวมถึงโฆษณา อนึ่ง โฆษณาอาจมีเป้าหมายถึงคอนเทนต์หรือข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบริการ ข้อซักถามที่หาผ่านทางบริการหรือข้อมูลอื่นใด

## 17. ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมใดๆ ที่จัดทำไว้ให้ท่านให้ไว้บังคับแก่การใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

## 18. ข้อจำกัดความรับผิด

บริการนี้จัดทำให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มียู่" ในกรณีใดให้การรับประกันว่าบริการจะไม่สะดุดหรือจะปราศจากความผิดพลาด หรือไวรัสในกรณีใดให้การรับประกันประเภทใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือการไม่ละเมิดสิทธิ หรือการรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด ตลอดจนการรับประกันเกี่ยวกับความพร้อม ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ข้อมูลหรือเนื้อหาของบริการ ท่านตกลงและรับทราบอย่างชัดแจ้งว่าการใช้บริการอยู่ในความเสี่ยงของท่านแต่ เพียงผู้เดียว และท่านอาจมีความเสี่ยงต่อคอนเทนต์จากแหล่งต่างๆ

เว้นแต่ความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลที่เกิด จากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการจงใจประทุพผิมชอบ โนเกียไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกี่ยวข้อง ค่าเสียหายในเชิงลงโทษหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องซึ่งเกิดจากการใช้ หรือการไม่สามารถใช้บริการ

## 19. การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ท่านตกลงที่จะต่อสู้ รับผิดชอบและป้องกันโนเกียจากการเรียกร้องสิทธิที่พึงได้โดยบุคคลภายนอก และความรับผิด การประเมิน ความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่พึงได้เกิดขึ้นจาก 1) การที่ท่านละเมิดข้อกำหนดฉบับนี้ 2) การที่ท่านละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก หรือ 3) การที่บุคคลภายนอกใช้บริการโดยมิชอบ ในกรณีที่ใช้โดยมิชอบนั้นอาจเกิดขึ้นจริง เนื่องจากการที่ท่านไม่ใช้มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันมิให้มีการใช้ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ของท่านโดยมิชอบ

## 20. บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด

### 20.1 การเลือกใช้กฎหมาย

ให้ข้อกำหนดฉบับนี้อยู่ในบังคับของกฎหมายฟินแลนด์ โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยกฎหมายขัดกัน

### 20.2 ความสมบูรณ์

ข้อกำหนดฉบับนี้มิได้เป็นการตัดหรือจำกัดสิทธิตามกฎหมายที่ท่านมีอยู่ในประเทศถิ่นที่อยู่ของท่านที่ไม่อาจสละได้ตามกฎหมาย หากพบว่า บทบัญญัติของข้อกำหนดฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของบทบัญญัติส่วนที่เหลือจะไม่ได้ได้รับผลกระทบ และให้แทนที่บทบัญญัติที่ไม่สมบูรณ์ด้วยบทบัญญัติที่สมบูรณ์และใกล้เคียงที่สุด กับผลและวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดฉบับนี้ ในกรณีที่บทบัญญัติของข้อกำหนดนี้ขัดข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน มิให้กระทบต่อความสมบูรณ์หรือต่อการบังคับใช้ได้ของบทบัญญัติอื่นหรือข้อกำหนดทั้งหมด หากมีความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดสำหรับบริการและนโยบายว่าด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัว ให้บทบัญญัติของข้อกำหนดสำหรับบริการเหล่านี้มี

ผลบังคับใช้เหนือกว่า บทบัญญัติของข้อกำหนดฉบับนี้ซึ่งมีความมุ่งหมายให้การลงทะเบียนของท่านยังมีผลบังคับใช้ต่อไปภายหลังจากที่ข้อกำหนดฉบับนี้สิ้นสุดลง จะยังคงมีผลสมบูรณ์ต่อไปภายหลังจากที่ข้อกำหนดฉบับนี้สิ้นสุดลง

## 20.3 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

โนเกียอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฉบับนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากข้อกำหนดฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหรือในทางลบ โนเกียจะให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแยกต่างหากเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้น

ท่านต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ การที่ท่านใช้บริการต่อไปย่อมเป็นการที่ท่านให้ความยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ๆ

## 21. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการ คอนเทนต์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ โนเกียขออ้างสิทธิในลิขสิทธิ์ต่างๆ ในบริการ คอนเทนต์และซอฟต์แวร์ของตนเท่าที่กฎหมายจะให้อ้างสิทธิได้ อนึ่ง ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดฉบับนี้ โนเกียของสงวนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งปวงในบริการ คอนเทนต์และซอฟต์แวร์และในผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์และทรัพย์สินอื่นๆ ทั้งปวงของโนเกียซึ่งได้จัดหาให้แก่ท่านหรือซึ่งท่านได้ใช้ผ่านทางบริการ

## 22. การโอนสิทธิ

โนเกียอาจโอนสิทธิและการผูกพันภายใต้ข้อกำหนดนี้ให้แก่บริษัทแม่ของโนเกีย บริษัทในเครือหรือให้แก่บริษัทภายใต้การควบคุมร่วมกันกับโนเกีย นอกจากนี้ โนเกียอาจโอนสิทธิและการ

ผูกพันภายใต้ข้อกำหนดนี้ให้แก่บุคคลภายนอกเกี่ยวกับการควบคุมกิจการ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ การขายสินทรัพย์โดยผลของกฎหมายหรือโดยสิ่งอื่น

## โนเกียให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

โนเกียมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายว่าด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน นโยบายเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบาย") อธิบายวิธีการที่บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ในนโยบาย ฉบับนี้คำว่า "ข้อมูลส่วนตัว" หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการบ่งชี้หรือสามารถบ่งชี้ตัวบุคคล (ได้แก่บุคคลธรรมดา) ได้ คำว่า "โนเกีย" หมายถึงโนเกีย คอร์ปอเรชั่น รวมทั้งบริษัทในเครือของโนเกีย (รวมทั้งที่ระบุว่า "เรา" หรือ "ของเรา") นโยบายนี้ใช้เพื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่โนเกียเป็นผู้ควบคุมดูแล หรือในกรณีที่โนเกียอ้างถึงถึงการบังคับใช้นโยบายนี้

โนเกียอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างของโนเกียผ่านทางรายละเอียดของบริการและการบอกกล่าวอื่นๆ หากมีส่วนใดที่ขัดแย้งกับนโยบาย ให้ถือตามข้อมูลดังกล่าว

บริการของบุคคลภายนอกซึ่งติดตั้งในอุปกรณ์ของท่านอาจทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์ของท่านได้ ผลิตภัณฑ์และบริการของโนเกียอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัทอื่น และบริการของบุคคลภายนอกซึ่งมีนโยบายเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวของตนเอง โนเกียขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบริษัทดังกล่าวด้วย และโนเกียจะไม่รับผิดชอบต่อนานาปฏิบัติเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือคอนเทนต์ของบริการดังกล่าว

การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับโนเกียนั้นแสดงว่า ท่านเห็นชอบกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านตามลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ หากท่านไม่เห็นชอบกับนโยบายนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับโนเกีย

### ทำไมโนเกียต้องเก็บรวบรวมข้อมูลไว้?

โนเกียจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อท่านซื้อ ใช้ หรือทำการลงทะเบียนในผลิตภัณฑ์และบริการของโนเกีย เข้าร่วมในแคมเปญหรือติดต่อโดยประการอื่นกับโนเกีย ตัวอย่างด้านล่างเป็นประเภทของข้อมูลที่จะทำการเก็บรวบรวมไว้

- **การท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของโนเกีย** เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรานโนเกียจะเก็บรวบรวมโดยที่อยู่ IP ของท่าน เวลาที่ท่านใช้ เว็บไซต์ที่ท่านเชื่อมต่อเข้ามา หน้าที่ท่านเยี่ยมชม สิ่งที่ท่านใช้ คอนเท้นต์ที่ท่านดูและข้อมูลอื่นใดดังกล่าวซึ่งบราวเซอร์ของท่านมอบให้เรา บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเราบางประเภทอาจเก็บรวบรวมตัวระบุอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ (unique mobile device identifier) ข้อมูลเอกลักษณ์ผู้สมัครใช้บริการ ตัวระบุเฉพาะของผู้ให้บริการเครือข่าย (network service provider specific identifier) การตั้งค่าเครือข่ายและข้อมูลอื่น เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือติดต่อเราเกี่ยวกับเครือข่ายโทรคมนาคม ข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่าง เช่น หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน อาจส่งมายังโนเกียโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

- **ข้อมูลที่ท่านให้กับโนเกีย** เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลเช่น ชื่อของท่าน ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ถนน รวมทั้งรหัสผ่าน คำยินยอมของท่าน ความเห็นชอบและข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน อายุ เพศ รหัสไปรษณีย์และภาษาที่ท่านชื่นชอบ เราขอแจ้งว่า

ข้อมูลบางรายการที่เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคลได้ซึ่งเก็บรวบรวมจากท่าน อาจกลายเป็นข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคลได้เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับโนเกีย นอกจากนี้โนเกียอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวบางอย่างจากบริษัทที่ให้หารายชื่อ และแหล่งข้อมูลอื่นที่สาธารณะทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งนี้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น บริการบางอย่างของโนเกียอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นเช่นในกรณี ที่ท่านส่งผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีความประสงค์จะให้โนเกียส่งให้กับผู้รับโดยตรง

- **ธุรกรรมที่ท่านทำกับโนเกีย** โนเกีย จะทำการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของโนเกียของท่านรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่ออื่นที่ท่าน ติดต่อกับโนเกีย ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงรายละเอียดของคำถามหรือการร้องขอของท่าน ผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดให้ รายละเอียดการจัดส่ง เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดของบัตรเครดิต ที่อยู่ที่ใช้สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน เครดิตเช็คและรายละเอียดทางการเงินอื่น รายละเอียดของข้อตกลงระหว่างท่านและโนเกีย บันทึกเกี่ยวกับการติดต่อและสื่อสาร ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ คอนเท้นต์ที่ท่านให้กับโนเกียและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว เป็นต้น โนเกียอาจบันทึกการสื่อสารของท่านกับฝ่ายดูแลลูกค้าของโนเกียหรือจัดติดต่ออื่น ทั้งนี้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

- **ข้อมูลตำแหน่ง (Location data)** บริการบนฐานของตำแหน่ง (location-based service) และพีจีอาร์ของโนเกียอาจมีการใช้ดาวเทียม, Wi-Fi หรือข้อมูลตำแหน่งบนฐานของเครือข่าย (network based location data) อื่นๆ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ IP (IP-address) ของท่านเป็นต้น วิธีการช่วยหาคำแหน่งของอุปกรณ์ (assisted positioning method of device) เช่น Assisted GPS จะให้ข้อมูลตำแหน่งที่รวดเร็วและแม่นยำมากกว่าเดิม การใช้วิธีการช่วยหาคำแหน่ง (assisted positioning method) อาจเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลตำแหน่งของท่าน, ตัวบ่งชี้

เครือข่ายไร้สาย (wireless network identifiers) พร้อมด้วย อุปกรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ (unique device) หรือตัวบ่งชี้ของผู้ให้บริการเครือข่าย พร้อมด้วยเซิร์ฟเวอร์ตำแหน่ง (network service provider identifiers with a location server) โนเกียดำเนินการกับข้อมูลนี้โดยไม่ระบุชื่อ ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตำแหน่งของท่าน (positioning settings) และ การใช้บริการ ตำแหน่ง (location services) ของท่านกับผู้ให้บริการอื่นๆ อุปกรณ์ (device) ของท่านจึงอาจ เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการรายอื่นซึ่ง มิได้ควบคุมหรือดำเนินการโดยโนเกีย โนเกียจึง ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการรักษาสีทธิ ในความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อจะได้ เข้าใจวิธีการที่ผู้ให้บริการเหล่านั้นดำเนินการกับ ข้อมูลตำแหน่งของท่าน ท่านสามารถแก้ไขการตั้งค่า ตำแหน่งของอุปกรณ์ของท่านจากการตั้งค่า อุปกรณ์ เช่น เปลี่ยนหรือ ปิดการทำงานของวิธีการ หาดำแหน่ง (disable positioning methods) หรือ เซิร์ฟเวอร์ของตำแหน่ง (location servers) หรือ แก้ไขความแม่นยำของข้อมูลตำแหน่ง

โนเกียขอเสนอบริการบนฐานของตำแหน่ง (location-based service) และพีจีอาร์ที่หลากหลายซึ่งอาจต้องมีการใช้ข้อมูลตำแหน่งของท่าน เช่น เมื่อท่านค้นหาตำแหน่ง (location based search), ใช้พีจีอาร์เพิ่มเรื่องตำแหน่งอากาศ (location enhanced weather features) หรือ ร่องขอข้อมูลแผนที่ (map data) ข้อมูลตำแหน่ง ของท่านอาจถูกส่งไปยังโนเกียเพื่อให้คอนเทนต์ที่ ถูกต้องแก่ท่าน สิ่งทีกล่าวมานั้นยังรวมถึงการ โฆษณามบนฐานของตำแหน่ง (location based advertising) อนึ่ง บริการบนฐานของตำแหน่ง (location based services) บางอย่างอาจยอมให้ ท่านเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ ตำแหน่งของท่าน ทั้งนี้ หากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการบนฐานของตำแหน่ง และพีจีอาร์ที่มีอยู่ โปรดอ้างอิงกับคำแนะนำและวัสดุสนับสนุนสำหรับ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของเรา

## ทำไมโนเกียดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน?

โนเกียจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ขอเรียนว่าอาจมี วัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือหลายอย่างพร้อมกันใน การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว

- **การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ** โนเกีย อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราแก่ท่าน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ คำสั่งของท่าน หรือตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อ ตกลงระหว่างท่านและโนเกีย หรือเพื่อดำเนินการ เกี่ยวกับการทำงานและความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์และบริการของโนเกีย เพื่อระบุตัวท่าน และเพื่อป้องกันและตรวจสอบเกี่ยวกับการหลอกลวงหรือการใช้ในทางที่ผิดอื่นๆ

- **การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ** โนเกีย อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการของโนเกีย อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วโนเกียจะใช้เฉพาะข้อมูลรวมและ ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของโนเกีย นอกจากนี้โนเกียอาจรวมข้อมูล ส่วนตัวของท่านที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของโนเกียเข้ากับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราอาจเก็บไว้ เว้นแต่จะเก็บข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

- **การติดต่อสื่อสารกับท่าน** โนเกียอาจใช้ ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อทำการติดต่อสื่อสารกับ ท่านเพื่อส่งการเตือนเรื่องสำคัญ (critical alerts) และประกาศอื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของเรา และเพื่อการติดต่อท่านเพื่อ วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการดูแลลูกค้า

**การตลาดและการให้คำแนะนำ** โนเกียอาจใช้ ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อให้ข้อเสนอของเรา เป็นของส่วนบุคคล และเพื่อการมอบบริการที่ เกี่ยวข้องแก่ท่านในมากขึ้น เช่น การให้คำแนะนำ และการแสดงคอนเทนต์ที่ทำตามลูกค้าประสงค์

และโฆษณาในบริการของเรา ซึ่งอาจรวมถึงการ  
แสดงคอนเทนต์ของโนเกียและของบุคคล  
ภายนอก โนเกียยังอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  
สำหรับการทำการตลาดโดยตรงหรือเพื่อ  
วัตถุประสงค์ในการวิจัย เช่น ท้าวจัยการตลาด และ  
โนเกียอาจติดต่อท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึง  
ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการหรือโปรโมชั่นใหม่ที่โนเกีย  
อาจเสนอตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

### การใช้อุปกรณ์โนเกียของท่านครั้งแรก

ในการใช้อุปกรณ์ครั้งแรกของท่าน อาจมีการสร้าง  
บัญชีโนเกียขึ้นสำหรับท่านหรือท่านอาจต้อง sign  
in ด้วยบัญชีโนเกียที่ท่านมีอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์  
ของท่าน อนึ่ง ในขั้นตอน activation นั้น ชื่อของ  
ท่าน อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตัว  
บ่งชี้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นมีลักษณะ  
เฉพาะตัว (unique mobile device identifier) และ  
ข้อมูลเอกลักษณ์ของผู้สมัคร (subscriber  
identity information) ของท่านอาจส่งไปยัง  
โนเกีย และโนเกียอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลนี้ด้วย  
บัญชีโนเกียของท่าน ข้อมูลผสมนี้อาจถูกใช้เพื่อ  
activate การรับประกันและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ  
บางประเภทของท่าน และเพื่อส่งข้อความเฉพาะ  
บุคคลให้แก่ท่าน เช่น อีเมล ตัวอักษรและหรือ  
ข้อความอื่น ทั้งนี้ ข้อความเหล่านี้อาจรวมถึง  
ข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของโนเกีย  
เช่น tips และข้อเสนอเชิงพาณิชย์ ท่านอาจเลิก  
สมัครข้อความเหล่านี้ได้ไม่ว่าเวลาใด เช่น โดยทำ  
ตามข้อมูลในข้อความซึ่งท่านได้รับภายหลัง  
อุปกรณ์ของท่านมีการใช้งานคำสั่งในอุปกรณ์ หรือ  
ในข้อความผ่านทางเครื่องมือการจัดการ profile  
หรือการติดต่อการดูแลลูกค้าของโนเกีย ข้อมูลที่  
จัดเก็บอาจมีการนำไปใช้ในการแสดงคอนเทนต์  
ส่วนบุคคลเช่นกัน รวมถึงเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์  
และบริการของโนเกีย ข้อมูลข้างต้นยังนำไปใช้ใน  
กรณีท่านทำให้ซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของท่าน  
เป็นปัจจุบัน

### โนเกียใช้ข้อมูลส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นหรือไม่?

โนเกียไม่ขาย ให้เช่า หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว  
ของท่านต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้  
ด้านล่างนี้

- **คำยินยอมของท่านและบริการในลักษณะ  
การมีส่วนร่วมทางสังคม** โนเกียอาจใช้ข้อมูล  
ส่วนตัวของท่านร่วมกับผู้อื่นหากเราได้รับคำ  
ยินยอมจากท่านให้ดำเนินการได้ บริการบางอย่าง  
อาจทำให้ท่านสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  
กับผู้ใช้บริการดังกล่าวรายอื่น หรือกับบริการอื่น  
และผู้ใช้บริการดังกล่าว โปรดพิจารณาอย่างถี่ถ้วน  
ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นซึ่งผู้  
ใช้รายอื่นอาจเข้าถึงได้

- **บริษัทในกลุ่มโนเกียและบุคคลภายนอกที่  
ได้รับอนุญาต** โนเกียสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัว  
ของท่านร่วมกับบริษัทอื่นในกลุ่มโนเกีย หรือบุคคล  
ภายนอกที่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยว  
กับข้อมูลส่วนตัวให้กับโนเกียเพื่อวัตถุประสงค์ที่  
ระบุไว้ในนโยบายนี้ ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกเก็บเงิน  
(billing) ผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเป็นต้น  
หรือสิ่งอื่น การส่งมอบสิ่งที่ซื้อ การให้บริการรวมถึง  
บริการลูกค้า การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล  
ของลูกค้า การตรวจสอบเครดิต การท้าวจัยตลาด  
และการจัดการด้านการตลาดและแคมเปญอื่นดัง  
กล่าว เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์โนเกียจากเราพร้อม  
แผนผู้ให้บริการเครือข่าย โนเกียอาจต้องแลก  
เปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อ  
การให้บริการดังกล่าวแก่ท่านได้

โนเกียอาจทำการตลาดแบบร่วมกับผู้อื่นและการ  
ติดต่อสื่อสารกับหุ้นส่วนรายอื่นของโนเกีย เช่น ผู้  
ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน อนึ่ง เพื่อ  
หลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสารที่ซ้ำซ้อนหรือไม่  
จำเป็น และในการที่จะปรับข้อความให้เหมาะสม  
กับท่าน โนเกียอาจต้องจับคู่ข้อความซึ่งโนเกียได้  
จัดเก็บไว้เข้ากับข้อมูลซึ่งหุ้นส่วนได้จัดเก็บไว้ใน  
กรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

บุคคลภายนอกเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับวัตถุประสงค์อื่นใด และ โนเกียได้กำหนดให้บุคคลดังกล่าวกระทำการให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ รวมทั้งดำเนินการมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน

• **การโอนระหว่างประเทศ** การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของโนเกียอาจใช้ทรัพยากรและเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นอาจมีการโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านจากประเทศที่ท่านใช้บริการไปยังนานาประเทศ รวมทั้งประเทศที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจของยุโรป (European Economic Area หรือ EEA) ซึ่งไม่มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองอย่างเฉพาะเจาะจงกับข้อมูลส่วนตัวหรือมีกฎระเบียบทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างกันไป เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีดังกล่าวโนเกียได้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีหลักกฎหมายเกี่ยวกับการโอนข้อมูลดังกล่าว และมีการให้ความคุ้มครองอย่างเพียงพอกับข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เช่น การใช้ข้อตกลงมาตรฐานที่ได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น) และโดยการกำหนดให้มีการใช้มาตรการทางด้านการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลขององค์กรที่เหมาะสม

• **การเปิดเผยตามบังคับของกฎหมาย** โนเกียอาจมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือบุคคลภายนอก เช่นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในประเทศต่างๆ ที่โนเกียหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกระทำการแทนโนเกียประกอบกรอยู่ นอกจากนี้ โนเกียสามารถเปิดเผยหรือดำเนินการประการอื่นกับข้อมูลส่วนตัวของท่านตามกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของโนเกีย เช่น ในกระบวนการทางแพ่งหรืออาญา

• **การความร่วมมือกิจการ** หากโนเกียตัดสินใจที่จะซื้อ ขาย รวมกิจการหรือปรับปรุงธุรกิจของโนเกียในบางประเทศ การดำเนินการดังกล่าวอาจ

รวมถึงการที่โนเกียจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อผู้ที่สนใจจะซื้อ หรือผู้ซื้อกิจการรวมทั้งที่ปรึกษาของบุคคลดังกล่าว หรือรับข้อมูลส่วนตัวจากผู้ขายและที่ปรึกษาของผู้ขาย

## โนเกียจัดการเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของเด็กอย่างไร?

โดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์และบริการของโนเกียมีขึ้นเพื่อผู้ชมผู้ฟังทั่วไป โนเกียไม่จัดเก็บข้อมูลของเด็กโดยรู้ว่าปราศจากความยินยอมของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง โนเกียเผยแพร่แนวทางด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของเรา

## โนเกียจัดการเรื่องคุณภาพของข้อมูลอย่างไร?

โนเกียจะดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวที่โนเกียได้รวบรวมไว้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และจะทำการลบข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้อง และไม่จำเป็นออกไป

ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างของโนเกียทำให้ท่านสามารถบริหารจัดการข้อมูลโดยรวมของท่านได้ ซึ่งโนเกียขอให้ท่านเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจดูว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่านจะต้องรับผิดชอบในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องแก่โนเกีย และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ไว้กับโนเกียให้เป็นปัจจุบัน

## ในการปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวได้เท่าตามขั้นตอนอะไรบ้าง?

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเป็นข้อพิจารณาสำคัญในการสร้างและการมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ทั้งนี้เราได้อบรมหมายความรู้

ผิดชอบที่เฉพาะเจาะจงในการจัดการเรื่องความเป็นส่วนตัวและเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย เราบังคับใช้นโยบายภายในของเราและแนวทางต่างๆ ผ่านทางการเลือกธุรกิจการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกและเชิงตอบสนอง วิศวกรด้านความปลอดภัย การฝึกอบรมและการประเมิน เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการจัดการเรื่องความปลอดภัยออนไลน์ ความปลอดภัยทางร่างกาย ความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูล และความเสี่ยงดังกล่าวซึ่งคำนึงถึงความเสี่ยงเห็นได้จากการดำเนินการและลักษณะข้อมูลที่จะได้รับความคุ้มครอง อนึ่ง เรายังจำกัดการเข้าถึงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลผู้มีอำนาจ ซึ่งมีความจำเป็นที่สมเหตุสมผลในขั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

## โนเกียใช้ Cookies และ Web Beacons อย่างไร?

Cookies เป็นไฟล์ข้อความเล็กๆ ซึ่งเว็บไซต์หรือส่งถึงคอมพิวเตอร์ของท่าน เราใช้ cookies เพื่อมอบประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน Session cookies จัดจากกิจกรรมก่อนหน้านี้ที่ท่านทำไป เช่น รายการที่ท่านใส่ไว้ในตระกร้าช้อปปิ้ง (shopping cart) อนึ่ง cookies ที่ยังคงอยู่ก็จะใช้เพื่อบันทึกความชื่นชอบของท่านที่มีในหลายๆ เรื่อง เช่น การกำหนดตามแต่ละบุคคลในเว็บไซต์ของเรา เป็นต้น Cookies ยังอาจใช้ในการแสดงโฆษณาเป้าหมายและข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น เพื่อจัดการแสดงโฆษณาแก่ท่านหลายครั้ง หรือแสดงโฆษณาที่เราเห็นว่าท่านสนใจ ซึ่งอยู่บนฐานของการกระทำที่ผ่านมาของท่านในเว็บไซต์ของเรา cookies ยังใช้เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมโฆษณาและแคมเปญโฆษณาของเรา และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

โนเกียอาจใช้สิ่งที่เรียกว่า web beacons (หรือ pixel tags) กับเว็บไซต์บางเว็บไซต์ของเรา

อย่างไรก็ตามโนเกียจะไม่ใช้สิ่งดังกล่าวเพื่อระบุตัวผู้ใช้เป็นการส่วนตัว ปกติแล้ว web beacons เป็นภาพกราฟฟิคที่ใส่ไว้ในเว็บไซต์เพื่อนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือเพื่อเข้าไปยัง cookies บางไฟล์ ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เพื่อปรับปรุงบริการของโนเกีย โดยทั่วไป web beacons จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลอื่นนอกเหนือจากที่บรรดาเซิร์ฟเวอร์ของท่านจะให้กับโนเกีย ตามมาตรฐานของการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ web beacons จะไม่สามารถติดตามการดำเนินการบางอย่างของท่านได้หากท่านปิด cookies อย่างไรก็ตาม web beacons จะยังคงทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้เว็บต่อไปได้จาก IP-Address ของท่าน แต่ข้อมูลดังกล่าวจะไม่เป็นข้อมูลเฉพาะอีกต่อไป

เว็บไซต์ของโนเกียบางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันนั้นอาจใช้สิ่งที่เรียกกันว่าเป็นออบเจกต์ที่จัดเก็บไว้เฉพาะที่ (locally stored objects) เช่น Flash local shared objects ("Flash cookies") หรือ HTML5 Web Storage ทั้งนี้ ออบเจกต์ที่จัดเก็บไว้เฉพาะที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกันกับ cookies แต่อาจมีจำนวนและประเภทของข้อมูลที่แตกต่างกันมากกว่า browser cookies เช่น ใน Flash ท่านอาจใช้ Flash Player Setting Manager เพื่อควบคุมการจัดเก็บออบเจกต์ที่ใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared objects) รวมถึงการปิดการทำงาน (disabling) ของออบเจกต์ที่ใช้ร่วมกันเฉพาะที่สำหรับบางเว็บไซต์เท่านั้น หรือการปิดการทำงาน (disabling) ของการจัดเก็บออบเจกต์ที่ใช้ร่วมกันเฉพาะที่อย่างเบ็ดเสร็จในเว็บไซต์ทั้งหมด

เว็บไซต์ของโนเกียบางเว็บไซต์ใช้เทคโนโลยีการโฆษณาของบุคคลภายนอก เช่น DoubleClick ที่ใช้เพื่อส่งเสริมการโฆษณา DoubleClick ใช้ cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของโนเกียและของบุคคลภายนอก ข้อมูลนี้จะใช้ส่งเสริมการโฆษณาในเว็บไซต์ของโนเกียและของ

บุคคลภายนอก ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้จะไม่สามารถระบุตัวบุคคลโดยตรง และ DoubleClick จะไม่แบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอก ท่านอาจเลือกที่จะสั่งปิดการทำงานของ (disable) DoubleClick cookie ไม่ว่าเวลาใดโดยใช้ cookie ที่เลือกไม่ทำของ DoubleClick (DoubleClick opt-out cookie) ดังนี้ ท่านอาจเข้าไปที่ <http://networkadvertising.org/> เพื่อติดตั้ง cookie ที่เลือกไม่ทำ (opt-out cookie)

บราวเซอร์ส่วนใหญ่ที่ท่านสามารถปิดการทำงานของ (disable) หรือให้มีการใช้ cookie ก็ได้ ท่านยังอาจลบ cookies ในคอมพิวเตอร์ของท่าน หากบราวเซอร์ของท่านยอมให้ทำได้ หากท่านปิดการทำงานของ cookie ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราและท่านอาจต้องติดตั้ง cookie ที่เลือกไม่ทำ (opt-out cookie) ใหม่อีกครั้ง

## สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิที่จะทราบข้อมูลส่วนตัวของท่านที่โนเกียเก็บไว้ ท่านมีสิทธิลบข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบัน หรือ ท่านมีสิทธิขอให้โนเกียระงับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อการตลาดแบบตรง หรือเพื่อทำการวิจัยตลาด อย่างไรก็ตามหากท่านเลือกที่จะไม่ทำการตลาดและไม่ติดต่อสื่อสารลักษณะอื่นกับโนเกีย เราอาจจะต้องส่งการเตือนที่สำคัญ (critical alerts) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรืออาจติดต่อท่านเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านโดยการติดต่อกับโนเกียผ่านจุดบริการที่ระดับด้านล่าง ในบางกรณี โดยเฉพาะในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะให้โนเกียลบหรือยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่าน โนเกียอาจไม่สามารถให้บริการกับท่านได้อีกต่อไป ขอเรียนว่าโนเกียอาจจำเป็นต้อง

ติดต่อกับท่านและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อจะได้สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอข้างบนของท่านได้ นอกจากนี้ขอเรียนว่ากฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันอาจมีข้อกำหนดและบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่านที่ระบุไว้ข้างต้น

โนเกียขอแนะนำให้ท่านใช้อุปกรณ์บริหารจัดการข้อมูล เช่น บัญชีของโนเกีย เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้โดยตรง และทำให้ท่านสามารถบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## บุคคลใดเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่าน?

Nokia Corporation c/o Privacy Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland จะเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่าน

นอกจากนี้บริษัทในเครือโนเกียซึ่งเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์และบริการอาจเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วย ท่านสามารถหาได้ว่าผู้ใดเป็นผู้ควบคุมดูแลดังกล่าว และหารายละเอียดสำหรับติดต่อโดยอำนาจข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว หรือโดยใช้ข้อมูลสำหรับติดต่อที่ไว้ในเว็บไซต์ของโนเกีย

สำหรับเรื่องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวนั้น ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่นี่

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4



02150 Espoo

Finland

### **กรณวิธีปฏิบัติ Safe Harbor ของ สหรัฐอเมริกาว่าด้วยข้อมูลส่วนตัว**

Nokia Inc., 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 ปฏิบัติตามหลัก Safe Harbor ของประชาคมยุโรป-สหรัฐ/สวิส-สหรัฐฯ ว่าด้วยข้อมูลส่วนตัวในเรื่องการบอกกล่าว การส่งผ่าน (Onward Transfer) ความปลอดภัย ความมีบูรณาภาพของข้อมูล การเข้าถึงและการบังคับใช้ และได้มีการจดทะเบียนไว้กับโปรแกรม Safe Harbor ของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา หากท่านมีข้อสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับการที่ โนเกียเข้าร่วมอยู่ในกรณวิธีปฏิบัติ Safe Harbor โปรดติดต่อ

Nokia Inc.,

102 Corporate Park Drive,

White Plains, NY 10604 USA

Attention: Legal Director, North America

หากท่านเชื่อว่า Nokia Inc. ไม่ได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างน่าพึงพอใจ ท่านอาจติดต่อคณะผู้คุ้มครองข้อมูลแห่งประชาคมยุโรป ณ Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM หรือเข้าชมเว็บไซต์ <http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safeharbor/home>

### **การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องสิทธิใน ความเป็นส่วนตัว**

โนเกียอาจทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว หรืออาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเข้ามายังไซต์นี้เมื่อใดก็ได้โดยมี หรือไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า อย่างไรก็ตามหากนโยบายนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญหรือในทิศทางตรงข้าม โนเกียจะโพสต์ข้อความเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในส่วนต้นของนโยบาย และบนโฮมเพจของไซต์นี้เป็นเวลา 30 วัน โนเกียขอให้ท่านเข้าดูนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบาย

### **คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง**

# CE 0168

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์ RM-907 นี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>

© 2012 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของบริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูป

แบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ตำนานนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



**Java**  
POWERED Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่งานการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia

หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมิได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ ที่มีให้บริการอาจแตกต่างไปตามภูมิภาคสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia หรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อการสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ คุณจะทราบว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมไว้ในแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปพลิเคชันนั้น Nokia จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ

---

ความพร้อมของบริการต่างๆ ของ Nokia อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

เครื่องโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทช. มท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ กทช.

การทำงานและคุณสมบัติบางอย่างจะขึ้นอยู่กับซิมการ์ด และ/หรือเครือข่าย MMS หรือความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์และรูปแบบเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน บริการบางประเภทจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม