
„Nokia Asha 205“ vartotojo vadovas


Turinys

Klavišai ir dalys.....	5
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	7
Atminties kortelės įdėjimas.....	8
Baterijos įkrovimas.....	9
Klavišų užrakinimas	10
Turinio kopijavimas iš seno telefono.....	10
Telefono naudojimas.....	12
Nuorodų klavišai.....	13
Telefono indikatoriai.....	13
Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį.....	14
Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu.....	15
Praleistų skambučių peržiūra.....	15
Garsio keitimas.....	16
Vardo ir telefono numerio išsaugojimas.....	16
Greitas skambinimas.....	18
Balso pašto tikrinimas.....	19
Klaviatūros klavišai	20
Teksto rašymas.....	20


Teksto kopijavimas, iškirpimas arba įdėjimas.....	21
Nuspėjamojo teksto naudojimas.....	22
Pranešimo siuntimas.....	23
Pradinio ekrano pritaikymas.....	24
Nuorodų įtraukimas į pradinį ekraną.....	25
Skambėjimo tono keitimas.....	26
Signalų nustatymas.....	27
Susitikimo pridėjimas.....	28
Radijo klausymasis.....	29
Dainos atkūrimas.....	30
Fotografavimas.....	31
Delinkitės savo turiniu naudodami „Nokia Slam“	32
Nuotraukos siuntimas naudojant „Bluetooth“	33
Vaizdo įrašymas.....	34
Žiniatinklio naršymas.....	35
Žymos įtraukimas.....	36
Pašto paskyros sąranka.....	37
Laiško siuntimas.....	37

Nustatykite internetinius pokalbius savo telefone.....	39
Pokalb. su draugais.....	40
Gamintojo parametrų atkūrimas.....	41
Tel. progr. įrangos atnauj. naudojant tel.....	42
Turinio kopijų kūrimas atm. kortelėje.....	43
Prieigos kodai.....	44
Trikčių šalinimas.....	46
Bendroji informacija.....	47

Klavišai ir dalys




- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Jungtis įkrovikliui | 7 Mikrofonas |
| 2 Ausinis priedas | 8 Klaviatūra |
| 3 Ausinių jungtis (3,5 mm) | 9 Kairysis ir dešinysis nuorodų klavišai |
| 4 Ekranas | 10 Skambinimo klavišas |
| 5 Baigimo (jungimo) klavišas | 11 Pasirinkimo klavišai |
| 6 Slinkties klavišas | |



- 12 Vaizdo kameros lęšis. Prieš pradėdami naudoti vaizdo kamerą, nuimkite nuo lęšio apsauginę juostelę.
- 13 Garsiakalbis
- 14 Antenos sritis. Žr. ➡ 1 „Konkrečioms funkcijoms skirtos instrukcijos“.

Jūsų telefone naudojama S40 programinė įranga.


SIM kortelės ir baterijos įdėjimas



Išjunkite telefoną ir nuimkite galinį dangtelį.




Sulygiuokite baterijos kontaktus ir įstumkite bateriją.



Jei baterija įdėta į telefoną, išimkite ją.



Spauskite galinį dangtelį žemyn tol, kol jis įsitvirtins.




Pakelkite SIM kortelės laikiklį, įdėkite į jį SIM taip, kad kortelės kontaktų sritis būtų nukreipta žemyn. Žr. ➡ 3.




Norėdami įjungti, palaikykite nuspaudę , kol telefonas suvibruos.


Atminties kortelės įdėjimas




Išjunkite telefoną ir nuimkite galinį dangtelį.




Pakelkite laikiklį.



Jei baterija įdėta į telefoną, išimkite ją.



Įdėkite suderinamą atminties kortelę kontaktų sritimi žemyn.




Pastumkite atminties kortelės laikiklį į telefono apačią.




Nuleiskite laikiklį.


Baterijos įkrovimas



Pastumkite laikiklį į pradinę padėtį.



Įjunkite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.




Sulygiuokite baterijos kontaktus ir įstumkite bateriją.



Prijunkite įkroviklį prie telefono. Žr. ➡ 4.



Uždėkite galinį dangtelį. Žr. ➡ 2.



Ar baterija įkrauta? Ištraukite iš telefono, tada ištraukite iš kištukinio lizdo sienoje.

Klavišų užrakinimas



Kai nenaudojate telefono, užrakinkite klavišus ir ekraną.



Pasirinkite **Meniu** ir paspauskite funkcinį klavišą.



Norėdami atrakinti, pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite funkcinį klavišą „fn“.

Turinio kopijavimas iš seno telefono



Lengvai perkeltite savo adresatus, kalendorių ir kitus elementus į naują telefoną.



Ijunkite „Bluetooth“ abiejuose telefonuose.




Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**.



Pasirinkite **Sinchr. ir atsarg. kopija** > **Kopijuoti iš prietaiso**.




Paraginti sukurkite vienkartinį ryšio kodą (pvz., 123) ir pasirinkite **Gerai**.



Pasirinkite tai, ką norite kopijuoti, tada pasirinkite **Atlikta**.



Patikrinkite, ar abiejų telefonų kodai atitinka.



Pasirinkite ankstesnį telefoną iš rastų prietaisų sąrašo.



Vykdykite abiejuose telefonuose pateikiamus nurodymus.


Telefono naudojimas




Jei telefone norite matyti funkcijas ir programėles, paspauskite **Menu**.



Jei norite grįžti į ankstesnį rodinį, paspauskite **Atgal**.



Norėdami naudotis programa arba funkcija, slinkties klavišą spauskite aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.



Jei norite grįžti į pradinį ekraną, paspauskite **0**.



Norėdami atidaryti programą arba pasirinkti funkciją, paspauskite **Rinktis**.

Nuorodų klavišai



Norėdami atidaryti socialinių tinklų programą arba interneto naršyklę, naudokite kairįjį nuorodų klavišą, norėdami greitai atidaryti pranešimo langą – dešinįjį nuorodų klavišą. Parinktys gali skirtis.

Pirmą kartą paspaudę dešinįjį nuorodų klavišą, pažymėkite tai, ką jis atidaro. Vėliau norėdami nustatyti, ką atidaro šis klavišas, pasirinkite **Meniu > Parametrai** ir **Mano nuorodos**.

Telefono indikatoriai

 — Yra neskaitytų pranešimų.

 — Yra neišsiųstų, atšauktų arba nepavykusių išsiųstų pranešimų.

 — Klavišai užrakinti.

 — Telefonas neskamba, kai kas nors skambina arba siunčia pranešimą.

 — Nustatytas žadintuvo signalas.

G/E — Telefonas prijungtas prie GPRS arba EGPRS tinklo.

 /  — GPRS arba EGPRS ryšys yra aktyvus.

 /  — Užlaikytas GPRS arba EGPRS ryšys.

 — „Bluetooth“ įjungtas.

 — Visi gaunami skambučiai nukreipiami į kitą numerį.

 — Prie telefono prijungta laisvų rankų įranga.

Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį




Paskambinkite draugui. Žr. ➡ 5.



Kai telefonas skamba, paspauskite  ir atsakykite. Žr. ➡ 6.



Įveskite telefono numerį ir paspauskite .




Jei norite baigti skambutį, paspauskite .

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu



Pradiniame ekrane paspauskite .




Pasirinkite numerį, tada paspauskite .

Praleistų skambučių peržiūra



Pradiniame ekrane pasirinkite **Žiūrėti**. Žr.  7.



Jei norite perskambinti skambintojui, pasirinkite numerį, tada paspauskite .




Patarimas: Jei norite peržiūrėti praleistus skambučius vėliau, pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Žurnalas > Praleisti ryšiai**.

Garsio keitimas



Ar garsas per didelis, kai skambinate arba klausotės radijo?



Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.



Geriau.

Vardo ir telefono numerio išsaugojimas



Naujų adresatų įtraukimas į telefoną.



Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**.




Pasirinkite **Nauja paskyra**.




Įveskite telefono numerį ir pasirinkite **Gerai**.




Jei norite ieškoti adresatų, į paieškos laukelį įveskite pirmąsias jo vardo raides.



Užrašykite vardą ir pavardę, tada pasirinkite **Išsaugoti**.




Pasirinkite **Funkcijos > Adresato informacija**.



Norėdami redaguoti išsamią informaciją pasirinkite **Vardai** ir adresatą.

Greitas skambinimas




Ar tam tikrais numeriais skambinate dažnai? Nustatykite šiuos numerius kaip greitojo rinkimo.



Pasirinkite **Menu > Adresų knyga**.



Pasirinkite **Daugiau > Greitieji rinkimai** ir laisvą lizdą, tada pasirinkite **Susieti**.



Pasirinkite **Ieškoti** ir adresatą.



Jei norite skambinti, pradiname ekrane palaikykite nuspaudę skaitmenų klavišą.



Patarimas: Norėdami pakeisti spartųjį rinkimą, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.

Balso pašto tikrinimas



Kai negalite atsakyti, galite persiųsti skambučius į balso paštą.

3




Nustatydami balso paštą įveskite savo balso pašto dėžutės numerį.

1




Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.




Patarimas: Jei norite greitai paskambinti į savo balso pašto dėžutę, pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę **1**.

2



Pasirinkite **Daugiau > Balso pranešimai > Klausyti balso pranešimų**.



- 1 Klaviatūra
- 2 Funkcinis klavišas „fn“
- 3 Klavišas „Shift“
- 4 Klavišas „Sym“
- 5 Tarpo klavišas
- 6 Klavišas „ctrl“
- 7 Klavišas „|vestis“
- 8 Grįžtamojo ištrynimo klavišas

Naudodami klaviatūrą pranešimus galite parašyti negaišdami daug laiko.

Rašomosios kalbos nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba** ir norimą kalbą. Jei norite pakeisti rašymo kalbą, galite paspausti funkcinį klavišą „fn“, tada – klavišą „ctrl“.

Perjungimas į skaičių režimą

Dukart spustelėkite funkcinį klavišą „fn“. Jei norite grįžti į raidžių režimą, paspauskite funkcinį klavišą „fn“.

Rašmenų didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Paspauskite klavišą „Shift“.

 **Patarimas:** Jei norite parašyti kelias didžiąsias ir mažąsias raides, dukart paspauskite klavišą „Shift“.

Skaičiaus arba rašmens, išspausdinto viršutiniame dešiniajame klavišo kampe, įterpimas

Palaikykite nuspaudę klavišą. Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

Teksto kopijavimas, iškirpimas arba įdėjimas

Rašmens trynimas

Paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą. .

Specialiojo rašmens arba simbolio įvedimas

Paspauskite klavišą „Sym“ ir pasirinkite simbolį.

Įveskite diakritinį rašmenį

Laikydami nuspaudę klavišą „Sym“, kelis kartus paspauskite rašmens klavišą.

Žymeklio perkėlimas į kitą eilutę ar kitą teksto lauką

Paspauskite klavišą „Įvestis“.

Tarpo įvedimas

Paspauskite tarpo klavišą.

Ar norite redaguoti tekstą greičiau? Kopijuokite, iškirpkite ir įdėkite tekstą norėdami jį lengvai pertvarkyti.

Kopijavimas arba iškirpimas

1. Palaikykite nuspaudę klavišą „Shift“ ir slinkite, kad pažymėtumėte žodį, frazę ar teksto dalį. Norėdami pažymėti visą tekstą, laikydami nuspaudę klavišą „ctrl“, paspauskite **A**.

2. Palaikykite nuspaudę klavišą „ctrl“, tada paspauskite **C** (kopijuoti) arba **X** (iškirpti).

Įdėjimas

Palaikykite nuspaudę klavišą „ctrl“, tada paspauskite **V**.

Nuspėjamojo teksto naudojimas

Kad rašytumėte greičiau, jūsų telefonas gali nuspėti, kad bandote parašyti.

Nuspėjamasis tekstas yra pagrįstas įtaisytoju žodynu. Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

Nuspėjamojo teksto įjungimas ir išjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Daugiau > Nuspėj. rašymo param. > Nuspėjam. rašymas**, tada pasirinkite **Taip** arba **Ne**.

Nuspėjamojo ir įprasto teksto perjungimas


Laikydami nuspaudę klavišą „ctrl“, paspauskite tarpo klavišą.

Taip pat galite pasirinkti ir palaikyti nuspaudę **Funkcijos**.

Rašymas naudojant nuspėjamąjį tekstą


1. Pradėkite rašyti žodį.
2. Telefonas pasiūlys galimus žodžius. Jei norite patvirtinti žodį, paspauskite tarpo klavišą.
3. Norėdami peržiūrėti kitus žodžio spėjimus, slinkite žemyn.

Pranešimo siuntimas



Nepraraskite ryšio su žmonėmis – rašykite jiems pranešimus. Žr. ➡ 9.

3




Parašykite pranešimą.

1



Pasirinkite **Menu > Pranešimai**.



Patarimas: Norėdami įtraukti priedą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą**. Žr. ➡ 10.

2



Pasirinkite **Kurti pranešimą**.

4




Norėdami įtraukti gavėją, pasirinkite **Siųsti > Adresų knyga**.

Pradinio ekrano pritaikymas



Pasirinkite **Siųsti**. Žr. ➡ 11, 12.



Pradiniame ekrane galite pakeisti fono paveikslėlį arba perrikiuoti elementus.



Pasirinkite **Meniu > Parametrai**.




Pasirinkite **Ekranas**, slinkite iki **Fono paveikslėlis**, tada slinkite iki aplanko.

Nuorodų įtraukimas į pradinį ekraną




Norėdami atidaryti katalogą, pasirinkite **Gera!**, tada pasirinkite nuotrauką.




Pridėkite mėgstamiausių programų nuorodų pradiniam ekrane.



Patarimas: Taip pat galite nufotografuoti ką nors telefono fotokamera ir naudoti šią nuotrauką.




Slinkite prie nuorodos, tada pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti vaizdą**.



Pasirinkite juostą, tada – elementą, pvz., valdiklį.

Skambėjimo tono keitimas




Pasirinkite **Atlikta** > **Taip**.



Nustatykite kiekvienos aplinkos skirtingą skambėjimo toną.




Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**.



Pasirinkite **Toni**, tada slinkite iki **Skambėjimo tonas**.


Signalų nustatymas



Slinkite prie **Atidaryti Galeriją** ir pasirinkite **Rinktis**.




Telefono naudojimas kaip žadintuvo.




Pasirinkite **Tonai** > **Skambėjimo tonai** ir skambėjimo toną.



Pasirinkite **Menu** > **Programos** > **Žadintuvas**.



Patarimas: Norėdami perjungti begarsę aplinką į įprastą arba atvirkščiai, palaikykite nuspaudę .



Nustatykite signalo laiką, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Susitikimo pridėjimas

3

Signalas laikas:
09:00

Kartoti:
Taip

Kartojimo dienos:
Ketvirtadienis

Išsaugoti

Norėdami, kad signalas būtų kartojamas, pasirinkite **Kartoti:** kaip **Taip**, pasirinkite **Kartojimo dienos:** ir dienas, tada – **Atlikta**.



Ar turite prisiminti susitikimą?
Įtraukite jį į savo kalendorių.

1




Pasirinkite **Meniu > Kalendorius**.

2



Pasirinkite datą ir **Žiūrėti > Įtraukti**.


Radijo klausymasis




Pasirinkite **Susitikimas**, užpildykite laukus, tada pasirinkite **Išsaugoti**.



Klauskytės mėgstamų radijo stočių telefonu.



Suderinamos ausinės-mikrofono prijungimas. Ji veikia kaip antena.



Pasirinkite **Meniu > Muzika**.


Dainos atkūrimas




Pasirinkite **Radijas**.




Klauskitės mėgstamiausios muzikos savo telefone.



Norėdami pakeisti garsumą, paspauskite naršymo klavišą aukštyn ar žemyn.



Pasirinkite **Meniu > Muzika**.



Jei norite uždaryti radiją, paspauskite .



Pasirinkite **Mano muzika**.

Fotografavimas



Pasirinkite norimą atkurti dainą.



Jūsų telefone yra vaizdo kamera – tiesiog raskite tinkamą kadrą ir fotografuokite!



Jei norite pristabdyti žaidimą arba žaisti toliau, paspauskite slinkties klavišą.



Norėdami uždaryti muzikos grotuvą, paspauskite .



Norėdami atidaryti kamerą, pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Vaizdo kamera**.



Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, slinkite aukštyn arba žemyn.

Dalinkitės savo turiniu naudodami „Nokia Slam“

3



Pasirinkite .
Nuotraukos išsaugomos Mano nuotraukos.




Lengvai dalinkitės savo turiniu naudodami „Nokia Slam“.

1




Ijunkite „Bluetooth“ abiejuose telefonuose. Telefonas negali būti paslėptas.

2



Pavyzdžiui, pažymėkite nuotrauką, kuria norite dalintis, tada – **Funkcijos > Siųsti**.

Nuotraukos siuntimas naudojant „Bluetooth“




Pasirinkite **Per „Bendrintuvę“**.



Nusiųskite nufotografuotą nuotrauką į kompiuterį. Žr. ➡ 13.




Perkelkite savo telefoną netoli kito telefono.



Pasirinkite nuotrauką ir **Funkcijos > Siųsti**.




„Nokia Slam“ ieško arčiausiai esančio telefono ir jam siunčią elementą.



Pasirinkite **„Bluetooth“ ryšiu**.


Vaizdo įrašymas



Pasirinkite priet., prie kurio jung. Jei paprašys, įvesk. ryšio kodą.




Telefonu galite ne tik fotografuoti, bet ir filmuoti.



Nuotrauka nusiųsta į kompiuterį.




Norėdami atidaryti kamerą, pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Videokamera**.



Kad pradėtumėte įrašinėti, pasirinkite .


Žiniatinklio naršymas



Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, slinkite aukštyn arba žemyn.



Galite sekti naujienas ir apsilankyti savo mėgstamose svetainėse.



Jei norite sustabdyti įrašymą, pasirinkite .

Vaizdo įrašai išsaugomi Mano vaizdo įrašai.



Pasirinkite **Meniu > Internetas**.



Jei norite eiti į svetainę, adreso juostoje užrašykite adresą.

Žymos įtraukimas




Patarimas: Skirtuke Istorija galite pasirinkti **Funkc.** > **Ištrinti istoriją**.



Jei nuolat lankotės tose pačiose svetainėse, įtraukite jas kaip žymas.



Pasirinkite **Menu** > **Internetas**.



Naršydami pasirinkite **Funkc.** > **Įtraukti į mėgst.**



Norite rašyti laišką, bet neturite kompiuterio? Galite naudoti savo telefoną.




Galite skaityti ir siųsti laiškus keliaudami.




Pasirinkite **Meniu > Paštas**.



Pasirinkite **Meniu > Paštas**.



Pasirinkite pašto paslaugą ir įsiregistruokite.




Pasirinkite pašto paskyrą.



Pašto dėžutėje pasirinkite
Parinktys > Kurti naują.




Patarimas: Jei norite pridėti failą,
pasirinkite **Parinktys > Pridėti.**



Jei norite įvesti gavėją, pasirinkite
Ištraukti arba neautomatiškai įveskite
adresą.



Pasirinkite **Siųsti.**



Įveskite temą ir pranešimą.



Patarimas: Jei norite atsakyti į laišką,
atidarykite paštą ir pasirinkite
Parinktys > Atsakyti.

Nustatykite internetinius pokalbius savo telefone



Nustatykite internetinius pokalbius, kad galėtumėte bendrauti su draugais bet kurioje vietoje.

Patarimas: Jei neturite pokalbių paskyros, galite įsiregistruoti į „Nokia“ internetinius pokalbius.



Pasirinkite **Menu > Internetiniai pokalbiai**.




Pasirinkite paslaugą ir įsiregistruokite.

Pokalb. su draugais



Keliaudami galite kalbėtis su savo draugais internetu.

3



Pasirinkite **Funkcijos > Kalbėtis su**.

1




Pasirinkite **Meniu > Internetiniai pokalbiai**.

4



Pasirinkite internetinių pokalbių paslaugą, įrašykite vartotojo vardą ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

2



Pasirinkite internetinių pokalbių paskyrą ir įsiregistruokite.

5



Parašykite pranešimą teksto langelyje, tada pasirinkite **Siųsti**. Žr. ➡ 8.


Gamintojo parametų atkūrimas



Kai norite tęsti pokalbį, pasirinkite giją.



Jei telefonas neveikia tinkamai, nustatykite parametrus iš naujo.




Baikite visus skambučius ir ryšius.



Pasirinkite **Meniu > Parametrai**.


Tel. progr. įrangos atnauj. naudojant tel.



Pasirinkite **Atkurti gamintojo par.** > **Tik parametrai.**



Galite atnaujinti telefono programinę įrangą belaidžiu ryšiu. Taip pat galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikrintų, ar yra atnaujinimų.



Įveskite saugos kodą, tada pasirinkite **Gerai.**

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Telefonas** > **Prietaiso atnaujinimai.**

1. Jei norite tikrinti, ar yra atnaujinimų, pasirinkite **Parsisiųsti telefono prog. įr.**
2. Jei norite parsisiųsti ir įdiegti atnaujinimą, pasirinkite **Parsisiųsti telefono prog. įr.** ir vykdykite telefone pateikiamas instrukcijas.



Telefonas išsijungia ir vėl įsijungia. Tai gali trukti ilgiau nei įprastai. Žr. ➡ 14.

Atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Jei aptinkate problemų, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Automatinis atnaujinimų tikrinimas

Pasirinkite **Aut. progr. įr. atnaujinimas** ir nustatykite, kaip dažnai reikia tikrinti.

Turinio kopijų kūrimas atm. kortelėje

Jūsų tinklo paslaugų teikėjas gali atsiųsti atnaujinimus pranešimu tiesiai į jūsų telefoną. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.



Norite būti užtikrinti, kad neprarassite svarbių failų? Suderinamoje atminties kortelėje galite sukurti atsarginę telefono atminties kopiją.

Pasirinkite **Menu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg. kopija.**

1. Pasirinkite **Kurti atsarginę kopiją.**
2. Pasirinkite norimą informaciją, kurios atsarginę kopiją norite kurti, tada pasirinkite **Atlikta.**

Atkūrimas iš atsarginės kopijos

Pasirinkite **Atkurti iš atsrg. kopijos.**

Prieigos kodai

PIN arba PIN2 kodas (4–8 skaitmenų)	Jie apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo arba yra reikalingi norint pasiekti kai kurias funkcijas. Galite nustatyti, kad įjungus telefoną būtų prašoma PIN kodo. Jei jis nepateiktas su jūsų kortele arba užmiršote kodus, kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą kodą, kodą galite atblokuoti naudodami PUK arba PUK2 kodą.
PUK arba PUK2 kodas (8 skaitmenų)	Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą. Jei negavote jų su SIM kortele, kreipkitės į paslaugų teikėją.
IMEI numeris (15 skaitmenų)	Šis numeris naudojamas tinkle veikiantiems telefonams atpažinti. Šis numeris taip pat gali būti naudojamas norint užblokuoti, pvz., pavogtus telefonus. Gali būti, kad taip pat turėsite suteikti „Nokia Care“ paslaugoms numerį. Jei norite sužinoti savo IMEI numerį, rinkite *#06#.
Užrakto kodas (mažiausiai 5 skaitmenys)	Jis skirtas apsaugoti, kad jūsų telefonu nesinaudotų pašaliniai asmenys. Galite telefoną nustatyti, kad būtų prašoma įvesti jūsų nustatytą užrakinimo kodą. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra 12345.

Laikykite jį paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono.

Jei pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų telefono duomenys.

Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ centre arba savo telefono pardavėjo.

Trikčių šalinimas



Iškilus problemai, vykdykite toliau pateiktus nurodymus:

- Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją atgal, tada vėl įjunkite telefoną.
- Telefono programinės įrangos atnaujinimas: Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Telefonas > Prietaiso atnaujinimai**.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus: Baikite visus skambučius ir ryšius, tada pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Atkurti gamintojo par. > Tik parametrai**.

Jei problema lieka neišspręsta, susisieki su „Nokia“ adresu www.nokia.com/support ir sužinokite galimas taisymo parinktis. Prieš siųsdami telefoną taisyti, nukopijuokite atsargai savo duomenis, nes visi telefone esantys asmeniniai duomenys gali būti ištrinti.

Taip pat galite apsilankyti www.nokia.com/support, kur rasite:

- Trikčių šalinimo informacijos
- Naujienų apie programas ir pasiūstas programas
- Ilgesnę šio vartotojo vadovo versiją
- Programinės įrangos atnaujinimo informacijos
- Informacijos apie funkcijas ir technologijas, taip pat apie prietaisų ir priedų suderinamumą

Bendroji informacija

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų naudotojo vadovą.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykites visų nurodymų draudžiamose zonose.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



SAUGOKITE KLAUSĄ

Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio

garso ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.

Gaminio ir saugos informacija

Konkrečioms funkcijoms skirtos instrukcijos

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Norėdami programose išjungti įspėjimus, kad išvengtumėte duomenų perdavimo mokesčio, eikite į **Meniu > Programos > Mano programos > Perspėjimai > Funkcijos > Parametrai**.

➡ 1 Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

➡ 2 Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

➡ 3 ⚠ **Svarbu žinoti:** Šis prietaisas skirtas naudoti tik su standartinėmis SIM kortelėmis (žr. paveikslėlį). Naudodami nesuderinamas SIM korteles galite pažeisti kortelę arba prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis. Prieš naudodami SIM kortelę, turinčią „mini-UICC“ išpjovą, pasitarkite su mobiliojo ryšio operatoriumi.



➡ 4 Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

➡ 5 Jei norite įvesti simbolį +, naudojamą tarptautiniams spustelėkite +.

➡ 6 **⚠ Perspėjimas:** Įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei skambinti (įskaitant skubios pagalbos tarnybas), nei atsiliepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, įjunkite kitą aplinką.

➡ 7 Praleisti ir priimti ryšiai registruojami, jei tai palaiko tinklas, o telefonas įjungtas ir yra tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

➡ 8 Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

➡ 9 Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį.

Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

➡ 10 Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis siųsti tinklu, prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.

➡ 11 Gali būti, kad siųsti pranešimą su priedu bus brangiau, nei įprastą tekstinį pranešimą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

➡ 12 Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

➡ 13 Slaptuoju režimu veikiantis prietaisas labiau apsaugotas nuo kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių užklausų iš šaltinių, kuriais nepasitikite. Be to, jei „Bluetooth“ funkcijos nenaudojate, galite ją išjungti.

➡ 14 Parametrų atkūrimas neturės įtakos telefonė saugomiems dokumentams arba failams.

Patarimai ir pasiūlymai

Iš „Nokia“ gausite nemokamų pritaikytų tekstinių pranešimų, padėsiančių išnaudoti visas telefono ir paslaugų galimybes.

Pranešimuose rasite patarimų, gudrybių ir pagalbos informacijos.

Jei nebenorite gauti pranešimų, pasirinkite **Meniu > Parametrai > „Nokia“ paskyra > Patar. ir pasiūlymai**.

Teikiant anksčiau aprašytą paslaugą, pirmą kartą naudojantis telefonu „Nokia“ siunčiamas jūsų mobiliojo telefono numeris, telefono serijos numeris ir kai kurie mobiliųjų paslaugų prenumeratos identifikatoriai. Atnaujinant programinę įrangą, tam tikra arba visa informacija taip pat gali būti siunčiama „Nokia“. Ši informacija gali būti naudojama, kaip nurodyta privatumo taisyklėse, kurias rasite apsilankę www.nokia.com.

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Jūsų prietaisas aprobuotas naudoti šiuose tinkluose: GSM 900, 1800 MHz tinklai. Turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tam tikras funkcijas ir parsisiunčiant turinį reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Tam tikras funkcijas reikės užsakyti.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums užtikrinti prietaiso veikimą.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jei gu jūsų prietaisas

sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.

- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulktėse arba purvinose vietose.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali pažeisti prietaisą arba bateriją.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir jį sugadinti.
- Neatidarykite prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Neatsargiai elgdamiesi galite sudaužyti prietaisą.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Nudažytas prietaisas gali veikti netinkamai.
- Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktu.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą.

Apie „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite svetainėje www.nokia.com/recycling.

Daugiau informacijos apie perdirbimą rasite pažiūrėję „Apie mobiliųjų telefonų perdirbimą per 2 minutes“ <http://www.youtube.com/watch?v=jD5yLicr6Js>

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektrinius ir elektroninius gaminius ir baterijas reikia atiduoti į atskiras surinkimo vietas. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje ir Turkijoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Daugiau informacijos apie aplinkosaugą ieškokite produkto ekologiniame profilyje svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą
Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kurias nuotraukas, muziką ir kitą medžiagą.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia

licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti turinį, apsaugotą WM DRM 2.0 ir 2.1. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugoto turinio, norėdami padaryti ir licencijų, ir turinio atsarginę kopiją, naudokite „Nokia Suite“. Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti perduotos. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga atlikus prietaiso atminties formatavimą, medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licencijas gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Baterijos ir krovikliai
Informacija apie baterijas ir kroviklius
Prietaise galima naudoti tik originalią BL-5C pakartotinai įkraunamą bateriją. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių.

Įkraukite prietaisą naudodami: AC-11 kroviklį.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją.

Baterijos saugumas

Prieš išimdami bateriją visada išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Norėdami atjungti kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Jei nenaudojate kroviklio, atjunkite jį. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos. Taip galite sugadinti bateriją ar kitus daiktus.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Laikykitės vietinių taisyklių. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir kitaip nepažeiskite baterijų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neapčiuotus ar nesuderinamas baterijas ar kroviklius gali kilti gaisro, sprogdimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų patvirtinimų ir garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Papildoma saugos informacija Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai

1. Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
2. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:
 - Įdėkite SIM kortelę į prietaisą.
 - Išjunkite skambinimo apribojimus prietaise, pvz., ryšių draudimą, apribotą rinkimą arba uždarają vartotojų grupę.
 - Įsitikinti, kad neįjungta skrydžio aplinka.
3. Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.

4. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
5. Paspauskite skambinimo klavišą.
6. Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

❗ Svarbu žinoti: Jei jūsų prietaisas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjų tinklus. Nejmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu prietaisu.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai apsaugoti nuo išorinės radijo dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- turėtų nesinėsioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa

⚠ Perspėjimas: Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Nikelis

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisas ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti.
- Jei naudosite gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina radijo dažnio poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo,

naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Duomenų failams arba pranešimams siųsti reikalingas kokybiškas tinklo ryšys, todėl siuntimas gali būti atidėtas, kol bus galimas ryšys. Kol bus baigta siųsti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Transporto priemonės

Radio signalai gali veikti netinkamai įrengtas arba nepakankamai apsaugotas transporto priemonių elektronines sistemas. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą galimai sprogioje aplinkoje, pvz., arti degalų siurblių. Dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Vietose, kur yra degalų, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Galimai sprogios aplinkos sritys gali būti neišklai pažymėtos. Tai paprastai būna

sritys, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir sritys, kur ore yra chemikalų ar dalelių. Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymą (SAR)
Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų poveikio normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų poveikio normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis

keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Pagal ICNIRP direktyvas, didžiausia SAR reikšmė naudojant prietaisą prie ausies 0,69 W/kg .

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0168

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminytis RM-863 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> .

© 2012 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių arba įmonių pavadinimai gali

būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba pavadinimai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar saugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurto informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto

vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisieki su „Nokia“ atstovu arba paslaugų tiekėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.

„Nokia“ paslaugų prieinamumas gali skirtis atsižvelgiant į regioną.