

Guía de usuario del Nokia E66



Edición 5

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

€ 0434 !

Por medio de la presente, NOKIA CORPORATION declara que este RM-343 producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia, Nokia Connecting People, Esgeries, E66, Ovi y Visual Radio son marcas comerciales o registradas de Nokia Corporation. Nokia tune es una melodía registrada de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías que se mencionan en este documento son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia. Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Este producto está sujeto a la Licencia de la Cartera de Patentes del Estándar Visual MPEG-4 (i) para un uso no comercial y personal de la información codificada conforme al Estándar Visual MPEG-4 por un consumidor vinculado a actividades no comerciales y personales y (ii) para un uso conjunto con el vídeo MPEG-4 suministrado por un proveedor de soluciones de video autorizado. No se otorga ni se considera implícita licencia alguna para cualquier otro uso. Puede solicitarse información adicional relacionada con usos comerciales, promocionales e internos a MPEG LA, LLC. Visite <http://www.mpegl4.com>.

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NOKIA NO SE RESPONSABILIZARÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE LA PÉRDIDA DE DATOS O INGRESOS NI DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE O INDIRECTO, INDEPENDIENTEMENTE DE CUÁL SEA SU CAUSA.

EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE SUMINISTRA TAL CUAL. SALVO QUE ASÍ LO EXIJA LA LEY APLICABLE, NO SE OFRECE NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA, PERO SIN LIMITARSE A, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A LA EXACTITUD, FIABILIDAD Y CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. NOKIA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR O RETIRAR ESTE DOCUMENTO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

La ingeniería inversa del software del dispositivo está prohibida en la medida permitida por la legislación aplicable. Del mismo modo que esta guía de usuario contiene todas las limitaciones en cuanto a las representaciones, garantías, daños y responsabilidades de Nokia, también limita todas las representaciones, garantías, daños y responsabilidades de las empresas que otorgan licencias a Nokia.

Las aplicaciones de terceras partes suministradas con su dispositivo pueden haber sido creadas o ser propiedad de personas o entidades que no están asociadas ni relacionadas con Nokia. Nokia no posee el copyright ni los derechos de propiedad intelectual de las aplicaciones de las terceras partes. Por consiguiente, Nokia no es

responsable de las funciones ni del soporte para los usuarios finales de dichas aplicaciones, ni tampoco de la información de las aplicaciones o de estos materiales. Nokia no ofrece garantía alguna para las aplicaciones de terceras partes. AL USARLAS, USTED ADMITE QUE LAS APLICACIONES SE SUMINISTRAN «TAL CUAL», SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, Y HASTA EL ALCANCE MÁXIMO QUE PERMITE LA LEY APPLICABLE. TAMBÉN ADMITE QUE NI NOKIA NI NINGUNA DE SUS FILIALES REPRESENTAN NI OFRECEN GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS DE PROPIEDAD, COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR, O GARANTÍAS DE QUE LAS APLICACIONES NO INCUMPLIRÁN NINGUNA PATENTE, COPYRIGHT, MARCA COMERCIAL U OTROS DERECHOS DE TERCEROS.

La disponibilidad de aplicaciones, productos y servicios concretos puede variar de una región a otra. Póngase en contacto con su distribuidor Nokia para conocer detalles y la disponibilidad de algunos idiomas. Este producto puede contener componentes, tecnología o software con arreglo a las normativas y a la legislación de EE. UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.

NOTA DE LA FCC/INDUSTRY CANADA

Su dispositivo puede provocar interferencias de radio o televisión (si el teléfono se utiliza en las proximidades de un equipo de recepción, por ejemplo). La FCC o Industry Canada pueden solicitarle que deje de utilizar el teléfono si tales interferencias no pueden eliminarse. Si precisa asistencia, póngase en contacto con su distribuidor local. Este dispositivo cumple el apartado 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias perjudiciales y (2) debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. La realización de cambios o modificaciones en este dispositivo no autorizados expresamente por Nokia puede dar lugar a la anulación del permiso para utilizar el equipo por parte del usuario.

/Edición 5 ES

Índice

Seguridad.....	7
Acerca de su dispositivo.....	7
Servicios de red.....	8
Extracción de la batería.....	8
Encontrar ayuda.....	9
Soporte.....	9
Configuración remota.....	9
Actualización de software a través de su PC.....	10
Más información.....	10
Resumen del E66.....	12
Funciones clave.....	12
Teclas y piezas.....	13
Movimientos de teclas.....	14
Configuración de su dispositivo.....	17
Insertar la tarjeta SIM y la batería.....	17
Cargar la batería.....	18
Insertar la tarjeta de memoria.....	18
Extraer la tarjeta de memoria.....	19
Conectar el manos libres portátil.....	19
Conectar la correa de muñeca.....	20
Antenas.....	20
Conceptos básicos.....	21
Primer encendido.....	21
Bienvenida.....	21
Asistente de ajustes	22
Pantalla de inicio.....	22
Menú.....	23
Transferir contenido de otros dispositivos	23
Acciones comunes en varias aplicaciones.....	25
Indicadores de la pantalla.....	25
Control de volumen.....	27
Memoria.....	27
Escribir texto.....	28
Nokia Ovi Suite.....	30
Novedades de Eseries.....	31
Acceso rápido a las tareas.....	31
Pantalla de inicio.....	31
Teclas de marcación rápida.....	32
Agenda para Nokia Eseries.....	33
Guía para Nokia Eseries.....	35
Multitarea.....	37
Abrir Ovi.....	37
Acerca de la Tienda Ovi.....	37
Personalización.....	39
Modos	39
Seleccionar señales de llamada.....	39
Personalizar modos.....	40
Personalización de la pantalla de inicio.....	40
Cambiar el tema de visualización.....	40
Descargar un tema.....	41

Señales de llamada 3D	41	Teléfono.....	82
Multimedia.....	42	Llamadas de voz.....	82
Cámara.....	42	Videollamadas.....	83
Nokia Podcasting.....	45	Llamadas de red	84
Reproductor de música	46	Marcación rápida.....	86
Compartición en línea.....	48	Desvío de llamadas.....	87
Grabadora	49	Restricciones.....	88
Galería	49	Restringir llamadas de red.....	88
RealPlayer	51	Envío de tonos DTMF.....	88
Reproductor Flash	52	Buzón de voz	89
Radio.....	52	Ayuda de voz	89
Radio por Internet.....	54	Comandos de voz	89
Internet.....	56	Pulsar para hablar	91
Web	56	Registro	93
Navegación por la intranet	58		
Puntos de acceso a Internet.....	58		
Conexión del PC a la web.....	61		
Mensajería	62	Viajes.....	95
Carpetas de mensajes.....	62	Acerca del GPS y las señales de satélite.....	95
Organizar mensajes.....	63	Ajustes de posicionamiento.....	96
Lector de mensajes.....	63	Mapas.....	96
Hablar en voz alta	63	Datos GPS	104
Mensajes de correo electrónico.....	64	Marcas	105
Mensajes de texto.....	68		
Mensajes multimedia.....	70		
Mensajería instantánea	73		
Tipos de mensaje especiales.....	76		
Información de célula.....	77		
Ajustes de mensajes.....	77		
		Herramientas de oficina de Nokia.....	107
		Notas activas	107
		Calculadora	108
		Gestor de archivos	108
		Quickoffice	109
		Convertidor	109
		Gestor de zips	110
		Lector de PDF	110
		Impresión.....	110
		Reloj	111

Notas	112	Ajustes de la aplicación.....	146
Teclado inalámbrico Nokia.....	112		
Conectividad.....	114	Accesos directos.....	147
Descarga rápida.....	114	Accesos directos generales.....	147
Conexiones con el PC.....	114		
Cable de datos.....	114		
Infrarrojos	115	Glosario.....	149
Bluetooth	115		
Perfil de acceso SIM.....	118	Resolución de problemas.....	153
LAN inalámbrica.....	119		
Módem	121	Información de seguridad y del producto.....	156
Gestor de conexiones.....	122		
Gestión de seguridad y de datos.....	123	Índice alfabético.....	163
Bloquear el dispositivo.....	123		
Seguridad de tarjetas de memoria.....	123		
Cifrado.....	124		
Marcación fija.....	125		
Gestor de certificados.....	125		
Módulos de seguridad.....	126		
Copia de seguridad de datos.....	127		
Gestor de aplicaciones	127		
Claves de activación.....	129		
Sincronización de datos.....	130		
VPN móvil.....	132		
Lector de códigos de barras.....	133		
Ajustes.....	135		
Ajustes generales.....	135		
Ajustar teléfono.....	139		
Ajustes de conexión.....	140		

Seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. No seguir las normas puede ser peligroso o ilegal. Lea la guía de usuario completa para más información.



ENCIENDA EL DISPOSITIVO SIN RIESGOS

No encienda el dispositivo donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o si puede causar interferencias o comportar algún peligro.



LA PRECAUCIÓN EN CARRETERA ES LO PRINCIPAL

Respete la legislación local. Tenga siempre las manos libres para maniobrar con el vehículo mientras conduce. Recuerde que la primera norma de conducción en carretera es la precaución.



INTERFERENCIAS

Todos los dispositivos móviles pueden ser susceptibles a interferencias que podrían afectar a su rendimiento.



APAGADO EN ZONAS RESTRINGIDAS

Cumpla todas las restricciones existentes. Apague el dispositivo en aviones, en zonas cercanas a equipos médicos, combustible, productos químicos y zonas donde se realicen explosiones.



SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO

El producto sólo debe instalarlo o repararlo el personal del servicio técnico cualificado.



ACCESORIOS Y BATERÍAS

Utilice únicamente accesorios y baterías aprobados por el fabricante. No conecte productos que sean incompatibles.



RESISTENCIA AL AGUA

El dispositivo no es resistente al agua. Manténgalo seco.

Acerca de su dispositivo

El uso del dispositivo inalámbrico descrito en esta guía está aprobado para el uso en redes (E)GSM 850, 900, 1800 y 1900, y redes UMTS 900/2100 HSDPA. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información sobre redes.

Este dispositivo admite varios métodos de conectividad y, al igual que los ordenadores, puede estar expuesto a virus y a otro contenido perjudicial. Extreme la precaución con los mensajes, las solicitudes de conectividad, la navegación y las descargas. Instale y use únicamente servicios y software procedente de fuentes de confianza que ofrezcan la seguridad y protección adecuadas, como aplicaciones que estén Symbian Signed o hayan superado las pruebas Java Verified™. Considere la posibilidad de instalar un antivirus u otro software de seguridad en el dispositivo y en cualquier ordenador conectado.

Puede que su dispositivo tenga algunos favoritos o enlaces preinstalados para acceder a sitios de Internet de terceros y puede permitirle acceder a dichos sitios de Internet de terceros. Estos sitios no están asociados con Nokia, y Nokia no los respalda ni asume responsabilidades por éstos. Si accede a estos sitios, deberá tomar precauciones en cuanto a seguridad y contenido.



Aviso: Para utilizar las funciones de este dispositivo, salvo la alarma del reloj, debe estar encendido. No encienda el dispositivo donde el uso de dispositivos inalámbricos pueda causar interferencias o comportar algún peligro.

Al utilizar este dispositivo, respete la legislación, así como las costumbres locales, la privacidad y los derechos legítimos de las demás personas, incluidos los copyrights. La protección de copyright puede impedir la copia, modificación o transferencia de imágenes, música y otros contenidos.

Haga copias de seguridad o lleve un registro por escrito de toda la información importante que guarda en el dispositivo.

Si desea conectarse con otro dispositivo, antes lea la guía de usuario correspondiente para conocer con detalle las instrucciones de seguridad. No conecte productos que sean incompatibles.

Las imágenes de esta guía pueden diferir de las que muestra su dispositivo.

Consulte la guía de usuario para conocer más información importante sobre su dispositivo.

Servicios de red

Para utilizar el dispositivo, debe tener contratados los servicios de un proveedor de servicios inalámbricos. Algunas funciones no están disponibles en todas las redes. Otras funciones requieren que establezca algún acuerdo específico con su proveedor de servicios para poder utilizarlas. Los servicios de red implican la transmisión de datos. Consulte las tarifas normales y de itinerancia con su proveedor de servicios. Su proveedor de servicios puede indicarle qué cargos se aplicarán. Algunas redes pueden tener ciertas limitaciones que afectan al modo en el que pueden utilizar algunas funciones de este dispositivo que requieran soporte de red, como el soporte para tecnologías específicas como los protocolos WAP 2.0 (HTTP y SSL) que se ejecutan en los protocolos TCP/IP y los caracteres que dependen del idioma.

Es posible que el proveedor de servicios haya solicitado que determinadas funciones no estén habilitadas o activadas en su dispositivo. En ese caso, dichas funciones no aparecerán en el menú de su dispositivo. Su dispositivo también puede tener elementos personalizados como, por ejemplo, los nombres y orden de los menús, y los iconos.

Extracción de la batería

Apague el dispositivo y desconéctelo del cargador antes de quitar la batería.

Encontrar ayuda

Soporte

Para obtener más información sobre cómo usar el dispositivo o si tiene dudas sobre el funcionamiento de este, visite www.nokia.com/support o, en el caso de un dispositivo móvil, www.nokia.mobi/support. También puede seleccionar **Menú > Ayuda > Ayuda** en el dispositivo.

Si el problema persiste, lleve a cabo una de las acciones siguientes:

- Apague el dispositivo y retire la batería. Al cabo de un minuto, vuelva a colocar la batería y encienda el dispositivo.
- Restaurar los ajustes originales de fábrica.
- Actualizar el software del dispositivo.

Si el problema continúa sin resolverse, comuníquese con Nokia para saber con qué opciones de reparación cuenta. Visite www.nokia.com/repair. Antes de enviar el dispositivo para su reparación, realice siempre una copia de seguridad de los datos del dispositivo.

Configuración remota

Seleccione **Menú > Herramientas > Gest. disp..**

El Gestor de dispositivos le permite gestionar los ajustes, los datos y el software del dispositivo de forma remota.

Puede conectarse a un servidor y recibir ajustes de configuración para el dispositivo. Puede recibir perfiles de servidor y distintos ajustes de configuración de sus proveedores de servicios o del departamento de gestión de información de la empresa. Los ajustes de configuración pueden incluir ajustes de conexión y otros ajustes utilizados por distintas aplicaciones del dispositivo. Las opciones disponibles pueden variar.

La conexión de configuración remota suele iniciarla el servidor cuando hay que actualizar los ajustes del dispositivo.

Para crear un perfil de servidor nuevo, seleccione **Opciones > Perfil servid. nuevo**.

Es posible que reciba los ajustes de su proveedor de servicios en un mensaje de configuración. En caso contrario, defina lo siguiente:

- **Nombre de servidor** — Introduzca un nombre para el servidor de configuración.
- **ID de servidor** — Introduzca el ID exclusivo para identificar el servidor de configuración.
- **Contraseña servidor** — Escriba una contraseña para identificar el dispositivo en el servidor.
- **Modo de sesión** — Seleccione el tipo de conexión preferido.
- **Punto de acceso** — Seleccione el punto de acceso que se va a utilizar para la conexión o cree un nuevo punto de acceso. También puede elegir que se pida el punto de acceso cada vez que inicie una conexión. Este ajuste sólo

está disponible si ha seleccionado **Internet** como tipo de portador.

- **Dirección de host** — Introduzca la dirección Web del servidor de configuración.
- **Puerto** — Introduzca el número de puerto del servidor.
- **Nombre de usuario** — Escriba el ID de usuario para el servidor de configuración.
- **Contraseña** — Escriba la contraseña para el servidor de configuración.
- **Permitir configurac.** — Seleccione **Sí** para permitir que el servidor inicie una sesión de configuración.
- **Autoaceptar todas** — Seleccione **Sí** si no desea que el servidor le solicite confirmación al iniciar una sesión de configuración.
- **Autenticación de red** — Permite seleccionar si desea utilizar autenticación http.
- **Nombre usuario red** — Introduzca el ID de usuario para la autenticación http. Este ajuste sólo está disponible si ha seleccionado que se utilice la **Autenticación de red**.
- **Contraseña de red** — Introduzca la contraseña para la autenticación http. Este ajuste sólo está disponible si ha seleccionado que se utilice la **Autenticación de red**.

Para conectarse al servidor y recibir los ajustes de configuración de su dispositivo, seleccione **Opciones** > **Iniciar configurac.**

Para ver el registro de configuración del perfil seleccionado, seleccione **Opciones** > **Ver registro**.

Actualización de software a través de su PC

Nokia Software Updater es una aplicación para PC que le permite actualizar el software de su dispositivo. Para actualizar el software del dispositivo, es necesario disponer de un PC compatible, acceso a Internet de banda ancha y un cable de datos USB compatible para conectar el dispositivo al PC.

Para obtener más información y descargar la aplicación Nokia Software Updater, visite la página www.nokia.com/softwareupdate.

Más información

Instrucciones en el dispositivo

Para leer las instrucciones de la vista actual de la aplicación abierta, seleccione **Opciones** > **Ayuda**.

Para navegar por los temas de ayuda y realizar búsquedas, seleccione **Menú** > **Ayuda** > **Ayuda**. Puede seleccionar las categorías acerca de las que desea ver instrucciones. Seleccione una categoría, como Mensajes, para ver las instrucciones (temas de ayuda) disponibles. Al mismo tiempo que lee el tema, desplácese a la izquierda o a la derecha para ver los demás temas de dicha categoría.

Para alternar entre la aplicación y la ayuda, mantenga pulsada la tecla de inicio.

Tutorial

El tutorial proporciona información sobre el dispositivo y le enseña cómo usarlo. Seleccione **Menú > Ayuda > Tutorial**.

Resumen del E66

Número de modelo: Nokia E66-1 (RM-343).

En lo sucesivo, denominado Nokia E66.

Funciones clave

El nuevo dispositivo Eseries le ayuda a gestionar la información personal y de trabajo dentro y fuera de la oficina. Algunas de las características clave están destacadas aquí:

-  Alterne entre el modo de trabajo y el personal.
-  Navegue por Internet, lea bitácoras y reciba información de noticias con [Web](#).
-  Escuche música con [Repr. música](#).
-  Reciba podcasts en su dispositivo con [Podcasting](#).
-  Encuentre puntos de interés con [Mapas](#).
-  Acceda al correo electrónico en cualquier lugar.
-  Esté al día y planifique sus reuniones con la [Agenda](#).



Gestione sus compañeros de trabajo y sus amigos gracias a la nueva aplicación [Guía](#).



Realice llamadas usando los servicios de voz sobre IP con [Tel. Internet](#).



Conéctese a una WLAN gracias a [Asist. WLAN](#).



Vea documentos, hojas de cálculo y presentaciones con [Quickoffice](#).

Teclas y piezas



1 — Tecla de encendido

2 — Auricular

3 — Sensor de luz

4 — Tecla de selección. Pulse la tecla de selección para llevar a cabo la función que se muestra en pantalla encima de cada tecla.

5 — Tecla de llamada

6 — Pulse la tecla durante unos segundos para activar la conectividad Bluetooth. Al escribir texto, pulse la tecla y seleccione **Más símbolos** para acceder a los caracteres especiales.

7 — Micrófono

8 — Cámara (videollamadas sólo)


9 — Tecla de desplazamiento. Pulse la tecla de desplazamiento para realizar una selección o desplazarse hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo por la pantalla. Una pulsación larga hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo acelera el desplazamiento.

10 — Tecla de finalización de llamada. Pulse la tecla de finalización de llamada para rechazar una llamada, finalizar llamadas activas y en espera y, con una pulsación larga, finalizar conexiones de datos.

11 — Tecla de retroceso. Pulse esta tecla para eliminar los elementos.

12 — Tecla Mayús. Al escribir texto, mantenga pulsada esta tecla y seleccione el texto con la tecla de desplazamiento. Pulse esta tecla durante unos segundos para alternar entre los modos Silencio y Normal.

13 — Conector del cargador



1 — Tecla de aumento de volumen

2 — Tecla de voz. Pulse la tecla de voz para silenciar o desactivar el silencio de una llamada activa. Esta tecla también se usa en las aplicaciones Comandos de voz y Pulsar para hablar.

3 — Tecla de reducción de volumen

4 — Tecla de captura

5 — Botón de liberación

6 — Conector del ML portátil

7 — Puerto micro-USB

8 — Puerto de infrarrojos



1 — Tecla de inicio

2 — Tecla de Guía

3 — Tecla de Agenda

4 — Tecla de Correo

Movimientos de teclas

La pantalla del dispositivo se gira automáticamente si la mueve y se puede pulsar y girar. Las luces de la tecla de desplazamiento le informa de eventos y la tapa deslizante permite contestar y finalizar llamadas, así como bloquear el teclado.

Rotación automática de la pantalla

En todas las aplicaciones, la pantalla gira automáticamente de vertical a horizontal si gira el dispositivo a la izquierda. Por ejemplo, si está navegando por la Web y gira el dispositivo a la izquierda, la imagen se gira también y cambia a pantalla completa. Para mostrar los paneles de estado y control, pulse cualquier tecla de selección. La imagen cambia

a pantalla completa en RealPlayer, el navegador y el visor de imágenes.



Para desactivar la rotación automática de la pantalla, seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Generales > Personalización > Pantalla > Rotación de pantalla o Volver a v. compl..**

Activación del silencio del dispositivo

Para hacer que las alarmas de la guía y el reloj se repitan, y para silenciar las llamadas entrantes, ponga el dispositivo boca abajo.

También puede silenciar el dispositivo tocándolo dos veces. Para activar el silencio tocando el dispositivo, seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Generales > Personalización > Tonos > Pulsar para silenciar > Activado.**

Para desactivar el silencio tocando o girando, seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Generales > Personalización > Tonos > Pulsar para silenciar o Volver a silencio.**



Luces de la tecla de desplazamiento

Cuando recibe un mensaje o pierde una llamada, la tecla de desplazamiento comienza a parpadear para avisarle. Cuando la luz de la pantalla se apaga, la tecla de desplazamiento comienza a parpadear lentamente.

Para determinar el tiempo que debe parpadear la tecla de desplazamiento para avisar de eventos perdidos o seleccionar los eventos de los que quiere recibir notificaciones, seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Generales > Personalización > Indicador notificación.**

Para desactivar el parpadeo lento, seleccione **Menú > Herramientas > Modos** y un modo. Seleccione **Personalizar > Luz de transmisión.**

Función tapa deslizante

Cuando el dispositivo o el teclado están bloqueados, pueden efectuarse llamadas al número de emergencia oficial programado en el dispositivo.

Para abrir o cerrar el teclado completo, empuje la tapa arriba o abajo.

Para bloquear el teclado, cierre la tapa. Para desbloquear el teclado, abra la tapa.

 **Sugerencia:** Para desbloquear el teclado sin abrir la tapa, pulse la tecla de selección izquierda y luego la derecha.



Para responder a una llamada, abra la tapa. Para finalizar la llamada, cierre la tapa, a no ser que tenga un k manos libres conectado al dispositivo, o seleccione **Opciones** antes de cerrar el teclado.

Para cambiar los ajustes de la tapa deslizante, seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Generales > Uso carc. desliz..**

El teclado del dispositivo se bloquea automáticamente para evitar que pulse las teclas por accidente. Para cambiar el periodo después del cual se bloquea el teclado, seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Generales > Seguridad > Teléfono y tarjeta SIM > Período autobloq. tecl..**

Configuración de su dispositivo

Configure su E66 siguiendo estas instrucciones.

Insertar la tarjeta SIM y la batería

1. Con la parte posterior del dispositivo orientada hacia usted, pulse el botón de liberación (1) y deslice la cubierta trasera para quitarla (2).



2. Si la batería está insertada, levántela en la dirección de la flecha para sacarla.



3. Inserte la tarjeta SIM. Asegúrese de que la zona de contacto de la tarjeta esté orientada hacia los conectores del dispositivo y que el extremo biselado esté orientado hacia la parte superior del dispositivo.



4. Inserte la batería. Alinee los contactos de la batería con los conectores correspondientes del compartimento de la batería e insértela en la dirección de la flecha.



- Deslícela hacia abajo hasta que encaje.



Cargar la batería

- Conecte un cargador compatible a una toma de corriente.
- Conecte el cable de alimentación al dispositivo. Si la batería se ha agotado totalmente, puede pasar un rato antes de que el indicador de carga empiece a moverse.
- Cuando la batería esté



completamente cargada, desconecte el cargador del dispositivo y, después, de la toma de corriente.

Si bien la batería se carga previamente en fábrica, los niveles de carga pueden variar. Para alcanzar el tiempo de funcionamiento máximo, cargue la batería hasta que esté completamente cargada de acuerdo con el indicador de nivel de la batería.



Sugerencia: Si tiene cargadores Nokia antiguos compatibles, puede utilizarlos con el Nokia E66 conectando el adaptador del cargador CA-44 al cargador antiguo. El adaptador está disponible como equipamiento por separado.

Insertar la tarjeta de memoria

Utilice una tarjeta de memoria para ahorrar memoria en el dispositivo. También puede hacer copias de seguridad de la información del dispositivo en la tarjeta de memoria.

Puede que la tarjeta de memoria ya esté insertada en el dispositivo. Las tarjetas de memoria también están disponibles como equipamiento por separado.

- Con la parte posterior del dispositivo orientada hacia usted, pulse el botón de liberación (1) y deslice la cubierta trasera para quitarla (2).



2. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura (la zona de contacto primero). Asegúrese de que la zona de contacto esté orientada a los conectores del dispositivo.



3. Empuje la tarjeta hasta que oiga un clic.
4. Cierre la cubierta trasera.

Extraer la tarjeta de memoria



Importante: No extraiga la tarjeta de memoria durante alguna acción que implique el acceso a la misma, ya que

podría dañar la propia tarjeta y el dispositivo, y alterar los datos almacenados en ella.

1. Pulse brevemente la tecla de encendido y seleccione **Extraer tarj. mem..**
2. Pulse los botones de liberación y extraiga la cubierta trasera.
3. Presione el extremo de la tarjeta de memoria para sacarla de la ranura de la tarjeta de memoria.
4. Cierre la cubierta trasera.

Conectar el manos libres portátil



Aviso: Si utiliza los auriculares, la capacidad para oír sonidos procedentes del exterior puede verse afectada. No utilice los auriculares cuando pueda poner en peligro su seguridad.

Conecte el ML portátil compatible al conector de ML del dispositivo.



Conectar la correa de muñeca

Inserte la correa como se muestra en la imagen y ténsela.



Antenas

Es posible que su dispositivo tenga antenas internas y externas. No toque la antena cuando esté transmitiendo o recibiendo a menos que sea necesario. El contacto con antenas afecta a la calidad de la comunicación, puede originar una potencia superior durante el funcionamiento y puede acortar la duración de la batería.



Conceptos básicos

Más información sobre los conceptos básicos del dispositivo.

Primer encendido

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido.
2. Si el dispositivo le pide un código PIN, o código de bloqueo, introduzca el código y seleccione **Aceptar**.
3. Cuando se le indique, introduzca el país en el que se encuentra y la fecha y hora actuales. Para buscar su país, introduzca las primeras letras del nombre. Recuerde que es importante seleccionar el país correcto, ya que las entradas de agenda planificadas pueden cambiar si lo modifica posteriormente y el nuevo país pertenece a una franja horaria diferente. Se abre la aplicación Saludo inicial.
4. Seleccione alguna de las opciones o elija **Salir** para cerrar la aplicación.



Para configurar los distintos ajustes del dispositivo, utilice el Asistente de ajustes y los asistentes disponibles en la pantalla de inicio. Al encender el dispositivo, reconocerá al proveedor de la tarjeta SIM y configurará algunos ajustes automáticamente. También puede ponerse en contacto con

su proveedor de servicios para que le indique cuáles son los ajustes correctos.

Puede encender el dispositivo sin insertar la tarjeta SIM. El dispositivo se inicia en el modo fuera de línea y no puede usar las funciones del teléfono dependientes de la red.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsada la tecla de encendido.

Bienvenida

Cuando enciende el dispositivo por primera vez, se abre la aplicación Bienvenida. Seleccione entre las opciones siguientes:

- **Tutorial** facilita información sobre su dispositivo y le muestra cómo utilizarlo.
- **Transfer.** le permite transferir contenido como, por ejemplo, contactos y entradas de la agenda desde un dispositivo Nokia compatible. Véase "Transferir contenido entre dispositivos", p. 24.
- **Ajustes de correo** le ayuda a configurar el correo electrónico.
- **Asist. ajustes** le ayuda a configurar distintos ajustes. Véase "Asistente de ajustes", p. 22.

Para abrir la aplicación Bienvenida más adelante, seleccione **Menú > Ayuda > Bienvenida**.

Las opciones disponibles pueden variar.

Asistente de ajustes

Seleccione **Menú > Herramientas > Asist. ajustes**.

El Asistente de ajustes configura el dispositivo en función de la información de su operador de red. Para utilizar estos servicios, deberá ponerse en contacto con su proveedor de servicios para activar una conexión de datos u otros servicios.

Los ajustes disponibles en el Asistente de ajustes dependen de las funciones del dispositivo, la tarjeta SIM, el proveedor de servicios inalámbricos y la disponibilidad de los datos de la base de datos del Asistente.

Si el Asistente de ajustes no está disponible para su proveedor de servicios, es posible que no aparezca en el menú de su dispositivo.

Para iniciar el asistente, seleccione **Iniciar**. Cuando utilice el Asistente por primera vez, será guiado a través de la configuración de los ajustes. Si no hay insertada ninguna tarjeta SIM, deberá seleccionar el país de origen de su proveedor de servicios y su proveedor de servicios. Si el país o el proveedor de servicios sugeridos por el asistente no son los correctos, seleccione la opción correcta de la lista. Si se interrumpe la configuración de los ajustes, estos no quedarán definidos.

Para acceder a la vista principal del Asistente de ajustes después de que el asistente haya finalizado la configuración de ajustes, seleccione **Aceptar**.

En la vista principal, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Operador** — Configure los ajustes específicos del operador, por ejemplo los ajustes de MMS, Internet, WAP y streaming.
- **Config. de correo** — Configure los ajustes de correo electrónico.
- **PPH** — Configure los ajustes de Pulsar para hablar.
- **Compartir vídeo** — Configure los ajustes de intercambio de vídeo.

Si no puede utilizar el Asistente de ajustes, visite el sitio web de ajustes del teléfono de Nokia.

Pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio puede acceder fácilmente a funciones que utiliza más a menudo y ver de un vistazo las llamadas perdidas o los mensajes nuevos.



Puede establecer dos pantallas de inicio para propósitos diferentes. Por ejemplo, una pantalla para mostrar el correo

de su trabajo y las notificaciones, y otra que muestre su correo personal. De este modo no tiene que ver los mensajes del trabajo fuera de las horas de oficina.

Menú

Seleccione Menú.

El Menú es un punto de partida desde el que se pueden abrir todas las aplicaciones del dispositivo o de la tarjeta de memoria.

El Menú contiene aplicaciones y carpetas, que son grupos de aplicaciones similares. Todas las aplicaciones que instale en el dispositivo se guardan de forma predeterminada en la carpeta **Instalacs.**

Para abrir una aplicación, desplácese hasta ella y pulse la tecla de desplazamiento.

Para ver las aplicaciones en una lista, seleccione **Opciones > Cambiar vista del menú > Lista**. Para volver a la vista de cuadrícula, seleccione **Opciones > Cambiar vista del menú > Cuadrícula**.

Si desea ver el consumo de memoria de las distintas aplicaciones y datos almacenados en la tarjeta de memoria o en el dispositivo, o bien desea comprobar la cantidad de memoria libre, seleccione **Opciones > Detalles de memoria**.



Para crear una carpeta nueva, seleccione **Opciones > Carpeta nueva**.

Para cambiar el nombre de una carpeta nueva, seleccione **Opciones > Renombrar**.

Para reorganizar una carpeta, vaya a la aplicación que deseé mover y seleccione **Opciones > Mover**. Aparecerá una marca de selección junto a la aplicación. Desplácese a una nueva ubicación y seleccione **Aceptar**.

Para mover una aplicación a una carpeta diferente, desplácese a la aplicación que deseé mover y seleccione **Opciones > Mover a carpeta**, la nueva carpeta y por último **Aceptar**.

Para descargar aplicaciones de Internet, seleccione **Opciones > Descargar aplicaciones**.

Para cambiar entre varias aplicaciones abiertas, mantenga pulsada la tecla de inicio. Seleccione una aplicación y pulse la tecla de desplazamiento para cambiar a dicha aplicación. La ejecución de aplicaciones en segundo plano aumenta la demanda de alimentación de la batería y acorta su duración.

Transferir contenido de otros dispositivos



Seleccione Menú > Herramientas > Transfer..

Puede transferir contenido, como contactos, de un dispositivo Nokia compatible al nuevo dispositivo Eseries a través de distintos métodos de conectividad. El tipo de contenido que se puede transferir depende del modelo de

dispositivo. Si el otro dispositivo admite la sincronización, también puede sincronizar datos entre los dos dispositivos o enviar datos desde este dispositivo al otro.

Si transfiere datos desde su dispositivo anterior, es posible que le solicite insertar la tarjeta SIM. El nuevo Eseries no necesita una tarjeta SIM para transferir datos.

El contenido se copia desde la memoria del otro dispositivo a la ubicación correspondiente del suyo. La duración de la copia depende del volumen de datos que se vaya a transferir. También puede cancelar el proceso y continuar en otro momento.

Los pasos necesarios para transferir datos pueden variar en función del dispositivo y de si se ha interrumpido la transferencia de datos. Los elementos que pueden transferirse varían en función del otro dispositivo.

Transferir contenido entre dispositivos

Para conectar los dos dispositivos, siga las instrucciones de la pantalla. En algunos modelos, la aplicación Transferencia de datos se envía al otro dispositivo como mensaje. Para instalar esta aplicación en el otro dispositivo, abra el mensaje y siga las instrucciones de la pantalla. En el nuevo Eseries, seleccione el contenido que desea copiar del otro dispositivo.

Una vez acabada la transferencia de datos, puede guardar en la vista principal el acceso directo con los ajustes de transferencia para repetirla más tarde. Para editar el acceso directo, seleccione **Opciones > Ajustes acceso directo**.

Visualizar el registro de transferencia

Se muestra un registro después de cada transferencia.

Para ver los detalles de la transferencia, vaya hasta el elemento transferido en el registro y seleccione **Opciones > Detalles**.

Para ver el registro de una transferencia anterior, despláces hasta el acceso directo de la transferencia, si está disponible y, en la vista principal, seleccione **Opciones > Ver registro**.

Todos los conflictos no resueltos de la transferencia también se muestran en la vista del registro. Para empezar a resolver los conflictos, seleccione **Opciones > Resolver conflictos**.

Sincronizar, recuperar y enviar datos

Si ha transferido anteriormente datos al dispositivo con la aplicación Transferencia de datos, seleccione uno de los siguientes iconos en la vista principal de esta aplicación:

Sincroniza los datos con un dispositivo compatible si el otro dispositivo admite la sincronización. La sincronización le permite mantener actualizados los datos en ambos dispositivos.

Recupera los datos del otro dispositivo en el nuevo Eseries.

Envía los datos del nuevo Eseries al otro dispositivo.

Acciones comunes en varias aplicaciones

Puede encontrar las siguientes acciones en varias aplicaciones:

Para cambiar el modo, apagar o bloquear el dispositivo, pulse brevemente la tecla de encendido.

Si una aplicación consta de varias fichas (ver figura), desplácese a la derecha o a la izquierda para abrirlas.

Para guardar los ajustes que ha configurado en una aplicación, seleccione **Atrás**.

Para guardar un archivo, seleccione **Opciones > Guardar**. Existen distintas opciones para guardar en función de la aplicación que utilice.

Para enviar un archivo, seleccione **Opciones > Enviar**. Puede enviar un archivo en un mensaje de correo electrónico o multimedia, o bien utilizar distintos métodos de conectividad.

Al copiar, mantenga pulsada la tecla de mayúsculas y minúsculas, y seleccione el texto con la tecla de desplazamiento. Mantenga pulsada la tecla de mayúsculas y minúsculas, y seleccione **Copiar**. Para pegar, desplácese hasta el punto en el que va a pegar el texto, mantenga



pulsada la tecla de mayúsculas y minúsculas, y seleccione **Pegar**. Puede que este método no funcione en aplicaciones que tengan sus propios comandos para copiar y pegar.

Para seleccionar elementos diferentes como mensajes, archivos o contactos, desplácese hacia el elemento que deseé seleccionar. Seleccione **Opciones > Marcar/Anul. marcar > Marcar** para seleccionar un elemento o **Opciones > Marcar/Anul. marcar > Marcar todo** para seleccionarlos todos.

Sugerencia: Para seleccionar casi todos los elementos, primero seleccione **Opciones > Marcar/Anul. marcar > Marcar todo**, luego seleccione los elementos que le interesan y, por último, **Opciones > Marcar/Anul. marcar > Anular marcar**.

Para seleccionar un objeto (por ejemplo, un archivo adjunto en un documento), vaya al objeto para que aparezcan marcadores cuadrados a ambos lados del objeto.

Indicadores de la pantalla

3G El dispositivo se está utilizando en una red UMTS (servicio de red).

□ El nivel de carga de la batería. Cuanto más alta sea la barra, mayor será la carga de la batería.

✉ Tiene uno o varios mensajes no leídos en la carpeta Buzón de entrada de Mensajería.

 @	Ha recibido un nuevo mensaje de correo electrónico en el buzón remoto.	 E	Hay una conexión de paquetes de datos EGPRS disponible (servicio de red). Si el ícono es  la conexión está activa. Si el ícono es  , la conexión está en espera.
 	En la carpeta Buzón de salida de Mensajería hay mensajes en espera de ser enviados.	 	Hay una conexión de paquetes de datos UMTS disponible (servicio de red). Si el ícono es  la conexión está activa. Si el ícono es  , la conexión está en espera.
 	Tiene una o varias llamadas perdidas.		Las teclas del dispositivo están bloqueadas.
 	Hay una alarma activa.		El HSDPA (High-speed downlink packet access) está admitido y disponible (servicio de red). El ícono puede variar entre regiones. Si el ícono es  la conexión está activa. Si el ícono es  , la conexión está en espera.
 	Ha seleccionado el modo de silencio y el dispositivo no emitirá ningún sonido cuando reciba una llamada entrante o un mensaje.		Bluetooth está activo.
 	Los datos van a enviarse con la conectividad Bluetooth. Si el indicador parpadea, el dispositivo está intentando conectarse a otro dispositivo.	 	Ha ajustado el dispositivo para que rastree WLAN y hay una disponible.
 	Hay una conexión de infrarrojos activa. Si el indicador parpadea, el dispositivo intenta conectarse a otro dispositivo o se ha perdido la conexión.	 	Una conexión WLAN está activa en una red que carece de encriptación.
 	Hay una conexión de paquetes de datos GPRS disponible (servicio de red). Si el ícono es  la conexión está activa. Si el ícono es  , la conexión está en espera.	 	El dispositivo está conectado a un ordenador mediante un cable de datos USB.
 	 La segunda línea telefónica está en uso (servicio de red).		

- Todas las llamadas se desvían a otro número. Si dispone de dos líneas telefónicas, un número indicará la línea que se encuentra activa.
- Headset Hay un kit ML portátil conectado al dispositivo.
- Bluetooth Se ha perdido la conexión mediante Bluetooth con un kit manos libres.
- Car kit Hay un kit manos libres para coche conectado al dispositivo.
- Bluetooth adapter Hay un adaptador de audífono conectado al dispositivo.
- DTS adapter Hay un DTS conectado al dispositivo.
- Synchronization El dispositivo está realizando una sincronización.
- Pulsar Hay una conexión Pulsar para hablar en curso.
- Speakerphone La conexión "pulsar para hablar" está en el modo "no molestar" porque el tipo de señal del dispositivo está establecido en **Un bip** o en **Silencio**, o bien porque tiene una llamada telefónica entrante o saliente. En este modo, no puede hacer llamadas PTT.

Control de volumen

Para ajustar el volumen del auricular durante una llamada telefónica o bien el volumen de las aplicaciones multimedia, utilice las teclas de volumen.

Memoria

Para guardar datos o instalar aplicaciones cuenta con dos tipos de memoria: la memoria del dispositivo y la de la tarjeta.

Memoria disponible

Para ver cuánta memoria está actualmente en uso, cuánta memoria libre hay y cuánta consume cada tipo de datos, seleccione **Menú > Opciones > Detalles de memoria > Memoria teléf. o Tarj. memoria**.



Sugerencia: Para asegurarse de que dispone de suficiente memoria, transfiera los datos con regularidad a una tarjeta de memoria o un ordenador o bien utilice el Gestor de archivos para eliminar los archivos que no necesite.

Tras instalar aplicaciones en una tarjeta de memoria compatible, los archivos de instalación (.sis, .sisx) permanecen en la memoria del dispositivo. Estos archivos pueden usar gran cantidad de memoria e impedirle el almacenamiento de otros archivos. Para mantener suficiente memoria, utilice Nokia PC Suite para guardar archivos de instalación en un PC compatible, después, utilice el gestor de

archivos para eliminar los archivos de instalación del dispositivo de memoria. Si el archivo .sis es un archivo adjunto a un mensaje, borre el mensaje del buzón de entrada de mensajes.

Tarjeta de memoria



Seleccione **Menú > Herramientas > Memoria**.

Si no puede utilizar una tarjeta de memoria en el dispositivo, puede que la tarjeta de memoria sea de un tipo inapropiado, no haya sido formateada para su dispositivo o que la tarjeta tenga un sistema de archivos dañado. El dispositivo Nokia sólo admite el sistema de archivos FAT16 y FAT32 para tarjetas de memoria.

MicroSDHC

Este dispositivo utiliza tarjetas de memoria microSD y microSDHC.

Para garantizar la interoperabilidad, utilice sólo tarjetas de memoria compatibles con este dispositivo. Consulte la compatibilidad de una tarjeta de memoria con el fabricante o proveedor de la tarjeta. Es posible que otras tarjetas de memoria distintas a las tarjetas microSDHC y microSD no sean compatibles con este dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar dicha tarjeta y el dispositivo, además de alterar los datos almacenados en la misma.



Utilizar tarjetas de memoria

Para formatear una tarjeta de memoria para su dispositivo, seleccione **Opciones > Format. tarj. mem.**. Cuando se

formatea una tarjeta de memoria, todos los datos de la tarjeta se pierden definitivamente. Consulte a su distribuidor para saber si tiene que formatear la tarjeta de memoria antes de usarla.

Para cambiar el nombre de la tarjeta de memoria, seleccione **Opciones > Nombre tarj. mem..**

Escribir texto

Los métodos de entrada que se incluyen con el dispositivo pueden variar en los distintos mercados de ventas.

Introducción de texto tradicional

Abc aparece en la parte superior derecha de la pantalla cuando se escribe texto utilizando la introducción de texto tradicional.

ABC y **abc** indican la selección de mayúsculas o minúsculas. **Abc** indica que la primera letra de la frase se escribirá en mayúsculas y que el resto de letras se escribirá automáticamente en minúsculas. **123** indica el modo numérico.

Para escribir texto con el teclado, pulse una tecla numérica del **2-9** varias veces hasta que aparezca el carácter deseado. En cada tecla numérica hay más caracteres disponibles que los que aparecen impresos en ella. Si la letra siguiente se encuentra en la misma tecla que la letra que acaba de

introducir, espere hasta que aparezca el cursor y, a continuación, introduzca la letra.

Para insertar un número, mantenga pulsada la tecla numérica.

Para cambiar entre el modo mayúsculas, minúsculas y numérico, pulse #.

Para borrar un carácter, pulse la tecla de borrado. Mantenga pulsada la tecla de retroceso cuando desee borrar varios caracteres.

Para acceder a los signos de puntuación más frecuentes, pulse la tecla 1. Pulse 1 varias veces hasta llegar al signo de puntuación que necesita.

Para insertar caracteres especiales, pulse *. Desplácese al carácter deseado y pulse la tecla de desplazamiento.

Para insertar un espacio, pulse 0. Para colocar el cursor en la línea siguiente, pulse 0 tres veces.

Para alternar entre las distintas combinaciones de mayúsculas y minúsculas, pulse #.

Introducir texto predictivo

1. Para activar la introducción de texto predictivo, pulse # dos veces rápidamente. Esta acción activa la introducción de texto predictivo en todos los editores del dispositivo. El indicador  se muestra en la pantalla del dispositivo.
2. Para escribir una palabra, pulse los números del 2-9. Pulse una sola vez cada tecla para una letra.

3. Cuando haya terminado de escribir la palabra y sea correcta, desplácese a la derecha para confirmarla, o pulse 0 para añadir un espacio.

Si la palabra no es correcta, pulse * varias veces para ver las palabras coincidentes que ha encontrado el diccionario.

Si se muestra el carácter ? después de la palabra, significa que la palabra que ha escrito no figura en el diccionario. Para añadir una palabra al diccionario, seleccione **Escribir**, escriba la palabra (hasta 32 letras) usando la introducción de texto tradicional y seleccione **Aceptar**. La palabra se añadirá al diccionario. Cuando el diccionario esté lleno, las palabras nuevas sustituirán progresivamente a las palabras más antiguas.

Escriba la primera mitad de la palabra compuesta y, para confirmarla, desplácese a la derecha. Escriba la segunda parte de la palabra compuesta. Para completar la palabra, pulse 0 para añadir un espacio.

Para desactivar la introducción de texto predictivo en todos los editores del dispositivo, pulse # dos veces rápidamente.

Cambiar el idioma de escritura

Cuando escriba texto, puede cambiar el idioma de escritura. Por ejemplo, si pulsa la tecla 6 repetidamente para utilizar un carácter concreto, al cambiar el idioma de escritura tendrá acceso a caracteres en un orden distinto.

Si escribe texto utilizando un alfabeto no latino y desea escribir caracteres latinos; por ejemplo correos electrónicos o direcciones de Internet, deberá cambiar el idioma de escritura. Para cambiar el idioma de escritura, seleccione

Opciones > **Idioma de escritura** y un idioma de escritura que utilice caracteres latinos.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite es un conjunto de aplicaciones que puede instalar en un PC compatible. Ovi Suite agrupa todas las aplicaciones disponibles en una ventana de inicio desde la que puede abrir las aplicaciones. Ovi Suite puede incluirse en una tarjeta de memoria si el dispositivo la incluye.

Puede utilizar Ovi Suite para sincronizar contactos, la agenda, tareas y otras notas entre el dispositivo y una aplicación de PC compatible. Asimismo, puede usar Ovi Suite para transferir favoritos entre el dispositivo y los navegadores compatibles, y transferir imágenes y videoclips entre el dispositivo y un PC compatible.

Preste atención a los ajustes de sincronización. La eliminación de datos como parte del proceso normal de sincronización se determina con los ajustes seleccionados.

Para utilizar Ovi Suite necesita un PC que ejecute Microsoft Windows XP (SP1 o SP2) o Windows Vista (SP1 o anterior) y que sea compatible con un cable de datos USB o con conectividad Bluetooth.

Ovi Suite no es compatible con equipos Apple Macintosh.

Para obtener más información sobre Ovi Suite, consulte la ayuda de la aplicación o visite www.nokia.com/support.

Instalación de Nokia Ovi Suite

1. Compruebe que la tarjeta de memoria está insertada en su Nokia E66.

2. Conecte el cable USB. El PC reconoce el dispositivo nuevo e instala los controladores necesarios. Esta tarea puede tardar unos minutos en completarse.
3. Seleccione **Almacenamiento masivo** como modo de conexión USB en el dispositivo. El dispositivo se muestra en el explorador de archivos de Windows como una unidad extraíble.
4. Abra la raíz de la unidad de tarjeta de memoria con el explorador de archivos de Windows y seleccione el fichero de instalación de Ovi Suite.
5. Se inicia la instalación. Siga las instrucciones.



Sugerencia: Para actualizar Ovi Suite, o si tiene problemas para instalar la aplicación desde la tarjeta de memoria, copie el archivo de instalación en el PC e instale desde el PC.

Novedades de Eseries

Su nuevo dispositivo Eseries contiene nuevas versiones de las aplicaciones de Agenda y Guía, así como una nueva pantalla de inicio.

Acceso rápido a las tareas

Cuando vea este icono ► en la pantalla de inicio, o en las aplicaciones Guía o Agenda, desplácese a la derecha para acceder a la lista de acciones disponibles. Para cerrar la lista, desplácese a la izquierda.

Cuando navegue por estas aplicaciones, para volver al nivel anterior, desplácese a la izquierda.



Pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio puede acceder fácilmente a las funciones que utiliza más a menudo y ver rápidamente las llamadas perdidas o los mensajes nuevos.

Navegación en la pantalla de inicio

Para acceder a la pantalla de inicio, pulse ligeramente la tecla de inicio.

La pantalla de inicio consiste en:

- accesos directos a aplicaciones (1). Para acceder rápidamente a una aplicación, desplácese a su acceso directo y pulse la tecla de desplazamiento.
- área de información (2). Para comprobar un elemento mostrado en el área de información, desplácese hasta él y pulse la tecla de desplazamiento.
- notificaciones (3). Para ver las notificaciones, desplácese a una casilla. Las casillas sólo están visibles si hay elementos en ellas. Para ocultar las casillas, pulse la tecla de retroceso.



Trabajo en la pantalla de inicio

- Para buscar contactos en la pantalla de inicio, introduzca el principio del nombre del contacto. Cuando introduzca

los caracteres, pulse cada tecla una vez. Por ejemplo, para introducir "Eric", pulse **3742**. El dispositivo le sugiere los contactos que se ajustan a los criterios de búsqueda.

Para alternar entre los modos alfabético y numérico, seleccione **Opciones** > **Modo alfa.** o **Modo numérico.**

2. En la lista de contactos sugeridos, desplácese hasta el contacto deseado. Es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas.

Para llamar a un contacto, pulse la tecla de llamada.

Para detener la búsqueda del contacto, seleccione **Opciones** > **Búsq. cont. desact.**

Para comprobar sus mensajes recibidos, desplácese a la casilla del mensaje en el área de notificación. Para leer un mensaje, desplácese hasta él y pulse la tecla de desplazamiento. Para acceder a otras tareas, desplácese a la derecha.

Para comprobar sus llamadas perdidas, desplácese a la casilla de llamadas en el área de notificación. Para devolver una llamada, desplácese hasta la llamada y pulse la tecla de llamada. Para enviar un mensaje de texto al emisor de una llamada, desplácese hasta la llamada, desplácese a la derecha y seleccione **Enviar mens. texto**.

Para escuchar su buzón de voz, desplácese hasta la casilla del buzón de voz en el área de notificación. Desplácese hasta el buzón de voz deseado y pulse la tecla de llamada para llamarlo.

Alternar las pantallas de inicio

Puede establecer dos modos de pantallas de inicio para propósitos diferentes. Por ejemplo, un modo para mostrar el correo de su trabajo y las notificaciones, y otra que muestre su correo personal. De este modo no tiene que ver los mensajes del trabajo fuera de las horas de oficina.

Su operador puede haberle establecido una tercera pantalla de inicio con elementos específicos del operador.

Para cambiar de un modo de pantalla de inicio a otro, desplácese a y pulse la tecla de desplazamiento.

Teclas de marcación rápida

Las teclas de marcación rápida le permiten acceder a las aplicaciones y tareas rápidamente. Cada tecla tiene una aplicación o tarea asignada. Para modificarlas, seleccione **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Generales** > **Personalización** > **Teclas 1 toque**. Puede que su operador de red haya asignado aplicaciones a las teclas; en este caso, no podrá modificarlas.



1 — Tecla de inicio

- 2 — Tecla de la guía
- 3 — Tecla de agenda
- 4 — Tecla de correo

Tecla de inicio

Para acceder a la pantalla de inicio, pulse ligeramente la tecla de inicio. Vuelva a pulsar esta tecla ligeramente para acceder al menú.

Para ver la lista de aplicaciones activas, pulse la tecla de inicio durante unos segundos. Cuando la lista esté abierta, pulse ligeramente la tecla de inicio para desplazarse por ella. Para abrir la aplicación seleccionada, pulse la tecla de inicio durante unos segundos o bien pulse la tecla de desplazamiento. Para cerrar la aplicación seleccionada, pulse la tecla de retroceso.

La ejecución de aplicaciones en segundo plano aumenta la demanda de alimentación de la batería y acorta su duración.

Tecla de la guía

Para abrir la aplicación Guía, pulse ligeramente la tecla de la guía.

Para crear un nuevo contacto, pulse la tecla de la guía durante unos segundos.

Tecla de agenda

Para abrir la aplicación Agenda, pulse ligeramente la tecla de agenda.

Para crear una nueva entrada de reunión, pulse la tecla de agenda durante unos segundos.

Tecla de correo

Para abrir el buzón predeterminado, pulse ligeramente la tecla de correo.

Para crear un nuevo mensaje de correo electrónico, pulse la tecla de correo durante unos segundos.

Agenda para Nokia Eseries

Seleccione **Menú > Oficina > Agenda**.

Cree y vea eventos programados y citas, y alterne entre distintas vistas de agenda.

Vistas de la agenda

Puede alternar entre las siguientes vistas:

- La vista de mes muestra el mes actual y las entradas de la agenda del día seleccionado en una lista.
- La vista de semana muestra los acontecimientos de la semana seleccionada en siete casillas.
- La vista de día muestra los acontecimientos del día seleccionado agrupados en períodos de tiempo según la fecha de inicio.
- La vista de tareas muestra todas las tareas.

- La vista de agenda muestra los acontecimientos para el día seleccionado en una lista.

Para cambiar la vista, seleccione **Opciones > Cambiar de vista** y la vista deseada.

Sugerencia: Para abrir la vista de semana, vaya al número de la semana y pulse la tecla de desplazamiento.

Sugerencia: Para alternar entre vistas, pulse *.

Para moverse al día anterior o siguiente en las vistas de mes, semana, día y agenda, desplácese a derecha o izquierda.

Para modificar la vista predeterminada, seleccione **Opciones > Ajustes > Vista predeterminada**.

Información de la vista de agenda

En la vista del mes, las entradas de la agenda están marcadas con un triángulo. Las entradas de aniversario y de memorándum también están marcadas con un signo de exclamación. Las entradas del día seleccionado se muestran en una lista.

Para abrir entradas de agenda, abra una vista de agenda, desplácese hasta una entrada y pulse la tecla de desplazamiento.



Crear entradas de la agenda

Puede crear los siguientes tipos de entradas de la agenda:

- Las entradas de reunión le recuerdan los eventos con una fecha y hora específicas.
- Las entradas de memorándum están relacionadas con el día completo, pero no con una hora concreta.
- Las entradas de aniversario son recordatorios de cumpleaños y de fechas especiales. Se refieren a un día concreto, pero no a una hora específica. Las entradas de aniversario se repiten todos los años.
- Las entradas de tareas son recordatorios de tareas que tienen una fecha de vencimiento, pero no una hora concreta del día.

Para crear una entrada de la agenda, desplácese a una fecha, seleccione **Opciones** > **Nueva entrada** y el tipo de entrada.

 **Sugerencia:** Para crear una entrada de reunión, comience escribiendo el asunto.

Creación de entradas de reunión, memorándum, aniversario o tareas

1. Introduzca el asunto.
2. Para las entradas de reunión, introduzca las horas de inicio y finalización, o seleccione **Ev. todo día**.
3. Para las entradas de reunión y memorándum, introduzca las fechas de inicio y finalización. Para las entradas de aniversario, introduzca la fecha y para las entradas de tareas, introduzca la fecha de vencimiento.
4. Para las entradas de reunión, introduzca la ubicación.
5. Para las entradas de reunión, aniversario y tareas, puede establecer una alarma.
6. Para las entradas de reunión repetitivas, establezca el tiempo de repetición.
7. Para las entradas de tareas, establezca la prioridad. Para establecer la prioridad de las entradas de reunión, seleccione **Opciones** > **Prioridad**.
8. Para las entradas de memorándum, aniversario y tareas, defina cómo se gestionará la entrada durante la sincronización. Seleccione **Privada** para ocultar la entrada a otras personas en caso de que se pueda acceder a la agenda en línea, **Pública** para que otras personas puedan ver la entrada si se puede acceder a la agenda en línea o **Ninguna** para no copiar la entrada en el ordenador.

9. Introduzca una descripción.

Para enviar la entrada, seleccione **Opciones** > **Enviar**.

Ajustes de la Agenda

Seleccione **Opciones** > **Ajustes**.

Para cambiar el tono de la alarma, seleccione **Tono alarma de agenda**.

Para modificar la vista que se muestra al abrir la agenda, seleccione **Vista predeterminada**.

Para cambiar el primer día de la semana, seleccione **La semana comienza**.

Para cambiar el título de la vista de semana, seleccione **Título de vista semana** y **Nº de la semana** o **Fechas semana**.

Guía para Nokia Eseries



Seleccione **Menú** > **Comunic.** > **Guía**.

Puede guardar y actualizar información de sus contactos, como números de teléfono, direcciones postales o direcciones de correo electrónico. Puede añadir una señal de llamada personal o una imagen en miniatura a un contacto. También puede crear grupos de contactos, que le permiten comunicarse con varios contactos al mismo tiempo, y enviar información de contacto (tarjetas de visita) o recibirlas de dispositivos compatibles.

Siempre que aparezca el icono ►, desplácese a la derecha para acceder a una lista de acciones disponibles. Para cerrar la lista, desplácese a la izquierda.

Añadir contactos

Seleccione **Opciones > Nuevo contacto** e introduzca la información de contacto.

Para copiar la información de un contacto de la tarjeta de memoria, seleccione **Opciones > Copiar > De tarj. mem.**.

Grupos de contactos

Seleccione los contactos que desea añadir al grupo de contactos, pulse # para marcarlo, seleccione **Opciones > Grupo > Añadir a grupo > Crear nuevo grupo > Nombre de grupo** y escriba el nombre del grupo.

Si desea realizar llamadas de conferencia al grupo, defina también lo siguiente:

- **N.º servicio multiconf.** — Introduzca el número de servicio de la llamada de conferencia.
- **ID servicio multiconf.** — Introduzca el número de ID de la llamada de conferencia.
- **PIN servicio multiconf.** — Introduzca el número de código PIN de la llamada de conferencia.

Para realizar una llamada de conferencia a un grupo, seleccione el grupo, **Opciones > Llamar > Li. serv. multic.** y la acción correspondiente de la lista de acciones disponibles.

Buscar contactos

Para buscar contactos, introduzca el principio del nombre del contacto en el campo de búsqueda.

Para cambiar al modo de búsqueda predictiva, seleccione **Opciones > Activar búsq. predictiva**.

Para buscar contactos en el modo de búsqueda predictiva, introduzca el principio del nombre del contacto en el campo de búsqueda. Para moverse hasta la siguiente coincidencia con la misma combinación alfabética de letras, pulse *.

Gestionar directorios de contactos

Para cambiar el directorio de contactos, desplácese hasta el principio de la lista de nombres, pulse la tecla de desplazamiento y selecciónelo de la lista de directorios disponibles.

Para organizar los directorios de contactos, seleccione **Opciones > Organizar lista cont.** y un directorio. Desplácese para moverlo hasta el lugar deseado.

Añadir señales de llamada a contactos

Puede seleccionar una señal de llamada para un contacto o un grupo de contactos. La señal de llamada suena cuando el contacto le llama.

Para añadir una señal de llamada para los contactos, abra un contacto, seleccione **Opciones > Señal de llamada** y luego una señal de llamada.

Para añadir una señal de llamada para grupos de contactos, abra un grupo de contactos, seleccione **Opciones > Grupo > Señal de llamada** y luego una señal de llamada.

Para eliminar la señal de llamada asignada, seleccione **Señal llamada pred.** de la lista de señales de llamada.

Cambiar ajustes de contactos

Seleccione **Opciones > Ajustes**.

Para cambiar el modo en que se muestran los nombres de contactos, seleccione **Visualizac. nombres**.

Para seleccionar qué directorio de contactos se abre cuando abre la aplicación Guía, seleccione **Lista cont. pred..**

Multitarea

Puede tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo.

Para alternar entre las aplicaciones activas, mantenga pulsada la tecla de inicio, vaya a una aplicación y pulse la tecla de desplazamiento. Para cerrar la aplicación seleccionada, pulse la tecla de retroceso.

 **Ejemplo:** Cuando tenga una llamada de teléfono activa y quiera consultar la agenda, pulse la tecla de inicio para acceder al menú y abrir esta aplicación. La llamada permanecerá activa en segundo plano.

 **Ejemplo:** Cuando esté escribiendo un mensaje y quiera consultar una página web, pulse la tecla de inicio para acceder al menú y abrir la aplicación Web. Elija alguno de sus favoritos o escriba la dirección web manualmente, y después seleccione **Ira**. Para volver al mensaje, mantenga pulsada la tecla de inicio, desplácese hasta el mensaje y pulse la tecla de desplazamiento.

Abrir Ovi

Ovi es su portal para distintos servicios de Nokia.

Para realizar una visita guiada y obtener más información, consulte www.ovi.com.

Acerca de la Tienda Ovi

En la Tienda Ovi, puede descargar juegos para móviles, aplicaciones, vídeos, imágenes y tonos de llamada para su dispositivo. Algunos de estos elementos son gratuitos; otros se deben comprar con tarjeta de crédito o a través de la factura telefónica. La Tienda Ovi le ofrece contenido compatible con su teléfono móvil que se ajusta a sus gustos y a su ubicación.

El contenido de la Tienda Ovi está ordenado en las categorías siguientes:

- Recomendados
- Juegos
- Personalización

- Aplicaciones
- Audio y vídeo

Personalización

Para personalizar el dispositivo, cambie los distintos tonos, las imágenes de fondo y los salvapantallas, por ejemplo.

Modos

Seleccione **Menú > Herramientas > Modos**.

Puede ajustar y personalizar las señales de llamada, los tonos de aviso y otros tonos del dispositivo para distintos eventos, entornos o grupos de llamantes. El modo activo aparece en la parte superior de la pantalla en la pantalla de inicio. Sin embargo, si el modo activo es el Normal, sólo aparece la fecha.

Para crear un modo nuevo, seleccione **Opciones > Crear nuevo** y defina los ajustes.

Para personalizar un modo, selecciónelo y vaya a **Opciones > Personalizar**.

Para cambiar un modo, selecciónelo y vaya a **Opciones > Activar**. El modo Fuera de línea impide al dispositivo que se encienda, envíe o reciba mensajes o utilice la red inalámbrica LAN, Bluetooth, GPS o la radio FM accidentalmente; también cierra cualquier conexión a Internet que esté abierta cuando se selecciona el modo. El modo Fuera de línea no le impide establecer una conexión inalámbrica LAN o Bluetooth posteriormente; tampoco le impide reiniciar la radio FM, de manera que pueden respetarse los requisitos de seguridad

relacionados con el establecimiento y la utilización de estas funciones.

Para borrar un modo que haya creado, seleccione **Opciones > Borrar modo**. No se pueden borrar los modos predefinidos.

Seleccionar señales de llamada

Para establecer una señal de llamada para un modo, seleccione **Opciones > Personalizar > Señal de llamada**. Seleccione una señal de llamada en la lista o seleccione **Descargar sonidos** para abrir una carpeta de favoritos con una lista de favoritos para descargar tonos utilizando el navegador. Las señales descargadas se guardan en la Galería.

Para reproducir la señal de llamada para un grupo de contactos seleccionados, seleccione **Opciones > Personalizar > Aviso para** y el grupo que desee. Las llamadas de teléfono de otras personas fuera del grupo tienen un aviso silencioso.

Para cambiar el tono del mensaje, seleccione **Opciones > Personalizar > Tono aviso mensaje**.

Personalizar modos

Seleccione **Opciones > Personalizar** y defina lo siguiente:

- **Señal de llamada** — Elija una señal de llamada de la lista o seleccione **Descargar sonidos** para abrir una carpeta con una lista de favoritos para descargar tonos utilizando el navegador. Si utiliza dos líneas de teléfono alternativas, puede especificar una señal de llamada para cada línea.
- **Señal videollamada** — Seleccione una señal de llamada para las videollamadas.
- **Dicir nombre llaman.** — Si selecciona esta opción y le llama alguien de la lista de contactos, el dispositivo emitirá una señal de llamada que es una combinación del nombre hablado del contacto y la señal de llamada seleccionada.
- **Tipo de señal** — Seleccione el tipo de señal de llamada.
- **Volumen de señal** — Seleccione el nivel de volumen de la señal de llamada.
- **Tono aviso mensaje** — Seleccione un tono para mensajes de texto recibidos.
- **Tono aviso de correo** — Seleccione un tono para mensajes de correo electrónico recibidos.
- **Aviso por vibración** — Establezca que el dispositivo vibre cuando reciba una llamada.
- **Tonos del teclado** — Ajuste el nivel de volumen de los tonos del teclado del dispositivo.
- **Tonos de aviso** — Active o desactive los tonos de aviso. Este ajuste también repercute en los tonos de algunos juegos y aplicaciones Java.
- **Aviso para** — Configure el dispositivo para que suene únicamente cuando llamen números de teléfono de un grupo de contactos seleccionado. Las llamadas de teléfono

de otras personas fuera del grupo tienen un aviso silencioso.

- **Nombre del modo** — Puede asignar un nombre a un nuevo modo o cambiar el nombre de un modo existente. No se puede cambiar el nombre de los modos Normal y Fuera de línea.

Personalización de la pantalla de inicio



Seleccione **Menú > Herramientas > Modalidades**.

Para cambiar el nombre de la pantalla de inicio actual, seleccione **Nombre de modalidad**.

Para seleccionar qué aplicaciones y notificaciones desea ver en la pantalla de inicio, seleccione **Aplicac. pantalla Inicio**.

Para cambiar el tema de la pantalla de inicio que está en uso en ese momento, seleccione **Tema**.

Para cambiar la imagen de fondo de la pantalla de inicio que está en uso en ese momento, seleccione **Papel tapiz**.

Para cambiar de una pantalla de inicio a otra, seleccione **Cambiar modal..**

Cambiar el tema de visualización



Seleccione **Menú > Herramientas > Temas**.

Para cambiar el tema utilizado en todas las aplicaciones, seleccione la carpeta **Generales**.

Para cambiar el tema utilizado en el menú principal, seleccione la carpeta **Vista menú**.

Para cambiar el tema utilizado de una aplicación concreta, seleccione la carpeta específica de dicha aplicación.

Para cambiar la imagen de fondo para la pantalla de inicio, seleccione la carpeta **Papel tapiz**.

Para elegir una animación para el salvapantallas, seleccione la carpeta **Ahorro energ..**

Descargar un tema

Para descargar un tema, seleccione **Generales** o **Vista menú** > **Descargar temas**. Introduzca el enlace desde el que desea descargar el tema. Cuando se haya descargado el tema, podrá previsualizarlo, activarlo o modificarlo.

Para previsualizar un tema, seleccione **Opciones** > **Vista previa**.

Para comenzar a utilizar el tema elegido, seleccione **Opciones** > **Fijar**.

Señales de llamada 3D



Seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Señales 3D**.

Para activar los efectos de sonido tridimensionales para las señales de llamada, seleccione **Efectos señales llam. 3D** > **Activados**. No todas las señales de llamada son compatibles con los efectos 3-D.

Para modificar el efecto 3D aplicado a la señal de llamada, seleccione **Trayectoria de sonido** y el efecto deseado.

Para seleccionar la velocidad a la que se mueve el sonido de una dirección a otra, seleccione **Velocidad trayectoria**. Este ajuste no está disponible para todos los efectos.

Para ajustar el nivel de eco, seleccione **Reverberación** y el efecto deseado.

Para escuchar señales de llamada con efecto 3D, seleccione **Opciones** > **Reproducir señal**.

Para ajustar el volumen de la señal de llamada, seleccione **Menú** > **Herramientas** > **Modos** > **Opciones** > **Personalizar** > **Volumen de señal**.

Multimedia

El dispositivo incluye una serie de aplicaciones multimedia tanto para uso profesional como para el ocio.

Para obtener más información, consulte la guía de usuario ampliada en la página web.

Cámara

Seleccione **Menú > Multimedia > Cámara**.

Capturar imágenes

Su dispositivo admite una resolución de captura de imágenes de hasta 2.048 x 1.536 píxeles. La resolución de imagen en esta guía puede aparecer distinta.

Para capturar una imagen, utilice la pantalla como visor y pulse la tecla de desplazamiento. El dispositivo guarda la imagen en la Galería.

Para ampliar o reducir antes de capturar una imagen en el modo horizontal, desplácese arriba o abajo. Esta función sólo está disponible cuando no se muestra la barra de herramientas.

La barra de herramientas le ofrece accesos directos a diferentes elementos y ajustes antes y después de capturar una imagen o grabar un vídeo. Vaya al elemento de la barra de herramientas y pulse la tecla de desplazamiento.

 Permite cambiar entre los modos de vídeo e imagen.

 Seleccione la escena.

 Seleccione el modo flash (sólo imágenes).

 Active el disparador automático (sólo imágenes).

 Seleccione el modo de secuencia (sólo imágenes).

 Seleccione un efecto de color.

 Muestre u oculte el cuadro del visor (sólo imágenes).

 Ajuste el balance de blancos.

 Ajuste la compensación de exposición (sólo imágenes).

Las opciones disponibles dependen del modo de captura y de la vista donde esté. Los ajustes vuelven a ser los predeterminados tras cerrar la cámara.

Escenas

Una escena le ayuda a encontrar los ajustes correctos de luz y color para el ambiente actual. Los ajustes de cada escena se han establecido de acuerdo a un estilo o ambiente concreto.

Para cambiar la escena, seleccione **Modos de escena** en la barra de herramientas.

Para establecer su propia escena, desplácese a **Def. por usuario**, y seleccione **Opciones > Cambiar**.

Para copiar los ajustes de otra escena, seleccione **Basado en modo escena** y la escena deseada.

Para activar su propia escena, desplácese a **Def. por usuario**, pulse la tecla de desplazamiento y seleccione **Seleccionar**.

Capturar imágenes en secuencias

Para capturar varias imágenes en una secuencia, si hay memoria suficiente, seleccione **Cambiar a modo de secuencia** en la barra de herramientas y pulse la tecla de desplazamiento.

Las fotos capturadas se muestran en una cuadrícula en la pantalla. Para ver una imagen, desplácese a ella y pulse la tecla de desplazamiento. Si ha utilizado un intervalo de tiempo, en la pantalla solo se muestra la última imagen capturada. Las otras imágenes están disponibles en la Galería.

Para enviar la imagen, seleccione **Opciones > Enviar**.

Para desactivar el modo de secuencia, seleccione **Cambiar a modo normal** en la barra de herramientas.

Vista de una imagen capturada

La imagen capturada se guardará automáticamente en la Galería. Si no desea conservar la imagen, seleccione **Borrar** en la barra de herramientas.

Seleccione de los siguientes elementos de la barra de herramientas:

- **Enviar** — Enviar la imagen a dispositivos compatibles.
- **Cargar en** — Enviar la imagen al álbum en línea compatible (servicio de red).

Para establecer una imagen como imagen de fondo, seleccione **Opciones > Fijar como papel tapiz**.

Para agregar una imagen a un contacto, seleccione **Opciones > Est. im. llam. contacto > Asignar a contacto**.

Grabación de videos

1. Si la cámara está en el modo imagen, seleccione el modo de vídeo de la barra de herramientas.
2. Para comenzar a grabar, pulse la tecla de desplazamiento.
3. Para pausar la grabación en cualquier momento, seleccione **Pausa**. Seleccione **Continuar** para retomar la grabación.
4. Para detener el desplazamiento, seleccione **Parar**. El videoclip se guarda automáticamente en la Galería. La duración máxima que puede tener un videoclip depende de la memoria disponible.

Reproducción de un videoclip

Para reproducir un videoclip grabado, seleccione **Reproducir** desde la barra de herramientas.

Seleccione de los siguientes elementos de la barra de herramientas:

- **Enviar** — Envíe el videoclip a otros dispositivos compatibles.
- **Enviar a llamante** — Envíe el videoclip al emisor de la llamada durante una llamada activa.
- **Cargar en** — Envíe el video a un álbum en línea (servicio de red).
- **Borrar** — Borre el clip.

Para introducir un nombre nuevo para el clip, seleccione **Opciones > Renombrar vídeo**.

Ajustes de imagen

Para cambiar los ajustes de la imagen fija, seleccione **Opciones > Ajustes** y una de las siguientes opciones:

- **Calidad de imagen** — Establece la calidad de la imagen. Cuanto mejor sea la calidad de imagen, más memoria ocupará.
- **Mostrar imagen captada** — Para ver la imagen tras la captura, seleccione **Activar**. Para seguir haciendo fotos de inmediato, seleccione **Desactivar**.
- **Nombre imagen pred.** — Define el nombre predeterminado para las imágenes capturadas.
- **Zoom digital ampliado** — **Activar (continuo)** permite que los aumentos de zoom entre el zoom digital y el digital ampliado sean suaves y continuos y **Desactivar** permite una cantidad limitada de zoom mientras conserva la resolución de imagen.
- **Tono de captura** — Establece el tono que sonará cuando capture una imagen.

- **Memoria en uso** — Elije dónde se almacenarán las imágenes.
- **Girar imagen** — Rota las imágenes.
- **Restaurar ajustes cámara** — Seleccione **Sí** para restaurar los valores predeterminados en los ajustes de la cámara.

Ajustes de vídeo

Para cambiar los ajustes del modo de vídeo, seleccione **Opciones > Ajustes** y una de las siguientes opciones:

- **Calidad de vídeo** — Defina la calidad del videoclip. Seleccione **Compartir** si desea enviar un videoclip a través de un mensaje multimedia. El clip se graba con una resolución QCIF, en formato de archivo 3GPP, y el tamaño está limitado a 300 kB (aproximadamente 20 segundos). Es posible que no pueda enviar videoclips guardados en formato de archivo MPEG-4 en un mensaje multimedia.
- **Grabación de audio** — Seleccione **Desactivar audio** si no desea grabar sonido.
- **Mostrar vídeo** — Visualiza el primer fotograma del videoclip grabado tras las paradas de grabación. Para ver un videoclip completo, seleccione **Reproducir** en la barra de herramientas.
- **Nombre vídeo predet.** — Define el nombre predeterminado para los videoclips grabados.
- **Memoria en uso** — Elije dónde se almacenarán los videoclips.
- **Restaurar ajustes cámara** — Restaura los valores predeterminados en los ajustes de la cámara.

Nokia Podcasting

Seleccione **Menú > Multimedia > Podcasting**.

Descargue podcasts a su dispositivo y escúchelos.

Reproducción y gestión de podcasts

Los podcasts proporcionan contenido de audio y vídeo en internet para su reproducción en dispositivos móviles y PC.

Con la aplicación Nokia Podcasting, podrá buscar, descubrir, suscribirse y descargar podcast en la red; y jugar, gestionar y compartir podcasts con su dispositivo.

Defina los ajustes de conexión y descarga antes de utilizar la aplicación. Seleccione **Opciones > Ajustes > Conexión y Descargar**.

Para buscar nuevos episodios de podcast a los que suscribirse, seleccione **Directorios**.

Para buscar podcasts usando palabras clave y títulos, seleccione **Buscar**.

Para mostrar los episodios disponibles del podcast seleccionado, abra la carpeta **Podcasts** y seleccione **Abrir**.

Para descargar el elemento seleccionado, seleccione **Descargar**.

Para reproducir el episodio descargado, seleccione **Reproducir**.

Para actualizar el podcast seleccionado o los podcasts marcados, para un episodio nuevo, seleccione **Opciones > Actualizar**.

Para abrir el sitio web del podcast (servicio de red), seleccione **Opciones > Abrir página Web**.

Algunos podcasts ofrecen la oportunidad de interactuar con los creadores para comentar y votar. Para conectarse a internet para hacer esto, seleccione **Opciones > Ver comentarios**.

Directorios

Seleccione **Directorios**.

Los directorios le ayudan a encontrar nuevos episodios de podcasts a los que suscribirse.

El contenido de los directorios cambia. Seleccione la carpeta de directorio deseada para actualizarla (servicio de red). El color de la carpeta cambia cuando se completa la actualización.

Para suscribirse a un podcast, desplácese al título del podcast y seleccione **Actualizar**. Tras haberse suscrito a los episodios de un podcast, puede descargar, gestionar y reproducirlos en el menú podcast.

Para añadir un directorio o carpeta nuevo, seleccione **Opciones > Nuevo > Directorio Web o Carpeta**. Seleccione un título, URL del archivo opml (outline processor markup language) y **Hecho**.

Para importar un archivo .opml almacenado en su dispositivo, seleccione **Opciones > Importar archivo OPML**.

Para guardar un archivo .opml recibido, abra el archivo para guardarlo en la carpeta **Recibidos** en Directorios. Abra la carpeta para suscribirse a cualquiera de los enlaces para añadir a sus podcasts.

Búsqueda de podcasts

La búsqueda le ayuda a encontrar podcasts por palabra clave o título.

El motor de búsqueda utiliza el servicio de búsqueda de podcast que configura en **Podcasting > Opciones > Ajustes > Conexión > URL servicio búsqueda**.

Para buscar podcasts, seleccione **Buscar**, e introduzca las palabras clave deseadas.

 **Sugerencia:** La búsqueda busca títulos de podcasts y palabras clave en las descripciones, no episodios específicos. Temas generales, como fútbol o hip hop, generalmente dan mejores resultados que un equipo o artista específico.

Para subscribirse a los canales seleccionados y añadirlos a sus podcasts, seleccione **Suscribir**.

Para iniciar una búsqueda nueva, seleccione **Opciones > Nueva búsqueda**.

Para ver los detalles de un podcast, seleccione **Opciones > Descripción**.

Ajustes de podcast

Para editar los ajustes de conexión, seleccione **Opciones > Ajustes > Conexión**.

Para editar los ajustes de descarga, seleccione **Opciones > Ajustes > Descargar**.

Para restaurar los ajustes predeterminados, abra los ajustes correspondientes y seleccione **Opciones > Restaurar predeterm..**

Reproductor de música



Seleccione **Menú > Multimedia > Repr. música**.

El Reproductor de música permite formatos de archivos como AAC, AAC+, eAAC+, MP3 y WMA. El Reproductor de música no admite necesariamente todas las características de un formato de archivo o todas las variaciones de formatos de archivos.

También puede usar el Reproductor de música para escuchar episodios podcast. Podcasting es un método para enviar contenido de audio o vídeo por Internet utilizando las tecnologías RSS o Atom para la reproducción en dispositivos móviles y PC.

Puede transferir música desde otros dispositivos compatibles a su dispositivo. Véase "[Transferir música desde un ordenador](#)", p. 48.

Reproducción de una canción o un episodio de podcast

Para añadir todas las canciones y podcasts disponibles a la biblioteca, seleccione **Opciones > Actualizar**.

Para reproducir una canción o un episodio de podcast, seleccione **Música** o **Podcasts** y la categoría deseada, después desplácese hasta la canción o el episodio de podcast y pulse la tecla de desplazamiento.

Para pausar la reproducción, pulse la tecla de desplazamiento; para reanudarla, pulse la tecla de desplazamiento de nuevo. Para detener la reproducción, desplácese hacia abajo.

Para avanzar o rebobinar, mantenga pulsada la tecla de desplazamiento a derecha o izquierda.

Para ir al siguiente elemento, desplácese a la derecha. Para volver al comienzo del elemento, desplácese a la izquierda. Para saltar al elemento anterior, desplácese a la izquierda de nuevo dentro de los dos segundos iniciales del comienzo de la canción o podcast.

Para modificar la señal de la reproducción de música, seleccione **Opciones > Ecualizador**.

Para modificar el balance y la imagen estéreo o para mejorar los bajos, seleccione **Opciones > Ajustes de audio**.

Para volver a la pantalla de inicio y dejar el reproductor en un segundo plano, pulse la tecla de finalización.

Listas de reproducción

Para ver y gestionar listas de reproducción, seleccione **Música > Listas**.

Para crear una lista de reproducción nueva, seleccione **Opciones > Crear lista**.

Para añadir canciones a la lista de reproducción, seleccione la canción y **Opciones > Añadir a una lista > Lista guardada** o **Lista nueva**.

Para reordenar las canciones en una lista de reproducción, desplácese hasta la canción que deseé mover y seleccione **Opciones > Reordenar lista**.

Nokia Tienda música

Seleccione **Menú > Multimedia > T. música**.

En la Tienda de Música Nokia (servicio de red) podrá buscar, examinar y adquirir música para descargar en el dispositivo. Para comprar música, tiene que registrarse en el servicio.

La Tienda de música Nokia no está disponible en todos los países o regiones.

Para encontrar más música en las diferentes categorías, seleccione **Opciones > Buscar en Tienda música**.

Para seleccionar el punto de acceso para utilizar con Tienda música, seleccione **Pto. acc. predet..**

Transferir música desde un ordenador

Para transferir música, puede utilizar los siguientes métodos:

- Para instalar Nokia Ovi Player a fin de gestionar y organizar sus archivos de música, descargue el software para PC desde www.ovi.com y siga las instrucciones.
- Para ver su dispositivo en un ordenador como un dispositivo de memoria masiva con el que pueda transferir todo tipo de archivos de datos, conéctelo con un cable de datos USB compatible o use la conectividad Bluetooth. Si va a usar un cable de datos USB, seleccione **Almacenamiento masivo** como modo de conexión. Es necesario insertar una tarjeta de memoria compatible en el dispositivo.
- Para sincronizar música con el Reproductor de Windows Media, conecte un cable de datos USB compatible y seleccione **Transfer. multimedia** como modo de conexión. Es necesario insertar una tarjeta de memoria compatible en el dispositivo.

Para cambiar el modo de conexión USB predeterminado, seleccione **Menú > Conectivid. > USB y Modo de conexión USB**.

Preajustes de frecuencia

Seleccione **Menú > Multimedia > Repr. música > Opciones > Ir a Ahora > Opciones > Ecualizador**.

Para utilizar un preajuste de frecuencia durante la reproducción, seleccione el preajuste que deseé utilizar y seleccione **Opciones > Activar**.

Para modificar la frecuencia de un preajuste, seleccione **Opciones > Editar** seleccione una banda de frecuencia y desplácese hacia arriba o abajo para incrementar o disminuir el valor. Escuchará el ajuste realizado inmediatamente en la reproducción.

Para restablecer las bandas de frecuencia a sus valores originales, seleccione **Opciones > Restab. valores inc.**.

Para crear su propio preajuste de frecuencia, seleccione **Opciones > Preajuste nuevo**. Permite introducir un nombre para el grupo. Desplácese entre las bandas de frecuencia y defina la frecuencia de cada banda.

Compartición en línea

Seleccione **Menú > Multimedia > C. en línea**.

Puede compartir imágenes y vide en álbum en línea compatibles, bitácoras ue otros servicios de compartición en línea en la debe. Puede cargar contenido, guardar publicaciones no terminadas como borradores y seguir más adelante y ver el contenido de los álbum. Los tipos de contenido admitidos pueden variar según el proveedor de servicios.

Para compartir archivos en línea, debe disponer de una cuenta con un servicio de compartición de imágenes en línea. Puede suscribirse al servicio en la página debe de su proveedor de servicios. Congreso en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Compartición de imágenes en línea

Para subir un archivo de la galería en el servicio en línea, seleccione **Menú > Galería**, seleccione el archivo deseado y **Opciones > Enviar > Cargar en Web**.

Grabadora



Seleccione **Menú > Multimedia > Grabadora**.

Con la Grabadora, podrá grabar hasta 60 minutos de un evento de voz, guardar la grabación de voz como clip de sonido y reproducirlo. La Grabadora admite el formato de archivo AMR.

También puede pulsar la tecla de voz para abrir la aplicación Grabadora. Si ha iniciado la sesión en Pulsar para hablar, la tecla de voz funciona como tecla Pulsar para hablar y no abre la Grabadora.

Grabar clips de sonido

Para grabar un clip de sonido, seleccione **Opciones > Grabar clip sonido**. Seleccione **Pausa** para poner en pausa la grabación y **Grabar** para reanudarla. Cuando acabe de grabar, seleccione **Parar**. El clip de sonido se guardará automáticamente en la carpeta Clips de sonido en Galería.

Reproducir grabaciones

Para escuchar el clip de sonido que acaba de grabar, seleccione **Reprod..** La barra de progreso muestra el tiempo de reproducción, la posición y la duración del clip. Seleccione **Parar** para cancelar la reproducción.

Para poner en pausa la reproducción de un clip grabado, seleccione **Pausa**. La reproducción se reanuda al seleccionar **Reprod..**

Ajustes de la grabadora

Las grabaciones se guardan automáticamente en la memoria del dispositivo, a menos que cambie la ubicación predeterminada. Esto afecta a las grabaciones creadas o recibidas tras cambiar los ajustes.

Para cambiar la ubicación predeterminada de las grabaciones guardadas, seleccione **Opciones > Ajustes > Memoria en uso**.

Para definir la calidad de la grabación, seleccione **Opciones > Ajustes > Calidad de grabación**. Si selecciona **Alta**, el clip de sonido que graba está en formato waveform (.wav) y la longitud máxima para el clip es de 60 minutos. Si selecciona **Compatible con MMS**, el clip de sonido que graba está en formato de archivo multirate (.amr) y la longitud máxima para el clip es de un minuto.

Galería



Seleccione **Menú > Multimedia > Galería**.

Utilice la Galería para acceder y utilizar distintos tipos de archivos multimedia con imágenes, vídeos, música y sonidos. Todas las imágenes y vídeos visualizados y toda la música y sonidos recibidos se guardan automáticamente en la Galería. Los clips de sonido se abren en el Reproductor de música y los videoclips y enlaces de transmisión en la aplicación RealPlayer. Las imágenes se abren en el visor de imágenes.

Trabajar con archivos y carpetas multimedia

Para abrir un archivo o carpeta, selecciónelos.

Para crear una carpeta nueva, seleccione un archivo y **Opciones > Organizar > Carpeta nueva**. No se pueden crear carpetas dentro de carpetas.

Para copiar o mover archivos, seleccione un archivo y **Opciones > Organizar > Mover a carpeta, Carpeta nueva, Mover a tarjeta mem., Copiar a tarjeta mem., Copiar a memoria tel. o Mover a memoria tel.**.

Para descargar archivos a la Galería con el navegador, seleccione **Descar. gráficos, Descarg. vídeos o Descar. sonidos**. El navegador se abre y puede seleccionar un favorito o introducir la dirección del sitio de descarga.

Para buscar un archivo, seleccione **Opciones > Buscar**. Escriba el nombre del elemento que busca. Se muestran los archivos que coinciden con la búsqueda.

Ver imágenes

Para abrir una imagen y poder visualizarla, seleccione **Opciones > Abrir**.

Para abrir la imagen anterior o siguiente, desplácese a la izquierda o derecha.

Para ampliar la imagen en la pantalla, seleccione **Opciones > Ampliar**. Para reducir la imagen en la pantalla, seleccione **Reducir**.

Para ver la imagen en modo de pantalla completa, seleccione **Opciones > Pantalla completa**. Para volver a la vista normal, seleccione **Opciones > Pantalla normal**.

Para girar una imagen, seleccione **Opciones > Girar**. Seleccione **Derecha** para girar la imagen 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, o bien **Izquierda** para girarla 90 grados en sentido contrario.

Gestionar archivos de imagen

Para ver información detallada sobre la imagen, seleccione **Opciones > Ver detalles**.

Para enviar la imagen, seleccione **Opciones > Enviar**, y el método de envío.

Para cambiar el nombre a las imágenes, seleccione **Opciones > Renombrar**.

Para establecer una imagen como imagen de fondo, seleccione **Opciones > Usar imagen > Fijar como papel tapiz**.

Para añadir una imagen a un contacto, seleccione **Opciones > Usar imagen > Asignar a contacto**. Se abre la Guía y puede seleccionar el contacto para la imagen.

RealPlayer

Seleccione **Menú > Multimedia > RealPlayer**.

RealPlayer reproduce videoclips y archivos de audio guardados en la memoria del dispositivo o en una tarjeta de memoria, transferidos al dispositivo desde un correo electrónico o un ordenador compatible o descargados en el dispositivo desde Internet. Los formatos admitidos son MPEG-4, MP4 (sin transmisión en tiempo real), 3GP, RV, RA, AMR y Midi. El dispositivo no es necesariamente compatible con todas las variaciones de formatos de un archivo multimedia.

Reproducir videoclips y enlaces de transmisión

Para reproducir un videoclip o un archivo de audio, seleccione **Opciones > Abrir > Últimos clips** si quiere reproducir uno de los últimos seis videoclips reproducidos o **Clip guardado** si prefiere ver un clip o abrir un enlace web. A continuación, seleccione **Reproducir**.

Para reproducir clips multimedia en tiempo real, seleccione el enlace web correspondiente a un clip y, a continuación, **Reproducir**; o bien conéctese a Internet, busque un videoclip o archivo de audio y seleccione **Reproducir**. RealPlayer reconoce dos tipos de enlaces: URL rtsp:// y URL http://, que

hace referencia a un archivo RAM. Antes de que comience la reproducción en tiempo real del contenido, el dispositivo debe conectarse a un sitio web y almacenar el contenido en el búfer. Si se produce un error de reproducción debido a un problema en la conexión de red, RealPlayer intenta volver a conectarse al punto de acceso a Internet automáticamente.

Para ajustar el volumen durante la reproducción, pulse las teclas de volumen.

Para avanzar rápido durante la reproducción, mantenga pulsada la tecla de desplazamiento hacia arriba. Para rebobinar durante la reproducción, mantenga pulsada la tecla de desplazamiento hacia abajo.

Para detener la reproducción normal o en tiempo real, seleccione **Parar**. Se detiene el almacenamiento en búfer o la conexión a un sitio de transmisión, así como la reproducción del clip y éste se rebobina al principio.

Para descargar videoclips de Internet, seleccione **Opciones > Descargar videos**.

Para ver el videoclip a pantalla completa, seleccione **Opciones > Reprod. pant. comp.**. La opción de pantalla completa aumenta el tamaño del vídeo para cubrir la mayor área de vídeo posible sin perder la relación de tamaño.

Enviar archivos de audio y videoclips

Para transferir un clip multimedia a un dispositivo compatible, seleccione **Opciones > Enviar**. Seleccionar el método de envío.

Para enviar un clip multimedia dentro de un mensaje, cree un mensaje multimedia, seleccione el clip que desea adjuntar y, a continuación, seleccione **Insertar objeto** > **Vídeo/clip o Clip de sonido**.

Ver información sobre clips multimedia

Para ver las propiedades de un clip de vídeo o sonido, o de un enlace web, seleccione **Opciones** > **Detalles del clip**. La información puede incluir, por ejemplo, la velocidad en bits o el enlace de Internet de un archivo de transmisión.

Ajustes de RealPlayer

Es posible que reciba los ajustes de RealPlayer en un mensaje del proveedor de servicios.

Para definir los ajustes manualmente, seleccione **Opciones** > **Ajustes** > **Vídeo** o **Streaming**.

Reproductor Flash

Seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Repr. Flash**.

Con el Reproductor Flash puede ver, reproducir e interactuar con archivos flash creados para dispositivos móviles.

Gestionar archivos flash

Para optimizar el uso de Reproductor Flash, inserte una tarjeta de memoria en su dispositivo.

Para reproducir un archivo flash, vaya al archivo y pulse la tecla de desplazamiento.

Para enviar un archivo flash a dispositivos compatibles, seleccione **Opciones** > **Enviar**. La protección de copyright puede impedir el envío de algunos archivos flash.

Para alternar entre archivos flash guardados en la memoria del dispositivo o en una tarjeta de memoria, vaya a las fichas correspondientes.

Para cambiar la calidad de un archivo flash, seleccione **Opciones** > **Calidad** durante la reproducción del archivo flash. Si selecciona **Alta** la reproducción de algunos archivos flash puede ser irregular y lenta debido a sus ajustes originales. Puede cambiar el ajuste de calidad de esos archivos a **Normal** o **Baja** para mejorar la reproducción.

Para organizar archivos flash, seleccione **Opciones** > **Organizar**.

Radio

Seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Radio**.

La calidad de la retransmisión por radio depende de la cobertura de la emisora en esa zona en particular.

La radio FM depende de una antena distinta de la antena del dispositivo inalámbrico. Para que la radio FM funcione

correctamente, conecte un equipamiento o unos auriculares compatibles al dispositivo.

Escuchar la radio

Para buscar una emisora, seleccione  o . **Opciones > Sintonización manual.**

Para ver las emisoras disponibles según la ubicación, seleccione **Opciones > Directorio de canales** (servicio de red).

Para guardar la emisora actual en la lista de emisoras, seleccione **Opciones > Guardar canal**.

Para seleccionar una emisora de radio guardada, seleccione  o .

Para ajustar el volumen, pulse las teclas de volumen.

Para alternar entre el auricular y el altavoz para oír la radio, seleccione **Opciones > Activar altavoz**.

Para volver a la pantalla de inicio y dejar que la radio FM se reproduzca en segundo plano, seleccione **Opciones > Reproducir en 2º plano**.

Ver contenido visual

Para comprobar la disponibilidad y los costes o para suscribirse al servicio, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Para poder visualizar el contenido, deberá tener un punto de acceso a Internet definido en **Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > Puntos acceso**.

1. Para ver el contenido visual disponible de la emisora sintonizada, seleccione **Opciones > Iniciar servicio visual**. Si no ha guardado el ID de servicio de radio visual de la emisora, escríbalo o seleccione **Recuperar** para buscarlo en el directorio de la emisora (servicio de red).
2. Seleccione la ubicación más cercana a usted del directorio de la emisora. Si el dispositivo encuentra una emisora que coincida con la frecuencia sintonizada, se mostrará su ID de servicio visual. Para ver el contenido visual, seleccione **Aceptar**.

Emisoras guardadas

Para abrir la lista de las emisoras guardadas, seleccione **Opciones > Canales**.

Para escuchar una emisora guardada, seleccione **Opciones > Canal > Escuchar**.

Para ver el contenido de la emisora con el servicio Visual Radio, seleccione **Opciones > Canal > Iniciar servicio visual**.

Para cambiar los detalles de la emisora, seleccione **Opciones > Canal > Editar**.

Ajustes de radio

Seleccione **Opciones > Ajustes** y algunas de las siguientes opciones:

- **Tono inicial** — Seleccione si desea que se reproduzca un tono cuando se inicia la aplicación.

- **Inicio auto de servicio** — Seleccione **Sí** para que el servicio Visual Radio se inicie automáticamente cuando selecciona una emisora de radio guardada que ofrece el servicio Visual Radio.
- **Punto de acceso** — Seleccione el punto de acceso utilizado para la conexión de datos. No se necesita un punto de acceso para utilizar la aplicación como una radio FM normal.

Radio por Internet

Seleccione **Menú > Multimedia > Radio de Internet**.

Escuchar emisoras de Radio por Internet



Aviso: Escuche música a un volumen moderado. La exposición continua a un volumen muy alto puede perjudicar su capacidad de audición. No sostenga el dispositivo cerca del oído si está utilizando el altavoz, ya que el volumen puede resultar muy alto.

Para escuchar una emisora de radio en Internet, selecciónela en el directorio de emisoras, busque la emisora por su nombre en el servicio Radio por Internet de Nokia o elija **Opciones > Añadir emis. manualm.**. Cuando haya encontrado la emisora correcta, seleccione **Escuchar**.

Para detener la reproducción, pulse la tecla de desplazamiento. Para reanudar la reproducción, pulse de nuevo la tecla de desplazamiento.

Para ajustar el volumen, use las teclas de volumen.

Para ver información de la emisora, seleccione **Opciones > Información emisora** (opción no disponible si ha guardado la emisora manualmente).

Si está escuchando una emisora guardada en sus favoritas, desplácese a derecha o a izquierda para escuchar la siguiente emisora guardada o la anterior.



Sugerencia: También puede buscar los enlaces de las emisoras en la aplicación Web. Los enlaces compatibles se abren automáticamente en la aplicación Radio por Internet.

Buscar emisoras

Para buscar emisoras de radio por su nombre en el servicio Radio de Internet de Nokia, seleccione **Buscar**. Escriba el nombre de la emisora en el campo de búsqueda, o sus primeras letras, y seleccione **Buscar**.

Para escuchar la emisora, seleccione **Escuchar**.

Para guardar la emisora en sus Favoritas, seleccione **Opciones > Añadir a Favoritas**.

Para realizar otra búsqueda, seleccione **Opciones > Buscar otra vez**.

Guardar emisoras

Para ver y escuchar sus emisoras favoritas, seleccione **Favoritas**.

Para añadir una emisora a sus Favoritas manualmente, seleccione **Opciones > Añadir emis. manualm.**. Escriba la dirección web de la emisora y el nombre que desea que aparezca en la lista de Favoritas.

Para añadir la emisora que se está reproduciendo en esos momentos a sus Favoritas, seleccione **Opciones > Añadir a Favoritas**.

Para ver información sobre la emisora, mover la posición de una emisora en la lista o borrarla de las Favoritas, seleccione **Opciones > Emisora** y elija la opción adecuada.

Para ver únicamente las emisoras que empiezan por determinadas letras o números, escriba dichos caracteres. Se mostrarán las emisoras cuyas letras iniciales coincidan con las especificadas.

La calidad de la retransmisión por radio depende de la velocidad de conexión seleccionada. Cuanto mayor sea la velocidad, mejor será la calidad. Para evitar almacenamientos en el búfer, use sólo la calidad máxima con conexiones de alta velocidad.

Ajustes de Radio de Internet

Para seleccionar el punto de acceso predeterminado con el que conectarse a la red, seleccione **Opciones > Ajustes > Punto de acceso predet.**. Seleccione **Preguntar siempre** si desea que el dispositivo le solicite el punto de acceso cada vez que abra la aplicación.

Para cambiar la velocidad de las conexiones de paquetes de datos GPRS, seleccione **Opciones > Ajustes > Velocid. bits conex. GPRS**.

Para cambiar la velocidad de las conexiones de paquetes de datos 3G, seleccione **Opciones > Ajustes > Velocidad bits conex. 3G**.

Para cambiar la velocidad de las conexiones WLAN, seleccione **Opciones > Ajustes > Velocid. bits conex. Wi-Fi**.

Internet

Con su nuevo dispositivo Eseries, puede navegar por Internet y la intranet de su empresa, y descargar e instalar aplicaciones nuevas en su dispositivo. También puede usar su dispositivo como un módem y conectar su PC a Internet.

Web

Seleccione **Menú > Web**.

Para navegar por la web (servicio de red), es necesario configurar los ajustes de puntos de acceso a Internet. Si está utilizando una llamada de datos o una conexión GPRS, su red inalámbrica debe ser compatible con la llamada de datos o GPRS, y el servicio debe estar activarse en la tarjeta SIM.

 **Sugerencia:** Puede recibir los ajustes de punto de acceso a Internet de su proveedor de servicios como un mensaje de texto especial o desde la web de su proveedor de servicios. También puede introducir los ajustes de punto de acceso a Internet de forma manual.

Véase "[Puntos de acceso a Internet](#)", p. 58.

Póngase en contacto con su proveedor de servicios para conocer la disponibilidad de los servicios, los precios y las tarifas. Los proveedores de servicios también ofrecen instrucciones de uso de sus servicios.

Seguridad de la conexión

Si aparece el indicador de seguridad () durante una conexión, es que la transmisión de datos entre el dispositivo y el gateway de Internet o el servidor está cifrada. El ícono de seguridad no indica que la transmisión de datos establecida entre la pasarela y el servidor de contenidos (o el lugar donde se almacena el recurso solicitado) sea segura. El proveedor de servicios asegura la transmisión de datos entre la pasarela y el servidor de contenidos.

Es posible que se le soliciten certificados de seguridad para determinados servicios, como los bancarios. Si la identidad del servidor no es auténtica o si no tiene el certificado de seguridad correcto en el dispositivo, recibirá una notificación. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Navegar por la Web

Para navegar por Internet, seleccione uno de los elementos de favoritos o introduzca manualmente la dirección de Internet y seleccione **Ir a**. Utilice únicamente servicios de confianza que ofrezcan la protección y seguridad adecuadas contra programas dañinos.

 **Sugerencia:** Cuando empiece a escribir la dirección, aparecerán las direcciones de las páginas que haya visitado anteriormente y que coincidan con lo que

escriba. Para abrir una página, desplácese a la dirección correspondiente y pulse la tecla de desplazamiento.

Para desplazarse en una página Web, utilice la tecla de desplazamiento, mostrada en la página en forma de puntero. El puntero tomará forma de mano cuando pase sobre un enlace. Pulse la tecla de desplazamiento para abrir un enlace. En una página Web, los enlaces nuevos suelen aparecer subrayados de color azul y los enlaces visitados previamente, de color morado. Las imágenes que sirven de enlace tienen un borde azul alrededor.

Las direcciones de las páginas visitadas se guardan en la carpeta **Favoritos auto**.

Favoritos

Para acceder a la vista de favoritos mientras navega, seleccione **Opciones > Favoritos**. Para ver una página web marcada como favorito, seleccione el favorito.

Para navegar por otras páginas web, seleccione **Opciones > Ir a dirección web**, escriba la dirección de la página y seleccione **Ir a**.

Para agregar un favorito mientras navega, seleccione **Opciones > Guardar como favorito**.

Para organizar los favoritos, seleccione **Opciones > Gestor de favoritos** en la vista de favoritos. Puede mover y editar favoritos, así como crear carpetas nuevas.

Borrar la caché

Una caché es una parte de la memoria que se emplea para guardar datos de forma temporal. Si ha intentado acceder o ha accedido a información confidencial que exige contraseñas, vacíe la caché del teléfono después de cada uso. La información o los servicios a los que ha accedido se almacenan en la memoria caché.

Para vaciar la caché, seleccione **Opciones > Borrar datos privacidad > Borrar la caché**.

Informaciones y blogs

Seleccione **Menú > Web > Infos Web**.

Las informaciones habitualmente contienen titulares y artículos que informan sobre noticias recientes u otros asuntos. Blog es la abreviatura de "Weblog"; se trata de un diario en la Web que se actualiza cada día.

Para descargar una información o un blog, desplácese hasta el elemento correspondiente y pulse la tecla de desplazamiento.

Para añadir o editar una información o un blog, seleccione **Opciones > Gestionar info > Información nueva o Editar**.

Finalizar una conexión

Para finalizar la conexión y ver la página del navegador fuera de línea, seleccione **Opciones > Herramientas >**

Desconectar. Para finalizar la conexión y cerrar el navegador, seleccione **Opciones > Salir**.

Ajustes de Web

Seleccione **Menú > Web > Opciones > Ajustes**.

Los ajustes de web se dividen en cuatro grupos:

- **Generales** contiene los ajustes relacionados con el punto de acceso, la página de inicio y la seguridad durante la navegación.
- **Página** contiene los ajustes relativos a imágenes, sonido y ventanas emergentes.
- **Privacidad** contiene ajustes relativos a la privacidad.
- **Infos Web** contiene ajustes relativos a las informaciones y los blogs de Internet.

Navegación por la intranet



Seleccione **Menú > Oficina > Intranet**.

Para navegar por intranet de su empresa, debe crear una política VPN específica para su empresa. Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > VPN**.

Para conectarse a intranet, abra la aplicación Intranet, seleccione el método de conexión y **Opciones > Conectar**.

Para definir qué perfil de VPN desea usar en la conexión, seleccione **Opciones > Usar otra política de VPN**.

Para definir los ajustes de la conexión a intranet, seleccione **Opciones > Ajustes**.

Puntos de acceso a Internet

Un punto de acceso a Internet es el grupo de ajustes que determina la manera en la que el dispositivo crea una conexión de datos con la red. Para usar servicios de correo electrónico y multimedia o explorar páginas Web, deberá antes definir puntos de acceso para estos servicios.

Es posible que el proveedor de servicios haya predefinido algunos o todos los puntos de acceso de su dispositivo y que no sea posible su creación, edición o eliminación.

Configurar un punto de acceso a Internet para los paquetes de datos (GPRS)

1. Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > Puntos acceso**.
2. Seleccione **Opciones > Punto de acceso nuevo** para crear un nuevo punto de acceso, o seleccionar uno de la lista y, a continuación, **Opciones > Duplicar punto acceso** para utilizar el punto de acceso como base del nuevo.
3. Defina los ajustes siguientes.

- **Nombre de conexión** — Escriba un nombre descriptivo para la conexión.
 - **Portador de datos** — Seleccione **Paquetes datos**.
 - **Nombre punto acceso** — Introduzca el nombre para el punto de acceso. El nombre lo proporciona normalmente el proveedor de servicios.
 - **Nombre de usuario** — Introduzca un nombre de usuario si se lo solicita el proveedor de servicios. Los nombres de usuarios suelen diferenciar entre mayúsculas y minúsculas y son facilitados por el proveedor de servicios.
 - **Petición contraseña** — Seleccione **Sí** para introducir la contraseña cada vez que inicie una sesión en un servidor o **No** para guardar la contraseña en la memoria del dispositivo y automatizar el inicio de sesión.
 - **Contraseña** — Introduzca una contraseña si se lo solicita el proveedor de servicios. La contraseña suele diferenciar entre mayúsculas y minúsculas y la proporciona el proveedor de servicios.
 - **Autenticación** — Seleccione **Segura** para enviar siempre la contraseña cifrada o **Normal** para enviar la contraseña cifrada cuando sea posible.
 - **Página de inicio** — Introduzca la dirección Web de la página que desea visualizar como página de inicio al utilizar este punto de acceso.
4. Después de definir los ajustes, seleccione **Opciones > Ajustes avanzados** para definir los ajustes avanzados o **Atrás** para guardar los ajustes y cerrar.

Ajustes avanzados de punto de acceso a Internet para paquete de datos (GPRS)

Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > Puntos acceso**.

Después de configurar un punto de acceso básico a Internet para paquete de datos (GPRS), seleccione **Opciones > Ajustes avanzados**, y defina los siguientes ajustes avanzados:

- **Tipo de red** — Seleccione **IPv4** o **IPv6** como tipo de protocolo de Internet. El protocolo de Internet define el modo de transferencia de los datos al dispositivo y desde él.
- **Dirección IP teléfono** — Introduzca la dirección IP del dispositivo. Seleccione **Automática** para que la red proporcione la dirección IP del dispositivo. Este ajuste sólo se muestra si selecciona **Tipo de red > IPv4**.
- **Dirección de DNS** — Seleccione **Direcc. DNS primario** y **Dir. DNS secundario** e introduzca sus direcciones IP si el proveedor de servicios así lo requiere. De lo contrario, las direcciones del servidor de nombres se proporcionan automáticamente.
- **Direc. servidor proxy** — Escriba la dirección del servidor proxy. Los servidores proxy son servidores intermediarios entre un servicio de navegación y sus usuarios utilizados por algunos proveedores de servicios. Estos servidores proporcionan mayor seguridad y aceleran el acceso al servicio.

Configurar manualmente puntos de acceso para WLAN

1. Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > Puntos acceso.**
2. Seleccione **Opciones > Punto de acceso nuevo** para crear un punto de acceso nuevo o seleccione uno existente en la lista y después **Opciones > Duplicar punto acceso** para usarlo como base para el nuevo.
3. Defina los ajustes siguientes.
 - **Nombre de conexión** — Escriba un nombre descriptivo para la conexión.
 - **Portador de datos** — Seleccione **LAN inalámbrica**.
 - **Nombre de red WLAN** — Para introducir el identificador de grupo de servicios (SSID), es decir, el nombre que identifica la WLAN específica, seleccione **Introducc. manual**. Para seleccionar la red de las redes WLAN que estén dentro del rango, seleccione **Buscar redes**.
 - **Estado de red** — Seleccione **Oculta** si la red a la que está conectado está oculta o **Pública** si no lo está.
 - **Modo de red WLAN** — Si selecciona **Infraestructura**, los dispositivos se pueden comunicar unos con otros y con dispositivos LAN a través de un punto de acceso WLAN. Si selecciona **Ad-hoc**, los dispositivos pueden enviar y recibir datos directamente unos con otros y no se requiere ningún punto de acceso WLAN.
 - **Modo segurid. WLAN** — Debe seleccionar el mismo modo de seguridad que se utilice en el punto de acceso WLAN. Si selecciona WEP (privacidad equivalente

cableada), 802.1x o WPA/WPA2 (acceso protegido Wi-Fi), también debe configurar los ajustes adicionales pertinentes.

- **Ajustes seguridad WLAN** — Edite los ajustes de seguridad para el modo de seguridad seleccionado.
- **Página de inicio** — Introduzca la dirección Web de la página que desea visualizar como página de inicio al utilizar este punto de acceso.

Para configurar automáticamente un punto de acceso WLAN, use el asistente WLAN. Seleccione **Menú > Conectivid. > Asist. WLAN**.

Ajustes avanzados de puntos de acceso para WLAN

Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > Puntos acceso**.

Después de configurar un punto de acceso básico para WLAN, seleccione **Opciones > Ajustes avanzados**, y defina los siguientes ajustes avanzados:

- **Ajustes de IPv4** — Introduzca la dirección IP del dispositivo y las direcciones del servidor de nombres para el protocolo de Internet IPv4.
- **Ajustes de IPv6** — Seleccione o introduzca las direcciones del servidor de nombres para el protocolo de Internet IPv6.
- **Canal ad-hoc** — Normalmente, el canal será elegido automáticamente. Para introducir manualmente el número de canal (1-11), seleccione **Definido usuario**.
- **Direc. servidor proxy** — Escriba la dirección del servidor proxy.

- **Nº puerto de proxy** — Escriba el número de puerto del servidor proxy.

Conexión del PC a la web

Puede usar su dispositivo para conectar su PC a la web.

1. Conecte el cable de datos a los conectores USB de su dispositivo y su PC.
2. Seleccione **Conectarse a la Red**. El software necesario se instala automáticamente en el PC desde el dispositivo.
3. Acepte la instalación en su PC. Acepte también la conexión, si se le pide. Una vez que se ha establecido la conexión con Internet, se abre el navegador web del equipo.

Debe tener derechos de administrador en su PC, y la opción de ejecución automática activada en el PC.

Mensajería



Seleccione **Menú > Comunic. > Mensajes**.

En Mensajería (servicio de red), es posible enviar y recibir mensajes de texto, mensajes multimedia, de audio y de correo electrónico. Asimismo, puede recibir mensajes de servicio web, mensajes de información de célula y mensajes especiales que contienen datos, así como enviar comandos de servicio.

Antes de poder enviar o recibir mensajes, deberá hacer lo siguiente:

- Introduzca una tarjeta SIM válida en el dispositivo y sitúese en una zona con cobertura.
- Compruebe que la red admite las funciones de mensajería que desea utilizar y que éstas están activadas en la tarjeta SIM.
- Defina los ajustes del punto de acceso a Internet en el dispositivo. Véase "Puntos de acceso a Internet", p. 58.
- Defina en el dispositivo las opciones de cuenta de correo electrónico. Véase "Ajustes de cuentas de correo electrónico", p. 79.
- Defina los ajustes de mensajes de texto en el dispositivo. Véase "Ajustes de mensajes de texto", p. 78.
- Defina los ajustes de mensajes multimedia en el dispositivo. Véase "Ajustes de mensajes multimedia", p. 78.

El dispositivo debe reconocer el proveedor de la tarjeta SIM y configurar automáticamente algunos de los ajustes de

mensajes. Si esto no ocurre, es posible que deba configurar los ajustes manualmente, o bien ponerse en contacto con su proveedor de servicios para configurar los ajustes.

Carpetas de mensajes

Los mensajes y los datos recibidos mediante la conectividad Bluetooth o infrarrojos se almacenan en la carpeta **Buzón entrada**. Los mensajes de correo electrónico se almacenan en el **Buzón correo**. Los mensajes que ha estado redactando se pueden almacenar en la carpeta **Borrador**. Los mensajes que están pendientes de ser enviados se almacenan en la carpeta **Buzón salida** y los mensajes que se hayan enviado, excluyendo los mensajes de Bluetooth e infrarrojos, se almacenan en la carpeta **Enviados**.



Sugerencia: Los mensajes se colocan en el buzón de salida cuando el dispositivo está fuera de cobertura de red, por ejemplo. Asimismo, puede programar que los mensajes de correo electrónico se envíen la próxima vez que se conecte a su buzón remoto.



Nota: El texto o ícono de mensaje enviado que aparece en el dispositivo no indica que haya llegado al destino correcto.

Para solicitar a la red que le envíe un informe de entrega de los mensajes de texto y mensajes multimedia enviados

(servicio de red), seleccione **Opciones > Ajustes > Mens. texto o Mensaje multimedia > Informe de recepción**. Los informes se guardan en la carpeta **Informes**.

Organizar mensajes

Para crear una nueva carpeta para organizar los mensajes, seleccione **Mis carpetas > Opciones > Carpeta nueva**.

Para cambiar el nombre de una carpeta, seleccione **Opciones > Renombrar carpeta**. Sólo puede cambiar el nombre de las carpetas que haya creado.

Para desplazar un mensaje a otra carpeta, seleccione el mensaje, después **Opciones > Mover a carpeta**, la carpeta y por último **Aceptar**.

Para clasificar los mensajes en un orden concreto, seleccione **Opciones > Clasificar por**. Es posible clasificar los mensajes por **Fecha, Remitente, Asunto o Tipo de mensaje**.

Para ver las propiedades de un mensaje, seleccione el mensaje que deseé y **Opciones > Detalles de mensaje**.

Lector de mensajes

El lector de mensaje lee en voz alta los mensajes de texto y multimedia recibidos.

Para reproducir un mensaje, pulse y mantenga pulsada la tecla de selección izquierda al recibir un mensaje.

Para leer el siguiente mensaje del buzón de entrada, desplácese hacia abajo. Para volver a leer el mensaje,

desplácese hacia arriba. Desplácese hacia arriba al comienzo del mensaje para escuchar el mensaje anterior.

Para hacer una pausa en la lectura, pulse la tecla de selección izquierda brevemente. Para continuar, vuelva a pulsar la tecla de selección izquierda brevemente.

Para finalizar la lectura, pulse la tecla de finalización.

Hablar en voz alta

Seleccione **Menú > Herramientas > Voz**.

Con la aplicación Hablar en voz alta puede definir el idioma, la voz y las propiedades de voz del lector de mensajes.

Editar propiedades de voz

Para establecer el idioma del lector de mensajes, seleccione **Idioma**. Para descargar idiomas adicionales en el dispositivo, visite el sitio web de Nokia.

Para establecer la voz, seleccione **Voz**. La voz depende del idioma.

Para establecer la velocidad de la voz, seleccione **Ajustes de voz > Velocidad**.

Para establecer el volumen de la voz, seleccione **Ajustes de voz > Volumen**.

Para escuchar la voz, abra la ficha de voz, seleccione la voz y, a continuación, **Opciones > Reproducir voz**.

Mensajes de correo electrónico

Seleccione **Menú > Comunic. > Mensajes > Buzón correo.**

Para recibir y enviar correos electrónicos, debe disponer de un servicio de buzón de correo remoto. Este servicio lo ofrecen los proveedores de servicios de Internet, los proveedores de servicios de red o su empresa. El dispositivo es compatible con los estándares de Internet SMTP, IMAP4 (revisión 1) y POP3, así como con otras soluciones de correo electrónico específicas del distribuidor. Es posible que otros proveedores de correo electrónico ofrezcan servicios con funciones o ajustes diferentes a los que se describen en esta guía del usuario. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios o proveedor de servicios de correo electrónico.

Puede instalar los siguientes tipos de correo electrónico en el dispositivo:

- Correo electrónico POP o IMAP normal. Para leer los mensajes de correo electrónico, conéctese al buzón de correo y descargue los mensajes al dispositivo.
- Nokia Messaging. Esta aplicación se utiliza con diferentes proveedores de correo electrónico, como servicios de correo electrónico de Google. Nokia Messaging envía los correos electrónicos nuevos al dispositivo siempre que la aplicación Nokia Messaging esté abierta.
- Mail for Exchange. Esta aplicación suele utilizarse para acceder al correo electrónico corporativo. El

departamento de TI de su empresa le proporcionará más instrucciones sobre cómo instalar y utilizar Mail for Exchange con los servidores de correo electrónico de la empresa.

Puede que haya otras soluciones de correo electrónico disponibles.

Si ha definido varios buzones de correo, por ejemplo, un correo electrónico POP o IMAP y uno Mail for Exchange, seleccione uno de ellos como buzón de voz predeterminado. Dicho buzón se utilizará cada vez que empiece a redactar un mensaje de correo electrónico.

Para definir el buzón de correo predeterminado en Mensajes, seleccione **Opciones > Ajustes > Correo > Buzón predet.** y el buzón.

Correo electrónico en la pantalla de inicio

Para seleccionar el buzón que se mostrará en la pantalla de inicio, seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Generales > Personalización > Pantalla Inicio > Ajustes de modalidad > Aplicac. pantalla Inicio > Notificación correo 1 > Buzón** y la cuenta de correo electrónico.

Para asegurarse de que el buzón de correo seleccionado puede mostrarse en la pantalla de inicio, seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Generales > Personalización > Pantalla Inicio > Ajustes de modalidad > Aplicac. pantalla Inicio > Aplicaciones activadas y Notificación correo 1 o Notificación correo 2.**

Nokia Messaging

El servicio Nokia Messaging envía automáticamente los mensajes de correo electrónico desde su cuenta de correo electrónico actual a su Nokia E66. Esto le permite leer, contestar y organizar sus mensajes en cualquier momento. El servicio Nokia Messaging funciona con varios proveedores de correo electrónico por Internet que habitualmente se emplean para los mensajes personales, como en el caso de los servicios de correo de Google.

El servicio Nokia Messaging puede tener costes asociados. Para obtener más información sobre los posibles costes, póngase en contacto con su proveedor de servicios o con el servicio Nokia Messaging.

El servicio Nokia Messaging tiene que ser compatible con su red y puede que no esté disponible en todas las regiones.

Instalación de la aplicación Nokia Messaging

1. Seleccione **Menú > Correo Nokia > Nuevo**.
2. Lea la información de la pantalla y seleccione **Iniciar**.
3. Seleccione **Conectar** para autorizar a su dispositivo para que acceda a la red.
4. Introduzca su dirección de correo y contraseña.

El servicio Nokia Messaging puede ejecutarse conjuntamente con otras aplicaciones de correo electrónico que ya tenga instaladas en su dispositivo, como Mail for Exchange.

Mail for Exchange

Con Mail for Exchange, puede recibir los correos electrónicos del trabajo en el dispositivo. Puede leer y responder a correos

electrónicos, visualizar y editar los archivos adjuntos compatibles, ver la información del calendario, recibir y contestar solicitudes de reunión, programar reuniones y ver, agregar y editar información de contactos.

ActiveSync

El uso de Mail for Exchange se limita a la sincronización inalámbrica de información PIM entre el dispositivo Nokia y el servidor de Microsoft Exchange autorizado.

Mail for Exchange sólo puede instalarse si su empresa dispone de Microsoft Exchange Server. Además, el administrador de TI de su empresa tiene que activar Mail for Exchange para su cuenta.

Antes de comenzar a instalar Mail for Exchange, asegúrese de que cuenta con lo siguiente:

- Un ID de correo electrónico de la empresa
- Su nombre de usuario en la red de su oficina
- Su contraseña en la red de la oficina
- Su nombre en el dominio de la red (consulte esta información con el departamento informático de su empresa)
- Su nombre en el servidor de Mail for Exchange (consulte esta información con el departamento informático de su empresa)

En función de la configuración del servidor de Mail for Exchange en su empresa, es posible que necesite introducir alguna información adicional además de la indicada. Si desconoce cuáles son los datos correctos, póngase en contacto con el departamento informático de su empresa.

Con Mail for Exchange, puede ser obligatorio el uso del código de bloqueo. El código de bloqueo predeterminado de su dispositivo es 12345, aunque el administrador de TI de su empresa puede haber configurado un código diferente para usted.

Puede acceder y modificar el perfil de Mail for Exchange y los ajustes de Mensajes.

Correo POP o IMAP normal

Su dispositivo puede descargar mensajes de correo electrónico desde una cuenta de correo POP o IMAP.

POP3 es una versión del protocolo de oficina de correos que sirve para almacenar y recuperar mensajes de correo electrónico o de Internet desde un servidor. IMAP4 es una versión del protocolo de acceso a mensajes de Internet que le permite acceder y gestionar mensajes de correo electrónico cuando los mensajes todavía residen en el servidor de correo. Posteriormente, puede elegir qué mensajes desea descargar en su dispositivo.

Configurar el correo POP o IMAP

1. Vaya a la pantalla de inicio, desplácese al asistente de correo y pulse la tecla de desplazamiento.
2. Seleccione **Iniciar config. correo**.
3. Lea la información de la pantalla y seleccione **Iniciar**.
4. Para permitir que el dispositivo acceda a la red, seleccione **Sí**.
5. Introduzca su dirección de correo y contraseña.

6. Lea la información de la pantalla y seleccione **Aceptar** para finalizar la configuración del correo electrónico. El nombre del nuevo buzón sustituye al **Buzón correo** en la vista principal de Mensajes.



Sugerencia: Una vez configurado el correo POP o IMAP seleccione **Opciones > Ajustes > Correo** en la vista principal de Mensajes y elija un buzón en el que modificar los ajustes (por ejemplo, para cambiar el nombre del buzón o una posible firma).

Conexión a buzones remotos

Los correos electrónicos que le envíen no se reciben automáticamente en el dispositivo, sino en el buzón de correo remoto. Para leer el correo electrónico deberá conectarse primero al buzón de correo remoto y, a continuación, seleccionar los mensajes de correo electrónico que deseé recuperar en el dispositivo.

1. Para recuperar los mensajes de correo electrónico recibidos en el dispositivo y poder visualizarlos, seleccione el buzón de correo en la vista principal de Mensajería. Cuando el dispositivo le pregunte **¿Conectar con buzón de correo?**, seleccione **Sí**.
2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña si así se le indica.
3. Seleccione **Opciones > Recuperar correo > Nuevos** para recuperar mensajes nuevos que no haya leído ni recuperado, **Seleccionados** para recuperar sólo los mensajes que seleccione del buzón remoto o **Todos** para recuperar todos los mensajes que no se hayan recuperado anteriormente.

4. Para gestionar el correo electrónico fuera de línea y ahorrar así en gastos de conexión y trabajar en condiciones que no permiten una conexión de datos, seleccione **Opciones** > **Desconectar** para desconectarse del buzón de correo remoto. Cualquier cambio que realice en las carpetas del buzón de correo de su dispositivo mientras esté fuera de línea se aplicará al buzón de correo remoto la próxima vez que se conecte y realice una sincronización.

Leer y responder a correos electrónicos



Importante: Extreme la precaución al abrir mensajes. Los mensajes pueden contener software dañino o dañar el dispositivo o el PC.

Para leer un correo electrónico recibido, ábralo a partir del buzón.

Para abrir un archivo adjunto, seleccione **Opciones** > **Archivos adjuntos**. Vaya al archivo adjunto y pulse la tecla de desplazamiento.

Para responder sólo al remitente de un correo electrónico, seleccione **Opciones** > **Responder** > **Al remitente**.

Para responder a todos los destinatarios de un correo electrónico, seleccione **Opciones** > **Responder** > **A todos**.



Sugerencia: Si responde a un correo electrónico que contiene archivos adjuntos, dichos archivos no se incluirán en la respuesta. Si reenvía el correo electrónico recibido sí se incluyen los archivos adjuntos.

Para reenviar un mensaje de correo electrónico, seleccione **Opciones** > **Reenviar**.

Para adjuntar un archivo a un mensaje de correo electrónico, seleccione **Opciones** > **Insertar** y el archivo que desea adjuntar.

Para eliminar un archivo adjunto del correo electrónico que va a enviar, seleccione el archivo y **Opciones** > **Eliminar**.

Para establecer la prioridad del mensaje, seleccione **Opciones** > **Opciones de envío** > **Prioridad**.

Para establecer la hora de envío del correo electrónico, seleccione **Opciones** > **Opciones de envío** > **Enviar mensaje**. Seleccione **Inmediatamente** o seleccione **Cuando con. disp.** si está trabajando fuera de línea.

Para llamar al remitente de un correo electrónico, seleccione **Opciones** > **Llamar**, si dicho remitente se encuentra en Guía.

Para responder al remitente del correo electrónico con un mensaje de audio o un mensaje multimedia, seleccione **Opciones** > **Crear mensaje**.

Escribir y enviar correos electrónicos

1. Para escribir un mensaje de correo electrónico, seleccione **Mensaje nuevo** > **Correo**.
2. Vaya a **Opciones** > **Añadir destinatario** para seleccionar de la Guía las direcciones de correo electrónico de los destinatarios, o escriba las direcciones en el campo **Para**. Utilice un punto y coma para separar las entradas. Utilice el campo **Cc** para enviar una copia a otros destinatarios o el campo **Cco** para enviar una copia oculta a los destinatarios que quiera.

3. En el campo **Asunto**, introduzca el asunto del correo electrónico.
4. Escriba el cuerpo del correo electrónico en la zona de texto y seleccione **Opciones > Enviar**.

Eliminar mensajes

Para liberar espacio de memoria de su dispositivo, debe eliminar periódicamente los mensajes de las carpetas Buzón de entrada y Enviados, así como eliminar los mensajes de correo electrónico recuperados.

Para eliminar los mensajes de correo electrónico únicamente del dispositivo y dejar los originales en el servidor, seleccione **Opciones > Borrar > Teléf. (con encabezado)**.

Para eliminar los correos electrónicos tanto del dispositivo como del servidor remoto, seleccione **Opciones > Borrar > Teléfono y servidor**.

Para cancelar la eliminación, seleccione **Opciones > Deshacer borrar**.

Subcarpetas en el correo electrónico remoto

Si crea subcarpetas en los buzones de correo IMAP4 de un servidor remoto, podrá visualizar y gestionar estas carpetas desde su dispositivo al suscribirse a ellas. Tenga en cuenta que sólo se puede suscribir a las carpetas de sus buzones de correo IMAP4.

Para ver carpetas en su buzón IMAP4, establezca una conexión y seleccione **Opciones > Ajustes de correo > Ajustes recuperación > Suscripc.s. a carpetas**.

Para ver una carpeta remota, seleccione una carpeta y **Opciones > Suscribir**. Cada vez que se conecte se actualizarán las carpetas a las que se ha suscrito. Esta operación puede tardar si las carpetas son grandes.

Para actualizar la lista de carpetas, seleccione una carpeta y **Opciones > Act. lista carpetas**.

Mensajes de texto

Seleccione **Menú > Comunic. > Mensajes**.

Escribir y enviar mensajes de texto

Su dispositivo admite mensajes de texto que superen la limitación para un único mensaje. Los mensajes más largos se enviarán en dos o más mensajes. En esos casos, el cargo del proveedor de servicios puede ser distinto. Los caracteres acentuados u otros signos, así como los caracteres de algunos idiomas, ocupan más espacio y, por lo tanto, limitan el número de caracteres que se pueden enviar en un único mensaje.

1. Para escribir un mensaje de texto, seleccione **Mensaje nuevo > Mensaje de texto**.
2. En el campo **Para**, introduzca el número de un destinatario o pulse la tecla de desplazamiento para agregar un destinatario desde la Guía. Cuando vaya a escribir más de un número, sepárelos con un punto y coma.

3. Escriba el texto del mensaje. Para utilizar una plantilla, seleccione **Opciones** > **Insertar** > **Plantilla**.
4. Seleccione **Opciones** > **Enviar**.

Opciones de envío para mensajes de texto

Para seleccionar un centro de mensaje para enviar el mensaje, seleccione **Opciones** > **Opciones de envío** > **Centro mens. en uso**.

Si desea que la red le envíe informes de entrega de sus mensajes (servicio de red), seleccione **Opciones** > **Opciones de envío** > **Informe de recepción** > **Sí**.

Para definir durante cuánto tiempo el centro de mensajes reenviará su mensaje (servicio de red) si falla el primer intento, seleccione **Opciones** > **Opciones de envío** > **Validez de mensajes**. Si no es posible enviar el mensaje al destinatario en el período de validez, el mensaje se borrará del centro de mensajes.

Para convertir el mensaje en otro formato, seleccione **Opciones** > **Opciones de envío** > **Mens. enviado como** > **Texto, Fax, Buscapersonas**, o **Correo**. Cambie esta opción sólo si está seguro de que el centro de mensajes puede convertir mensajes de texto en estos formatos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Mensajes de texto en la tarjeta SIM

Seleccione **Menú** > **Comunic.** > **Mensajes** > **Opciones** > **Mensajes SIM**.

Los mensajes de texto se pueden guardar en la tarjeta SIM. Para poder ver los mensajes SIM, primero debe copiarlos a una carpeta del dispositivo. Una vez copiados los mensajes en la carpeta, podrá verlos en la carpeta o borrarlos de la tarjeta SIM.

1. Seleccione **Opciones** > **Marcar/Anul. marcar** > **Marcar** o **Marcar todo** para marcar cada mensaje.
2. Seleccione **Opciones** > **Copiar**.
3. Seleccione una carpeta y **Aceptar** para iniciar la copia.

Para ver mensajes de la tarjeta SIM, abra la carpeta en la que haya copiado los mensajes y abra un mensaje.

Visualización de mensajes con gráficos

El aspecto de un mensaje con foto puede variar en función del dispositivo receptor.

Para ver un mensaje con gráficos, abra el mensaje de la carpeta Buzón de entrada.

Para ver información sobre el gráfico seleccionado, seleccione **Opciones** > **Detalles de mensaje**.

Para guardar el mensaje en una carpeta diferente, seleccione **Opciones** > **Mover a carpeta**.

Para añadir el remitente del mensaje a la Guía, seleccione **Opciones** > **Guardar en la Guía**.

Reenvío de mensajes con gráficos

1. Para reenviar el mensaje, abra el mensaje desde el Buzón de entrada y seleccione **Opciones** > **Reenviar**.
2. En el campo **Para**, introduzca el número del destinatario o pulse la tecla de desplazamiento para agregar un destinatario desde la Guía. Si introduce más de un número, separe los números con un punto y coma.
3. Introduzca el texto del mensaje. Para usar una plantilla, seleccione **Opciones** > **Insertar** > **Plantilla**.
4. Seleccione **Opciones** > **Enviar**.

Mensajes multimedia

Seleccione **Menú** > **Comunic.** > **Mensajes**.

Sólo los dispositivos que poseen funciones compatibles pueden recibir y mostrar mensajes multimedia. El aspecto de un mensaje puede variar en función del dispositivo receptor.

Un mensaje multimedia (MMS) puede incluir texto y objetos como imágenes, clips de sonido o videoclips. Para poder enviar o recibir mensajes multimedia en el dispositivo deberá definir previamente los ajustes de mensajes multimedia. El dispositivo debe haber reconocido el proveedor de la tarjeta SIM y configurado automáticamente los ajustes de mensajes multimedia. En caso contrario, utilice la aplicación Asistente

de ajustes o póngase en contacto con su proveedor de servicios para que le indique cuáles son los ajustes correctos. Véase "Ajustes de mensajes multimedia", p. 78.

Crear y enviar mensajes multimedia



Importante: Extreme la precaución al abrir mensajes. Los mensajes pueden contener software dañino o dañar el dispositivo o el PC.

1. Para crear un mensaje nuevo, seleccione **Mensaje nuevo** > **Mensaje multimedia**.
2. En el campo **Para**, introduzca el número de un destinatario o la dirección de correo electrónico, o pulse la tecla de desplazamiento para agregar un destinatario desde la Guía. Cuando vaya a escribir más de un número o más de una dirección de correo electrónico, sepárelos con un punto y coma.
3. En el campo **Asunto**, introduzca el asunto del mensaje. Para modificar los campos visibles, seleccione **Opciones** > **Campos de dirección**.
4. Introduzca el texto del mensaje y seleccione **Opciones** > **Insertar objeto** para añadir objetos multimedia. Es posible añadir **Imagen**, **Clip de sonido** o **Videoclip** como objetos.

La red inalámbrica puede limitar el tamaño de los mensajes MMS. Si la imagen insertada supera este límite, puede que el dispositivo reduzca su tamaño para poderla enviar mediante MMS.

5. Cada diapositiva del mensaje sólo puede contener un clip de sonido o un videoclip. Para añadir más diapositivas al mensaje, seleccione **Opciones** > **Insertar nuevo** > **Diapositiva**. Para modificar el orden de las diapositivas del mensaje, seleccione **Opciones** > **Mover**.
6. Para realizar una vista previa de un mensaje multimedia antes de enviarlo, seleccione **Opciones** > **Vista previa**.
7. Seleccione **Opciones** > **Enviar**.

Para eliminar un objeto de un mensaje multimedia, seleccione **Opciones** > **Eliminar**.

Para definir las opciones de envío del mensaje multimedia actual, seleccione **Opciones** > **Opciones de envío**.

Recibir y responder a mensajes multimedia



Importante: Extreme la precaución al abrir mensajes. Los mensajes pueden contener software dañino o dañar el dispositivo o el PC.



Sugerencia: Si recibe mensajes multimedia con objetos que su dispositivo no admite no podrá abrirlos. Intente enviar dichos objetos a otro dispositivo, por ejemplo a un ordenador, y ábralos ahí.

1. Para responder a un mensaje multimedia, ábralo y seleccione **Opciones** > **Responder**.
2. Seleccione **Opciones** y **Al remitente** para responder al remitente con un mensaje multimedia, **Vía mensaje de texto** para responder con un mensaje de texto, **Vía**

mensaje de audio para responder con un mensaje de audio o **Vía correo** para responder con un mensaje de correo electrónico.

3. Introduzca el texto del mensaje y seleccione **Opciones** > **Enviar**.

Crear presentaciones

No será posible crear presentaciones multimedia si **Modo creación MMS** está configurado en **Restringido**. Para cambiar la configuración, seleccione **Mensajes** > **Opciones** > **Ajustes** > **Mensaje multimedia** > **Modo creación MMS** > **Libre**.

1. Para crear una presentación, seleccione **Mensaje nuevo** > **Mensaje multimedia**.
2. En el campo **Para**, introduzca el número de un destinatario o la dirección de correo electrónico, o pulse la tecla de desplazamiento para agregar un destinatario desde la Guía. Cuando vaya a escribir más de un número o más de una dirección de correo electrónico, sepárelos con un punto y coma.
3. Seleccione **Opciones** > **Crear presentación** y una plantilla de presentación. Las plantillas pueden definir qué objetos multimedia pueden incluirse en la presentación, dónde aparecen y los efectos que se muestran entre las imágenes y las diapositivas.
4. Desplácese a una zona de texto e introduzca el texto.
5. Para insertar imágenes, sonido, vídeo o notas en la presentación, desplácese hacia la zona del objeto correspondiente y seleccione **Opciones** > **Insertar**.

6. Para agregar diapositivas, seleccione **Insertar > Diapositiva nueva**.

Para seleccionar el color de fondo de la presentación y las imágenes de fondo de cada diapositiva, seleccione **Opciones > Ajustes de fondo**.

Para configurar efectos de imágenes o diapositivas, seleccione **Opciones > Ajustes de efectos**.

Para obtener una vista previa de la presentación, seleccione **Opciones > Vista previa**. Sólo es posible visualizar las presentaciones multimedia en dispositivos compatibles con dichas presentaciones. Pueden mostrar un aspecto diferente en dispositivos distintos.

Ver presentaciones

Para ver una presentación, abra el mensaje multimedia de la carpeta Buzón de entrada. Vaya a la presentación y pulse la tecla de desplazamiento.

Para poner en pausa la presentación, pulse cualquier tecla de selección.

Para reanudar la reproducción de la presentación, seleccione **Opciones > Continuar**.

Si el texto o las imágenes son demasiado grandes para ajustarse a la pantalla, seleccione **Opciones > Activar desplazam.** y desplácese por ellos para ver la presentación entera.

Para buscar números de teléfono y direcciones Web o de correo electrónico en la presentación, seleccione **Opciones > Buscar**. Es posible utilizar estos números y direcciones para

realizar llamadas, enviar mensajes o crear favoritos, entre otras opciones.

Ver y guardar archivos multimedia adjuntos

Para ver mensajes multimedia como presentaciones completas, abra el mensaje y seleccione **Opciones > Repr. presentación**.



Sugerencia: Para ver o reproducir un objeto multimedia de un mensaje multimedia, seleccione **Ver imagen, Reprod. clip sonido** o **Reproducción videoclip**.

Para ver el nombre y el tamaño de un archivo adjunto, abra el mensaje y seleccione **Opciones > Objetos**.

Para guardar un objeto multimedia, seleccione **Opciones > Objetos**, el objeto y, a continuación, **Opciones > Guardar**.

Reenviar mensajes multimedia

Abra el buzón de entrada, vaya hasta una notificación de multimedia y pulse la tecla de desplazamiento. Para enviar el mensaje a un dispositivo compatible sin recuperarlo en su dispositivo, seleccione **Opciones > Reenviar**. Esta opción no estará disponible si el servidor no admite el reenvío de mensajes multimedia.

1. En el campo **Para**, introduzca el número de un destinatario o la dirección de correo electrónico, o pulse la tecla de desplazamiento para agregar un destinatario desde la Guía. Cuando vaya a escribir más de un número

o más de una dirección de correo electrónico, sepárelas con un punto y coma.

2. Edite el mensaje, si así lo desea, y seleccione **Opciones > Enviar**.

 **Sugerencia:** Para editar los ajustes de entrega del mensaje, seleccione **Opciones > Opciones de envío**.

Enviar clips de sonido

1. Para componer un mensaje de audio, seleccione **Mensaje nuevo > Mensaje de audio**.
2. En el campo **Para**, introduzca el número de un destinatario o la dirección de correo electrónico, o pulse la tecla de desplazamiento para agregar un destinatario desde la Guía. Cuando vaya a escribir más de un número o más de una dirección de correo electrónico, sepárelas con un punto y coma.
3. Seleccione **Opciones > Insertar clip sonido** y especifique si desea grabar un clip de sonido o seleccione uno desde Galería.
4. Seleccione **Opciones > Enviar**.

Opciones de envío en los mensajes multimedia

Seleccione **Mensaje nuevo > Mensaje multimedia > Opciones > Opciones de envío** y una de las siguientes opciones:

- **Informe de recepción** — Seleccione **Sí** si desea recibir una notificación cuando el mensaje se entregue satisfactoriamente al destinatario. Es posible que no pueda recibir un informe de entrega de un mensaje multimedia enviado a una dirección de correo electrónico.
- **Validez del mensaje** — Seleccione durante cuánto tiempo debe intentar enviar el mensaje el centro de mensajería. Si no es posible localizar al destinatario de un mensaje durante ese periodo de tiempo, el mensaje se elimina del centro de mensajería multimedia. Es necesario que la red admita esta función. **Tiempo máximo** es el tiempo máximo que admite la red.
- **Prioridad** — Establezca la prioridad en **Alta, Normal** o en **Baja**.

Mensajería instantánea



Seleccione **Menú > Comunic. > MI**.

Los Mensajes instantáneos (MI) (servicio de red) permiten conversar con otras personas que utilizan mensajes instantáneos y unirse a foros de debate (grupos de MI) que versan sobre temas específicos. Varios proveedores de servicios disponen de servidores de MI a los que puede conectarse después de registrarse en un servicio de MI. Las funciones disponibles pueden variar en los distintos proveedores de servicios.

Si su proveedor de servicios no admite la MI, no se mostrará en el menú del dispositivo. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información sobre

el registro y los costes de los servicios de MI. Para obtener más información sobre los ajustes de MI, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Es posible que reciba los ajustes en un mensaje de texto especial del proveedor de servicios que ofrezca el servicio de MI. Si no es así, introduzca los ajustes manualmente.

Es posible que otras soluciones de mensajes instantáneos, como WindowsLive y Yahoo, estén disponibles en Descargar.

Definir los ajustes de MI

Para definir los ajustes de la aplicación de MI, seleccione **Opciones > Ajustes > Preferencias**. Por ejemplo, puede definir su alias y tonos de aviso de la MI.

Para charlar con uno o varios usuarios de MI y para visualizar y editar los contactos de MI, debe iniciar sesión en un servidor de mensajería instantánea. Para agregar un servidor de MI, seleccione **Opciones > Ajustes > Servidores**. Para obtener los ajustes correctos, póngase en contacto con su proveedor de servicios. Para definir el servidor al que se conectará el dispositivo automáticamente, seleccione **Opciones > Ajustes > Servidor predeterm..**

Para definir el modo de conexión del dispositivo al servidor de MI, seleccione **Opciones > Ajustes > Tipo de acceso de MI**. Para establecer automáticamente una conexión entre el dispositivo y el servidor predeterminado, seleccione **Automático**. Para automatizar la conexión únicamente en la red propia, seleccione **Auto red propia**. Para conectarse al servidor al abrir la aplicación de MI, seleccione **Al iniciar aplicac..** Para conectarse al servidor manualmente, seleccione **Manual** e inicie sesión en el servidor en la vista

principal de MI. Para ello, seleccione **Opciones > Iniciar sesión**. Introduzca el ID de usuario y la contraseña cuando se le solicite. Su proveedor de servicios le proporcionará el nombre de usuario, la contraseña, así como otros parámetros para iniciar sesión cuando se registre en el servicio.

Iniciar conversaciones

Abra Conversacs..

Para buscar usuarios de MI e ID de usuario, seleccione **Contactos MI > Opciones > Contacto MI nuevo > Buscar**. Puede buscar por **Nombre del usuario, ID de usuario, Número de teléfono y Dirección de correo**.

Para ver una conversación, seleccione un participante.

Para continuar una conversación, escriba su mensaje y seleccione **Opciones > Enviar**.

Para volver a la lista de conversaciones sin cerrar la conversación, seleccione **Atrás**. Para cerrar la conversación, seleccione **Opciones > Fin conversación**.

Para iniciar una conversación nueva, seleccione **Opciones > Conversación nueva**. Puede iniciar una conversación nueva con un contacto aunque tenga una conversación activa. Sin embargo, no se pueden tener dos conversaciones activas con el mismo contacto.

Para insertar una imagen en un mensaje instantáneo, seleccione **Opciones > Enviar imagen** y la imagen que desea enviar.

Para guardar el participante en una conversación en sus contactos de MI, seleccione **Opciones** > **Añadir a Contactos MI**.

Para guardar una conversación cuando esté en la vista de conversaciones, seleccione **Opciones** > **Grabar conversac.**. La conversación se guardará como un archivo de texto que se puede abrir y ver en Notas.

Grupos de MI

Abra **Grupos de MI**. **Grupos de MI** sólo está disponible si está conectado a un servidor de MI y el servidor admite grupos de MI.

Para crear un grupo de MI, seleccione **Opciones** > **Crear grupo nuevo**.

Para unirse a un grupo de MI o continuar una conversación de grupo, vaya al grupo y pulse la tecla de desplazamiento. Escriba un mensaje y seleccione **Opciones** > **Enviar**.

Para unirse a un grupo de MI que no está en la lista, pero cuyo ID de grupo conoce, seleccione **Opciones** > **Unirse grupo nuevo**.

Para abandonar un grupo de MI, seleccione **Opciones** > **Abandonar grupo MI**.

Para buscar grupos de MI e ID de grupo, seleccione **Grupos de MI** > **Opciones** > **Buscar**. Puede buscar por **Nombre de grupo, Tema y Miembros** (ID de usuario).

Para añadir un usuario de MI al grupo, seleccione **Opciones** > **Añadir miembro**. Seleccione un usuario de la lista de contactos de MI o introduzca el ID de usuario.

Para eliminar un miembro de un grupo de MI, seleccione **Opciones** > **Eliminar**.

Para otorgar a los miembros derechos de edición para el grupo, seleccione **Opciones** > **Añadir editor**. Seleccione un usuario de la lista de contactos de MI o introduzca el ID de usuario. Los usuarios de MI con derechos de emisión pueden editar los ajustes del grupo e invitar a otros usuarios a que se unan al grupo o bien prohibirles que lo hagan.

Para eliminar derechos de edición de un miembro del grupo, seleccione **Opciones** > **Eliminar**.

Para impedir que algunos usuarios de MI se unan al grupo, seleccione **Opciones** > **Añ. a lista desauts..**. Seleccione un usuario de la lista de contactos de MI o introduzca el ID de usuario.

Para permitir que un usuario desautorizado se una al grupo, seleccione **Opciones** > **Eliminar**.

Bloquear usuarios

Seleccione **Contactos MI** > **Opciones** > **Opciones bloqueo** > **Ver lista bloqueados**.

Para buscar un usuario de MI bloqueado, escriba las primeras letras del nombre del usuario. Se mostrará una lista con los nombres que coincidan.

Para permitir la recepción de mensajes de un usuario de MI bloqueado, seleccione **Opciones** > **Desbloquear**.

Para impedir la recepción de mensajes de otros usuarios de MI, seleccione **Opciones** > **Bloq. contacts. nuevos**.

Seleccione el usuario de MI de la lista de contactos de MI o introduzca el ID de usuario.

Ajustes de la aplicación de MI

Seleccione **Opciones > Ajustes > Preferencias** y defina los parámetros siguientes:

- **Usar alias** — Cambie el nombre que le identifica en los grupos de MI.
- **Mostrar mi disponibilid.** — Muestre su estado en línea a todos los usuarios de MI o únicamente a sus contactos de MI, o bien oculte su estado en línea.
- **Permitir mensajes de** — Seleccione si desea recibir mensajes instantáneos de todos los usuarios de MI, sólo de sus contactos de MI o no recibir mensajes.
- **Permitir invitaciones de** — Seleccione si desea recibir invitaciones a grupos de MI de todos los usuarios de MI, sólo de sus contactos de MI o no recibir invitaciones.
- **Veloc. despl. mens.** — Para ajustar la velocidad de visualización de los mensajes nuevos, desplácese a la izquierda o a la derecha.
- **Clasif. contactos MI** — Ordenar los contactos de MI alfabéticamente o por su estado de conexión.
- **Recarga disponibil.** — Para actualizar el estado en línea de sus contactos de MI automáticamente, seleccione **Automática**.
- **Contactos fuera de línea** — Seleccione si los contactos de MI con un estado fuera de línea se mostrarán en la lista de contactos.
- **Color mensajes propios** — Seleccione el color de los mensajes instantáneos que envía.

- **Color de mens. recibidos** — Seleccione el color de los mensajes instantáneos que recibe.
- **Mostrar info fecha/hora** — Visualice la hora de recepción o envío de cada mensaje de una conversación de MI.
- **Tono de aviso de MI** — Seleccione el tono que sonará al recibir un mensaje instantáneo nuevo.

Tipos de mensaje especiales

Seleccione **Menú > Comunic. > Mensajes**.

Puede recibir mensajes especiales que contienen datos, como logotipos del operador, señales de llamada, favoritos o ajustes de acceso a Internet o de la cuenta de correo electrónico.

Para guardar los contenidos de estos mensajes, seleccione **Opciones > Guardar**.

Mensajes de servicio

El envío de mensajes de servicio al dispositivo lo realizan los proveedores de servicios. Los mensajes de servicio pueden contener notificaciones como titulares de noticias, servicios o enlaces a través de los cuales se puede descargar el contenido del mensaje.

Para definir los ajustes de mensajes de servicio, seleccione **Opciones > Ajustes > Mensaje de servicio**.

Para descargar el servicio o contenido del mensaje, seleccione **Opciones > Descargar mensaje**.

Para ver información sobre el remitente, dirección Web, fecha de vencimiento y otros detalles del mensaje antes de descargarlo, seleccione **Opciones > Detalles de mensaje**.

Enviar comandos de servicio

Puede enviar un mensaje de solicitud de servicio (también conocido como comando USSD) a su proveedor de servicio y solicitar la activación de varios servicios de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicio para el texto de solicitud de servicio.

Para enviar un mensaje de solicitud de servicio, seleccione **Opciones > Comando servicio**. Escriba el texto de solicitud de servicio y seleccione **Opciones > Enviar**.

Información de célula

Seleccione **Menú > Comunic. > Mensajes > Opciones > Información célula**.

Con el servicio de red de información de célula, puede recibir mensajes sobre varios temas de su proveedor de servicios como información sobre el tiempo o el estado del tráfico en una región determinada. Para obtener información sobre los temas disponibles y los números de los temas más relevantes, póngase en contacto con su proveedor de servicios. Los mensajes de información de célula no se pueden recibir cuando el dispositivo está en modo remoto SIM. Una conexión

de paquete de datos (GPRS) puede impedir la recepción de información de célula.

Los mensajes de información de célula no se pueden recibir en redes UMTS (3G).

Para recibir mensajes de información de célula, debe activar la recepción de información de célula. Seleccione **Opciones > Ajustes > Recepción > Activada**.

Para ver mensajes relacionados con un tema, seleccione el tema.

Para recibir mensajes relacionados con un tema, seleccione **Opciones > Suscribirse**.

 **Sugerencia:** Puede establecer temas importantes como temas de interés. Cuando el dispositivo esté en el modo de espera, se le notificará cuando reciba un mensaje relacionado con un tema de interés. Elija un tema y seleccione **Opciones > Marcar**.

Para añadir, editar o eliminar temas, seleccione **Opciones > Tema**.

Ajustes de mensajes

Seleccione **Menú > Comunic. > Mensajes > Opciones > Ajustes**.

Rellene todos los campos marcados con **Debe definirse** o con un asterisco rojo.

Es posible que el dispositivo reconozca el proveedor de la tarjeta SIM y configure automáticamente los ajustes adecuados de mensajes de texto, mensajes multimedia y GPRS. En caso contrario, póngase en contacto con su

proveedor de servicios para obtener los ajustes correctos, solicitar los ajustes al proveedor de servicios en un mensaje de configuración o utilizar la aplicación del asistente de configuración.

Ajustes de mensajes de texto

Seleccione **Menú > Comunic. > Mensajes > Opciones > Ajustes > Mens. texto**.

Seleccione entre las opciones siguientes:

- **Centros de mensajes** — Le permite ver los centros de mensaje disponibles para el dispositivo o bien crear uno nuevo.
- **Centro mens. en uso** — Seleccione un centro de mensajes para enviar el mensaje.
- **Codif. de caracteres** — Seleccione **Soporte reducido** para utilizar la conversión de caracteres automática para otro sistema de codificación, cuando esté disponible.
- **Informe de recepción** — Seleccione **Sí** si desea que la red le envíe informes de entrega de sus mensajes (servicio de red).
- **Validez de mensajes** — Seleccione durante cuánto tiempo el centro de mensajes reenviará su mensaje si falla el primer intento (servicio de red). Si no es posible enviar el mensaje al destinatario en el período de validez, el mensaje se borrará del centro de mensajes.
- **Mens. enviado como** — Convierta el mensaje en otro formato, como **Texto, Fax, Buscapersonas, o Correo**. Cambie esta opción sólo si está seguro de que el centro de mensajes puede convertir mensajes de texto en estos formatos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

- **Conexión preferida** — Seleccione el método de conexión preferido cuando envíe mensajes de texto desde su dispositivo.
- **Resp. mismo centro** — Seleccione si desea que el mensaje de respuesta se envíe utilizando el mismo número de centro de mensajes de texto (servicio de red).

Ajustes de mensajes multimedia

Seleccione **Menú > Comunic. > Mensajes > Opciones > Ajustes > Mensaje multimedia**.

Seleccione entre las opciones siguientes:

- **Tamaño de imagen** — Seleccione **Pequeño** o **Grande** para definir la escala de las imágenes de los mensajes multimedia. Seleccione **Original** para mantener el tamaño original.
- **Modo creación MMS** — Seleccione **Restringido** para que el dispositivo le impida incluir aquellos contenidos de mensajes multimedia que la red o el dispositivo receptor no puedan admitir. Para recibir advertencias acerca de la inclusión de estos contenidos, seleccione **Guiado**. Para crear un mensaje multimedia sin restricciones con respecto al tipo de archivo adjunto, seleccione **Libre**. Si selecciona **Restringido**, no será posible crear presentaciones multimedia.
- **Punto acceso en uso** — Seleccione el punto de acceso predeterminado para conectarse con el centro de mensajes multimedia. Si el proveedor de servicios ha definido el punto de acceso predeterminado, puede que no sea posible modificarlo.

- **Recepción multimedia** — Seleccione **Siempre automática** para recibir siempre los mensajes multimedia automáticamente, **Auto en red propia** para recibir notificaciones de los nuevos mensajes multimedia que pueda recuperar del centro de mensajes (por ejemplo, si viaja al extranjero y está fuera de la red propia), **Manual** para recuperar manualmente los mensajes multimedia del centro de mensajes o **Desactivada** para desactivar la recepción de todos los mensajes multimedia.
- **Mensajes anónimos** — Seleccione si desea recibir los mensajes de remitentes desconocidos.
- **Recibir publicidad** — Seleccione si desea recibir los mensajes identificados como publicidad.
- **Informe de recepción** — Seleccione **Sí** para que el estado del mensaje enviado aparezca en el registro (servicio de la red). Es posible que no pueda recibir un informe de entrega de un mensaje multimedia enviado a una dirección de correo electrónico.
- **Denegar envío info.** — Seleccione **Sí** para no enviar desde su dispositivo los informes de entrega de los mensajes multimedia recibidos.
- **Validez de mensajes** — Seleccione durante cuánto tiempo debe intentar enviar el mensaje el centro de mensajería (servicio de red). Si no es posible localizar al destinatario de un mensaje durante ese periodo de tiempo, el mensaje se elimina del centro de mensajería multimedia. **Tiempo máximo** es la cantidad de tiempo máxima permitida por la red.

Ajustes de cuentas de correo electrónico

Seleccione **Menú > Comunic. > Mensajes > Opciones > Ajustes > Correo**.

Si intenta editar los ajustes del buzón, pero no ha configurado ninguna cuenta, se abrirá la guía del buzón y le ayudará a configurar una.

Si ha definido un buzón, selecciónelo y pulse la tecla de desplazamiento para editar los ajustes.

Los ajustes disponibles para la edición pueden variar. Algunos ajustes pueden estar predefinidos por el proveedor de servicios.

Ajustes de conexión

Para definir los ajustes de conexión, seleccione una cuenta de correo electrónico y elija **Opciones > Editar > Ajustes de conexión**. Para editar los ajustes del correo recibido, seleccione **Correo entrante**. Para editar los ajustes del correo enviado, seleccione **Correo saliente**.

Ajustes de usuario

Para definir los ajustes de usuario de una cuenta de correo electrónico, seleccione la cuenta, después **Opciones > Editar > Ajustes del usuario** y, a continuación, defina los siguientes ajustes:

- **Mi nombre** — Escriba el nombre que deseé que aparezca delante de la dirección de correo electrónico al enviar un mensaje.

- **Responder a** — Seleccione esta opción si desea redireccionar sus respuestas a otra dirección. Seleccione **Activada** y escriba la dirección de correo electrónico a la que desea dirigir las respuestas. Sólo puede introducir una dirección para dirigir las respuestas.
- **Borrar correos de** — Seleccione si desea eliminar los mensajes de correo electrónico únicamente en el dispositivo o desea eliminarlos tanto del dispositivo como del servidor. Seleccione **Preguntar siempre** si desea confirmar de dónde deben eliminarse los mensajes de correo electrónico cada vez que elimine uno.
- **Enviar mensaje** — Seleccione si desea enviar el mensaje de correo electrónico inmediatamente o cuando haya una conexión disponible.
- **Env. copia a sí mismo** — Seleccione si desea guardar una copia del mensaje en el buzón remoto y en la dirección definida en **Direcc. correo propia** de los ajustes correspondientes a **Correo saliente**.
- **Incluir firma** — Seleccione si desea adjuntar una firma a sus mensajes de correo.
- **Avisos de correo nuevo** — Seleccione si desea que le avisen de la recepción de un nuevo mensaje de correo electrónico con una señal y una nota.

Ajustes de recuperación

Para definir los ajustes de recuperación, seleccione la cuenta de correo, después **Opciones > Editar > Ajustes recuperación** y, a continuación, defina los siguientes ajustes:

- **Correo a recuperar** — Seleccione si desea recuperar sólo la información de los encabezamientos de los mensajes de correo electrónico (remitente, asunto y fecha), los

- mensajes de correo electrónico o los mensajes con sus adjuntos. Este ajuste sólo es válido para buzones POP3.
- **Cantid. recuperación** — Seleccione el número de mensajes de correo electrónico que desea recuperar del servidor remoto al buzón.
- **Ruta carpeta IMAP4** — Defina la ruta para las carpetas a las que se va a suscribir. Este ajuste sólo es válido para buzones IMAP4.
- **Suscripc. a carpetas** — Suscríbase a otras carpetas del buzón remoto y recupere su contenido. Este ajuste sólo es válido para buzones IMAP4.

Ajustes de recuperación automática

Para definir los ajustes de recuperación automática de la cuenta de correo electrónico, seleccione la cuenta y **Opciones > Editar > Recuperación auto** y defina las opciones siguientes:

- **Recuperación de correo** — Seleccione **Activada** para recuperar automáticamente el correo nuevo del buzón remoto, o bien seleccione **Sólo en red propia** para recuperar automáticamente el correo sólo cuando está en su propia red y no, por ejemplo, cuando se encuentra de viaje.
- **Notificacs. correo** — Reciba notificaciones de los correos electrónicos recibidos.

Ajustes de mensajes de servicios

Seleccione **Menú > Comunic. > Mensajes > Opciones > Ajustes > Mensaje de servicio**.

Para recibir mensajes de servicio de proveedores de servicio, seleccione **Mensajes de servicio** > **Activados**.

Para seleccionar el modo de descarga de los servicios y del contenido del mensaje de servicio, seleccione **Descargar mensajes** > **Automáticamente** o **Manualmente**. Si selecciona **Automáticamente**, es posible que necesite confirmar algunas descargas ya que no todos los servicios se pueden descargar automáticamente.

- **Memoria en uso** — Seleccione el lugar donde desea guardar los mensajes. Los mensajes pueden guardarse en la tarjeta de memoria sólo si ésta se encuentra insertada.
- **Vista carpetas** — Defina la vista de los mensajes del buzón de entrada.

Ajustes de información de célula

Seleccione **Menú** > **Comunic.** > **Mensajes** > **Opciones** > **Ajustes** > **Información de célula**.

Para recibir mensajes de información de célula, seleccione **Recepción** > **Activada**.

Para elegir el idioma en el que desea recibir los mensajes de información de célula, seleccione **Idioma**.

Para ver nuevos temas en la lista de temas de información de célula, seleccione **Detección de temas** > **Activada**.

Otros ajustes

Seleccione **Menú** > **Comunic.** > **Mensajes** > **Opciones** > **Ajustes** > **Otros**.

Seleccione entre las opciones siguientes:

- **Guardar m. enviados** — Seleccione esta opción si desea almacenar los mensajes enviados en la carpeta Enviados.
- **Nº mens. guardados** — Escriba el número de mensajes enviados que desea guardar. Cuando se alcanza el límite, se borra el mensaje más antiguo.

Teléfono

Para realizar y recibir llamadas, el dispositivo debe estar encendido, debe tener instalada una tarjeta SIM válida y el usuario se debe encontrar en una zona con cobertura.

Para hacer o recibir una llamada de red, el dispositivo debe estar conectado a un servicio de llamadas de red. Para poder conectarse a un servicio de llamadas de red, el dispositivo deberá estar dentro de la cobertura de una red de conexión, como un punto de acceso WLAN.

Llamadas de voz



Nota: La factura real por llamadas y servicios del proveedor de servicios puede variar, dependiendo de las características de la red, los redondeos de facturación, los impuestos, etc.

Responder a una llamada

Para responder a una llamada, pulse la tecla de llamada.

Para rechazar una llamada, pulse la tecla de finalización de llamada.

Para silenciar una señal de llamada en lugar de responder, seleccione **Silenciar**.

Si tiene una llamada activa y la función de llamada en espera (servicio de red) está activada, pulse el botón de llamada para responder a una nueva llamada entrante. La primera llamada será retenida. Para finalizar la llamada activa, pulse la tecla de finalización de llamada.

Realizar llamadas

Para realizar una llamada, introduzca el número de teléfono, incluyendo el código de área, y pulse la tecla de llamada.



Sugerencia: Para llamadas internacionales, agregue el símbolo + que sustituye al código de acceso internacional e introduzca el prefijo del país, el código de área (omita el 0 inicial, si es necesario) y el número de teléfono.

Para finalizar la llamada o cancelar el intento de llamada, pulse la tecla de finalización de llamada.

Para realizar una llamada utilizando los contactos guardados, pulse la tecla de contactos. Introduzca las primeras letras del nombre, desplácese hasta él y pulse la tecla de llamada. Véase "Guía para Nokia Eseries", p. 35.

Para realizar una llamada utilizando el registro, pulse la tecla de llamada para ver los 20 últimos números a los que ha llamado o intentado llamar. Desplácese al número o nombre que desee y pulse la tecla de llamada. Véase "Registro", p. 93.

Para ajustar el volumen de una llamada activa, pulse las teclas de volumen.

Para pasar de una llamada de voz a una llamada de vídeo, seleccione **Opciones** > **Cambiar a videollam..** El dispositivo terminará la llamada de voz y realizará una llamada de vídeo al receptor.

Realizar una multiconferencia

1. Para realizar una multiconferencia, introduzca el número de teléfono de un participante y pulse la tecla de llamada.
2. Cuando el participante responda, seleccione **Opciones** > **Llamada nueva**.
3. Cuando haya llamado a todos los participantes, seleccione **Opciones** > **Multiconferencia** para unir todas las llamadas en una multiconferencia.

Para silenciar el micrófono del dispositivo durante una llamada, seleccione **Opciones** > **Silenciar micrófono**.

Para excluir a un participante de la multiconferencia, desplácese hasta el mismo y seleccione **Opciones** > **Multiconferencia** > **Excluir participante**.

Para hablar en privado con un participante de la multiconferencia, desplácese hasta el mismo y seleccione **Opciones** > **Multiconferencia** > **Privada**.

Videollamadas

Para poder realizar videollamadas, necesitará tener cobertura de una red UMTS. Para obtener información sobre

la disponibilidad y suscripción a servicios de videollamadas, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios. Mientras esté hablando, puede ver en tiempo real un vídeo bidireccional entre usted y el destinatario de la llamada, si el destinatario tiene un teléfono móvil compatible. La imagen de vídeo capturada por la cámara de su dispositivo se muestra al destinatario de la llamada de vídeo. Una videollamada sólo se puede realizar entre dos partes.

Realizar una videollamada

Para realizar una videollamada, introduzca el número de teléfono o seleccione el destinatario de la llamada en **Contactos**, y seleccione **Opciones** > **Lamar** > **Videollamada**. Al comenzar la videollamada, se activará la cámara del dispositivo. Si la cámara ya está en uso, el envío de vídeo está desactivado. Si el destinatario de la llamada no desea enviarle un vídeo, se mostrará en su lugar una imagen fija. Puede definir la imagen fija en **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Llamada** > **Imagen en videollam..**

Para desactivar el envío de audio, vídeo o de vídeo y audio, seleccione **Opciones** > **Desactivar** > **Envío de audio**, **Envío de vídeo** o **Envío audio y vídeo**.

Si desea utilizar el altavoz para recibir audio, seleccione **Opciones** > **Activar altavoz**. Para silenciar el altavoz y utilizar el auricular, seleccione **Opciones** > **Activar teléfono**.

Para cambiar la colocación de las imágenes seleccione **Opciones** > **Camb. orden imág..**

Para hacer zoom en la imagen en la pantalla, seleccione **Opciones** > **Ampliar** o **Reducir**.

Para finalizar una videollamada o realizar una nueva llamada de voz al mismo destinatario, seleccione **Opciones** > **Cambiar a llamada voz**.

Compartir vídeos

Compartir video (servicio de red) sirve para enviar videoclips o videos en vivo desde el dispositivo móvil a otro compatible durante una videollamada. Para utilizar esta función, el dispositivo debe estar dentro de la cobertura de una red UMTS.

1. Llame al destinatario seleccionado. Puede comenzar a compartir un vídeo una vez que se haya establecido la llamada de teléfono y el dispositivo haya sido registrado en el servidor SIP.
2. Para enviar un vídeo o un videoclip en directo, seleccione **Opciones** > **Compartir vídeo** > **En vivo** o **Clip**. Para activar una vista previa del clip, seleccione **Opciones** > **Reproducir**.
3. Seleccione el destinatario en la Guía o introduzca manualmente la dirección SIP del destinatario para enviarle una invitación. El intercambio comienza a compartirse automáticamente una vez que el destinatario acepta compartir vídeos.
4. Para finalizar el intercambio de vídeo, seleccione **Parar**. La llamada de voz continúa con normalidad.

Configurar invitaciones de intercambio de vídeos

Cuando recibe una invitación de intercambio de vídeo, aparece un mensaje en la pantalla con el nombre o la dirección SIP del llamante.

Para aceptar la invitación y comenzar la sesión de intercambio, seleccione **Aceptar**.

Para rechazar la invitación, seleccione **Rechazar**. La llamada de voz continúa con normalidad.

Llamadas de red



Seleccione **Menú** > **Comunic.** > **Tel. Internet**.

Su dispositivo admite llamadas de voz a través de Internet (llamadas de red). Fundamentalmente, su dispositivo intenta efectuar las llamadas de emergencia a través de redes celulares. Si no logra efectuar una llamada de emergencia utilizando redes celulares, su dispositivo intenta efectuarla a través de su proveedor de llamadas de red. Debido a la naturaleza contrastada de la telefonía celular, debería usar las redes celulares para efectuar llamadas de emergencia siempre que sea posible. Si dispone de cobertura de una red celular, cerciórese de que su teléfono celular esté encendido y listo para llamar antes de intentar efectuar una llamada de emergencia. La posibilidad de efectuar una llamada de emergencia a través de la telefonía de Internet depende de la disponibilidad de una WLAN y de la implementación de funciones de llamada de emergencia por parte de su proveedor de llamadas de red. Póngase en contacto con su

proveedor de llamadas de Internet para consultar la posibilidad de efectuar llamadas de emergencia a través de Internet.

Gracias al servicio de llamadas de red (servicio de red), podrá hacer y recibir llamadas a través de Internet utilizando la tecnología VoIP (voz sobre protocolo de Internet). Las llamadas de red pueden establecerse entre ordenadores, entre teléfonos móviles y entre dispositivos VoIP y un teléfono tradicional. Para hacer o recibir una llamada de red, el dispositivo debe estar dentro de la cobertura WLAN. La disponibilidad del servicio de llamadas de red puede variar dependiendo del país o de la zona.

Crear modos de llamadas de red

Para poder hacer estas llamadas, es preciso crear primero un perfil de llamada de red.

1. Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > Ajustes de SIP > Opciones > Perfil de SIP nuevo** e introduzca la información solicitada. Para conectarse de forma automática al servicio de llamada de red, seleccione **Registro > Siempre activado**. Póngase en contacto con su proveedor de llamadas de red para obtener los ajustes correctos.
2. Seleccione **Atrás** hasta que regrese a la vista principal de ajustes de **Conexión**.
3. Seleccione **Teléf. Internet > Opciones > Perfil nuevo**. Escriba el nombre del perfil y seleccione el perfil de SIP que acaba de crear.

Para establecer que se utilice el perfil creado automáticamente al conectarse al servicio de llamadas de

red, seleccione **Menú > Comunic. > Tel. Internet > Perfil preferido**.

Para conectarse al servicio de llamadas de red manualmente, seleccione **Registro > Si es necesario** en los ajustes de SIP cuando cree un perfil de llamada de red.

Para que sus llamadas de red sean seguras, solicite a su proveedor de servicios que le indique cuáles son los ajustes más seguros. El servidor proxy seleccionado para el modo de llamadas de red debe admitir este tipo de llamadas. Una llamada de red segura se indica con .

Conexión al servicio de llamadas de red

Seleccione **Menú > Comunic. > Tel. Internet**.

Para hacer o recibir una llamada de red, el dispositivo debe estar conectado a un servicio de llamadas de red. Si ha seleccionado la conexión automática, el dispositivo se conectará de forma automática al servicio de llamadas de red. Si se conecta al servicio de forma manual, elija una red disponible de la lista y después **Selecc.**

La lista de redes se actualiza de forma automática cada 15 segundos. Para actualizar la lista de forma manual, seleccione **Opciones > Actualizar**. Utilice esta opción si la WLAN no se muestra en la lista.

Para seleccionar un servicio de llamada de red para las llamadas salientes si el dispositivo está conectado a más de un servicio, seleccione **Opciones > Cambiar servicio**.

Para configurar nuevos servicios, seleccione **Opciones** > **Configurar servicio**. Esta opción sólo se mostrará si hay servicios que no se han configurado.

Para guardar la red a la que está conectado actualmente, seleccione **Opciones** > **Guardar red**. Las redes guardadas aparecen marcadas con una estrella en la lista de redes.

Para conectarse a un servicio de llamada de red utilizando una WLAN oculta, seleccione **Opciones** > **Usar red oculta**.

Para finalizar la conexión a un servicio de llamada de red, seleccione **Opciones** > **Desconectarse del serv.**.

Hacer llamadas de red

Puede hacer llamadas de red desde todas las aplicaciones en las que habitualmente hace las llamadas de voz normales. Por ejemplo, en la Guía, desplácese al contacto deseado y seleccione **Lamar** > **Llamada de Internet**.

Para hacer una llamada de red en la pantalla de inicio, introduzca la dirección SIP y pulse la tecla de llamada.

Para hacer una llamada de red a una dirección que no empieza por un dígito, pulse cualquier tecla numérica con el dispositivo en el modo de espera; a continuación, pulse # durante unos segundos para borrar la pantalla y pasar del modo numérico al modo alfabético. Introduzca la dirección y pulse la tecla de llamada.

Para establecer las llamadas de red como el tipo de llamada preferida para las llamadas salientes, seleccione **Menú** > **Comunic.** > **Tel. Internet** > **Opciones** > **Ajustes** > **Tipo de llamada predet.** > **Llamada de Internet**. Cuando el

dispositivo está conectado al servicio de llamada de red, todas las llamadas se realizan como llamadas de red.

Ajustes de servicios de llamadas de red

Seleccione **Opciones** > **Ajustes**, desplácese hasta los ajustes del servicio deseado y pulse la tecla de desplazamiento.

Para conectarse de forma automática al servicio de llamada de red, seleccione **Tipo de acceso** > **Automático**. Si utiliza el tipo de conexión automática para redes WLAN, el dispositivo rastrea periódicamente las redes WLAN, lo que aumenta el consumo de batería y reduce su duración.

Para conectarse manualmente al servicio de llamada de red, seleccione **Tipo de acceso** > **Manual**.

Para ver las redes que ha guardado para el servicio de llamadas de red o las redes detectadas por el servicio de llamada de red, seleccione **Redes conex. guardadas**.

Para definir los ajustes específicos del servicio, seleccione **Editar ajustes servicios**. Esta opción sólo está disponible si los complementos del software específico del servicio se han instalado en el dispositivo.

Marcación rápida

Seleccione **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Llamada** > **Marcación rápida** > **Activada**.

La marcación rápida le permite realizar una llamada manteniendo pulsada una tecla numérica en la pantalla de inicio.

Para asignar una tecla numérica a un número de teléfono, seleccione **Menú > Comunic. > Marc. ráp.**. Desplácese a la tecla numérica (de la 2 a la 9) en la pantalla y seleccione **Opciones > Asignar**. Seleccione el número deseado de la Guía.

Para eliminar el número de teléfono asignado a una tecla numérica, vaya a la tecla de marcación rápida y seleccione **Opciones > Eliminar**.

Para modificar un número de teléfono asignado a una tecla numérica, desplácese a la tecla de marcación rápida y seleccione **Opciones > Cambiar**.

Desvío de llamadas

Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Teléfono > Desvíos**.

Desvíe las llamadas entrantes a su buzón de voz o a otro número de teléfono. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Seleccione esta opción para desviar llamadas de voz, datos o fax y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Todas llamadas voz, Todas llams. datos o Todas llamadas fax** — Desvío de todas las llamadas de voz, datos o fax entrantes.

- **Si está ocupado** — Desvío de las llamadas entrantes cuando tenga una llamada activa.
- **Si no responde** — Desvío de las llamadas entrantes después de que el dispositivo suene durante un período de tiempo especificado. Seleccione el tiempo que sonará el dispositivo antes de que se devíe la llamada de la lista **Tiempo de retardo**.
- **Si fuera cobertura** — Desvío de las llamadas cuando el dispositivo esté apagado o fuera de cobertura.
- **Si no está disponible** — Activación de los tres últimos ajustes al mismo tiempo. Esta opción desvía las llamadas si el dispositivo está ocupado, no responde o está fuera del alcance.

Para desviar llamadas al buzón de voz, seleccione un tipo de llamada y una de las opciones de desvío de llamadas y, a continuación, **Opciones > Activar > Al buzón de voz**.

Para desviar llamadas a otro número de teléfono, seleccione un tipo de llamada y una de las opciones de desvío de llamadas y, a continuación, **Opciones > Activar > A otro número**. Introduzca un número en el campo **Número**: o seleccione **Buscar** para recuperar un número guardado en la Guía.

Para comprobar el estado de desvío actual, vaya a la opción de desvío y seleccione **Opciones > Verificar estado**.

Para desactivar el desvío de llamadas, vaya a la opción de desvío y seleccione **Opciones > Cancelar**.

Restricciones

Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Teléfono > Restricciones**.

Es posible restringir las llamadas que el dispositivo puede realizar o recibir (servicio de red). Para cambiar los ajustes, necesita la contraseña de restricciones de su proveedor de servicios. Las restricciones de llamada afectan a todos los tipos de llamadas.

Para restringir llamadas, seleccione algunas de las siguientes opciones:

- **Llamadas salientes** — Impide la realización de llamadas de voz con el dispositivo.
- **Llamadas entrantes** — Impide la entrada de llamadas.
- **Llams. internacionales** — Impide llamar a países o regiones del extranjero.
- **Entrantes en extranjero** — Impide la entrada de llamadas cuando se encuentre fuera de su país.
- **Inter. salvo país propio** — Impide llamar a países o regiones del extranjero, pero permite las llamadas a su país.

Para verificar el estado de las restricciones de las llamadas de voz, seleccione la opción de restricción y, a continuación, **Opciones > Verificar estado**.

Para cancelar todas las restricciones de las llamadas de voz, seleccione una opción de restricción y, a continuación, **Opciones > Cancel. todas restr..**

Para cambiar la contraseña utilizada para restringir llamadas de voz, fax y datos, seleccione **Opciones > Editar contr. restrs.**. Escriba el código actual y, a continuación, escriba dos

veces el código nuevo. La contraseña de restricción debe tener cuatro números. Para obtener más detalles, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Restringir Llamadas de red

Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Teléfono > Restricciones > Restricc. llams. Internet**.

Para rechazar llamadas de red de llamantes anónimos, seleccione **Llamadas anónimas > Activada**.

Envío de tonos DTMF

Puede enviar tonos duales de multifrecuencia (DTMF) durante una llamada activa para controlar el buzón de voz u otros servicios telefónicos automatizados.

Enviar secuencias de tonos DTMF

1. Haga una llamada y espere a que conteste el interlocutor.
2. Seleccione **Opciones > Enviar DTMF**.
3. Introduzca la secuencia de tonos DTMF o seleccione una secuencia predefinida.

Adjuntar secuencias de tonos DTMF a tarjetas de contactos

1. Seleccione **Menú > Comunic. > Guía**. Abra un contacto y seleccione **Opciones > Editar > Opciones > Añadir detalle > DTMF**.

- Introduzca la secuencia de tonos. Para insertar una pausa de unos 2 segundos antes de los tonos DTMF o entre ellos, escriba **p**. Si desea configurar el dispositivo para el envío de tonos DTMF, justo después de seleccionar **Enviar DTMF**, introduzca **w**.
- Seleccione **Hecho**.

Buzón de voz

Seleccione **Menú > Comunic. > Buzón llams.**

Cuando abra la aplicación Buzón de voz por primera vez, se le pedirá que introduzca el número de su buzón de voz.

Para llamar al buzón de voz, seleccione **Opciones > Llamar al buzón voz**.

Si ha configurado los ajustes de las llamadas de red del dispositivo y tiene un buzón de llamadas de Internet, seleccione **Buzón llam. Internet > Opciones > Llamar buz. Internet** para llamarlo.

Para llamar al buzón de voz en la pantalla principal, mantenga pulsada la tecla **1** o pulse **1** y, a continuación, la tecla de llamada. Si ha definido un buzón para llamadas de Internet, elija si desea llamar al buzón de voz o al buzón de llamadas de Internet.

Para cambiar el número del buzón de voz, seleccione el buzón y después **Opciones > Cambiar número**.

Para cambiar la dirección del buzón de voz de llamadas de Internet, seleccione el buzón de voz y **Opciones > Cambiar dirección**.

Ayuda de voz

Seleccione **Menú > Herramientas > Ayuda voz**.

La aplicación Ayuda de voz lee el texto de la pantalla, lo que le permite utilizar las funciones básicas de su dispositivo sin tener que mirar la pantalla.

Para oír las entradas de su lista de contactos, seleccione **Guía**. No use esta opción si tiene más de 500 contactos.

Para oír información sobre las llamadas perdidas y recibidas, los números marcados y las llamadas frecuentes, seleccione **Últimas llams..**

Para escuchar mensajes de voz, seleccione **Buzón de voz**.

Para marcar un número de teléfono, seleccione **Marcador**.

Para usar comandos de voz para realizar una llamada de teléfono, seleccione **Comandos voz**.

Para que sus mensajes sean leídos en alto, seleccione **Lector de mensajes**.

Para oír la hora actual, seleccione **Reloj**. Para oír la fecha actual, desplácese hacia abajo.

Si la aplicación Ayuda de voz está abierta cuando vence una alarma de la guía, la aplicación lee el contenido de la alarma en alto.

Para oír más opciones, seleccione **Opciones**.

Comandos de voz

Seleccione **Menú > Herramientas > Comans. voz**.

Utilice comandos de voz para realizar llamadas telefónicas e iniciar aplicaciones, modos u otras funciones del dispositivo.

El dispositivo crea una grabación para las entradas de la Guía y para las funciones designadas en la aplicación Comandos de voz. Cuando se pronuncia un comando de voz, el dispositivo compara las palabras pronunciadas con la grabación guardada en el dispositivo. Los comandos de voz no dependen de la voz del hablante; no obstante, el reconocimiento de voz del dispositivo se adapta a la voz del usuario principal para reconocer mejor los comandos de voz.

Realizar Llamadas

La grabación de un contacto es el nombre o el alias guardado en la tarjeta de contacto de la Guía.



Nota: El uso de identificadores de voz puede resultar difícil en entornos ruidosos o durante una situación de urgencia, por lo que no debería confiar únicamente en la marcación mediante voz en todos los casos.

Para escuchar una grabación, abra una tarjeta de contacto y seleccione **Opciones > Reprod. grabación**.

1. Para realizar una llamada mediante un comando de voz, mantenga pulsada la tecla de voz.
2. Cuando oiga el tono o vea la pantalla visual, pronuncie con claridad el nombre guardado en el contacto.
3. El dispositivo reproduce la grabación sintetizada para el contacto reconocido en el idioma del dispositivo seleccionado, y muestra el nombre y el número. Después de un tiempo de espera de 1,5 segundos, el dispositivo

marca el número. Si el contacto reconocido no era correcto, seleccione **Siguiente** para ver una lista con otros resultados o **Abandon.** para cancelar la marcación.

Si ha guardado varios números para un mismo contacto, el dispositivo seleccionará el número predeterminado, si se ha definido. De lo contrario, el dispositivo seleccionará el primero que esté disponible entre los siguientes campos: **Móvil**, **Móvil (casa)**, **Móvil (oficina)**, **Teléfono**, **Teléfono (casa)** y **Teléfono (oficina)**.

Iniciar aplicaciones

El dispositivo crea grabaciones para las aplicaciones que aparecen en la aplicación Comandos de voz.

Para iniciar una aplicación mediante un comando de voz, mantenga pulsada la tecla de voz y pronuncie con claridad el nombre de la aplicación. Si la aplicación reconocida no era correcta, seleccione **Siguiente** para ver una lista con otros resultados o **Abandon.** para cancelar.

Para añadir más aplicaciones a la lista, seleccione **Opciones > Aplicación nueva**.

Para cambiar el comando de voz de una aplicación, seleccione **Opciones > Cambiar comando** e introduzca el nuevo comando.

Cambiar modos

El dispositivo crea una grabación para cada modo. Para activar un modo mediante un comando de voz, mantenga pulsada la tecla de voz y pronuncie el nombre del modo.

Para cambiar el comando de voz, seleccione **Modos** > **Opciones** > **Cambiar comando**.

Ajustes de comandos de voz

Para apagar el sintetizador que reproduce comandos de voz reconocidos en el idioma del dispositivo elegido, seleccione **Opciones** > **Ajustes** > **Sintetizador** > **Desactivado**.

Para restablecer el aprendizaje de reconocimiento de voz cuando ha cambiado el usuario principal del dispositivo, seleccione **Eliminar adaptacs. voz**.

Pulsar para hablar

Seleccione **Menú** > **Comunic.** > **PPH**.

El servicio Pulsar para hablar (PPH) (servicio de red) permite la comunicación directa por voz mediante la pulsación de una tecla. PPH le permite utilizar el dispositivo como si fuera un walkie-talkie.

Puede utilizar PPH para mantener una conversación con una persona o grupo de personas, o para unirse a un canal. Un canal es como una sala de chat: puede llamar al canal para ver si alguien está en línea. La llamada al canal no avisa a los demás usuarios; los usuarios sólo se unen al canal y empiezan a hablar entre ellos.

En la comunicación PPH, una persona habla mientras los demás usuarios escuchan a través del altavoz integrado. Los usuarios responden por turnos a los demás. Dado que sólo puede hablar un usuario a la vez, la duración máxima del turno de habla es limitada. Para obtener más información

acerca de la duración de los turnos de habla de su red, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Ajustes de PPH

Seleccione **Opciones** > **Ajustes** y seleccione **Ajustes del usuario** para definir sus preferencias para PPH o **Ajustes de conexión** para cambiar los detalles de la conexión. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener los ajustes correctos.

 **Sugerencia:** Puede recibir los ajustes del servicio PPH en un mensaje del proveedor de servicios.

Conexión al servicio PPH

Si ha establecido **Inicio de aplicación** en **Ajustes del usuario**, PPH se conecta automáticamente al servicio cuando se inicia. De lo contrario, deberá conectarse manualmente.

Para conectarse manualmente al servicio PPH, seleccione **Opciones** > **Iniciar sesión en PPH**.

Si el ajuste **Tipo de señal** del dispositivo está establecido en **Un bip** o **Silencio**, o hay una llamada de teléfono entrante, no podrá hacer ni recibir llamadas PPH.

Hacer llamadas Pulsar para hablar

Para hacer una llamada PPH, seleccione **Opciones** > **Contactos**, seleccione uno o varios contactos de la lista y

pulse la tecla de voz. En las llamadas PPH, recuerde sostener el dispositivo de modo que pueda ver la pantalla. La pantalla le indicará cuándo es su turno para hablar. Hable dirigiéndose al micrófono y no cubra el altavoz con las manos. Mantenga pulsada la tecla de voz todo el tiempo que hable. Cuando termine de hablar, suelte la tecla.

Para finalizar la llamada PPH, pulse la tecla de finalización de llamada.

Cuando reciba una llamada PPH, pulse la tecla de llamada para responder a la llamada o la tecla de finalización de llamada para rechazarla.

Llamadas PPH creadas

Seleccione **Opciones > Registro de PPH > PPH creadas** y una llamada.

Para hacer una llamada PPH a un contacto, seleccione **Opciones > Hablar 1 a 1**.

Para enviar una petición a un contacto para que le llame, seleccione **Opciones > Enviar petición dev. Ilam..**

Para crear un contacto, seleccione **Opciones > Guardar en la Guía**.

Gestionar contactos PPH

Para ver, agregar, modificar, eliminar o llamar contactos, seleccione **Opciones > Contactos**. Se mostrará una lista de nombres de la Guía con información sobre su estado de conexión.

Para llamar a un contacto seleccionado, seleccione **Opciones > Hablar 1 a 1**.

Para hacer una llamada de grupo, seleccione varios contactos y **Opciones > Hablar con varios**.

Para enviar a un contacto una petición de devolución de llamada, seleccione **Opciones > Enviar petición dev. Ilam..**

Para responder a una petición de devolución de llamada, seleccione **Mostrar** para abrir la petición de devolución de llamada. Para hacer una llamada PPH al remitente, pulse la tecla de voz.

Crear canales PPH

Para crear un canal, seleccione **Opciones > Canal nuevo > Crear nuevo**.

Para unirse a un canal, seleccione el canal al que desea llamar y pulse la tecla de voz.

Para invitar a un usuario a un canal, seleccione **Opciones > Enviar invitación**.

Para ver los usuarios de un canal actualmente activos, seleccione **Opciones > Miembros activos**.

Cuando acceda a PPH, se conectará automáticamente a los canales que estaban activos la última vez que se cerró la aplicación.

Salir de PPH

Para salir de PPH, seleccione **Opciones > Salir**. Seleccione **Sí** para desconectarse del servicio y cerrarlo. Seleccione **No** si desea mantener la aplicación activa en segundo plano.

Registro

Seleccione **Menú > Registro**.

El registro almacena información sobre el historial de comunicaciones del dispositivo. El dispositivo registra las llamadas perdidas y recibidas siempre que la red permita estas funciones, el dispositivo esté encendido y dentro del área de servicio de la red.

Registros de llamadas y datos

Para ver las últimas llamadas perdidas, recibidas y enviadas, seleccione **Últimas llam.**.

 **Sugerencia:** Para abrir **Llam. enviadas** en la pantalla de inicio, pulse la tecla de llamada.

Para ver la duración aproximada de las llamadas recibidas y enviadas, seleccione **Duración llam.**.

Para ver la cantidad de datos transferidos durante las conexiones de paquetes de datos, seleccione **Paquetes datos**.

Controlar todas las comunicaciones

Para controlar todas las llamadas de voz, los mensajes de texto o las conexiones de datos que registra el dispositivo, abra la ficha del registro general.

Para ver información detallada sobre un evento de comunicación, desplácese hasta él y pulse la tecla de desplazamiento.

 **Sugerencia:** Los subeventos, como un mensaje de texto enviado en varias partes y conexiones de paquetes de datos, se registran como un evento de comunicación. Las conexiones al buzón de correo, al centro de mensajería multimedia o a páginas Web se muestran como conexiones de paquetes de datos.

Para añadir el número de teléfono de un evento de comunicación a la Guía, seleccione **Opciones > Guardar en la Guía** y elija crear un contacto nuevo o añada el número de teléfono a un contacto existente.

Para copiar el número y copiarlo en un mensaje de texto, seleccione **Opciones > Copiar número**.

Para ver un sólo tipo de evento o eventos de comunicación con un tercero, seleccione **Opciones > Filtrar** y, a continuación, el filtro deseado.

Para borrar definitivamente el contenido del registro, el registro de las últimas llamadas y los informes de entrega de mensajería, seleccione **Opciones > Borrar registro**.

Llamar y enviar mensajes desde Registro

Para devolver una llamada, seleccione **Últimas llam.** y abra **Llam. perdidas**, **Llam. recibidas** o **Llam. enviadas**.

Seleccione a la persona que desea llamar y **Opciones** > **Llamar**.

Para responder con un mensaje a alguien que ha llamado, seleccione **Últimas llam.** y abra **Llam. perdidas**, **Llam. recibidas** o **Llam. enviadas**. Seleccione a la persona que desea llamar y, a continuación, **Opciones** > **Crear mensaje**. Puede enviar mensajes de texto y multimedia.

Ajustes del registro

Para establecer cuánto tiempo se conservarán todos los eventos de comunicación en el registro, seleccione **Opciones** > **Ajustes** > **Duración del registro** y el tiempo. Si selecciona **Ningún registro**, se borrará definitivamente el contenido del registro.

Viajes

¿Necesita una dirección? ¿Está buscando un restaurante? Su dispositivo Eseries tiene las herramientas para llevarle a donde quiera.

Acerca del GPS y las señales de satélite

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema global de navegación por radiofrecuencia que comprende 24 satélites y sus estaciones terrestres que controlan el funcionamiento de los satélites. Su dispositivo tiene un receptor GPS interno.

Un terminal GPS recibe señales de radiofrecuencia de baja intensidad de los satélites y calcula el tiempo que tardan las señales en realizar el recorrido. Según el tiempo que tarda la señal en llegar, el receptor GPS puede calcular su posición con una precisión de metros.

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) depende del gobierno de los Estados Unidos y éste es el único responsable de su precisión y mantenimiento. La precisión de los datos de posición puede verse afectada por los ajustes que realice el gobierno de los Estados Unidos en los satélites GPS y está sujeta a los cambios del Plan de Radionavegación Federal y de la política GPS del Departamento de Defensa Civil de los Estados Unidos. La precisión también puede verse afectada por una geometría deficiente de los satélites. La

disponibilidad y la calidad de las señales GPS pueden verse afectadas por su posición, la existencia de edificios y obstáculos naturales, así como por las condiciones meteorológicas. Es posible que las señales GPS no estén disponibles dentro de los edificios o en niveles subterráneos, y los materiales como el hormigón y el metal pueden debilitar dichas señales.

Ningún GPS debería utilizarse para precisar una posición y tampoco debería confiar únicamente en los datos de posición que indique el receptor GPS para la navegación o la determinación de la posición.

El contador tiene una precisión limitada y pueden producirse errores de redondeo. La precisión también puede verse afectada por la disponibilidad y calidad de las señales GPS.

Para activar o desactivar diferentes métodos de posicionamiento, como el GPS Bluetooth, seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Generales > Posicionamien. > Métodos posicionam..**

Acerca de las señales de satélite

Si el dispositivo no puede encontrar la señal del satélite, haga lo siguiente:

- Si está en un lugar cerrado, salga fuera para recibir una señal mejor.
- Si el teclado numérico deslizable está cerrado, ábralo.
- Si se encuentra en el exterior, vaya a un espacio más abierto.

- Asegúrese de no tapar la antena GPS del dispositivo con la mano.
- Si las condiciones meteorológicas son adversas, pueden afectar a la intensidad de la señal.
- El establecimiento de la conexión GPS puede tardar desde un par de segundos hasta varios minutos.

Estado del satélite

Para comprobar cuántos satélites ha encontrado el dispositivo y si éste está recibiendo señales de satélite, seleccione **Menú > GPS > Datos GPS > Posición > Opciones > Estado del satélite**. Si el dispositivo ha encontrado algún satélite, se mostrará una barra por cada uno de ellos en la vista de información de satélite. Cuanto más larga sea la barra, mayor intensidad tendrá la señal del satélite. Cuando el dispositivo ha recibido datos suficientes de la señal del satélite, la barra se vuelve de color negro.

Ajustes de posicionamiento

Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Generales > Posicionamien..**

Para utilizar un método de posicionamiento concreto y detectar la ubicación del dispositivo, seleccione **Métodos posicionam..**

Para seleccionar un servidor de posicionamiento, seleccione **Servidor de posicionam..**

Mapas

Introducción a Mapas



Seleccione **Menú > GPS > Mapas**.

Mapas.

Los mapas le muestran lo que hay cerca, le ayudan a planear rutas y le guían hacia dondequiera que vaya.

- Busque ciudades, calles y servicios.
- Encuentre la manera de llegar con indicaciones paso a paso.
- Sincronice sus localidades favoritas y las rutas entre su dispositivo móvil y el servicio de Internet de Mapas Ovi.



Nota: La descarga de contenido como mapas, imágenes de satélite, archivos de voz, guías o información de tráfico puede suponer la transmisión de grandes volúmenes de datos (servicio de red).

Es posible que algunos servicios no estén disponibles en todos los países o que solo se faciliten en determinados idiomas. Los servicios dependen de la red. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios de red.

La mayoría de mapas digitales son imprecisos e incompletos en mayor o menor medida. Nunca dependa únicamente de la cartografía descargada para usar en este dispositivo.

Contenido como las imágenes de satélite, las guías, y la información sobre el tiempo y el tráfico, así como los servicios relacionados, proviene de terceros y no depende de Nokia. El contenido puede ser impreciso o incompleto, y está sujeto a la disponibilidad del servicio. Nunca dependa únicamente del contenido y de los servicios relacionados mencionados anteriormente.

Mi posición

Visualización de la ubicación y el mapa

Visualice su ubicación actual en el mapa y examine mapas de diferentes ciudades y países.

Seleccione **Menú > GPS > Mapas y Mi posición**.

Si la conexión GPS está activa,  marcará en el mapa su ubicación actual o la última conocida. Si los colores del ícono presentan un aspecto apagado, es que no hay ninguna señal GPS disponible.

Si sólo está disponible el posicionamiento mediante ID de dispositivo, un círculo rojo alrededor del ícono de posicionamiento le indicará la zona aproximada en la que podría encontrarse. Esta estimación es más precisa en las áreas densamente pobladas.

Moverse en el mapa — Utilice la tecla de desplazamiento. De forma predeterminada, el mapa está orientado hacia el Norte.


Visualización de la ubicación actual o a la última conocida — Pulse la tecla 0.

Ampliar o reducir — Pulse * o #.

Cuando examina una zona que no aparece en los mapas almacenados en el dispositivo y tiene una conexión de datos activa, se descargan nuevos mapas de forma automática.

La cobertura de los mapas es distinta en cada país y región.

Vista de mapa



1

— Posición seleccionada

2 — Área de indicador

3 — Punto de interés (por ejemplo, estación de ferrocarril o museo)

4 — Área de información

Cambio del aspecto del mapa

Vea el mapa en diferentes modos para identificar fácilmente su ubicación.

Seleccione **Menú > GPS > Mapas y Mi posición**.

Pulse el 1 y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Mapa** — En la vista estándar del mapa, detalles como los nombres de las ubicaciones o los números de las vías rápidas son fáciles de leer.
- **Satélite** — Para obtener una vista detallada, utilice las imágenes de satélite.
- **Terreno** — Consulte rápidamente el tipo de terreno, por ejemplo, cuando está viajando por vías sin pavimentar.

Cambio de la vista 2D a la vista 3D — Pulse el 3.

Descargar y actualizar mapas

Para ahorrar en costes de transferencia de datos, descargue en el ordenador los archivos de mapas y la guía de voz más recientes, con la aplicación Nokia Ovi Suite, y luego transfíralos a su dispositivo y guárdelos en él.

Para descargar e instalar Nokia Ovi Suite en un ordenador compatible, vaya a www.ovi.com.

 **Sugerencia:** Si va a viajar a otro país, puede guardar nuevos mapas en su dispositivo antes del viaje y consultarlos sin conexión a Internet.

Para asegurarse de que su dispositivo no establece ninguna conexión a Internet, seleccione en el menú principal

Opciones > Ajustes > Internet > Conexión > Fuera de línea.

Acerca de los métodos de posicionamiento

Mapas muestra su ubicación en el mapa utilizando GPS, A-GPS o posicionamiento basado en la ID de celda.

El sistema de posicionamiento global (GPS) es un sistema de navegación basado en satélite que se utiliza para calcular su

ubicación. GPS asistido (A-GPS) es un servicio de red que le envía los datos de GPS, gracias a lo cual se mejora la velocidad y la precisión del posicionamiento.

Cuando utilice la aplicación Mapas por primera vez, deberá definir un punto de acceso a Internet para descargar información de los mapas o utilizar A-GPS.

 indica la disponibilidad de las señales del satélite. Una barra representa un satélite. Cuando el dispositivo está buscando señales del satélite, la barra está en color amarillo. Cuando hay suficientes datos disponibles para calcular la ubicación, la barra pasa a estar en color verde. Cuanto más barras verdes se muestren, más fiable será el cálculo de la ubicación.

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) depende del gobierno de los Estados Unidos y éste es el único responsable de su precisión y mantenimiento. La precisión de los datos de posición puede verse afectada por los ajustes que realice el gobierno de los Estados Unidos en los satélites GPS y está sujeta a los cambios del Plan de Radionavegación Federal y de la política GPS del Departamento de Defensa Civil de los Estados Unidos. La precisión también puede verse afectada por una geometría deficiente de los satélites. La disponibilidad y la calidad de las señales GPS pueden verse afectadas por su posición, la existencia de edificios y obstáculos naturales, así como por las condiciones meteorológicas. Es posible que las señales GPS no estén disponibles dentro de los edificios o en niveles subterráneos, y los materiales como el hormigón y el metal pueden debilitar dichas señales.

Ningún GPS debería utilizarse para precisar una posición y tampoco debería confiar únicamente en los datos de posición

que indique el receptor GPS para la navegación o la determinación de la posición.

El contador tiene una precisión limitada y pueden producirse errores de redondeo. La precisión también puede verse afectada por la disponibilidad y calidad de las señales GPS.

Con el posicionamiento basado en la ID de celda, la posición se determinará mediante la torre de antena a la que actualmente esté conectado su dispositivo móvil.

En función del método de posicionamiento disponible, la exactitud del posicionamiento podrá variar de unos cuantos metros a varios kilómetros.

Buscar lugares

Buscar una ubicación

Mapas le ayuda a encontrar las ubicaciones concretas y los tipos de comercios que esté buscando.

Seleccione **Menú > GPS > Mapas y Encontrar lugares**.

1. Introduzca términos de búsqueda como, por ejemplo, la dirección o el código postal. Para borrar el campo de búsquedas, seleccione **Borrar**.
2. Seleccione **Adelante**.
3. En la lista de coincidencias propuestas, vaya al elemento que desee. Para mostrar la ubicación en el mapa, seleccione **Mapa**.

Para ver el resto de ubicaciones de la lista del resultado de búsqueda en el mapa, desplácese hacia arriba y abajo con la tecla de desplazamiento.

Volver a la lista de coincidencias propuestas — Seleccione **Lista**.

Buscar distintos tipos de lugares cercanos — Seleccione **Examinar categorías** y una categorías, como compras, alojamiento o transporte.

Si no se encuentran resultados de búsqueda, asegúrese de que la ortografía de los términos de búsqueda es correcta. Los problemas con su conexión a Internet también pueden afectar a los resultados cuando se realiza una búsqueda en línea.

Para evitar costes en la transferencia de datos, también puede obtener resultados de búsqueda sin una conexión a Internet activa si tiene mapas del área buscada almacenados en su dispositivo.

Ver detalles sobre una ubicación

Si lo desea, puede ver la información que haya disponible sobre un lugar o ubicación concretos (por ejemplo, hoteles o restaurantes).

Seleccione **Menú > GPS > Mapas y Mi posición**.

Ver detalles sobre un lugar — Seleccione un lugar, pulse la tecla de desplazamiento y seleccione **Mostrar detalles**.

Administrar lugares y rutas

Guardar lugares y rutas

Guarde direcciones, lugares de interés y rutas para poder utilizarlos rápidamente más adelante.

Seleccione **Menú > GPS > Mapas**.

Guardar un lugar

1. Seleccione **Mi posición**.
2. Vaya a la ubicación. Para buscar una dirección o un lugar, seleccione **Buscar**.
3. Pulse la tecla de desplazamiento.
4. Seleccione **Guardar lugar**.

Guardar una ruta

1. Seleccione **Mi posición**.
2. Vaya a la ubicación. Para buscar una dirección o un lugar, seleccione **Buscar**.
3. Para añadir otro punto de ruta, pulse la tecla de desplazamiento y seleccione **Añadir a la ruta**.
4. Seleccione **Añadir nuevo p. de ruta** y la opción adecuada.
5. Seleccione **Mostrar ruta** > **Opciones** > **Guardar ruta**.

Visualización de los lugares y rutas guardados —

Seleccione **Favoritos** > **Lugares** o **Rutas**.

Visualización y organización de lugares o rutas

Utilice la aplicación Favoritos para acceder rápidamente a los lugares y rutas guardados en el dispositivo.

Agrupe los lugares y rutas en una colección, por ejemplo, al planear un viaje.

Seleccione **Menú** > **GPS** > **Mapas y Favoritos**.

Visualización de un lugar guardado en el mapa

1. Seleccione **Lugares**.

2. Vaya al lugar.

3. Seleccione **Mapa**.

Para volver a la lista de lugares guardados, seleccione **Lista**.

Creación de una colección — Seleccione **Crear nueva colección** y escriba un nombre para la colección.

Añadir un lugar guardado a una colección

1. Seleccione **Lugares** y el lugar.
2. Seleccione **Organizar colecciones**.
3. Seleccione **Nueva colección** o una colección existente.

Si necesita eliminar lugares o rutas, o añadir una ruta a una colección, visite el servicio de Internet Ovi Mapas en www.ovi.com.

Enviar lugares a sus amigos

Si desea compartir información sobre lugares con sus amigos, puede enviar los datos directamente a sus dispositivos.

Seleccione **Menú** > **GPS** > **Mapas y Mi posición**

Enviar un lugar al dispositivo compatible de un amigo — Seleccione una ubicación, pulse la tecla de desplazamiento y seleccione **Enviar**.

Sincronización de Favoritos

Utilice el ordenador para planear un viaje en el sitio web de Ovi Mapas, sincronice los lugares, rutas y colecciones guardados con el dispositivo móvil, y acceda al itinerario en cualquier momento.

Para sincronizar lugares, rutas o colecciones entre el dispositivo móvil y el servicio de Internet Ovi Mapas, necesita

una cuenta de Nokia. Si no dispone de una, en la vista principal, seleccione **Opciones > Cuenta > Cuenta en Nokia > Crear cuenta nueva**.

Sincronización de lugares, rutas y colecciones guardados — Seleccione **Favoritos > Sincronizar con Ovi**. Si no dispone de una cuenta de Nokia, se le pedirá que cree una.

Configuración del dispositivo para sincronizar la aplicación Favoritos de forma automática — Seleccione **Opciones > Ajustes > Sincronización > Cambiar > Al iniciar y al apagar**.

Para la sincronización se necesita una conexión de Internet activa. Esto puede suponer la transmisión de grandes volúmenes de datos a través de la red del proveedor de servicios. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener información sobre los cargos relacionados con la transmisión de datos.

Para utilizar el servicio de Internet Ovi Mapas, visite www.ovi.com.

Conducir y caminar

Obtener guía de voz

Si está disponible en su idioma, la guía de voz le ayuda a encontrar el camino hasta un destino. De esta forma, puede disfrutar plenamente del viaje.

Seleccione **Menú > GPS > Mapas y Conducir o Caminar**.

Al utilizar la navegación en coche o a pie por primera vez, se le solicita que seleccione el idioma de la guía de voz y que descargue los archivos pertinentes.

Si selecciona un idioma que incluya nombres de calles, estos también se leerán en voz alta. Es posible que la guía de voz no esté disponible en su idioma.

Modificación del idioma de la guía de voz — En la vista principal, seleccione **Opciones > Ajustes > Navegación > Guía en coche o Guía a pie** y la opción adecuada.

Repetición de la guía de voz para la navegación en coche — En la vista de navegación, seleccione **Opciones > Repetir**.

Ajuste del volumen de la guía de voz para la navegación en coche — En la vista de navegación, seleccione **Opciones > Volumen**.

Conducir al destino

Si necesita indicaciones detalladas mientras conduce, la aplicación Mapas le ayuda a llegar hasta su destino.

Seleccione **Menú > GPS > Mapas y Conducir**.

Conducir hasta el destino — Seleccione **Establecer destino** y la opción adecuada.

Conducir a casa — Seleccione **Conducir a casa**.

Al seleccionar **Conducir a casa** o **Caminar a casa** por primera vez, se le pedirá que introduzca la dirección de su casa. Para cambiar la ubicación de su casa, haga lo siguiente:

1. En la vista principal, seleccione **Opciones > Ajustes > Navegación > Ubicación de su domicilio > Cambiar > Redefinir**.
2. Seleccione la opción adecuada.




Sugerencia: Para conducir sin un destino fijo, seleccione **Mapa**. A medida que se desplaza, se muestra su ubicación en el centro del mapa.

Cambio de vistas durante la navegación — Pulse la tecla de desplazamiento y seleccione **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista de flechas** o **Descripción de ruta**.

Respete la legislación local. Tenga siempre las manos libres para maniobrar con el vehículo mientras conduce. Recuerde que la primera norma de conducción en carretera es la precaución.

Vista Navegación



- 1 — Ruta
- 2 — Su ubicación y dirección
- 3 — Brújula
- 4 — Barra de información (velocidad, distancia, tiempo)

Consiga información sobre el tráfico y la seguridad

Mejore su experiencia al volante con información en tiempo real sobre los eventos de tráfico, asistencia en carretera y avisos de límite de velocidad, siempre que estén disponibles en su país o región.

Seleccione **Menú > GPS > Mapas y Conducir**.

Ver problemas de tráfico en el mapa — Durante la navegación para coche, seleccione **Opciones > Info tráfico**. Los problemas se muestran como triángulos y líneas.

Actualizar la información sobre el tráfico — Seleccione **Opciones > Info tráfico > Actual. info. tráfico**.

Al planificar una ruta, puede configurar el dispositivo para evitar las incidencias del tráfico como, por ejemplo, atascos u obras.

Evitar incidencias del tráfico — En la vista principal, seleccione **Opciones > Ajustes > Navegación > Cambiar ruta por tráfico**.

Si la función está activada, el dispositivo puede mostrar la posición de radares o cámaras de seguridad de la carretera durante la navegación. Algunas jurisdicciones prohíben o regulan el uso de los datos de ubicación de las cámaras de velocidad. Nokia no se responsabiliza de la precisión de los datos de ubicación de las cámaras de velocidad, ni de las consecuencias que pueda conllevar su uso.

Caminar hasta el destino

Si necesita indicaciones para seguir una ruta a pie, la aplicación Mapas le guía por plazas, parques, zonas peatonales e incluso centros comerciales.

Seleccione Menú > GPS > Mapas y Caminar.

Caminar hasta un destino — Seleccione Establecer destino y la opción adecuada.

Caminar hacia casa — Seleccione Caminar a casa.

Al seleccionar Conducir a casa o Caminar a casa por primera vez, se le pedirá que introduzca la dirección de su casa. Para cambiar la ubicación de su casa, haga lo siguiente:

1. En la vista principal, seleccione Opciones > Ajustes > Navegación > Ubicación de su domicilio > Cambiar > Redefinir.
2. Seleccione la opción adecuada.

 **Sugerencia:** Para caminar sin un destino fijo, seleccione Mapa. A medida que se desplaza, se muestra su ubicación en el centro del mapa.

Planificación de rutas

Planee su viaje, cree su ruta y visualícela en el mapa antes de salir.

Seleccione Menú > GPS > Mapas y Mi posición.

Creación de una ruta

1. Vaya al punto de partida.
2. Pulse la tecla de desplazamiento y seleccione Añadir a la ruta.

3. Para añadir otro punto de ruta, seleccione Añadir nuevo p. de ruta y la opción adecuada.

Cambio del orden de los puntos de ruta

1. Vaya a un punto de la ruta.
2. Pulse la tecla de desplazamiento y seleccione Mover.
3. Vaya al lugar al que desea trasladar el punto de la ruta y seleccione Aceptar.

Edición de la ubicación de un punto de la ruta — Vaya al punto de la ruta, pulse la tecla de desplazamiento y seleccione Editar. A continuación, seleccione la opción adecuada.

Visualización de la ruta en el mapa — Seleccione Mostrar ruta.

Navegar hasta el destino — Seleccione Mostrar ruta > Opciones > Empezar a conducir o Empezar a caminar.

Modificación de los ajustes de una ruta

Los ajustes de la ruta afectan a la guía de navegación y a la forma en la que la ruta se muestra en el mapa.

1. En la vista del planificador de rutas, abra la ficha Ajustes. Para obtener la vista del planificador de rutas desde la vista de navegación, seleccione Opciones > Ptos. de ruta o Lista de puntos de ruta.
2. Defina el modo de transporte en Conducir o Caminar. Si selecciona Caminar, las calles de dirección única se consideran calles normales y se pueden usar las vías peatonales y caminos que atraviesan, por ejemplo, parques y centros comerciales.
3. Seleccione la opción deseada.

Selección del modo a pie — Abra la ficha Ajustes y seleccione **Caminar > Ruta preferida > Calles o Línea recta**. **Línea recta** es útil en terrenos sin pavimentar, ya que indica la dirección para ir a pie.

Uso de la ruta de conducción más rápida o más corta — Abra la ficha Ajustes y seleccione **Conducir > Selección de ruta > Ruta más rápida o Ruta más corta**.

Uso de la ruta de conducción optimizada — Abra la ficha Ajustes y seleccione **Conducir > Selección de ruta > Optimizada**. La ruta de conducción optimizada combina las ventajas de la ruta más corta y la más rápida.

También puede optar por permitir o evitar el uso de, por ejemplo, autovías, autopistas o transbordadores.

Accesos directos de Mapas

Accesos directos generales

Para ampliar o reducir el mapa, pulse * o #.

Para volver a la posición actual, pulse 0.

Para cambiar el tipo de mapa, pulse 1.

Para inclinar el mapa, pulse 2 u 8.

Para girar el mapa, pulse 4 ó 6. Para volver a la posición del mapa con el norte en la parte superior, pulse 5.

Accesos directos de navegación a pie

Para guardar una ubicación, pulse 2.

Para buscar ubicaciones por categorías, pulse 3.

Para ajustar el volumen de la guía para la navegación a pie, pulse 6.

Para ver la lista de puntos de la ruta, pulse 7.

Para ajustar el mapa para su uso durante la noche, pulse 8.

Para ver la consola, pulse 9.

Accesos directos de navegación en coche

Para ajustar el mapa para su uso durante el día o la noche, pulse 1.

Para guardar la ubicación actual, pulse 2.

Para buscar ubicaciones por categorías, pulse 3.

Para que se repita la guía de voz, pulse 4.

Para buscar una ruta alternativa, pulse 5.

Para ajustar el volumen de la guía de voz, pulse 6.

Para agregar una escala a la ruta, pulse 7.

Para ver información sobre el tráfico, pulse 8.

Para ver la consola, pulse 9.

Datos GPS



Seleccione **Menú > GPS > Datos GPS**.

Con los Datos GPS puede ver su ubicación actual, buscar el trayecto hasta una determinada ubicación y calcular la distancia.

Seleccione **Navegación** para ver la información de navegación hasta su destino, **Posición** para ver la

información de posicionamiento de su ubicación actual, o **Contad.** para ver su información de viaje como la distancia y el tiempo que ha viajado, y sus velocidades media y máxima.

La aplicación debe recibir información de posicionamiento desde al menos cuatro satélites para usarla como asistente de viaje.

El contador tiene una precisión limitada y pueden producirse errores de redondeo. La precisión también puede verse afectada por la disponibilidad y calidad de las señales GPS.

Usar Datos GPS

Para comprobar la intensidad de señal de los satélites que proporcionan la información de posicionamiento necesaria para la navegación. abra alguna de las tres vistas y seleccione **Opciones > Estado del satélite.**

Para definir una marca o ubicación como destino del viaje, seleccione **Navegación > Opciones > Fijar destino.**

También puede introducir las coordenadas de latitud y longitud del destino.

Para eliminar el destino definido para el viaje, seleccione **Navegación > Opciones > Detener navegación.**

Para guardar la posición actual como marca de referencia, seleccione **Navegación o Posición y Opciones > Guardar posición.**

Para activar el contador, seleccione **Distancia viaje > Opciones > Iniciar.** Para detener el contador, seleccione **Opciones > Parar.**

Para reiniciar todos los campos y comenzar a calcular de nuevo el viaje, seleccione **Distancia viaje > Opciones > Reiniciar.**

Para cambiar el sistema de medición en uso, seleccione **Opciones > Ajustes > Sistema de medida > Métrico o Imperial.**

Para introducir la calibración de altitud para corregir la altitud recibida de los satélites de posicionamiento, seleccione **Opciones > Ajustes > Calibración altitud.**

Marcas



Seleccione **Menú > GPS > Marcas.**

Las marcas son coordenadas de ubicaciones geográficas que puede guardar en el dispositivo para usarlas posteriormente en distintos servicios de localización. Se pueden crear marcas con el receptor GPS interno del dispositivo o red (servicio de red).

Crear marcas

Para crear una marca, seleccione **Opciones > Marca nueva.** Seleccione **Posición actual** para realizar una solicitud de red de las coordenadas de latitud y longitud de su posición actual, **Seleccionar del mapa** para seleccionar la posición en el mapa o **Introd. manualmente** para llenar la información de ubicación necesaria, como el nombre, la categoría, la dirección, la latitud, la longitud y la altitud.

Para mostrar la marca en el mapa, seleccione **Opciones > Mostrar en mapa.**

Editar marcas

Para editar una marca, seleccione **Opciones > Editar > Opciones** y una de las siguientes opciones:

- **Selecc. categorías** — Organice la marca en un grupo de marcas similares. Seleccione una categoría para modificar información sobre la marca, como el nombre, categoría, dirección, latitud, longitud y altitud.
- **Recuperar posic. actual** — Solicite y rellene automáticamente las coordenadas geográficas de latitud y longitud a fin de crear una marca de su ubicación actual.
- **Borrar** — Elimine la marca.
- **Icono de marca** — Cambie el ícono de la marca.
- **Mostrar en mapa** — Muestre la marca en el mapa.
- **Enviar** — Envíe la marca a dispositivos compatibles.
- **Opciones de entrada** — Modifique los ajustes de entrada de texto, como el idioma de escritura.
- **Opciones de edición** — Editar los números de teléfono y direcciones web asignados a la marca.

Categorías de marcas

Puede ver las categorías de la marca en dos vistas: en una lista aparecen las categorías que ya contienen marcas y en la otra, todas las categorías de las que dispone el dispositivo.

Para ver todas las marcas que contiene una categoría, desplácese hasta la categoría y pulse la tecla de desplazamiento.

Para crear una categoría nueva, seleccione **Opciones > Editar categorías > Opciones > Categoría nueva**.

Para cambiar las categorías a las que pertenece una marca, abra la ficha de marcas. Desplácese hasta la marca y seleccione **Opciones > Editar > Opciones > Selecc. categorías**. Seleccione la categoría o las categorías en las que desea incluir la marca y, a continuación, **Aceptar**.

Recibir marcas

Seleccione **Menú > Comunic. > Mensajes**.

Abra un mensaje que contenga una marca recibida de otro dispositivo. Vaya a la marca y pulse la tecla de desplazamiento.

Para guardar la marca en el dispositivo, seleccione **Opciones > Guardar**.

Para reenviar la marca a los dispositivos compatibles, seleccione **Opciones > Enviar**.

Para mostrar la marca recibida en el mapa, seleccione **Opciones > Mostrar en mapa**.

Para saber cómo navegar a la marca recibida, seleccione **Opciones > Mostrar ruta**.

Herramientas de oficina de Nokia

Las Herramientas de oficina de Nokia son compatibles con los negocios móviles y permiten establecer una comunicación efectiva con los equipos de trabajo.

Notas activas

Seleccione **Menú > Oficina > Notas activ..**

Notas activas le permite crear, editar y ver distintos tipos de notas, por ejemplo, memorandums de reuniones, notas de aficiones o listas de la compra. Podrá insertar imágenes, vídeos y sonido en las notas. Podrá vincular notas con otras aplicaciones tales como Contactos, y enviar notas a otras.

Crear y editar notas

Para crear una nota, empiece a escribir.

Para editar una nota, desplácese hasta ella y pulse la tecla de desplazamiento.

Para insertar imágenes, clips de sonido, vídeo, tarjetas de visita, favoritos web y archivos, seleccione **Opciones > Insertar.**

Para añadir elementos nuevos a una nota, seleccione **Opciones > Insertar nuevo.** Puede grabar sonido y videoclips, además de capturar imágenes.

Para añadir negrita, cursiva o subrayado a su texto o cambiar el color de fuente, mantenga pulsada la tecla de mayúsculas y utilice la tecla de desplazamiento para seleccionar el texto. A continuación, seleccione **Opciones > Texto.**

Para enviar la nota, seleccione **Opciones > Enviar.**

Para enlazar una nota con un contacto, seleccione **Opciones > Vincular nota a llamada > Añadir contactos.** Puede ver la nota en la pantalla de su dispositivo cuando realice o reciba una llamada de un contacto.

Ajustes de Notas activas

Seleccione **Ajustes.**

Para guardar notas en la memoria del dispositivo, seleccione **Memoria en uso > Memoria teléfono.** Para guardarlas en una tarjeta de memoria, seleccione **Memoria en uso > Tarjeta de memoria**

Para cambiar la maquetación de notas activas, seleccione **Cambiar de vista > Cuadrícula.** Para ver las notas como una lista, seleccione **Cambiar de vista > Lista.**

Para ver una nota en segundo plano cuando realiza o recibe llamadas de teléfono, seleccione **Mostrar nota en llamada > Sí.**

 **Sugerencia:** Si no desea ver temporalmente las notas durante las llamadas de teléfono, seleccione **Mostrar**

nota en llamada > **No**. De este modo no tendrá que eliminar los enlaces entre notas y tarjetas de contacto.

Calculadora



Seleccione **Menú** > **Oficina** > **Calculad.**

Esta calculadora tiene una precisión limitada y está diseñada para cálculos sencillos.

Para hacer un cálculo, introduzca el primer número del cálculo. Seleccione una función como suma o resta en el mapa de funciones. Introduzca el segundo número del cálculo y seleccione **=**. La calculadora efectúa las operaciones en el orden en el que se introducen. El resultado del cálculo permanece en el campo del editor y se puede utilizar como el primer número de un nuevo cálculo.

El dispositivo guarda en su memoria el resultado del último cálculo. Si se cierra la aplicación Calculadora o se apaga el dispositivo, no se borra la memoria. Para que el último resultado guardado aparezca la próxima vez que abra la aplicación Calculadora, seleccione **Opciones** > **Último resultado**.

Para guardar los números o los resultados de un cálculo, seleccione **Opciones** > **Memoria** > **Guardar**.

Para recuperar de la memoria el resultado de un cálculo y utilizarlo en otro cálculo, seleccione **Opciones** > **Memoria** > **Recuperar**.

Gestor de archivos



La aplicación Gestor de archivos le permite administrar el contenido y las propiedades de archivos y carpetas de la memoria del dispositivo y de la tarjeta de memoria. Puede abrir, crear, mover, copiar, cambiar el nombre, enviar y buscar archivos y carpetas. La protección del copyright puede impedir el envío de ciertos archivos.

Abra la ficha del dispositivo o de la tarjeta de memoria.

Para seleccionar múltiples archivos, desplácese a cada archivo y seleccione **Opciones** > **Marcar/Anul. marcar** > **Marcar**.

Para enviar los archivos seleccionados, seleccione **Opciones** > **Enviar**.

Para desplazar o copiar archivos o carpetas a otra carpeta, seleccione **Opciones** > **Mover a carpeta** o **Copiar a carpeta**. Las carpetas predeterminadas, como Clips de sonido en la Galería, no se pueden mover ni eliminar.

Para buscar archivos, seleccione **Opciones** > **Buscar**. Escriba el texto y pulse la tecla de desplazamiento. Se mostrarán los archivos y carpetas cuyos nombres contienen el texto de la búsqueda.

Para ver información del archivo seleccionado, seleccione **Opciones** > **Ver detalles**.

Quickoffice



Acerca de Quickoffice

Seleccione Menú > Oficina > Quickoffice.

Quickoffice consta de Quickword para ver documentos de Microsoft Word, Quicksheet para ver hojas de cálculo de Microsoft Excel, Quickpoint para las presentaciones de Microsoft PowerPoint y Quickmanager para las compras de software. Puede ver documentos de Microsoft Office 2000, XP, 2003 y 2007 (formatos de archivo DOC, XLS y PPT) con Quickoffice. Si tiene la versión de edición de Quickoffice, también puede editar los archivos.

No es compatible con todos los formatos o características de archivo.

Convertidor



Seleccione Menú > Oficina > Conversor.

El convertidor tiene una precisión limitada y se producen errores de redondeo.

Conversión de medidas

1. Vaya al campo **Tipo** y seleccione **Opciones > Tipo de conversión** para abrir una lista de medidas. Seleccione la medida que desea utilizar y seleccione **Aceptar**.
2. Vaya al campo **Unidad** y seleccione **Opciones > Seleccionar unidad**. Seleccione la unidad que deseé convertir y, a continuación, **Aceptar**. Vaya al siguiente

campo **Unidad** y seleccione la unidad a la que deseé realizar la conversión.

3. Vaya al primer campo **Cantidad** e introduzca el valor que deseé convertir. El otro campo **Cantidad** cambiará automáticamente para mostrar el valor convertido.

Establecer la moneda base y el tipo de cambio

Si cambia de moneda base, debe introducir los nuevos tipos de cambio, porque todos los tipos de cambio anteriores se borran.

Para realizar conversiones de moneda, primero debe elegir una moneda base y añadir tipos de cambio. El tipo de la moneda base siempre es 1. La moneda base determina los tipos de cambio de las otras monedas.

1. Para establecer el tipo de cambio de la unidad de moneda, vaya al campo **Tipo** y seleccione **Opciones > Cambios monedas**.
2. Vaya al tipo de moneda e introduzca el tipo de cambio que le gustaría establecer por unidad de moneda única.
3. Para cambiar la moneda base, vaya a la moneda y seleccione **Opciones > Fijar moneda base**.
4. Seleccione **Hecho > Sí** para guardar los cambios.

Una vez insertados todos los tipos de cambio necesarios, podrá hacer conversiones de moneda.

Gestor de zips

Con el gestor de archivos zip, puede crear zips para almacenar los archivos comprimidos con formato ZIP. Puede añadir uno o varios archivos comprimidos a un zip; establecer, eliminar o cambiar la contraseña de los zips protegidos y cambiar los ajustes, por ejemplo el nivel de compresión y la codificación de los nombres de archivo.

Puede almacenar los archivos en la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria.

Lector de PDF

Seleccione **Menú > Oficina > Adobe PDF**.

Con el lector de PDF puede leer documentos PDF en la pantalla de su dispositivo, buscar texto en los documentos, modificar ajustes como el zoom y las vistas de página, y enviar archivos PDF utilizando el correo electrónico.

Impresión

Puede imprimir documentos, como archivos, mensajes o páginas web desde el dispositivo, obtener la vista previa de un trabajo impreso, definir las opciones de maquetación, seleccionar una impresora o imprimir un archivo. Quizá no pueda imprimir toda clase de documentos.

Impresión de archivos

Para configurar una impresora para su dispositivo, seleccione **Menú > Oficina > Impresoras > Opciones > Añadir**. Para establecer la impresora como impresora predeterminada, seleccione **Opciones > Opciones impr. > Impresoras**, desplácese hasta la impresora y elija **Opciones > Fijar como predet..**

Antes de imprimir, asegúrese de que el dispositivo está conectado adecuadamente a la impresora.

Para imprimir un documento, seleccione **Opciones > Opciones impr. > Imprimir**.

Para imprimir un archivo, seleccione **Opciones > Opciones impr. > Imprimir > Imprimir a un archivo** y busque la ubicación del archivo.

Para cambiar las opciones de impresión, seleccione **Opciones > Opciones impr..** Puede seleccionar la impresora que quiere usar, el número de copiars y el rango de páginas que va a imprimir.

Para modificar la maquetación de la página antes de imprimir, seleccione **Opciones > Opciones impr. > Configurar página**. Puede modificar el tamaño del papel y la orientación, definir los márgenes e insertar un encabezado o un pie de página. La longitud máxima del encabezado o pie de página es de 128 caracteres.

Para obtener una vista previa de un archivo o un mensaje antes de imprimirlo, seleccione **Opciones > Opciones impr. > Vista previa**.

Opciones de impresión

Abra un documento, como un archivo o un mensaje, y seleccione **Opciones** > **Opciones impr.** > **Imprimir**.

Defina lo siguiente:

- **Impresora** — Seleccione una impresora disponible de la lista.
- **Imprimir** — Seleccione **Todas las páginas**, **Páginas pares** o **Páginas impares** como intervalo de impresión.
- **Intervalo de impresión** — Seleccione **Páginas en intervalo** o **Páginas definidas** como intervalo de página.
- **Número de copias** — Seleccione el número de copias que desea imprimir.
- **Imprimir a un archivo** — Imprima un archivo y defina la ubicación del archivo.

Las opciones disponibles pueden variar.

Ajustes de la impresora

Seleccione **Menú** > **Oficina** > **Impresoras**.

Para añadir una impresora nueva, seleccione **Opciones** > **Añadir**.

Defina lo siguiente:

- **Impresora** — Introduzca un nombre para la impresora.
- **Controlador** — Seleccione un controlador para la impresora.
- **Portador** — Seleccione un portador para la impresora.
- **Orientación** — Seleccione la orientación.
- **Tamaño del papel** — Seleccione el tamaño de página.
- **Tipo de medio** — Seleccione el tipo de soporte.

- **Modo de color** — Seleccione el modo de color.
- **Modelo de impresora** — Seleccione el modelo de impresora.

Las opciones disponibles pueden variar.

Reloj

Seleccione **Menú** > **Oficina** > **Reloj**.

En Reloj, podrá ver su hora local y la información sobre la zona horaria, ajustar y editar alarmas o modificar ajustes de fecha y hora.

Reloj despertador

Abra la ficha del reloj despertador.

Para establecer una alarma, seleccione **Opciones** > **Alarma nueva**. Cuando una alarma está activa, se muestra .

Para desactivar un alarma, seleccione **Parar**; o para parar la alarma durante 5 minutos, seleccione **Repetir**. Si se alcanza la hora programada de alarma mientras el dispositivo está apagado, éste se enciende automáticamente y empieza a emitir el tono de alarma. Si selecciona **Parar**, el dispositivo pregunta si desea activar el dispositivo para hacer llamadas. Seleccione **No** para apagar el dispositivo o **Sí** para efectuar y recibir llamadas. No seleccione **Sí** cuando el uso del teléfono móvil pueda causar interferencias o comportar algún peligro.

Para cambiar la hora de la alarma, seleccione **Opciones** > **Restablecer alarma**.

Para eliminar la alarma, seleccione **Opciones** > **Eliminar alarma**.

Reloj mundial

Abra la ficha de reloj mundial para consultar la hora en diferentes ciudades.

Para añadir una ciudad a la vista de reloj mundial, seleccione **Opciones** > **Añadir ciudad**.

Para cambiar la ciudad que determina la hora y la fecha en el dispositivo, seleccione **Opciones** > **Fijar como ciudad actual**. La ciudad se muestra en la vista principal del Reloj y la hora en el dispositivo cambia de acuerdo con la ciudad seleccionada. Compruebe que la hora es correcta y que coincide con su zona horaria.

Ajustar reloj

Seleccione **Opciones** > **Ajustes**.

Para cambiar la hora o la fecha, seleccione **Hora** o **Fecha**.

Para cambiar el reloj que se muestra en la pantalla de inicio, seleccione **Tipo de reloj** > **Analógico** o **Digital**.

Para permitir que la red del teléfono móvil actualice la información sobre la fecha, hora y zona horaria del dispositivo (servicio de red), seleccione **Hora operador de red** > **Actualización auto**.

Para cambiar el tono de la alarma, seleccione **Tono de alarma del reloj**.

Notas



Seleccione **Menú** > **Oficina** > **Notas**.

Puede crear y enviar notas a otros dispositivos compatibles y guardar los archivos recibidos de texto sin formato en Notas.

Escribir y enviar notas

Para escribir una nota, comience introduciendo el texto. El editor de notas se abrirá automáticamente.

Para abrir una nota, desplácese hasta ella y pulse la tecla de desplazamiento.

Para enviar la nota a otros dispositivos compatibles, seleccione **Opciones** > **Enviar**.

Para sincronizar o definir los ajustes de sincronización de una nota, seleccione **Opciones** > **Sincronización**. Seleccione **Iniciar** para iniciar la sincronización o **Ajustes** para definir los ajustes de sincronización para la nota.

Teclado inalámbrico Nokia

Los teclados inalámbricos están disponibles como equipamiento por separado. Para instalar el Teclado inalámbrico Nokia u otro teclado inalámbrico compatible que admita el perfil Bluetooth Human Interface Devices (HID) para

usarlo con su dispositivo, utilice la aplicación del teclado inalámbrico.

1. Active la conectividad Bluetooth de su dispositivo: seleccione **Menú > Conectivid. > Bluetooth > Bluetooth > Activado**. Asegúrese de que ha establecido **Visibilidad mi teléf. > Mostrado a todos**.
2. Encienda el teclado.
3. Seleccione **Menú > Oficina > Tecl. inalám..**
4. Para empezar a buscar dispositivos con conectividad Bluetooth, seleccione **Opciones > Buscar teclado**.
5. Seleccione el teclado de la lista y pulse la tecla de desplazamiento para iniciar la conexión.
6. Para vincular el teclado con su dispositivo, introduzca la contraseña que desee (de 1 a 9 dígitos) en el dispositivo y la misma contraseña en su teclado.
7. Si se le pregunta por el diseño del teclado, selecciónelo de la lista de su dispositivo.

Si aparece el nombre del teclado, su estado cambia a **Teclado conectado**, y el indicador de su teclado parpadea lentamente; el teclado ya puede utilizarse.

Para más detalles sobre el funcionamiento y el mantenimiento del teclado, consulte la guía de usuario.

Conectividad

El dispositivo ofrece varias opciones para conectarse a Internet, a una intranet corporativa o a otro dispositivo u ordenador.

Descarga rápida

El HSDPA (High-speed downlink packet access, también llamado 3.5G y que viene indicado por ) es un servicio de red de UMTS que permite descargar datos a gran velocidad. Si activamos la compatibilidad con HSDPA y conectamos el dispositivo a una red UMTS que admite HSDPA, la descarga de datos (como los mensajes, los correos electrónicos y las páginas del navegador) a través de la red del móvil es mucho más rápida. Cuando la conexión con HSDPA está activa se indica con  . El ícono puede variar entre regiones.

Para activar o desactivar el HSDPA, seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > Paquetes datos > Acceso a paq. alta velocidad.** Algunas redes celulares no permiten llamadas de voz entrantes cuando el HSDPA está activado, en cuyo caso tendrá que desactivar el HSDPA para recibir llamadas. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador de red.

Para obtener información sobre la disponibilidad y la suscripción a los servicios de conexión de datos, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

HSDPA sólo afecta a la velocidad de la descarga y no al envío de datos a la red, como los mensajes o los correos electrónicos.

Conexiones con el PC

Puede utilizar el dispositivo móvil con una gran variedad de aplicaciones de comunicaciones de datos y de conexión a PC compatibles. Con Nokia Ovi Suite puede, por ejemplo, transferir archivos e imágenes entre el dispositivo y un PC compatible.

Para utilizar Nokia Ovi Suite con un modo de conexión USB, seleccione **PC Suite**.

Para obtener más información acerca de Ovi Suite, consulte la zona de asistencia en www.ovi.com.

Cable de datos

Para evitar daños en la tarjeta de memoria, no extraiga el cable de datos en medio de una operación de transferencia de datos.

Transferencia de datos entre su dispositivo y un PC

1. Inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo y conéctelo a un ordenador PC mediante el cable de datos USB.

2. Cuando el dispositivo le pregunte qué modo va a usar, seleccione **Almacenamiento masivo**. En este modo, puede ver su dispositivo como una unidad de disco extraíble en el ordenador.
3. Cierre la conexión desde el ordenador (por ejemplo, desde el asistente Desconectar o Quitar hardware de Windows) para evitar daños en la tarjeta de memoria.

Para utilizar Nokia Ovi Suite con su dispositivo, instale Nokia Ovi Suite en su PC, conecte el cable de datos y seleccione **PC Suite**.

Para utilizar su dispositivo para conectar su PC a la web, conecte el cable de datos y seleccione **Conectarse a la Red**.

Para sincronizar la música de su dispositivo con Ovi Player, instale el software de Ovi Player en su PC, conecte el cable de datos y seleccione **Transfer. multimedia**.

Para cambiar el modo USB que utiliza normalmente con el cable de datos, seleccione **Menú > Conectividad > USB > Modo de conexión USB** y la opción deseada.

Para hacer que el dispositivo pregunte por el modo cada vez que conecte el cable de datos USB al dispositivo, seleccione **Menú > Conectividad > USB > Preguntar al conectar > Sí**.

Infrarrojos

No dirija los rayos infrarrojos directamente a los ojos de las personas, ni permita que interfieran con otros dispositivos de rayos infrarrojos. Este dispositivo es un producto láser de la clase 1.

Utilice los infrarrojos para conectar dos dispositivos y transferir datos entre ellos. Con los infrarrojos, se pueden transferir datos como tarjetas de visita, notas de agenda y archivos multimedia a un dispositivo compatible.

1. Asegúrese de que los puertos de infrarrojos de los dispositivos están colocados uno frente al otro. La posición de los dispositivos es más importante que el ángulo o la distancia.
2. Seleccione **Menú > Conectividad > Infrarrojos** para activar los infrarrojos en el dispositivo.
3. Active los infrarrojos del dispositivo y espere algunos segundos hasta que la conexión de infrarrojos se establezca.
4. Localice el archivo deseado en la aplicación o en el Gestor de archivos y seleccione **Opciones > Enviar > Vía infrarrojos**.

Si la transferencia de datos no se inicia transcurrido un minuto después de la activación del puerto de infrarrojos, se cancela la conexión y deberá iniciarse de nuevo.

Todos los elementos recibidos por infrarrojos se ubican en la carpeta Buzón de entrada de Mensajería.

Si los dispositivos se separan entre sí, se interrumpe la conexión, pero el haz de infrarrojos sigue activo hasta la desactivación del dispositivo.

Bluetooth

Seleccione **Menú > Conectividad > Bluetooth**.

Acerca de Bluetooth

La tecnología Bluetooth del dispositivo permite conexiones inalámbricas entre dispositivos electrónicos dentro de un rango de alcance de 10 metros (33 pies). La conexión Bluetooth sirve para enviar imágenes, vídeos, texto, tarjetas de visita o notas de la agenda, o para conectarse de forma inalámbrica a dispositivos que utilizan la tecnología Bluetooth.

Dado que los dispositivos que utilizan la tecnología Bluetooth se comunican utilizando ondas de radio, su dispositivo y los demás no tienen que estar en una línea de visión directa. Los dos dispositivos sólo deben estar a 10 metros de distancia como máximo, aunque la conexión puede estar sujeta a interferencias causadas por obstáculos como paredes o por otros dispositivos electrónicos.

Puede haber varias conexiones Bluetooth activas simultáneamente. Por ejemplo, si su dispositivo está conectado a un ML portátil, también puede transferir archivos a otro dispositivo compatible al mismo tiempo.

Este dispositivo cumple con la especificación Bluetooth 2.0 + EDR que admite los perfiles siguientes: red de marcación, empuje de objeto, transferencia de archivos, manos libres, auriculares, reproducción básica de imágenes, acceso remoto a SIM, audio estéreo, distribución de audio y vídeo, control remoto de audio y vídeo, y distribución de audio avanzada. Para garantizar la interoperabilidad con otros dispositivos que admiten la tecnología Bluetooth, utilice sólo accesorios aprobados por Nokia para este modelo. Compruebe con sus respectivos fabricantes la compatibilidad de otros dispositivos con este equipo.

Las funciones que utilizan la tecnología Bluetooth aumentan la demanda de batería y acortan su duración.

Enviar y recibir datos mediante Bluetooth

1. La primera vez que active Bluetooth, se le pedirá que asigne un nombre al dispositivo. Asigne un nombre exclusivo al dispositivo para que sea fácil reconocerlo en caso de que haya cerca varios dispositivos Bluetooth.
2. Seleccione **Bluetooth** > **Activado**.
3. Seleccione **Visibilidad mi teléf.** > **Mostrado a todos** o **Definir período**. Si selecciona **Definir período**, tendrá que definir el tiempo durante el cual el dispositivo permanecerá visible para otras personas. Otros usuarios que utilicen la tecnología Bluetooth pueden ver ahora su dispositivo y el nombre asignado.
4. Abra la aplicación en la que reside el elemento que quiere enviar.
5. Seleccione el elemento y **Opciones** > **Enviar** > **Vía Bluetooth**. El dispositivo inicia la búsqueda de otros dispositivos que utilicen la tecnología Bluetooth dentro del radio de alcance y los muestra en una lista.
6. Seleccione el dispositivo con el que desea conectarse. Si el otro dispositivo requiere que se establezca un vínculo



Sugerencia: Si ha enviado datos utilizando Bluetooth previamente, se mostrará una lista de los resultados de búsqueda anteriores. Para buscar más dispositivos Bluetooth, seleccione **Más dispositivos**.

antes de que se transmitan los datos, se le pedirá que introduzca una clave de acceso.

Una vez establecida la conexión, aparecerá **Enviando datos**.

La carpeta Enviados de la aplicación Mensajes no guarda los mensajes enviados utilizando la conectividad Bluetooth.

Para recibir datos utilizando Bluetooth, seleccione **Bluetooth > Activado y Visibilidad mi teléf. > Mostrado a todos** para recibir datos de un dispositivo no vinculado, o bien **Oculto** para recibir datos solamente de un dispositivo vinculado. Cuando reciba datos a través de Bluetooth, y dependiendo de los ajustes del modo activo, sonará un tono y se le preguntará si desea aceptar el mensaje que contiene los datos. Si acepta, el mensaje se guardará en la carpeta Buzón de entrada de la aplicación Mensajes.

 **Sugerencia:** Puede acceder a los archivos del dispositivo o de la tarjeta de memoria utilizando un accesorio compatible que admita el servicio de cliente FTP (por ejemplo, un ordenador portátil).

Una conexión Bluetooth se desconecta automáticamente después de enviar o recibir datos. Sólo Nokia PC Suite y algunos accesorios como ML portátiles pueden mantener una conexión aunque no se utilice de forma activa.

Vincular dispositivos

Abra la ficha de los dispositivos vinculados.

Antes de vincular los dispositivos, elija un código de acceso (1-16 dígitos) y póngase de acuerdo con el usuario del otro dispositivo para que use el mismo código. Los dispositivos

que no tienen una interfaz de usuario tienen un código de acceso fijo. Sólo necesitará el código de acceso cuando conecte los dispositivos por primera vez. Después de la vinculación, se puede autorizar la conexión. La vinculación y autorización de la conexión facilitan y aceleran la conexión, ya que no tendrá que aceptar una conexión entre dispositivos vinculados cada vez que establezca una conexión.

La clave de acceso para el acceso SIM remoto debe constar de 16 dígitos.

1. Seleccione **Opciones > Disp. vincul. nuevo**. El dispositivo iniciará la búsqueda de dispositivos Bluetooth dentro del radio de alcance. Si ha enviado datos utilizando Bluetooth previamente, se mostrará una lista de los resultados de búsqueda anteriores. Para buscar más dispositivos Bluetooth, seleccione **Más dispositivos**.
2. Seleccione el dispositivo con el que desea establecer el vínculo e introduzca el código de acceso. Se debe introducir el mismo código de acceso en el otro dispositivo.
3. Seleccione **Sí** para establecer automáticamente la conexión entre ambos dispositivos o **No** para confirmar la conexión manualmente cada vez que se intente establecer una conexión. Después de la vinculación, el dispositivo se guardará en la página de dispositivos vinculados.

Para asignar un alias al dispositivo vinculado, seleccione **Opciones > Asign. nombre corto**. El alias se muestra únicamente en su dispositivo.

Para borrar un vínculo, seleccione el dispositivo cuyo vínculo deseé borrar y después **Opciones > Borrar**. Para borrar todos los vínculos, seleccione **Opciones > Borrar todos**. Si

está conectado a un dispositivo y cancela el vínculo con ese dispositivo, el vínculo se borrará inmediatamente y finalizará la conexión.

Para permitir que un dispositivo vinculado se conecte automáticamente a su dispositivo, seleccione **Fijar como autoriz.**. Las conexiones entre su dispositivo y el otro dispositivo se pueden establecer sin que usted lo sepa. No se necesita ningún tipo de aceptación o autorización. Utilice este estado para sus dispositivos, como un ML portátil o un ordenador compatibles, o dispositivos de otra persona en la que confíe. Si desea aceptar cada vez solicitudes de conexión por separado del otro dispositivo, seleccione **Fijar no autorizado**.

Para utilizar un accesorio de audio Bluetooth, como un ML portátil o un manos libres Bluetooth, deberá establecer un vínculo entre su dispositivo y el accesorio. Consulte la guía de usuario del accesorio para obtener el código de acceso y más información. Para conectarse al accesorio de audio, encienda el accesorio. Algunos accesorios de audio se conectan automáticamente al dispositivo. En caso contrario, abra la ficha de dispositivos vinculados, vaya al accesorio y seleccione **Opciones > Conectar a dispos. audio**.

Consejos de seguridad

Cuando no utilice la conectividad Bluetooth, seleccione **Bluetooth > Desactivado** o **Visibilidad mi teléf. > Oculto**.

No establezca vínculos con dispositivos desconocidos.

Perfil de acceso SIM

Con el perfil de acceso SIM, puede acceder a la tarjeta SIM del dispositivo desde un dispositivo de kit de coche compatible. De esta forma, no necesita separar la tarjeta SIM para acceder a la información de ésta y conectarse a la red GSM.

Para utilizar el perfil de acceso SIM, se requiere lo siguiente:

- Dispositivo de kit de coche compatible que admite tecnología inalámbrica Bluetooth;
- Tarjeta SIM válida en el dispositivo

Cuando el dispositivo inalámbrico está en modo SIM remoto, sólo puede usar un accesorio conectado compatible, como un kit de coche, para efectuar o recibir llamadas.

A excepción de los números de emergencia programados en el dispositivo, su dispositivo inalámbrico no efectuará ninguna llamada en este modo.

Para efectuar llamadas, primero debe salir del modo SIM remoto. Si el dispositivo está bloqueado, marque primero el código de bloqueo para desbloquearlo.

Para obtener más información acerca de los dispositivos de kit de coche y su compatibilidad con el dispositivo, visite la página web de Nokia y consulte la guía del usuario del kit de coche.

Utilizar el perfil de acceso SIM

1. Seleccione **Menú > Conectivid. > Bluetooth > Modo de SIM remota > Activado**.
2. Active Bluetooth en el kit de coche.

- Utilice el kit de coche para iniciar la búsqueda de dispositivos compatibles. Para obtener instrucciones, consulte la guía de usuario del kit de coche.
- Seleccione su dispositivo en la lista de dispositivos compatibles.
- Para vincular los dispositivos, escriba en el dispositivo la clave de acceso Bluetooth que aparece en la pantalla del kit de coche.

 **Sugerencia:** Si ya ha accedido a la tarjeta SIM desde el kit de coche con el perfil de usuario activo, el kit de coche busca el dispositivo con la tarjeta SIM automáticamente. Si encuentra su dispositivo y se encuentra activada la autorización automática, el kit de coche se conectará automáticamente a la red GSM al encender el contacto del coche.

Si activa el perfil de acceso SIM remoto, podrá usar aplicaciones del dispositivo que no necesiten servicios de red o SIM.

Para realizar conexiones entre el dispositivo y el kit de coche sin una aceptación o autorización, seleccione **Menú > Conectivid. > Bluetooth** y abra la ficha de dispositivos vinculados. Desplácese al kit de coche, pulse la tecla de desplazamiento e introduzca la clave de acceso Bluetooth. Cuando el dispositivo solicite que se realice la conexión automática, seleccione **Sí**. Si selecciona **No**, debe aceptarse por separado cada solicitud de conexión de este kit de coche.

Para finalizar la conexión de acceso SIM remoto en el dispositivo, seleccione **Menú > Conectivid. > Bluetooth > Modo de SIM remota > Desactivado**.

LAN inalámbrica



Nota: El uso de redes WLAN puede estar restringido en algunos países. Por ejemplo, en Francia no está permitido el uso de redes WLAN en el exterior. Si desea obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales.

El dispositivo puede detectar y conectarse a una red de área local inalámbrica (WLAN). Para usar una red WLAN, debe haber una red disponible y el dispositivo debe estar conectado a la misma.

Conexiones WLAN

Para usar una red WLAN, debe crear un punto de acceso a Internet en una red WLAN. Utilice este punto de acceso para las aplicaciones que necesiten conexión a Internet. Una conexión WLAN se establece al crear una conexión de datos con un punto de acceso WLAN. La conexión WLAN activa es necesaria al finalizar la conexión de datos. También puede finalizar la conexión manualmente.

Puede utilizar una red WLAN durante una llamada de voz o cuando la conexión de paquetes de datos está activa. Sólo puede estar conectado a un dispositivo de punto de acceso WLAN en cada momento, pero varias aplicaciones pueden utilizar el mismo punto de acceso a Internet.

Cuando el dispositivo está en el modo Fuera de línea, puede seguir utilizando una WLAN, si está disponible. Recuerde que deben cumplirse todos los requisitos de seguridad aplicables al establecer y utilizar una conexión WLAN.

Si mueve el dispositivo a otra ubicación dentro de la red WLAN y fuera del alcance de un punto de acceso WLAN, la funcionalidad de itinerancia puede establecer automáticamente la conexión entre el dispositivo y otro punto de acceso que pertenezca a la misma WLAN. Mientras se mantenga dentro del alcance de los puntos de acceso que pertenecen a la misma red, el dispositivo puede mantenerse conectado a la red.

 **Sugerencia:** Para comprobar la dirección exclusiva de control de acceso multimedia (MAC) que identifica el dispositivo, por ejemplo, para configurar la dirección MAC del dispositivo en un router WLAN, introduzca *#62209526# en la pantalla de inicio. Se visualizará la dirección MAC.

Ver disponibilidad de WLAN

Para que el dispositivo muestre la disponibilidad de WLAN, seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > LAN inalámbrica > Mostrar disponibil. WLAN.**

Si la WLAN está disponible, se mostrará en pantalla .

 **Sugerencia:** Asimismo, podrá rastrear redes que se encuentren dentro del rango.

Asistente WLAN

Seleccione **Menú > Conectivid. > Asist. WLAN.**

El asistente WLAN le ayudará a encontrar y conectarse a una LAN inalámbrica. Cuando abra la aplicación, el dispositivo

empezará a rastrear WLAN disponibles y los mostrará en una lista.

Para actualizar la lista de WLAN disponibles, seleccione **Opciones > Actualizar.**

Para marcar las redes WLAN que deseé de la lista de redes encontradas, seleccione **Filtrar redes WLAN.** La próxima vez que la aplicación busque redes LAN inalámbricas, filtrará las redes seleccionadas.

Para empezar o continuar navegando por Internet utilizando el punto de acceso de la WLAN, desplácese a la red deseada y seleccione **Opciones > Iniciar navegación web** o **Continuar naveg. web.**

Para desconectar la conexión activa a la WLAN, seleccione **Opciones > Desconectar WLAN.**

Para ver los detalles de la WLAN, seleccione **Opciones > Detalles.**

Para guardar el punto de acceso de la WLAN, seleccione **Opciones > Definir punto acceso.**



Importante: Active siempre uno de los métodos de encriptación disponibles para aumentar la seguridad de su conexión LAN inalámbrica. El uso de la encriptación reduce el riesgo de accesos no autorizados a sus datos.

Utilice el asistente en la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, el Asistente WLAN muestra el estado de las búsquedas de las conexiones y redes WLAN. Para visualizar las opciones disponibles, vaya a la fila que muestra el estado y pulse la tecla de desplazamiento. Dependiendo del estado, puede iniciar el navegador web utilizando una

conexión WLAN, conectarse al servicio de llamadas de red, desconectarse de una WLAN, buscar redes WLAN o activar o desactivar el rastreo de redes.


Si el rastreo de redes WLAN no está activado y no está conectado a ninguna WLAN, se mostrará **Búsqueda WLAN desact.** en la pantalla de inicio. Para activar el rastreo y buscar redes WLAN disponibles, desplácese a la fila que muestra el estado y pulse la tecla de desplazamiento.

Para iniciar una búsqueda de las redes WLAN, desplácese a la fila que muestra el estado, pulse la tecla de desplazamiento y seleccione **Buscar WLAN**. Para iniciar un rastreo de WLAN, desplácese a la fila que muestra el estado, pulse la tecla de desplazamiento y seleccione **Desact. búsqda. WLAN**.

Cuando está seleccionado **Iniciar navegación web** o **Usar para**, el Asistente WLAN crea automáticamente un punto de acceso para la WLAN seleccionada. El punto de acceso también puede usarse con otras aplicaciones que requieran conexión WLAN.

Si selecciona una red WLAN segura, se le pedirá que introduzca las contraseñas pertinentes. Para conectarse a una red oculta, deberá introducir el identificador de grupo de servicios (SSID).

Para utilizar la WLAN encontrada para una conexión de llamada de red, desplácese a la fila que muestra el estado y



pulse la tecla de desplazamiento. Seleccione **Usar para**, el servicio de llamada de red deseado y la WLAN que usará.

Módem



Seleccione **Menú > Conectivid. > Módem**.

Puede utilizar el dispositivo como módem de conexión a Internet para un ordenador compatible, por ejemplo.

Antes de que pueda utilizarse el dispositivo como módem

- Necesita tener instalado en su ordenador un software de comunicación de datos adecuado, como Nokia PC Suite. Para más información, consulte la guía de Nokia PC Suite.
- Debe suscribirse a los servicios de red adecuados de su proveedor de servicios o proveedor de servicios de Internet.
- Debe tener instalados los controladores adecuados en su ordenador. Es necesario instalar los controladores para la conexión por cable y puede que tenga que instalar o actualizar los controladores Bluetooth o de infrarrojos.

Para conectar el dispositivo a un ordenador compatible mediante infrarrojos, pulse la tecla de desplazamiento. Asegúrese de que los puertos de infrarrojos del dispositivo y del ordenador están colocados uno frente al otro y que no existen obstáculos entre ellos.

Para conectar el dispositivo a un ordenador por Bluetooth, inicie la conexión desde el ordenador. Para activar la conectividad Bluetooth en el dispositivo, seleccione **Menú >**

Conectivid. > **Bluetooth** y seleccione **Bluetooth** > **Activado**.

Si emplea un cable para conectar el dispositivo al ordenador, inicie la conexión desde el ordenador.

Es posible que no pueda utilizar ciertas funciones de comunicación al utilizar el dispositivo como módem.

Gestor de conexiones

Seleccione **Menú** > **Conectivid.** > **Gest. con..**

Ver y finalizar conexiones activas

Para finalizar la conexión de datos, seleccione **Con. datos act..**

Para ver información detallada sobre las conexiones de la red, seleccione una conexión en la lista y después **Opciones** > **Detalles**. La información que se muestra depende del tipo de conexión.

Para finalizar la conexión a la red seleccionada, seleccione **Opciones** > **Desconectar**.

Para finalizar a la vez todas las conexiones activas de la red, seleccione **Opciones** > **Desconectar todas**.

Buscar WLAN

Para buscar redes WLAN disponibles en un rango, seleccione **WLAN dispon..** Se muestra una lista de las WLAN disponibles con su modo de red (infraestructura o ad hoc), la intensidad de señal, los indicadores de encriptación de red y si el dispositivo tiene una conexión activa con la red.

Para ver los detalles de una red, desplácese hasta ella y pulse la tecla de desplazamiento.

Para crear un punto de acceso a Internet para una red, seleccione **Opciones** > **Definir pto. acceso**.

Gestión de seguridad y de datos

Gestiona los datos y el software del dispositivo, y se encarga de la seguridad y el contenido de éste.



Importante: Su dispositivo sólo admite una aplicación antivirus. El hecho de disponer de más de una aplicación con funciones de antivirus puede afectar al rendimiento y al funcionamiento del dispositivo, o incluso hacer que deje de funcionar.

Bloquear el dispositivo

Para impedir el acceso al contenido del dispositivo, bloquéelo en la pantalla de inicio. Pulse la tecla de encendido, seleccione **Bloquear el teléfono** e introduzca su código de bloqueo. El código de bloqueo predeterminado es 12345. Para desbloquear el dispositivo, pulse la tecla de selección izquierda, introduzca el código de bloqueo y pulse la tecla de desplazamiento.

Para modificar el código de bloqueo, seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Generales > Seguridad > Teléfono y tarjeta SIM > Código de bloqueo**. Escriba el código actual y, a continuación, escriba dos veces el código nuevo. El código nuevo puede tener una longitud comprendida entre 4 y 255 caracteres. Se pueden utilizar caracteres tanto numéricos como alfabéticos y, en el caso de estos últimos, se admite el formato de letra mayúscula y minúscula.

También puede bloquear el dispositivo de forma remota enviando un mensaje de texto al dispositivo. Para habilitar el bloqueo remoto y definir el texto del mensaje, seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Generales > Seguridad > Teléfono y tarjeta SIM > Permitir bloq. remoto > Sí**. Introduzca el mensaje de bloqueo remoto y confirme el mensaje. El mensaje debe tener una longitud mínima de 5 caracteres.

Seguridad de tarjetas de memoria

Seleccione **Menú > Herramientas > Memoria**.

Puede proteger una tarjeta de memoria con una contraseña para evitar el acceso no autorizado. Para establecer una contraseña, seleccione **Opciones > Fijar contraseña**. La contraseña debe tener una longitud máxima de 8 caracteres y distingue entre mayúsculas y minúsculas. La contraseña se almacena en el dispositivo. No tendrá que volver a introducirla mientras utilice la tarjeta de memoria en el mismo dispositivo. Si utiliza la tarjeta de memoria en otro dispositivo, se le pedirá que escriba la contraseña. No todas las tarjetas de memoria admiten la protección mediante contraseñas.

Para eliminar la contraseña de la tarjeta de memoria, seleccione **Opciones > Eliminar contraseña**. Cuando

elimine la contraseña, los datos de la tarjeta de memoria no estarán protegidos contra un uso no autorizado.

Para abrir una tarjeta de memoria bloqueada, seleccione **Opciones > Desbloq. tarj. mem.**. Escriba la contraseña.

Si no puede recuperar la contraseña para desbloquear una memoria bloqueada, puede reformatear la tarjeta; de esta forma, se desbloquea la tarjeta y se elimina la contraseña. El formateo de una tarjeta de memoria destruye todos los datos almacenados en la tarjeta.

Cifrado

Seleccione **Menú > Herramientas > Cifrado**.

Cifre su dispositivo o tarjeta de memoria para prevenir que extraños accedan a su información importante.

Cifrar la memoria del dispositivo o la tarjeta de memoria

Para cifrar la memoria del dispositivo, seleccione **Memoria del teléfono**.

Para cifrar la tarjeta de memoria, seleccione **Tarjeta de memoria** y una de las siguientes opciones:

- **Cifrar sin guardar clave** — Cifra la tarjeta de memoria sin guardar la clave de cifrado. Si selecciona esta opción, no podrá usar la tarjeta de memoria en otros dispositivos.

y si restaura los ajustes de fábrica, no podrá descifrar la tarjeta de memoria.

- **Cifrar y guardar clave** — Cifra la tarjeta de memoria y guarda la clave manualmente en la carpeta predeterminada. Para su seguridad, guarde la clave en un lugar seguro fuera del dispositivo. Por ejemplo, puede enviar la clave a su ordenador. Introduzca una frase como contraseña para la clave y un nombre para el archivo de la clave. La frase de la contraseña debe ser larga y compleja.
- **Cifrar con clave restaurada** — Cifra la tarjeta de memoria con una clave que ha recibido. Seleccione el archivo de la clave e introduzca la frase de contraseña.

Descifrar la memoria del dispositivo o la tarjeta de memoria

Recuerde siempre descifrar la memoria del dispositivo y/o la tarjeta de memoria antes de actualizar el software del dispositivo.

Para descifrar la memoria del dispositivo, seleccione **Memoria del teléfono**.

Para descifrar la tarjeta de memoria sin eliminar la clave de cifrado, seleccione **Tarjeta de memoria > Descifrar**.

Para descifrar la tarjeta de memoria y eliminar la clave de cifrado, seleccione **Tarjeta de memoria > Descifrar y desactivar cifrado**.

Marcación fija

Seleccione Menú > Comunic. > Guía > Opciones > Guía de la SIM > Contactos marc. fija.

Con el servicio de marcación fija, puede restringir llamadas de su dispositivo a determinados números de teléfono. No todas las tarjetas SIM admiten el servicio de marcación fija. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

1. Para restringir llamadas del dispositivo, seleccione Opciones > Contac. SIM nuevo e introduzca el nombre y el número del contacto en la lista de los números con autorización de llamada o seleccione Añadir de la Guía para copiar el contacto a partir de la Guía. Para restringir llamadas por un prefijo de país, introduzca el prefijo de país en la lista de números. Todos los números de teléfono a los que se puede llamar deben empezar con este prefijo de país.
2. Seleccione Opciones > Activar marcac. fija. Necesita el código PIN2 para activar y desactivar la marcación fija o editar los contactos de marcación fija. Póngase en contacto con su proveedor de servicios si no tiene este código. Para cancelar el servicio, seleccione Opciones > Desact. marcac. fija.

 **Sugerencia:** Para enviar mensajes de texto a contactos SIM cuando el servicio de marcación fija esté activo, añada el número del centro de mensajes de texto a la lista de marcación fija.

Gestor de certificados

Seleccione Menú > Herramientas > Ajustes > Generales > Seguridad > Gestión certificados.

Los certificados digitales sirven para verificar el origen del software, pero no garantizan la seguridad. Existen cuatro tipos diferentes de certificados: certificados de autoridad, certificados personales, certificados de sitios fiables y certificados de dispositivos. Durante una conexión segura, un servidor puede enviar un certificado al dispositivo. Al recibirla, se comprueba mediante un certificado de autoridad almacenado en el dispositivo. Si la identidad del servidor no es auténtica o si no tiene el certificado correcto en el dispositivo, recibirá una notificación.

Puede descargar un certificado de un sitio web o recibirla como un mensaje. Los certificados deben utilizarse al conectarse a un banco en línea o a un servidor remoto para transferir información confidencial. También deben utilizarse si desea reducir el riesgo de virus u otro tipo de software perjudicial y comprobar la autenticidad del software durante la descarga e instalación en el dispositivo.



Sugerencia: Al agregar un certificado nuevo, compruebe su autenticidad.

Ver detalles de certificados

Sólo se puede estar seguro de la identidad correcta de un servidor si se ha verificado la firma y el periodo de validez de un certificado de servidor.

Para ver los detalles de los certificados, abra la carpeta de los certificados, elija uno y seleccione **Opciones > Detalles certificado**.

Puede aparecer una de las notas siguientes:

- **Certificado no seguro** — No ha definido ninguna aplicación para que utilice el certificado. Es posible que quiera cambiar los ajustes de seguridad.
- **Certificado caducado** — El período de validez del certificado seleccionado ha finalizado.
- **Certificado no válido aún** — El período de validez del certificado seleccionado no ha comenzado aún.
- **Certificado dañado** — No se puede utilizar el certificado. Póngase en contacto con el emisor del certificado.

Ajustes de seguridad de certificados

La confianza en un certificado implica que le autoriza a verificar páginas Web, servidores de correo electrónico, paquetes de software y otros datos. Sólo pueden utilizarse los certificados seguros para comprobar los servicios y el software.



Importante: Aunque el uso de certificados reduce sustancialmente los riesgos asociados a las conexiones remotas y a la instalación de software, éstos deben utilizarse correctamente para poder aprovechar realmente esa seguridad adicional. La existencia de un certificado no ofrece ninguna clase de protección por sí sola. Para disponer de esta seguridad adicional, los certificados del administrador de

certificados deben ser correctos, auténticos o fiables. Los certificados tienen una duración limitada. Si a pesar de que el certificado debería ser válido, aparece el texto "Certificado caducado" o "certificado no válido", compruebe que la hora y fecha del dispositivo sean correctas.

Antes de cambiar cualquier valor del certificado, asegúrese de que el propietario del mismo sea de plena confianza y de que pertenezca realmente al propietario que figura en la lista.

Para cambiar los ajustes de seguridad, seleccione un certificado y después **Opciones > Ajustes seguridad**. Seleccione un campo de aplicación y pulse la tecla de desplazamiento para seleccionar **Sí** o **No**. No se pueden cambiar los ajustes de seguridad de los certificados personales.

Dependiendo del certificado, aparecerá una lista de aplicaciones que pueden utilizarlo:

- **Instalación Symbian** — Aplicación del nuevo sistema operativo Symbian.
- **Internet** — Correo electrónico y gráficos.
- **Instalación aplicacs.** — Nueva aplicación Java™.
- **Verif. certs. en línea** — Protocolo de estado de certificados en línea.

Módulos de seguridad

Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Generales > Seguridad > Módulo de seguridad**.

Ver y editar módulos de seguridad

Para ver o editar un módulo de seguridad, desplácese hasta él y pulse la tecla de desplazamiento.

Para ver información detallada acerca del módulo de seguridad, seleccione **Opciones > Detalles de seguridad**.

Para editar los códigos PIN del módulo de seguridad, seleccione **PIN del módulo** para editar el código PIN del módulo de seguridad o **PIN de firma** para editar el código PIN de firmas digitales. Es probable que no pueda modificar estos códigos en todos los módulos de seguridad.

El contenido del módulo de seguridad se incluye en el almacén de claves. Para borrar el almacenamiento de claves, seleccione **Almacenam. claves**, el almacenamiento de claves deseado y **Opciones > Borrar**. Es probable que no pueda eliminar el almacenamiento de claves de todos los módulos de seguridad.

Copia de seguridad de datos

Se recomienda que realice con frecuencia copias de seguridad de la memoria del dispositivo en la tarjeta de memoria o un ordenador compatible.

Para realizar una copia de seguridad con la información contenida en la memoria del dispositivo en una tarjeta de

memoria, seleccione **Menú > Herramientas > Memoria > Opciones > Copia seg. mem. tel.**

Para restablecer la información de la tarjeta de memoria en la memoria del dispositivo, seleccione **Menú > Herramientas > Memoria > Opciones > Restaurar de tarj.**

También puede conectar el dispositivo a un ordenador compatible y utilizar Nokia PC Suite para realizar una copia de seguridad de los datos.

Gestor de aplicaciones



Seleccione **Menú > Instalacs. > Gest. aplics..**

Puede instalar dos tipos de aplicaciones y software en el dispositivo:

- Aplicaciones y software específicamente diseñados para su dispositivo o compatibles con el sistema operativo Symbian. Estos archivos de instalación de software tienen la extensión .sis. o .sisx.
- Aplicaciones Java ME™ compatibles con el sistema operativo Symbian. Los archivos de instalación de aplicaciones Java tienen la extensión .jad o .jar.

Los archivos de instalación se pueden transferir al dispositivo desde un ordenador compatible, descargar durante la navegación o recibir en un mensaje multimedia, como archivo adjunto de correo electrónico o mediante Bluetooth.

Durante la instalación, el dispositivo comprueba la integridad del paquete que se instalará. El dispositivo muestra información sobre las comprobaciones efectuadas y le ofrece la posibilidad de continuar o cancelar la instalación.

Si instala aplicaciones que requieren una conexión de red, tenga en cuenta que el consumo de energía del dispositivo puede aumentar cuando utilice estas aplicaciones.

 **Sugerencia:** Durante la navegación por páginas Web, puede descargar un archivo de instalación e instalarlo inmediatamente. Sin embargo, tenga en cuenta que la conexión se ejecutará en segundo plano durante la instalación.

Instalar aplicaciones

 **Importante:** Instale y use únicamente aplicaciones y demás software procedente de fuentes de confianza, como aplicaciones que estén Symbian Signed o hayan superado las pruebas Java Verified™.

Para descargar e instalar software de Internet, seleccione **Descargar apks**. Seleccione la aplicación y, a continuación, **Opciones > Instalar**.

Para ver los detalles de un paquete de software instalado, seleccione la aplicación y **Opciones > Ver detalles**.

Para ver el registro de instalación, seleccione **Opciones > Ver registro**. Se mostrará una lista con el software instalado y eliminado, y la fecha de instalación o eliminación. Si tiene problemas con el dispositivo después de instalar un paquete de software, puede utilizar esta lista para saber qué paquete

de software puede ser la causa del problema. La información de esta lista también puede ayudarle a identificar problemas causados por paquetes de software que son incompatibles entre sí.

Para eliminar software, seleccione **Opciones > Eliminar**. Si elimina software, sólo lo podrá reinstalar utilizando el archivo original del paquete de software o restaurando una copia de seguridad completa que contenga el paquete de software eliminado. Si elimina un paquete de software, ya no podrá abrir archivos creados con ese software. Si otro paquete de software depende del paquete de software eliminado, el otro paquete de software puede dejar de funcionar. Consulte la documentación del paquete de software instalado para obtener más información.

Ajustes de instalación

Para modificar los ajustes de instalación, seleccione **Opciones > Ajustes** y una de las siguientes opciones:

- **Instalación software** — Seleccione si desea instalar sólo las aplicaciones que posean la firma o todas las aplicaciones.
- **Verif. certs. en línea** — Para comprobar la validez de los certificados al instalar una aplicación, seleccione **Activada**. Si no se puede comprobar la validez, se le pedirá si desea continuar con la instalación.
- **Dirección web predet.** — La validez de un certificado se comprueba desde la dirección predeterminada en el caso de que el certificado no incluya su propia dirección web. Para cambiar la dirección predeterminada, seleccione **Dirección web predet.** y escriba la nueva dirección.

Ajustes de seguridad de Java

Para especificar los ajustes de seguridad de una aplicación Java, seleccione **Opciones > Ajustes**.

Puede definir a qué funciones puede acceder la aplicación Java. El valor que puede definir para cada función depende del dominio de protección del paquete de software.

- **Punto de acceso** — Seleccione un punto de acceso que la aplicación utilizará al establecer conexiones de red.
- **Acceso a la red** — Permite que la aplicación cree una conexión de datos con la red.
- **Mensajes** — Permite que la aplicación envíe mensajes.
- **Inicio auto de aplics.** — Permite que la aplicación se inicie automáticamente.
- **Conectividad** — Permite que la aplicación active una conexión de datos como, por ejemplo, una conexión Bluetooth.
- **Multimedia** — Permite que la aplicación use las funciones multimedia de su dispositivo.
- **Leer datos usuario** — Permite que la aplicación lea las entradas de la agenda, la guía u otros datos personales.
- **Editar datos usuario** — Permite que la aplicación añada datos personales, como entradas a la Guía.
- **Posicionamiento** — Permite que la aplicación use los datos de ubicación de su dispositivo.
- **Marcas** — Permite que la aplicación use las marcas de su dispositivo.

Puede definir cómo se solicitará la confirmación de acceso de la aplicación Java a las funciones del dispositivo. Seleccione uno de los siguientes valores:

- **Preg. cada vez** — Requerir que la aplicación Java solicite una confirmación cada vez que utilice la función.
- **Preguntar 1^a vez** — Requerir que la aplicación Java solicite una confirmación la primera vez que utilice la función.
- **Siempre permit.** — Permitir que la aplicación Java utilice la función sin solicitar ninguna confirmación. Los ajustes de seguridad permiten proteger el dispositivo contra aplicaciones Java dañinas que pueden utilizar las funciones del dispositivo sin su permiso. Seleccione **Siempre permit.** sólo si conoce al proveedor y confía en la aplicación.
- **No permitido** — No permitir que la aplicación Java utilice la función.

Claves de activación

Seleccione **Menú > Herramientas > Claves act..**

Algunos archivos multimedia, como imágenes, música o videoclips, están protegidos por derechos digitales de uso. Las claves de activación para estos archivos puede permitir o restringir su uso. Por ejemplo, con algunas claves de activación podrá escuchar algunas pistas de música sólo un número limitado de veces. Durante una sesión de reproducción puede retroceder, avanzar o pausar la pista, pero si la detiene, habrá usado una de las sesiones permitidas.

Usar claves de activación

El contenido protegido mediante la gestión de derechos digitales (DRM) se suministra con una clave de activación asociada que define sus derechos a usar el contenido.

Si su dispositivo posee contenido protegido mediante DRM OMA, use la función de copia de seguridad de Nokia Ovi Suite para hacer una copia de seguridad de las claves de activación y del contenido.

Si su dispositivo posee contenido protegido mediante WMDRM, tanto las claves de activación como el contenido se perderán en caso de que la memoria del dispositivo sea formateada. Si los archivos del dispositivo se dañaran, puede que también pierda las claves de activación y el contenido. La pérdida de las claves de activación o del contenido puede limitar su capacidad para volver a usar el mismo contenido en el dispositivo. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Algunas claves de activación pueden estar conectadas a una determinada tarjeta SIM y sólo se puede acceder al contenido si la tarjeta SIM se ha introducido en el dispositivo.

Para ver sus claves de activación por tipo, seleccione **Claves válidas**, **Claves no válido**, o **No en uso**.

Para ver los detalles de la clave, seleccione **Opciones > Detalles de clave**.

Se muestran los detalles siguientes para cada archivo multimedia:

- **Estado** — El estado es **Clave de activación válida**, **Clave activación caducada** o **Clave activ. no válida aún**.

- **Envío de contenido** — **Permitido** significa que puede enviar archivos a otro dispositivo. **No permitido** significa que no puede enviar archivos a otro dispositivo.
- **Contenido teléfono** — **Sí** significa que el archivo está en el dispositivo y se muestra la ruta del archivo. **No** significa que el archivo relacionado no está presente en el dispositivo.

Para activar una clave, vaya a la vista principal de las claves de activación y seleccione **Claves no válido**. > **Opciones** > **Obtener clave activac.**. Establezca una conexión de red cuando se le solicite, y se dirigirá a un sitio Web donde puede adquirir los derechos del archivo multimedia.

Para eliminar los derechos de un archivo, abra la ficha de claves válidas o la de claves no utilizadas, desplácese al archivo deseado y seleccione **Opciones > Borrar**. Si existen varios derechos relacionados con el mismo archivo multimedia, se eliminarán todos los derechos.

La vista de claves del grupo muestra todos los archivos relacionados con el derecho de un grupo. Si ha descargado varios archivos multimedia con los mismos derechos, se mostrarán en esta vista. Puede abrir la vista del grupo desde las fichas claves válidas o claves inválidas. Para acceder a estos archivos, abra la carpeta de derechos del grupo.

Sincronización de datos



Seleccione **Menú > Herramientas > Sinc..**

La aplicación Sincronización le permite sincronizar los contactos, las entradas de la agenda o las notas con las aplicaciones correspondientes de un ordenador compatible o de un servidor remoto de Internet. Los ajustes de sincronización se guardan en un modo de sincronización. La aplicación Sincronización utiliza la tecnología SyncML para la sincronización remota. Para obtener información sobre compatibilidad con SyncML, póngase en contacto con el proveedor de las aplicaciones con las que desea sincronizar el dispositivo.

Es posible que también reciba los ajustes de sincronización en forma de mensaje del proveedor de servicios. La aplicaciones disponibles con las que puede sincronizar pueden variar. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Crear un perfil de sincronización

El dispositivo dispone de un perfil de sincronización de Nokia PC Suite. No hace falta que lo edite siempre que sincronice el dispositivo con un ordenador que utilice Nokia PC Suite.

Para crear un nuevo perfil, seleccione **Opciones > Perfil de sinc. nuevo** y asigne un nombre al modo, seleccione las aplicaciones que desea sincronizar con el perfil y especifique los ajustes de conexión necesarios. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Seleccionar aplicaciones para su sincronización

1. Para seleccionar las aplicaciones que se van a sincronizar con el modo, seleccione **Opciones > Editar perfil de sinc. > Aplicaciones**.
2. Seleccione la aplicación deseada y, a continuación, **Incluir en sincroniz. > Sí**.
3. Especifique los ajustes de **Base de datos remota** y **Tipo de sincronización**.

Ajustes de conexión de sincronización

Para definir los ajustes de conexión de un perfil nuevo, seleccione **Opciones > Perfil de sinc. nuevo > Ajustes de conexión** y defina los siguientes ajustes:

- **Versión de servidor** — Seleccione la versión de SyncML que puede utilizar con el servidor remoto.
- **ID de servidor** — Introduzca la ID del servidor remoto. Este ajuste sólo está disponible si selecciona 1.2 como versión de SyncML.
- **Portador de datos** — Seleccione el portador de datos que se conectará al servidor remoto durante la sincronización.
- **Punto de acceso** — Seleccione el punto de acceso que se va a utilizar para la conexión de la sincronización o cree un nuevo punto de acceso. También puede elegir que se pida el punto de acceso cada vez que inicie una sincronización.

- **Dirección de host** — Introduzca la dirección web del servidor que contiene la base de datos con la que quiere sincronizar el dispositivo.
- **Puerto** — Escriba el número del puerto del servidor de la base de datos remota.
- **Nombre de usuario** — Escriba el nombre de usuario para identificar el teléfono en el servidor.
- **Contraseña** — Escriba la contraseña para identificar el dispositivo en el servidor.
- **Permitir petics. sinc.** — Para permitir que se inicie la sincronización desde el servidor de la base de datos remota, seleccione **Sí**.
- **Aceptar petics. sinc.** — Para que el dispositivo le pida su confirmación antes de aceptar la sincronización desde el servidor, seleccione **No**.
- **Autenticación red** — Para autenticar el dispositivo en la red antes de la sincronización, seleccione **Sí**. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de red.

VPN móvil

Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > VPN**.

La red VPN (red privada virtual de Nokia mobile) crea conexiones seguras con una intranet corporativa compatible y servicios como el correo electrónico. Su dispositivo se conecta desde una red móvil, a través de Internet, a una puerta VPN corporativa que actúa como puerta principal a la red corporativa compatible. El cliente VPN utiliza la tecnología IP Security (IPSec). IPSec es un marco de

estándares abiertos para permitir el intercambio de datos seguro a través de redes IP.

Las normativas VPN definen el método utilizado por el cliente VPN y la puerta VPN para que se autentiquen unos a otros, así como los algoritmos de cifrado que utilizan para ayudar a proteger la confidencialidad de los datos. Póngase en contacto con el departamento de TI de su empresa para conocer la normativa VPN.

Para instalar y configurar el cliente VPN, los certificados y las normativas, póngase en contacto con el administrador de TI de su organización.

Gestión de VPN

Seleccione **Gestión de VPN**, y una de las siguientes opciones:

- **Normativas de VPN** — Instalar, ver y actualizar normativas de VPN
- **Servids. norms. VPN** — Edite los ajustes de conexión de los servidores de la normativa VPN desde los que desea instalar y actualizar normativas de VPN. Un servidor de normativa se refiere a la aplicación Nokia Security Service Manager (NSSM), que no se requiere necesariamente.
- **Registro de VPN** — Vea el log para sus instalaciones de normativa de VPN, actualizaciones y sincronizaciones y otras conexiones VPN.

Creación de puntos de acceso VPN

Un punto de acceso es donde el teléfono se conecta a la red. Para utilizar los servicios multimedia y de correo electrónico, o para navegar por páginas web, debe primero definir puntos de acceso a Internet para estos servicios. Los puntos de acceso VPN se vinculan con las normativas VPN mediante puntos de acceso habituales de Internet para crear conexiones seguras.

Es posible que el proveedor de servicios haya predefinido algunos o todos los puntos de acceso de su dispositivo y que no sea posible su creación, edición o eliminación.

Contacte con el departamento de TI de su empresa para los ajustes correctos.

Abra un destino, seleccione un punto de acceso VPN, seleccione **Editar**, y defina lo siguiente:

- **Nombre de conexión** — Introduzca un nombre para el punto de acceso VPN.
- **Normativa de VPN** — Seleccione la política VPN que desea aplicar al punto de acceso a Internet.
- **Punto acc. a Internet** — Seleccione el punto de acceso a Internet con al que aplicar la política VPN para crear conexiones seguras para la transferencia de datos.
- **Direc. servidor proxy** — Escriba la dirección del servidor proxy de la red privada.
- **Nº puerto de proxy** — Escriba el número de puerto del servidor proxy.

Utilización de una conexión VPN en una aplicación

Es posible que tenga que probar su identidad cuando inicie sesión en la red de la empresa. Contacte con el departamento de TI de su empresa para las credenciales.

Para usar una conexión VPN en una aplicación, la aplicación debe estar asociada a un punto de acceso VPN.

 **Sugerencia:** Puede configurar los ajustes de conexión de la aplicación en **Preguntar siempre**, en cuyo caso seleccionará el punto de acceso VPN en una lista de conexiones cuando se establece una conexión.

1. En la aplicación en la que desee crear una conexión VPN, seleccione un punto de acceso VPN como punto de acceso.
2. Si está utilizando autenticación por legado, introduzca su nombre de usuario de VPN y su contraseña. Si el testigo SecurID se ha quedado fuera de la sincronización con el reloj de ACE/Server, introduzca la siguiente contraseña. Si está utilizando una autenticación basada en certificado, puede que tenga que introducir la contraseña de almacenamiento.

Lector de códigos de barras



Seleccione **Menú > Herramientas > Cód. barras**.

Utilice la aplicación Lector de códigos de barras para decodificar códigos de barras. Los códigos pueden contener

información como enlaces URL, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y tarjetas de visita. Esta aplicación no admite los códigos 1D. El Lector de códigos de barras utiliza la cámara de su dispositivo para escanear códigos.

Para escanear un código, seleccione **Escanear código**.

Cuando el visor detecta un código válido, la información descodificada aparece en la pantalla. Para escanear un código situado a cierta distancia del dispositivo, desactive el modo de primer plano seleccionando **Opciones > Desactiv. primer plano**.

Para guardar los datos escaneados, seleccione **Opciones > Guardar**. Los datos se guardan en formato de archivo .BCR.

Para guardar los datos escaneados en la Guía, seleccione **Opciones > Añadir a la Guía o Guardar tarj. visita**, dependiendo de los datos que esté guardando. Si los datos escaneados incluyen un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico, puede llamar o enviar un mensaje al número de teléfono (o enviar un mensaje a la dirección de correo) seleccionando **Opciones > Llamar o Opciones > Crear mensaje**: Si los datos escaneados incluyen un enlace URL, puede abrirlo seleccionando **Opciones > Abrir enlace**.

Para ver la información descodificada y guardada previamente, seleccione **Datos guards** en la vista principal.

Ajustes

Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes.**

Puede definir y modificar varios ajustes del dispositivo. La modificación de estos ajustes afecta al uso que hace el dispositivo de varias aplicaciones.

Algunos ajustes pueden estar predefinidos para el dispositivo o puede recibirlos en un mensaje especial de su proveedor de servicios. Si éste es el caso, no podrá cambiar estos ajustes.

Seleccione el ajuste que desea editar para hacer lo siguiente:

- Alternar entre dos valores, como activar o desactivar.
- Seleccionar un valor de una lista.
- Abrir un editor de texto para introducir un valor.
- Abrir un controlador para disminuir o aumentar un valor arrastrando dicho controlador hacia la izquierda o hacia la derecha.

Ajustes generales

Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Generales.**

Seleccione entre las opciones siguientes:

- **Personalización** — Cambie los ajustes de la pantalla y personalice el dispositivo.
- **Fecha y hora** — Cambie la fecha y la hora.
- **Uso carc. desliz.** — Cambie los ajustes de diapositiva.
- **Accesorios** — Defina los ajustes para los accesorios.

- **Seguridad** — Defina los ajustes de seguridad.
- **Ajus. originales** — Restaure los ajustes originales del dispositivo.
- **Posicionamien.** — Defina el método de posicionamiento y el servidor para las aplicaciones basadas en GPS.

Ajustes de personalización

Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Generales > Personalización.**

Ajustes de pantalla

Para activar o desactivar la rotación automática de la pantalla, seleccione **Pantalla > Rotación de pantalla.**

Para seleccionar si desea que la imagen cambie a pantalla completa en el modo horizontal, seleccione **Pantalla > Volver a v. compl.**

Para definir el nivel de luz que el dispositivo necesita antes de activar la iluminación de fondo, seleccione **Pantalla > Sensor de luz.**

Para cambiar el tamaño del texto, seleccione **Pantalla > Tamaño de fuente.**

Para ajustar el tiempo que tarda en activarse el salvapantallas cuando se deja la pantalla inactiva, seleccione **Pantalla > Tº espera ahorro energ..**

Para seleccionar una nota o un logotipo de bienvenida para la pantalla, seleccione **Pantalla** > **Saludo inicial o logo**. Puede elegir la nota de bienvenida predeterminada, introducir su propio texto o seleccionar una imagen.

Para configurar el tiempo que tardará la pantalla en atenuarse tras pulsar la última tecla, seleccione **Pantalla** > **Tº espera iluminación**.

Ajustes del modo en espera

Para seleccionar si desea utilizar la pantalla de inicio, seleccione **Pantalla Inicio** > **Pantalla Inicio**.

Para cambiar los parámetros del modo Pantalla de inicio, seleccione **Pantalla Inicio** > **Ajustes de modalidad**.

Para asignar accesos directos a las teclas del dispositivo, seleccione **Pantalla Inicio** > **Teclas de acceso directo**. Dichos accesos no están disponibles en la pantalla de inicio.

Ajustes de señales

Para seleccionar una señal para llamadas de voz, seleccione **Tonos** > **Señal de llamada**.

Para seleccionar una señal para videollamadas, seleccione **Tonos** > **Señal videollamada**.

Para fijar el tipo de llamada, seleccione **Tonos** > **Tipo de señal**. También puede establecer que el dispositivo emita una señal de llamada consistente en una combinación del nombre hablado del contacto y de la señal de llamada seleccionada cuando le llame alguien de la lista de contactos. Seleccione **Tonos** > **Dicir nombre llaman..**

Para fijar el nivel del volumen de la señal de llamada, seleccione **Tonos** > **Volumen de señal**.

Para establecer varios tonos de aviso, seleccione **Tonos** > **Tono aviso mensaje**, **Tono aviso de correo**, **Tono de alarma agenda**, o **Tono de alarma del reloj**.

Para establecer que el dispositivo vibre cuando reciba una llamada, seleccione **Tonos** > **Aviso por vibración**.

Para establecer el nivel del volumen de los tonos del teclado del dispositivo, seleccione **Tonos** > **Tonos del teclado**.

Para activar o desactivar los tonos de aviso, seleccione **Tonos** > **Tonos de aviso**.

Para seleccionar si desea que las alarmas y llamadas entrantes se silencien al poner el dispositivo boca abajo, seleccione **Volver a silencio**.

Para seleccionar si desea que las alarmas y llamadas entrantes se silencien al pulsar en el dispositivo dos veces **Pulsar para silenciar**.

Ajustes del idioma

Para establecer el idioma utilizado en la pantalla del dispositivo, seleccione **Idioma** > **Idioma del teléfono**.

Para seleccionar el idioma de escritura de las notas y mensajes, seleccione **Idioma** > **Idioma de escritura**.

Para seleccionar si desea utilizar la introducción de texto predictivo, seleccione **Idioma** > **Texto predictivo**.

Luz de notificación

Cuando recibe un mensaje o pierde una llamada, la tecla de desplazamiento comienza a parpadear para avisarle.

Para determinar el tiempo que debe parpadear la tecla de desplazamiento, seleccione **Indicador notificación** > **Indicad. intermitente**.

Para seleccionar los eventos de los que desea recibir una notificación, seleccione **Indicador notificación** > **Eventos notificados**.

Ajustes de las teclas de marcación rápida

Seleccione **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Generales** > **Personalización** > **Teclas 1 toque**.

Para seleccionar la tarea o la aplicación que se abrirá al pulsar la tecla de marcación rápida, seleccione la tecla y después **Opciones** > **Abrir**.

Para restaurar las aplicaciones y tareas predeterminadas, seleccione **Restaurar predeterms..**

Ajustes de fecha y hora

Seleccione **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Generales** > **Fecha y hora**.

Para establecer la fecha y la hora actual, seleccione **Fecha y Hora**.

Para definir su zona horaria, seleccione **Zona horaria**.

Para actualizar la información de hora, fecha y zona horaria automáticamente (servicio de red), seleccione **Hora operador de red** > **Actualización auto..**

Para elegir el formato horario que desea usar (12 ó 24 horas) y el símbolo con el que desea separar las horas y los minutos, seleccione **Formato de hora** y **Separador de hora**.

Para determinar el formato de la fecha y el separador, seleccione **Formato de fecha** y **Separador de fecha**.

Para definir el tipo de reloj, seleccione **Tipo de reloj** > **Análogico** o **Digital**.

Para seleccionar el tono del reloj despertador, seleccione **Tono de alarma del reloj**.

Para determinar los días que son laborables para usted, seleccione **Días laborables**.

Ajustes de la tapa

Seleccione **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Generales** > **Uso carc. desliz..**

Para seleccionar si desea responder a una llamada abriendo la tapa, seleccione **Abrir carcasa deslizante**.

Para seleccionar si desea rechazar una llamada cerrando la tapa, seleccione **Cerrar carcasa deslizante**.

Para seleccionar si desea bloquear el teclado cuando cierra la tapa, seleccione **Activación bloq. teclado**.

Ajustes de accesorios

Seleccione **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Generales** > **Accesorios**.

Ajustes comunes de accesorios

En la mayoría de los accesorios, puede hacer lo siguiente:

Para seleccionar el perfil que se activa al conectar accesorios al dispositivo, seleccione **Modo predetermin..**

Para permitir al dispositivo responder a llamadas de teléfono automáticamente, pasados 5 segundos, cuando se conecta un accesorio, seleccione **Respuesta auto** > **Activada**. Si el tipo de señal de llamada está definido en **Un bip** o **Silencio** en el modo seleccionado, se desactivará la función de respuesta automática.

Para que se ilumine el dispositivo mientras está conectado a algún accesorio, seleccione **Iluminación** > **Activada**.

Ajustes de la tecla de correo

Para elegir qué buzón abrir con la tecla de correo, seleccione **Ajustes tecla correo** > **Tecla de correo** y pulse la tecla de desplazamiento.

Ajustar la seguridad

Seleccione **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Generales** > **Seguridad**.

Defina los ajustes de seguridad siguientes:

- **Teléfono y tarjeta SIM** — Ajuste los ajustes de seguridad de su dispositivo y de su tarjeta SIM.
- **Gestión certificados** — Gestione sus certificados de seguridad.
- **Módulo de seguridad** — Gestione su módulo de seguridad.

No utilice códigos similares a los números de emergencia, para evitar marcar el número de emergencia por equivocación. Los códigos se muestran como asteriscos. Para cambiar un código, escriba el código actual y, a continuación, escriba dos veces el código nuevo.

Seguridad del dispositivo y la tarjeta SIM

Para modificar el código PIN, seleccione **Teléfono y tarjeta SIM** > **Código PIN**. El nuevo código debe tener entre 4 y 8 números. El código PIN protege la tarjeta SIM contra el uso no autorizado y se proporciona junto con la tarjeta SIM. Después de tres entradas incorrectas de código PIN consecutivas, el código se bloquea y tiene que utilizar el código PUK para desbloquearlo antes de poder utilizar la tarjeta SIM de nuevo.

Para ajustar el teclado para que se bloquee automáticamente tras un periodo definido, seleccione **Teléfono y tarjeta SIM** > **Período autobloq. tecl.**

Para establecer un tiempo de espera transcurrido el cual el dispositivo se bloqueará automáticamente y sólo podrá utilizarse cuando se introduzca el código de bloqueo correcto, seleccione **Teléfono y tarjeta SIM** > **Período autobloq. tel.**. Escriba un número para definir este tiempo en minutos o seleccione **Ninguno** para desactivar el periodo de autobloqueo. Aunque el dispositivo esté bloqueado, aún podrá responder a las llamadas entrantes y podrá llamar al número de emergencias oficial programado en el dispositivo.

Para configurar un código de bloqueo nuevo, seleccione **Teléfono y tarjeta SIM** > **Código de bloqueo**. El código de bloqueo preestablecido es 12345. Introduzca el código actual y después el código nuevo dos veces. El código nuevo puede tener una longitud comprendida entre 4 y 255 caracteres. Se pueden utilizar caracteres tanto numéricos como alfabéticos y, en el caso de estos últimos, se admite el formato de letra mayúscula y minúscula. El dispositivo le notificará si el código de bloqueo no dispone del formato adecuado.

Restaurar los ajustes originales

Para restaurar los ajustes originales del dispositivo, seleccione **Ajus. originales**. Para ello, necesita el código de bloqueo del dispositivo. Después de la restauración, el dispositivo puede tardar un poco más en encenderse. Los documentos, la información de contactos, las entradas de la agenda y los archivos no se ven afectados.

Ajustar teléfono

Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Teléfono**.

Seleccione entre las opciones siguientes:

- **Llamada** — Defina ajustes de llamada general.
- **Desvíos** — Defina los ajustes de desvío de llamada. Véase "Desvío de llamadas", p. 87.
- **Restricciones** — Defina ajustes de restricción de llamada. Véase "Restricciones", p. 88.
- **Red** — Establezca los ajustes de red.

Ajustar llamada

Para mostrar el número de teléfono de la persona a la que está llamando, seleccione **Llamada > Envío del nº propio > Sí**. Para permitir a la red que averigüe si se ha enviado su ID de emisor de la llamada, seleccione **Fijado por la red**.

Para mostrar su dirección de llamada de red a la persona a la que llama mediante una llamada de red, seleccione **Llamada > Envío mi ID llam. Internet > Sí**.

Para que se le avise de la llegada de una nueva llamada mientras hay una llamada en curso, seleccione **Llamada > Llamada en espera > Opciones > Activar**. Para comprobar si la función está activa en la red, seleccione **Opciones > Verificar estado**.

Para seleccionar si desea o no avisos de llamadas de red, seleccione **Llamada > Aviso llams. Internet**. Se le notificarán las llamadas de Internet perdidas con una notificación.

Para ajustar el tipo de llamada predeterminado, seleccione **Llamada > Tipo llamada predet.** y seleccione **Llamada de voz** si realiza llamadas de GSM o **Internet** si realiza llamadas de red.

Para enviar un mensaje de texto automático a la persona que le está llamando informándole del motivo por el que no puede responder a la llamada entrante, seleccione **Llamada > Rechazar llam. SMS > Sí**. Para establecer el texto del mensaje, seleccione **Llamada > Texto del mensaje**.

Para desactivar la búsqueda de contactos en la pantalla de inicio, seleccione **Llamada > Búsq. contactos > Desactivado**.

Ajustes de red

Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Teléfono > Red**.

Para seleccionar el modo de red, seleccione **Modo de red** y **Modo dual, UMTS** o **GSM**. En el modo dual, el dispositivo alterna automáticamente entre redes.



Sugerencia: UMTS permite una transferencia de datos más rápida, pero puede aumentar el gasto de la batería y reducir su vida útil. En lugares próximos a redes GSM y UMTS, si selecciona **Modo dual** puede causar un salto constante de una red a otra, por lo que también aumentaría el gasto de batería.

Para seleccionar el operador, seleccione **Selección operador** y **Manual** para elegir entre las redes disponibles o **Automática** para que el dispositivo seleccione la red automáticamente.

Para configurar el dispositivo de modo que indique cuándo se utiliza en una red MCN (Micro Cellular Network), seleccione **Mostrar info célula** > **Activada**.

Ajustes de conexión

Seleccione **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Conexión**.

Seleccione entre las opciones siguientes:

- **Bluetooth** — Edita los ajustes de Bluetooth. Véase "Enviar y recibir datos mediante Bluetooth", p. 116.
- **USB** — Edite los ajustes del cable de datos. Véase "Cable de datos", p. 114.
- **Puntos acceso** — Configure nuevos puntos de acceso o edite los existentes. Algunos o todos los puntos de acceso de su dispositivo pueden estar predefinidos por parte de

su proveedor de servicios y tal vez usted no pueda crearlos, editarlos ni eliminarlos.

- **Paquetes datos** — Determine cuándo se usan las conexiones de datos por paquetes e introduzca el punto de acceso si usa el dispositivo como módem para un equipo.
- **LAN inalámbrica** — Indique si desea que el dispositivo muestre un indicador cuando una red WLAN esté disponible y con qué frecuencia desea que el dispositivo busque redes.
- **Ajustes de SIP** — Permite ver o crear perfiles de protocolo de inicio de sesión (SIP, Session Initiation Protocol).
- **Teléf. Internet** — Permite definir ajustes para llamadas de red.
- **Configs.** — Visualice y elimine servidores autorizados desde los cuales el dispositivo puede recibir ajustes de configuración.
- **Control NPA** — Restrinja las conexiones de paquetes de datos. Véase "Restringir paquetes de datos", p. 146. Esta opción sólo está disponible cuando hay insertada una tarjeta USIM compatible con esta función.

Puntos de acceso

Seleccione **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Conexión** > **Puntos acceso**.

Un punto de acceso a Internet es el grupo de ajustes que determina la manera en la que el dispositivo crea una conexión de datos con la red. Para usar servicios de correo electrónico y multimedia o explorar páginas Web, deberá antes definir puntos de acceso para estos servicios.

Es posible que el proveedor de servicios haya predefinido algunos o todos los puntos de acceso de su dispositivo y que no sea posible su creación, edición o eliminación.

Para crear un nuevo punto de acceso, seleccione **Opciones > Punto de acceso nuevo** o seleccione un punto de acceso de la lista y a continuación **Opciones > Duplicar punto acceso** para utilizar el punto de acceso como base del nuevo.

Ajustes de paquetes de datos (GPRS)

Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > Paquetes datos**.

Su dispositivo admite las conexiones de paquetes de datos, como GPRS, en la red GSM. Cuando utiliza el dispositivo en redes GSM y UMTS, es posible tener varias conexiones de datos activas al mismo tiempo; los puntos de acceso pueden compartir una conexión de datos y las conexiones de datos permanecen activas (por ejemplo, durante llamadas de voz). Véase "Gestor de conexiones", p. 122.

Para definir los ajustes de los paquetes de datos, seleccione **Conex. paqs. datos** y seleccione **Si está disponible** para registrar el dispositivo en la red de paquetes de datos al activar el dispositivo en una red admitida, o **Si es necesaria** para establecer una conexión de paquetes de datos sólo cuando lo requiera una aplicación o una acción. Seleccione **Punto de acceso** e introduzca el nombre del punto de acceso que le ha facilitado su proveedor de servicios para usar el dispositivo como módem de datos para su ordenador. Para usar una conexión de datos de alta

velocidad, seleccione **Acceso a paq. alta velocidad** > **Activado**.

Estos ajustes afectan a todos los puntos de acceso para conexiones de paquetes de datos.

Ajustes WLAN

Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > LAN inalámbrica**.

Para que se muestre un indicador cuando haya una WLAN disponible en su ubicación actual, seleccione **Mostrar disponibilidad WLAN > Sí**.

Para seleccionar el intervalo temporal durante el cual el dispositivo rastreará las WLAN disponibles y actualizará el indicador, seleccione **Buscar redes**. Este ajuste sólo está disponible si selecciona **Mostrar disponibilidad WLAN > Sí**.

Ajustes de WLAN avanzados

Seleccione **Opciones > Ajustes avanzados**. Normalmente, los ajustes avanzados de la WLAN están definidos de forma automática y no se recomienda modificarlos.

Para editar los ajustes manualmente, seleccione **Configuración auto > Desactivada** y defina lo siguiente:

- **Límite reintentos largo** — Permite introducir un número máximo de intentos de transmisión si el dispositivo no recibe una señal de reconocimiento recibidas de la red.
- **Límite reintentos corto** — Permite introducir un número máximo de intentos de transmisión si el dispositivo no recibe una señal clara de envío de la red.

- **Umbral de RTS** — Permite seleccionar el tamaño del paquete de datos al que el dispositivo del punto de acceso de la WLAN emite una solicitud de envío antes de enviar el paquete.
- **Nivel de potencia de TX** — Permite seleccionar el nivel de potencia del dispositivo a la hora de enviar datos.
- **Mediciones de radio** — Permite que se habiliten o se deshabiliten las medidas de radio.
- **Ahorro de energía** — Elija si desea utilizar el mecanismo de ahorro de energía de la WLAN para ahorrar energía en la batería del dispositivo. El mecanismo de ahorro de energía mejora el rendimiento de la batería pero puede debilitar la interoperabilidad de la WLAN.

Para restaurar todos los ajustes a sus valores originales, seleccione **Opciones** > **Restaurar predeterminados**.

Ajustes de seguridad WLAN

Seleccione **Menú** > **Herramientas** > **Ajustes** > **Conexión** > **Puntos acceso** > **Opciones** > **Punto de acceso nuevo**, o seleccione un punto de acceso y **Opciones** > **Editar**.

En los ajustes del punto de acceso, seleccione **Modo seguridad WLAN** y el modo deseado.

Ajustes de seguridad WEP

Seleccione **WEP** como modo de seguridad de la WLAN.

El método de cifrado WEP (privacidad equivalente inalámbrica) cifra datos antes de que se transmitan. El acceso a la red se deniega a los usuarios que no disponen de las

claves WEP. Cuando un modo de seguridad WEP está en uso y el dispositivo recibe un paquete de datos no cifrado con claves WEP, se descartarán los datos.

En una red ad-hoc todos los dispositivos deben utilizar la misma clave WEP.

Seleccione **Ajustes seguridad WLAN** y una de las siguientes opciones:

- **Clave WEP en uso** — Permite seleccionar la clave WEP.
- **Tipo autenticación** — Seleccione **Abrir** o **Compartido**.
- **Ajustes de clave WEP** — Permite editar los ajustes para la clave WEP.

Ajustes de claves WEP

En una red ad-hoc todos los dispositivos deben utilizar la misma clave WEP.

Seleccione **Ajustes seguridad WLAN** > **Ajustes de clave WEP** y una de las siguientes opciones:

- **Encriptación WEP** — Permite seleccionar la longitud deseada de la clave WEP.
- **Formato clave WEP** — Permite seleccionar si desea introducir los datos de la clave WEP en formato **ASCII** o **Hexadecimal**.
- **Clave WEP** — Permite introducir los datos de la clave WEP.

Ajustes de seguridad 802.1x

Seleccione **802.1x** como modo de seguridad de la WLAN.

802.1x autentifica y autoriza dispositivos para acceder a la red inalámbrica y evita el acceso si el proceso de autorización fracasa.

Seleccione **Ajustes seguridad WLAN** y una de las siguientes opciones:

- **WPA/WPA2** — Seleccione **EAP** (Protocolo de autenticación extensible) o **Clave precompart.** (una clave secreta utilizada para identificar el dispositivo).
- **Ajustes plug-ins EAP** — Si ha seleccionado **WPA/WPA2 > EAP**, seleccione qué complementos EAP definidos en el dispositivo se utilizan con el punto de acceso.
- **Clave precompartida** — Si ha seleccionado **WPA/WPA2 > Clave precompart.**, introduzca la clave privada compartida que identifica el dispositivo en la red WLAN a la que se conecta.

Ajustes de seguridad WPA

Seleccione **WPA/WPA2** como modo de seguridad de la WLAN.

Seleccione **Ajustes seguridad WLAN** y una de las siguientes opciones:

- **WPA/WPA2** — Seleccione **EAP** (Protocolo de autenticación extensible) o **Clave precompart.** (una clave secreta utilizada para identificar el dispositivo).
- **Ajustes plug-ins EAP** — Si selecciona **WPA/WPA2 > EAP**, seleccione qué complementos EAP definidos en el dispositivo se utilizan con el punto de acceso.
- **Clave precompartida** — Si ha seleccionado **WPA/WPA2 > Clave precompart.**, introduzca la clave privada

compartida que identifica el dispositivo en la red WLAN a la que se conecta.

- **Modo WPA2 sólo** — Para permitir el cifrado TKIP y AES (Advanced Encryption Standard), seleccione **Desactivado**. Para permitir sólo AES, seleccione **Activado**.

Complementos de LAN inalámbrica

Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > Puntos de acceso**.

Los complementos del protocolo de autenticación extensible (EA) se utilizan en redes inalámbricas para autenticar los dispositivos inalámbricos y los servidores de autenticación, y los diferentes complementos EA facilitan el uso de varios métodos EA (servicio de red).

Puede ver los complementos EA instalados actualmente en su dispositivo (servicio de red).

Complementos EAP

1. Para definir los ajustes de los complementos EAP, seleccione **Opciones > Punto de acceso nuevo** y defina un punto de acceso que utilice una WLAN como portador de datos.
2. Seleccione **802.1x** o **WPA/WPA2** como modo de seguridad.
3. Seleccione **Ajustes seguridad WLAN > WPA/WPA2 > EAP > Ajustes plug-ins EAP**.

Utilizar complementos EAP

Para utilizar un complemento EAP cuando esté conectado a una WLAN utilizando el punto de acceso, seleccione el complemento deseado y **Opciones > Activar**. Los complementos EAP habilitados para usarse en este punto de acceso tienen una marca de comprobación junto a ellos. Para no utilizar un complemento, seleccione **Opciones > Desactivar**.

Para editar los ajustes de los complementos EAP, seleccione **Opciones > Editar**.

Para modificar la prioridad de los ajustes de los complementos EAP, seleccione **Opciones > Aumentar prioridad** para intentar usar el complemento antes que otros complementos cuando se conecte a la red con el punto de acceso, o **Opciones > Reducir prioridad** para utilizar este complemento para la autenticación de red una vez que se haya intentado utilizar otros complementos.

Véase la ayuda del dispositivo para obtener más información sobre complementos EAP.

Ajustes de SIP (protocolo de inicio de sesión)

Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > Ajustes de SIP**.

Los protocolos de inicio de sesión (SIP, Session Initiation Protocols) se utilizan para crear, modificar y finalizar determinados tipos de sesiones de comunicación con uno o varios participantes (servicio de red). Las sesiones de comunicación más comunes son los intercambios de vídeo y

las llamadas de red. Los perfiles de SIP incluyen ajustes para estas sesiones. El perfil de SIP utilizado de manera predeterminada para una sesión de comunicación aparece subrayado.

Para crear un perfil de SIP, seleccione **Opciones > Perfil de SIP nuevo > Usar perfil predef.** o **Usar perfil existente**.

Para seleccionar el perfil de SIP que desea utilizar de manera predeterminada para las sesiones de comunicación, seleccione **Opciones > Perfil predeterminado**.

Editar perfiles de SIP

Seleccione **Opciones > Editar** y una de las siguientes funciones:

- **Nombre de modo** — Introduzca un nombre para el perfil de SIP.
- **Perfil de servicio** — Seleccione IETF o Nokia 3GPP.
- **Punto de acceso predef.** — Seleccione el punto de acceso que desea utilizar para la conexión a Internet.
- **Nombre usuario público** — Introduzca el nombre de usuario que ha recibido del proveedor de servicios.
- **Usar compresión** — Seleccione si desea usar compresión.
- **Registro** — Seleccione el modo de registro.
- **Usar seguridad** — Seleccione si desea usar negociación de seguridad.
- **Servidor proxy** — Introduzca los ajustes de servidor proxy para este perfil de SIP.
- **Servidor de registro** — Introduzca los ajustes de servidor de registro para este perfil de SIP.

Editar servidores proxy de SIP

Seleccione [Opciones > Perfil de SIP nuevo](#) o [Editar > Servidor proxy](#).

Los servidores proxy son servidores intermediarios entre un servicio de navegación y sus usuarios utilizados por algunos proveedores de servicios. Estos servidores proporcionan mayor seguridad y aceleran el acceso al servicio.

Seleccione entre las opciones siguientes:

- **Dirección servidor proxy** — Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor proxy en uso.
- **Área** — Introduzca el área del servidor proxy.
- **Nombre de usuario y Contraseña** — Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para el servidor proxy.
- **Permitir ruta libre** — Seleccione si se permite la ruta libre.
- **Tipo de transporte** — Seleccione **UDP, Automáticamente o TCP**.
- **Puerto** — Escriba el número de puerto del servidor proxy.

Editar servidores de registro

Seleccione [Opciones > Perfil de SIP nuevo](#) o [Editar > Servidor de registro](#).

Seleccione entre las opciones siguientes:

- **Dir. servidor registro** — Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor de registro en uso.
- **Área** — Introduzca el área del servidor de registro.
- **Nombre de usuario y Contraseña** — Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para el servidor de registro.

- **Tipo de transporte** — Seleccione **UDP, Automáticamente o TCP**.
- **Puerto** — Introduzca el número de puerto del servidor de registro.

Ajustes de llamadas de red

Seleccione [Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > Teléf. Internet](#).

Para crear un modo nuevo de llamada de red, seleccione [Opciones > Perfil nuevo](#).

Para editar un modo existente, seleccione [Opciones > Editar](#).

Ajustes de configuración

Seleccione [Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > Configs](#).

Puede recibir mensajes del proveedor de servicios o administración de la información de la compañía con los ajustes de configuración de servidores de confianza. Estos ajustes se guardan automáticamente en la carpeta de configuraciones. Puede recibir ajustes de configuración para puntos de acceso, servicios de correo electrónico o multimedia y ajustes de sincronización de servidores de confianza.

Para eliminar los ajustes de configuración para un servidor de confianza, seleccione [Opciones > Borrar](#). Los ajustes de configuración para otras aplicaciones proporcionadas por este servidor también se borrarán.

Restringir paquetes de datos

Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > Control NPA.**

El servicio de control de puntos de acceso le permite restringir conexiones de paquetes de datos desde el dispositivo a determinados puntos de acceso únicamente. Puede que su tarjeta SIM no admita el servicio de control de puntos de acceso. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Para restringir conexiones de paquetes de datos desde su dispositivo, seleccione **Opciones > Activar restricciones.** Necesita el código PIN2 para activar y desactivar el control de puntos de acceso o editar los puntos de acceso de los paquetes de datos en la lista de control.

Para añadir a la lista de control puntos de acceso que puedan utilizarse para conexiones de paquetes de datos, seleccione **Opciones > Añadir nombre a mano.** Para habilitar conexiones a un punto de acceso suministrado por un operador, cree un punto de acceso vacío.

Para eliminar puntos de acceso de la lista, seleccione **Opciones > Eliminar.**

Ajustes de la aplicación

Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Aplicaciones.**

Seleccione una aplicación de la lista para cambiar sus ajustes.

Accesos directos

Aquí encontrará algunos de los accesos directos del teclado disponibles en el dispositivo. Los accesos directos pueden hacer más eficaz el uso de las aplicaciones.

Accesos directos generales

Tecla de encendido	Ante pulsada para encender y apagar el dispositivo. Pulse una vez para alternar entre modos.
--------------------	---

Pantalla de inicio

Tecla de llamada	Abra el registro de llamadas
0	Manténgala pulsada para abrir su página de inicio en el navegador web.
#	Manténgala pulsada para alternar entre modos Silencio y Normal .
1	Manténgala pulsada para llamar a su buzón de voz.
Tecla numérica (2-9)	Para activar la marcación rápida, seleccione Menú > Herramientas >

[Ajustes > Teléfono > Llamada > Marcación rápida > Activada.](#)

Web

*	Amplíe la página
#	Reduzca la página
2	Abra el diálogo de búsqueda.
8	Vea la vista general de página.
9	Abra el diálogo para introducir una nueva dirección Web.
0	Abre la carpeta de favoritos.

Visor de imágenes

Tecla de llamada	Envíe la imagen.
0	Reduzca.
5	Amplíe.
4	Vaya a la izquierda en la imagen ampliada.
6	Vaya a la derecha en la imagen ampliada.
2	Vaya hacia arriba en la imagen ampliada.

8	Vaya hacia abajo en la imagen ampliada.
3	Gire en el sentido de las agujas del reloj.
1	Gire en el sentido contrario a las agujas del reloj.
*	Alterne entre el tamaño a pantalla completa y la vista normal.

Glosario

Glosario

3G	Comunicaciones móviles de tercera generación. Sistema digital de comunicaciones móviles orientado a un uso global y que suministra mayor anchura de banda. La tecnología 3G permite acceder a los dispositivos móviles a una amplia gama de servicios, como servicios multimedia.	tonos DTMF	Tonos de multifrecuencia duales. El sistema DTMF se utiliza en teléfonos de marcación por tonos. El sistema DTMF asigna a cada tecla una frecuencia o tono específico, de manera que un microprocesador puede identificarlas fácilmente. Los tonos DTMF le permiten comunicarse con buzones de correo de voz, sistemas de telefonía computerizada, etc.
Modo de funcionamiento ad hoc	Modo de red WLAN donde dos o más dispositivos se conectan entre sí por medio de WLAN directamente sin un punto de acceso.	EAP	Protocolo de autenticación extensible. Los complementos del protocolo de autenticación extensible (EA) se utilizan en redes inalámbricas para autenticar los dispositivos inalámbricos y los servidores de autenticación.
Cookies	Pequeños fragmentos de información que le suministra el servidor para almacenar información acerca de cada visita que realiza a un sitio Web. Cuando acepta los cookies, el servidor puede evaluar el uso que hace del sitio Web, sus intereses, lo que lee, etc.	EGPRS	GPRS mejorado. EGPRS es similar a GPRS, pero permite una conexión más rápida. Para obtener información sobre disponibilidad y velocidad de transferencia de datos, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
DNS (Domain name service)	Servicio de nombres de dominio. Servicio de Internet que convierte nombres de dominio, como www.nokia.com, en direcciones IP, como 192.100.124.195. Los nombres de dominio son más fáciles de recordar, pero es necesario convertirlos ya que Internet se basa en direcciones IP.		

GPRS	<p>Servicio general de radio por paquetes. GPRS (General Packet Radio Service, o Servicio general de radio por paquetes) permite el acceso inalámbrico de teléfonos móviles a redes de datos (servicio de red). GPRS utiliza la tecnología de paquetes de datos, mediante la cual se envía información en breves ráfagas de datos por la red móvil. La ventaja de enviar datos en paquetes es que la red sólo está ocupada cuando se envían o reciben datos. Dado que GPRS utiliza la red de forma eficaz, permite una rápida configuración de las conexiones de datos y altas velocidades de transmisión.</p> <p>El servicio GPRS precisa una suscripción. Para obtener información sobre disponibilidad y suscripción a GPRS, póngase en contacto con su proveedor de servicios.</p> <p>Durante una llamada de voz, no se puede establecer una conexión GPRS y cualquier conexión GPRS existente se pondrá en espera a menos que la red admita el modo de transferencia doble.</p>	<p>usuarios que necesitan capacidades multimedia efectivas velocidades de datos que no estaban al alcance anteriormente debido a las limitaciones de la red de acceso por radio.</p>
GPS	Sistema de posicionamiento global (Global positioning system). El sistema GPS es un sistema mundial de navegación por radio.	HTTP
HSDPA	Siglas de High-speed downlink packet access. La banda ancha HSDPA aporta una entrega de datos a terminales 3G a gran velocidad, garantizando así a aquellos	<p>Protocolo de transferencia de hipertexto. Protocolo de transferencia de documentos utilizado en Internet.</p> <p>HTTPS</p> <p>IMAP4</p> <p>Puntos de acceso a Internet</p> <p>Modo de funcionamiento de infraestructura</p>

PIN	Número de identificación personal. El código PIN protege a su dispositivo de un uso no autorizado. Se suministra con la tarjeta SIM. Si la solicitud de código PIN está seleccionada, se pedirá el código cada vez que se encienda el dispositivo. El código PIN debe tener entre 4 y 8 números.	
PIN2	El código PIN2 Se suministra con algunas tarjetas SIM. El código PIN2 es necesario para acceder a algunas funciones que admite la tarjeta SIM. El código PIN2 debe tener entre 4 y 8 dígitos.	
POP3	Protocolo de oficina de correos, versión 3. Se trata de un protocolo de correo habitual que se usa para acceder al buzón de correo remoto.	
PUK y PUK2	Clave de desbloqueo personal. Los códigos PUK y PUK2 se necesitan para cambiar un código PIN o PIN2 bloqueado, respectivamente. Este código debe tener 8 dígitos.	
SIP	Protocolo de inicio de sesión. Los protocolos SIP se utilizan para crear, modificar y finalizar determinados tipos de sesiones de comunicación con uno o varios participantes.	
SSID	Identificador de grupo de servicios. SSID es el nombre que identifica la WLAN específica.	
Streaming	La reproducción en tiempo real de archivos de audio y vídeo significa reproducirlos directamente desde Internet, sin descargarlos previamente en el dispositivo.	
UMTS	Sistema universal de telecomunicaciones móviles. UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) es un sistema de comunicación móvil 3G. Además de voz y datos, con UMTS podrá realizar envíos de audio y vídeo a dispositivos inalámbricos. Cuando utiliza el dispositivo en una red GSM y UMTS, es posible tener varias conexiones de datos activas al mismo tiempo y los puntos de acceso pueden compartir una conexión de datos. En la red UMTS, las conexiones de datos permanecen activas durante las llamadas de voz. Por ejemplo, puede navegar por la Web más rápido que antes mientras habla a la vez por teléfono.	
UPIN	El código PIN utilizado en la red UMTS.	
UPUK	Clave de desbloqueo UPIN. El código UPUK se necesita para cambiar un código UPIN o PIN2 bloqueado. Este código debe tener 8 dígitos.	
USIM	La tarjeta SIM utilizada en la red UMTS.	

Comando USSD	Una solicitud de servicio, por ejemplo una solicitud de activación de una aplicación o de configuración remota de varios ajustes que es posible enviar a su operador o proveedor de servicios mediante el dispositivo.
VoIP	Tecnología de voz sobre IP. VoIP (voz sobre IP) es un conjunto de protocolos que facilitan llamadas telefónicas a través de una red IP, como la de Internet.
Virtual Private Networking (VPN)	Red privada virtual. La red VPN crea conexiones seguras con una intranet corporativa compatible y servicios como el correo electrónico.
WAP	Protocolo de aplicación inalámbrica. El protocolo WAP es un estándar internacional para comunicaciones inalámbricas.
WEP	Privacidad equivalente cableada. WEP es un método de encriptación que cifra datos antes de que se transmitan por la WLAN.
WLAN	Red inalámbrica de área local (Wireless local area network).
WPA	Acceso protegido Wi-Fi. Método de seguridad para la WLAN.
WPA2	Acceso protegido Wi-Fi 2. Método de seguridad para la WLAN.

Resolución de problemas

Para ver las preguntas más frecuentes sobre el dispositivo, visite las páginas de asistencia técnica del producto en el sitio web de Nokia.

P: ¿Cuál es mi código de bloqueo, PIN o PUK?

R: El código de bloqueo predeterminado es **12345**. Si olvida o pierde el código de bloqueo, póngase en contacto con el proveedor de su dispositivo. Si olvida o pierde un código PIN o PUK, o si aún no ha recibido el código, póngase en contacto con su proveedor de servicios de red.

P: ¿Cómo puedo cerrar una aplicación que está bloqueada?

R: Mantenga pulsada la tecla de inicio. Desplácese hasta la aplicación y pulse la tecla de retroceso para cerrar la aplicación.

P: ¿Por qué se ven borrosas las imágenes?

R: Asegúrese de que las ventanas de protección de la lente de la cámara estén limpias.

P: ¿Por qué faltan puntos o aparecen puntos descoloridos o brillantes en la pantalla cuando enciendo el dispositivo?

R: Este fenómeno es característico de este tipo de pantalla. Algunas pantallas pueden contener píxeles o puntos que permanecen siempre activados o desactivados. Es normal, no es un fallo.

P: ¿Por qué no consigo encontrar el dispositivo de mi amigo con la conectividad Bluetooth?

R: Compruebe que ambos dispositivos sean compatibles, tengan activada la conectividad Bluetooth y no se encuentren en el modo oculto. Compruebe también que la distancia entre ambos dispositivos no sea superior a 10 metros y que no haya muros ni obstáculos entre ellos.

P: ¿Por qué no puedo finalizar la conexión Bluetooth?

R: Si hay otro dispositivo conectado al suyo, puede finalizar la conexión utilizando el otro dispositivo o desactivando la conectividad Bluetooth. Seleccione **Menú > Conectivid. > Bluetooth > Bluetooth > Desactivado**.

P: ¿Por qué no puedo ver un punto de acceso a la WLAN a pesar de que sé que estoy dentro del rango permitido?

R: Compruebe que no se está utilizando el modo Fuera de línea en el dispositivo.

Puede que el punto de acceso a la WLAN use un identificador de servicio oculto (SSID). Sólo puede acceder a las redes que usan un SSID oculto si conoce el SSID correcto y ha creado un punto de acceso WLAN para la red en su dispositivo Nokia.

Compruebe que el punto de acceso WLAN no está en los canales 12-13, ya que éstos no se pueden asociar con él.

P: ¿Cómo desconecto la WLAN de mi dispositivo Nokia?

R: La WLAN del dispositivo Nokia se desactivará cuando no intente conectarse, no esté conectado a otro punto de acceso o no busque redes disponibles. Para reducir el consumo de energía, se puede especificar que el dispositivo Nokia no busque redes disponibles en segundo plano o que busque con menos frecuencia. La WLAN se desactivará entre las diferentes operaciones de búsqueda en segundo plano.

Para detener las búsquedas en segundo plano, seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > LAN inalámbrica > Mostrar disponibil. WLAN > Nunca**. Podrá seguir buscando manualmente las redes WLAN disponibles y conectarse a ellas como de costumbre.

Para aumentar el intervalo de búsqueda en segundo plano, seleccione **Mostrar disponibil. WLAN > Sí** y defina el intervalo en **Buscar redes**.

P: ¿Por qué no puedo navegar por la Web a pesar de que la conexión WLAN está funcionando y los ajustes de IP son correctos?

R: Compruebe que se han definido correctamente los ajustes de proxy HTTP/ HTTPS en la configuración avanzada de su punto de acceso WLAN.

P: ¿Cómo puedo comprobar la calidad de la señal de la conexión WLAN?

Seleccione **Menú > Conectivid. > Gest. con. > Con. datos act. > Opciones > Detalles**. Si la calidad de la señal es débil o moderada, es posible que se produzcan problemas de

conexión. Inténtelo de nuevo situándose más cerca del punto de acceso.

P: ¿Por qué tengo problemas con el modo de seguridad?

R: Compruebe si ha configurado el modo de seguridad correctamente y que sea el mismo que utiliza la red. Para comprobar el modo de seguridad que utiliza la red, seleccione **Menú > Conectivid. > Gest. con. > Con. datos act. > Opciones > Detalles**.

Compruebe también lo siguiente: que dispone del modo WPA correcto (tecla precompartida o EAP), que se han desactivado todos los tipos de EAP que no son necesarios, y que todos los ajustes de tipo EAP son correctos (contraseñas, nombres de usuario, certificados).

P: ¿Por qué no puedo seleccionar un contacto para el mensaje?

R: La tarjeta de contactos no tiene número de teléfono, ni dirección, ni correo electrónico. Seleccione **Menú > Comunic. > Guía** y edite la tarjeta de contactos.

P: Aparece brevemente la nota Recuperando mensaje. ¿Qué está ocurriendo?

R: El dispositivo está intentando recuperar un mensaje multimedia del centro de mensajes multimedia. Esta nota se muestra si ha seleccionado **Menú > Comunic. > Mensajes > Opciones > Ajustes > Mensaje multimedia > Recepción multimedia > Siempre automática**. Compruebe si los ajustes de los mensajes multimedia están definidos correctamente y que no haya

errores en los números de teléfono ni en las direcciones.
Véase "Ajustes de mensajes multimedia", p. 78.

P: ¿Cómo puedo finalizar la conexión de datos cuando el dispositivo la inicia repetidamente?

R: El dispositivo puede estar intentando recibir un mensaje multimedia del centro de mensajes multimedia. Para impedir que el dispositivo realice una conexión de datos, seleccione **Menú > Comunic. > Mensajes > Opciones > Ajustes > Mensaje multimedia > Recepción multimedia > Manual** para que el centro de mensajes multimedia guarde los mensajes que se recuperarán posteriormente o **Desactivada** para omitir todos los mensajes multimedia entrantes. Si selecciona **Manual**, recibirá una notificación cuando haya un nuevo mensaje multimedia que pueda recuperarse en el centro de mensajes multimedia. Si selecciona **Desactivada**, el dispositivo no establece ninguna conexión de red relacionada con los mensajes multimedia.

Para configurar el dispositivo para que use una conexión de paquetes de datos sólo si se inicia una aplicación o se realiza una acción que lo requiera, seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > Paquetes datos > Conex. paqs. datos > Si es necesaria**.

Si esto no soluciona el problema, apague el dispositivo y vuelva a encenderlo.

P: ¿Cómo puedo ahorrar batería?

R: Muchas de las funciones de su dispositivo aumentan el consumo de la batería y, por lo tanto, acortan su duración. Para ahorrar energía de la batería, haga lo siguiente:

- Desactive el Bluetooth cuando no lo necesite.
- Detenga las búsquedas de WLAN en segundo plano. Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > LAN inalámbrica > Mostrar disponibil. WLAN > Nunca**. Podrá seguir buscando manualmente las redes WLAN disponibles y conectarse a ellas como de costumbre.
- Haga que el dispositivo utilice una conexión de paquete de datos solo si inicia una aplicación o acción que la necesite. Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Conexión > Paquetes datos > Conex. paqs. datos > Si es necesaria**.
- Impida que el dispositivo descargue mapas de la aplicación Mapas de forma automática. Seleccione **Menú > GPS > Mapas y Opciones > Ajustes > Internet > Conexión > Fuera de línea**.
- Cambie el tiempo de espera que debe transcurrir para que se desconecte la iluminación de fondo. Seleccione **Menú > Herramientas > Ajustes > Generales > Personalización > Pantalla > Tº espera iluminación**.
- Cierre las aplicaciones que no utilice. Mantenga pulsada la tecla de inicio. Desplácese hasta la aplicación y pulse la tecla de retroceso para cerrar la aplicación.

Información de seguridad y del producto

Equipamiento



Aviso: Utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios aprobados por Nokia para este modelo en particular. El uso de cualquier otro tipo puede anular toda aprobación o garantía, y puede resultar peligroso. En concreto, el uso de cargadores o baterías no aprobados puede suponer riesgos de incendios, explosiones, fugas u otros peligros.

Para conocer la disponibilidad de los accesorios aprobados, póngase en contacto con su distribuidor. Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, sujeté el enchufe y tire de éste, no del cable.

Batería

Información de la batería y el cargador

El dispositivo recibe alimentación a través de una batería recargable. Este dispositivo está diseñado para su uso con la batería BL-4U. Nokia puede añadir otros modelos de batería compatibles con este dispositivo. El dispositivo está diseñado para ser utilizado con la alimentación proporcionada por los siguientes cargadores: AC-5. El número del modelo de

cargador exacto puede variar dependiendo del tipo de enchufe. El tipo de enchufe aparece identificado de la forma siguiente: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batería se puede cargar y descargar numerosas veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando los tiempos de conversación y espera sean notablemente más cortos de lo normal, sustituya la batería. Utilice únicamente las baterías aprobadas por Nokia y recargue las baterías únicamente con los cargadores aprobados por Nokia para este dispositivo.

Si utiliza la batería por primera vez o si la batería no se ha utilizado durante un período de tiempo prolongado, puede que necesite conectar el cargador y posteriormente, desconectarlo y volverlo a conectar para iniciar la carga de la batería. Si la batería está totalmente descargada, pasarán varios minutos hasta que el indicador de carga aparezca en la pantalla o hasta que se puedan hacer llamadas.

Extracción segura. Apague siempre el dispositivo y desconéctelo del cargador antes de quitar la batería.

Carga correcta. Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. Cuando la batería esté completamente cargada retírela del cargador, ya que una sobrecarga puede acortar su duración. Si no se utiliza una batería que está totalmente cargada, ésta pierde su carga por sí sola transcurrido un tiempo.

Evite las temperaturas extremas. Procure mantenerla siempre entre 15° C y 25° C (59° F y 77° F). Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la duración de la batería. Un

dispositivo con la batería demasiado fría o caliente puede no funcionar temporalmente. El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado con temperaturas inferiores al punto de congelación.

No cortocircuite la batería. Puede producirse un cortocircuito accidental si un objeto metálico, como una moneda, un clip o un bolígrafo ocasiona la conexión directa de los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería. (Son las bandas metálicas de la batería.) Esto puede ocurrir, por ejemplo, si lleva consigo una batería de repuesto en el bolsillo o en el bolso. El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería o el objeto que esté conectado a la misma.

Eliminación. No deseche las baterías tirándolas al fuego, ya que podrían explotar. Deshágase de las baterías conforme a las normativas locales. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.

Pérdidas. No desmonte, corte, abra, aplaste, doble, perfore ni triture los elementos de pila ni las baterías. Si se observan pérdidas en la batería, evite que el líquido de la batería entre en contacto con los ojos o con la piel. Si el contacto ya se ha producido, limpie inmediatamente la piel o los ojos con agua, o solicite asistencia médica.

Daños. No modifique, vuelva a fabricar ni intente introducir objetos extraños en la batería; tampoco la sumerja ni la exponga al agua u otros líquidos. Las baterías pueden explotar si están dañadas.

Uso correcto. Utilice la batería sólo para la finalidad expuesta aquí. El uso inadecuado de la batería puede causar incendios, explosiones u otros peligros. Si el dispositivo o la batería se caen, especialmente en una superficie dura, y cree que la batería se ha dañado, llévela a un centro de servicio para que

la revisen antes de seguir utilizándola. No utilice nunca el cargador o la batería si están dañados. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

Normas de autenticación para baterías Nokia

Por su seguridad utilice siempre baterías Nokia originales. Para asegurarse de que la batería que ha adquirido es original, cómprela en centros de servicio o establecimientos autorizados Nokia e inspeccione la etiqueta del holograma siguiendo estos pasos:

Autenticidad del holograma

1. Al mirar la etiqueta del holograma, deberá ver el símbolo de Nokia de las manos que se entrelazan desde un ángulo y el logotipo Nokia Original Enhancements (equipamiento original de Nokia) desde el otro.
2. Incline el holograma hacia la izquierda, derecha, abajo y arriba, deberá ver 1, 2, 3 y 4 puntos en cada uno de los lados.

Aunque complete estos pasos correctamente, la garantía de que la batería sea auténtica no es total. Si no puede confirmar la autenticidad o tiene alguna sospecha de que la batería Nokia que ha adquirido con la etiqueta del holograma no es una batería Nokia



auténtica, no debe utilizarla y le aconsejamos que la lleve al distribuidor o centro de servicio Nokia más cercano para solicitar ayuda.

Si desea obtener más información acerca de las baterías originales Nokia, consulte www.nokia.com/battery.

Cuidado del dispositivo

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, extraiga la batería y espere a que el dispositivo se seque por completo para sustituirla.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No deje el dispositivo almacenado en lugares donde haya temperaturas muy bajas o muy elevadas. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos plásticos. Cuando el dispositivo se calienta hasta alcanzar una temperatura normal después de haber estado en una temperatura baja, dentro de él puede formarse humedad que podría dañar los circuitos electrónicos.

- Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en esta guía.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo. Utilice un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.
- Emplee únicamente la antena suministrada o una antena de recambio aprobada. Las antenas, las alteraciones y los elementos anexionados sin autorización podrían dañar el dispositivo y pueden constituir una violación de las normativas sobre aparatos de radio.
- No utilice los cargadores al aire libre.
- Haga copias de seguridad de todos los datos que desee guardar (por ejemplo, contactos y notas de calendario).
- Si desea reiniciar el dispositivo de vez en cuando para mejorar el rendimiento, apague el dispositivo y extraiga la batería.

Estas recomendaciones se aplican de igual forma al dispositivo, la batería, el cargador y cualquier accesorio.

Reciclaje

Devuelva siempre los productos electrónicos, baterías y materiales de embalaje usados a un punto de recogida especializado. De este modo ayudará a prevenir la

eliminación incontrolada de residuos y a promover el reciclaje de materiales. Consulte la información medioambiental sobre el producto y la forma de reciclar sus productos Nokia en www.nokia.com/werecycle o en www.nokia.mobi/werecycle.

 El contenedor tachado que se encuentra en el producto, la batería, la documentación y el paquete de venta significa que todos los productos electrónicos y eléctricos, las baterías y los acumuladores deben ser objeto de recogida selectiva al finalizar su ciclo de vida. Esta disposición se aplica a la Unión Europea. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar. Para más información sobre cuestiones medioambientales, consulte las declaraciones ecológicas de productos en www.nokia.com/environment.

Información adicional sobre seguridad

Niños

El dispositivo y sus accesorios no son juguetes. Pueden contener piezas pequeñas. Manténgalas fuera del alcance de los niños.

Entorno operativo

Este dispositivo cumple las normas que rigen la exposición a la radiofrecuencia cuando se usa en la oreja en posición normal o cuando se encuentra, como mínimo, a 2,2

centímetros (7/8 pulgadas) del cuerpo. Es aconsejable que cualquier funda protectora, pinza de cinturón o soporte que utilice con el dispositivo cerca del cuerpo no contenga metal y debe colocar el dispositivo a la distancia del cuerpo anteriormente citada.

Para enviar archivos de datos o mensajes se necesita una conexión de calidad a la red. El envío de archivos de datos o mensajes se puede retrasar hasta que esta conexión esté disponible. Siga las instrucciones anteriores sobre las distancias de separación hasta que la transmisión haya finalizado.

Algunos componentes del dispositivo son magnéticos. El dispositivo puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios de almacenamiento magnéticos cerca del dispositivo, ya que la información guardada en éstos podría borrarse.

Aparatos médicos

Los equipos de radiotransmisión, incluidos los teléfonos móviles, pueden interferir en el funcionamiento de los dispositivos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte con un médico o con el fabricante del dispositivo médico para determinar si están correctamente protegidos contra las señales externas de radiofrecuencia. Apague el dispositivo en los lugares donde se le indique. Es probable que en los hospitales y centros sanitarios se utilicen equipos sensibles a las señales externas de radiofrecuencia.

Aparatos médicos implantados

Los fabricantes de dispositivos médicos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15,3 centímetros (6 pulgadas) de distancia entre un dispositivo inalámbrico y un dispositivo médico implantado, como un marcapasos o un desfibrilador cardioversor, para evitar posibles interferencias con el dispositivo médico. Las personas con tales dispositivos deberían:

- Mantener siempre el dispositivo inalámbrico a una distancia superior a 15,3 centímetros (6 pulgadas) del dispositivo médico.
- No transportar el dispositivo inalámbrico en un bolsillo que se encuentre a la altura del pecho.
- Sostener el dispositivo inalámbrico cerca del oído del lado opuesto al dispositivo médico.
- Apagar el dispositivo inalámbrico si se sospecha de que se está produciendo alguna interferencia.
- Seguir las indicaciones del fabricante del dispositivo médico implantado.

Si tiene alguna pregunta sobre cómo utilizar el dispositivo inalámbrico con un dispositivo médico implantado, consulte a su médico.

Aparatos de audición

Algunos dispositivos inalámbricos digitales pueden interferir con determinados audífonos.

Vehículos

Las señales RF pueden afectar a los sistemas electrónicos de vehículos de motor que no estén bien instalados o protegidos como, por ejemplo, sistemas de inyección, de anti-bloqueo de frenos (ABS), de control de velocidad y sistemas de airbag. Si desea más información, consulte con el fabricante de su vehículo o de su equipo.

Sólo el personal cualificado debe reparar el dispositivo, o instalarlo en un vehículo. Si la instalación o la reparación no son correctas, pueden resultar peligrosas y anular la garantía. Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcione debidamente. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases ni materiales explosivos en el mismo compartimento destinado al dispositivo, a sus piezas o accesorios. Recuerde que los airbag se inflan con mucha fuerza. No coloque el dispositivo ni los accesorios sobre la zona de despliegue del airbag.

Apague el dispositivo antes de embarcar en un vuelo. El uso de teléfonos móviles en un avión puede resultar peligroso para el funcionamiento del mismo, además de ser ilegal.

Entornos potencialmente explosivos

Apague el dispositivo cuando se encuentre en una zona con una atmósfera potencialmente explosiva. Respete las indicaciones. En estas zonas, una chispa podría causar una explosión o un incendio que podría provocar heridas físicas o la muerte. Apague el dispositivo en los puntos de repostaje,

como cerca de los surtidores de gasolina de las estaciones de servicio. Respete las limitaciones en las zonas de almacenamiento y distribución de combustible, las instalaciones químicas o donde realicen explosiones. Las zonas con una atmósfera potencialmente explosiva suelen estar indicadas, aunque no en todos los casos. Estas zonas incluyen los lugares donde se le indica que apague el motor del vehículo, debajo de la cubierta de los barcos, en las instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos y allí donde la atmósfera contenga productos químicos o partículas como granos, polvo o polvos metálicos. Consulte con los fabricantes de vehículos que utilicen gas licuado del petróleo (como propano o butano) para determinar si este dispositivo se puede utilizar con seguridad cerca de estos vehículos.

Llamadas de emergencia



Importante: Este dispositivo funciona con señales de radio, redes inalámbricas y terrestres, y funciones programadas por el usuario. Si su dispositivo admite llamadas de voz a través de Internet (llamadas de Internet), active tanto las llamadas de Internet como las llamadas a través de la red de telefonía móvil. El dispositivo intentará realizar llamadas de emergencia a través de ambos, de las redes de telefonía móvil y del proveedor de llamadas de Internet, si los dos están activados. No se puede garantizar que las conexiones funcionen en todas las condiciones. Nunca dependa únicamente de un dispositivo móvil para las comunicaciones importantes (por ejemplo, urgencias médicas).

Para hacer una llamada de emergencia:

1. Si el dispositivo no está encendido, enciéndalo. Compruebe que la intensidad de señal sea la adecuada. Dependiendo del dispositivo, es posible que tenga que realizar lo siguiente:
 - Introduzca una tarjeta SIM si el dispositivo utiliza una.
 - Quite determinadas restricciones de llamada que tenga activas en el dispositivo.
 - Cambie del modo fuera de línea o modo sin conexión a un modo activo.
2. Pulse la tecla de finalización de llamada tantas veces como sea preciso para borrar la pantalla y dejar el dispositivo listo para hacer llamadas.
3. Marque el número de emergencia de la localidad en la que se encuentre. Los números de emergencia pueden variar en cada localidad.
4. Pulse la tecla de llamada.

Al realizar una llamada de emergencia, facilite toda la información necesaria con la mayor precisión posible. Su dispositivo móvil puede ser el único medio de comunicación en el lugar de un accidente. No interrumpa la llamada hasta que se le dé permiso para hacerlo.

Información sobre la certificación de la tasa específica de absorción (SAR)

Este dispositivo móvil cumple las normas que rigen la exposición a la radiofrecuencia.

Su dispositivo móvil es un radiotransmisor y radiorreceptor. Está diseñado para no sobrepasar los límites de exposición a la energía de la radiofrecuencia recomendados por las directrices internacionales. Estas directrices han sido desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP e incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Las normas de exposición para los dispositivos móviles se miden con una unidad conocida como la Tasa Específica de Absorción o SAR. La tasa límite fijada en las directrices ICNIRP es de 2,0 vatios/kilogramo (W/kg) de media sobre 10 gramos de tejido corporal. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándares, mientras el dispositivo transmite al máximo nivel certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia probadas. El nivel real de la SAR de un dispositivo en funcionamiento puede estar por debajo del valor máximo debido a que el dispositivo está diseñado para emplear exclusivamente la potencia necesaria para conectar con la red. Dicha cantidad puede cambiar dependiendo de ciertos factores tales como la proximidad a una estación base de la red.

El valor más alto de la SAR bajo las normas ICNIRP para la utilización del dispositivo en el oído es de 1,37 W/kg.

El uso de accesorios para el dispositivo puede dar lugar a valores de la SAR distintos. Los valores de la tasa específica de absorción (SAR) dependen de los requisitos de pruebas e información nacionales y de la banda de la red. Para obtener información adicional sobre la SAR, consulte la información sobre el producto en www.nokia.com.

Índice alfabético

Símbolos/Números

802.1x
ajustes de seguridad 142

A

accesorios

acceso remoto a SIM 118
ajustes 137

accesos directos 104, 147
teclas 136

activación del silencio

alarmas y llamadas entrantes 15,
136

actualizaciones 10

actualizaciones de software 10

adjuntos

clips de sonido 73
correo electrónico 67
mensajes multimedia 72

Agenda

ajustes 35

ajustes

accesorios 137
Agenda 35
aplicaciones 146
bloqueo del teclado 138
cámara 44
comandos de voz 91

complementos EAP 143
conexión al correo electrónico 79
fecha 137
GPRS 58, 59, 141
grabadora 49
guía 37
hora 137
idioma 136
impresora 111
información de célula 81
instalaciones de aplicaciones 128
llamadas 139
llamadas de red 145
mensajes de servicio 80
mensajes de texto 78
mensajes multimedia 78
MI 74
Notas activas 107
pantalla 135
pantalla de inicio 136
paquetes de datos 141
podcast 46
posicionamiento 96
PPH 91
punto de acceso WLAN 60
radio 53
Radio de Internet 55
RealPlayer 52
recuperación de correo 80

red 139
Registro 94
reloj 112
restaurar 139
seguridad de aplicaciones
Java 129
seguridad WEP 142
seguridad WLAN 142
señales 136
SIP 144
tapa 137
tecla de correo 138
usuario del correo electrónico 79
web 58
WLAN 141
WLAN avanzada 141

ajustes de

certificado 126
ajustes de impresora 111
ajustes de la aplicación 146
ajustes de la tecla de correo 138
ajustes de seguridad WPA 143
ajustes originales 139
almacenamiento de claves 127
antenas 20
Aplicación Bienvenida 21
aplicaciones
acciones comunes 25
instalación 128

modificación de instalaciones 128
aplicaciones Java 128
Aplicaciones Java 129
aplicaciones Symbian 128
archivos
 archivos flash 52
 descarga 50
 envío 108
archivos de audio
 enviar 51
archivos de sonido
 detalles 52
archivos jad 128
archivos jar 128
archivos sis 128
archivos sisx 128
asistencia 9
Asistente de ajustes 22
Asistente WLAN 120
aviso por vibración 136
Ayuda de voz 89

B

barra de herramientas
 cámara 42
batería
 carga 18
 insertar 17
 nivel de carga 25
blogs 57
bloqueo
 autobloqueo de dispositivo 138

dispositivo 123
teclado 15, 138
bloqueo de teclado 15
bloqueo remoto 123
Bluetooth
 autorización de dispositivos 117
 código de acceso 117
 enviar datos 116
 recibir datos 116
 seguridad 118
 vinculación 117
búsqueda
 de WLAN disponibles 122
buzón de voz
 cambiar el número 89
 llamar 89
buzones
 conexiones 66
buzones de correo
 crear 66

C

cable 114
cable de datos USB 114
caché
 vaciar 57
Calculadora 108
calibración de altitud 105
cámera
 ajustes de imagen 44
 ajustes de vídeo 44
 barra de herramientas 42
 captura de imágenes 42

escenas 42
modo secuencia 43
reproducción de vídeos 43
videoclips 43
visualización imágenes 43
carga de la batería 18
certificados
 ajustes 126
 detalles 125
cifrado
 memoria del dispositivo y tarjeta de memoria 124
claves
 claves de activación 130
 claves WEP 142
claves de activación 130
clips de sonido
 envío 73
 grabar 49
código de bloqueo 123, 138
código PIN
 cambio 138
códigos de barras 133
código UPIN
 cambio 138
comandos de servicio 77
comandos de voz
 ajustes 91
 cambiar modos 90
 inicio de una aplicación 90
compartir videos 84
conectores 13

conexión de datos

conectividad del PC 114

conexiones

ajustes de WLAN 60

ajustes GPRS 58

conexión del PC 61

finalizar 122

conexiones con el PC 114

Véase también *conexión de datos*

configuración remota 9

connections

ajustes GPRS 59

contactos

añadir señales de llamada 36

contador 105

contraseñas

contraseña de la tarjeta de memoria 28, 108

conversión

divisas 109

conversión de

medidas 109

conversión de divisa 109

copia de seguridad de datos 127

copias 111

correo

configurar 66

POP o IMAP 66

correo electrónico 65

ajustes de conexión 79

ajustes del usuario 79

ajustes de recuperación 80

ajustes de recuperación

automática 80

conexión a buzón 66

creación de carpetas 68

eliminación 68

envío 67

escritura 67

responder 67

D

descifrado

memoria del dispositivo y tarjeta de memoria 124

destino

ajuste 105

eliminar 105

destino del viaje 105

desvío de llamadas 87

directorios de contactos

gestionar 36

E

EAP

ajustes de complementos 143

utilización de complementos

EAP 144

ecualizador 48

encendido y apagado del dispositivo 21

entradas de la agenda

creación 34

vista 34

enviar

archivos 25

mediante Bluetooth 116

envío

archivos 108

envío de

videos 84

F

favoritos 57

fecha

ajustes 137

fichas 25

finalizar

conexiones de Internet 57

conexiones de la red 122

G

Galería 50

Gestor de archivos 108

Gestor de archivos zip 110

Gestor de dispositivos 9

GRPS

ajustes 141

ajustes avanzados de punto de acceso 59

ajustes de punto de acceso 58

grabadora

ajustes 49

grabar un clip de sonido 49

reproducir grabaciones 49

grabar

clips de sonido 49

grupos de contactos

añadir señales de llamada 36
creación 36
realización de llamadas de conferencia 36

guardar

ajustes 25
archivos 25
posición actual 105

guía

adición 36
ajustes 37
buscar 36

H

hora

ajustes 137

HSDPA (high-speed downlink packet access) 114

I

ID del emisor de la llamada 139

idioma

ajustes 136
cambiar 29

idioma de escritura 29

imagen de fondo 40

imágenes

ampliar 50
añadir a contactos 50

compartición en línea 49

enviar 50

fondo de pantalla 50

rotar 50

impresión 110

índicadores 25

Información de asistencia de Nokia 9

información de célula 77

ajustes 81

informaciones 57

infrarrojos 115

insertar

batería 17

tarjeta de memoria 18

tarjeta SIM 17

instalación

aplicaciones 128

intensidad de la señal del satélite 105

intensidad de señal 25

Internet 56

finalizar conexiones 57

intranet

navegación 58

introducción del texto

tradicional 28

introducción de texto

predictivo 136

introducir texto predictivo 29

Invitaciones de

intercambio de videos 84

K

kit de coche

acceso remoto a SIM 118

L

lector de mensajes 63

selección de voz 63

Lector de PDF 110

llamadas

ajustes 139

alerta de llamada de red 139

buzón de voz 89

comandos de voz 90

hacer llamadas de red 86

ID del emisor de la llamada 139

llamada en espera 139

marcación fija 125

marcación por voz 90

marcación rápida 86

multiconferencias 83

PPH 91

realización 82

realización de una llamada desde el Registro 94

rechazar 82

rechazar con mensaje de texto 139

responder 82

restricción de llamadas de red 88

seleccionar tipo 139

silenciar la señal de llamadas 82

llamadas de Internet 86

llamadas de red 86
ajustes 145
ajustes de avisos 139
conexión 85
hacer llamadas 86
modos 85
perfiles 145
restricción 88
logotipos
logotipo de bienvenida 135
luces de la tecla de desplazamiento 15
luz de notificación 136

M

Mail for Exchange 65
manos libres portátil
conexión 19
Mapas 96
accesos directos 104
búsqueda de ubicaciones 99
cambio de las vistas 97
descargar mapas 98
elementos de pantalla 97, 102
enviar lugares 100
Favoritos 100
guardar lugares 99
guardar rutas 99
guía de voz 101
información sobre el tráfico 102
navegación 97, 101, 103
organizar lugares 100
organizar rutas 100

planificación de rutas 103
posicionamiento 98
rutas a pie 103
rutas en automóvil 101
sincronización 100
visualización de detalles sobre una ubicación 99
marcación fija 125
marcación rápida 86
marcas
categorías 106
crear 105
editar 106
envío 106
recepción 106
medidas
conversión 109
memoria 27
memoria disponible 27
Mensajería
carpetas 62, 63
mensajes 62
ajustes de información de célula 81
ajustes de mensaje de texto 78
envío de clips de sonido 73
mensajes de configuración 145
mensajes de rechazo de llamadas 139
mensajes de servicios 76
otros ajustes 81
mensajes con gráficos
reenvío 69, 70

mensajes de configuración 145
mensajes de servicio
ajustes 80
mensajes de servicios 76
mensajes de texto
ajustes 78
enviar 68
escribir 68
mensajes en tarjeta SIM 69
opciones de envío 69
mensajes multimedia
adjuntos 72
ajustes 78
contestar 71
creación de presentaciones 71
crear 70
enviar 70
opciones de envío 73
recibir 71
reenvío 72
menú 23
métodos de conexión
Bluetooth 116
cable de datos 114
infrarrojos 115
módem 121
MI
ajustes 74
ajustes de la aplicación 76
bloquear usuarios 75
grupos 75
inicio de una conversación 74
microSDHC 28

módem 61, 121

modo en espera

ajustes 136

modos

crear 39

modo de llamada de red 85

personalización 40

personalizar 39

seleccionar señales de

llamadas 39

modos de búsqueda

cambio 36

módulo de seguridad 127

multiconferencias 83

multitareas 37

N

navegación

intranet 58

navegar

fuerza de línea 57

web 56

Nokia Ovi Player 48

nota de bienvenida 135

Notas 112

Notas activas 107

ajustes 107

O

operador

seleccionar 139

Ovi Suite 30

P

pantalla

ajustes 135

cambio de aspecto 40

indicadores 25

pantalla de inicio 31

ajustes 40, 136

alternar 32

papel tapiz 50

paquetes de datos

ajustes 141

ajustes avanzados de punto de acceso 59

ajustes de punto de acceso 58
restringir 146

paquetes de software

ajustes de instalación 128

instalación 128

perfil de acceso SIM 118

perfiles

perfil de llamada de red 145

periodo de autobloqueo 138

personalización 40

cambiar idioma 136

pantalla 135

pantalla de inicio 136

señales 136

podcast 45

ajustes 46

búsqueda 46

directorios 45

posicionamiento

ajustes 96

PPH

ajustes 91

contactos 92

creación de un canal 92

hacer llamadas 91

llamadas creadas 92

registro 91

salir 93

presentaciones 71

protocolo de inicio de sesión

Véase *SIP*

puntos de acceso

crear 140

VPN 133

R

radio

ajustes 53

emisoras guardadas 53

escuchar 53

ver contenido visual 53

Radio de Internet

ajustes 55

búsqueda 54

guardar emisoras 54

Radio por Internet

escuchar 54

realización de una llamada 82

RealPlayer

ajustes 52

enviar archivos 51

reproducción de clips
multimedia 51
ver los detalles del clip 52

red

ajustes 139

red privada virtual

puntos de acceso 133

red privada virtual.

uso en las aplicaciones 133

Registro 93

ajustes 94

añadir números a la Guía 93

borrar 93

envío de mensajes 94

realización de una llamada 94

registro de transferencia 24

registro de instalación 128

Reloj

ajustes 112

alarmas 111

reloj mundial 112

reloj despertador 111

reloj mundial 112

reproducción

vídeo y audio 51

reproduciendo

mensajes 63

reproducir

grabaciones 49

Reproductor de música

listas de reproducción 47

reproducción 47

Tienda de música 47

resolución de problemas 153
restaurar los ajustes
originales 139
restricción de llamadas 88

llamadas de red 88

rotación de la pantalla 14

ajustes 135

S

salvapantallas 40, 135

salvapantallas animado 40

seguridad

aplicación Java 129

dispositivo y tarjeta SIM 138

tarjeta de memoria 123

seguridad de

Bluetooth 118

señales 136

ajustes 136

señales de llamada 136

3D 41

aviso por vibración 136

contactos y grupos de

contactos 36

Señales de llamada 3D 41

señales de llamadas

en modos 39

sincronización 24

ajustes 131

aplicaciones 131

perfils de sincronización 131

sincronización remota 131

SIP

ajustes 144

crear perfiles 144

editar perfiles 144

editar servidores de registro 145

editar servidores proxy 145

sistema de medición

cambiar 105

T

tapa

ajustes 137

apertura y cierre 15

tarjeta de memoria

bloquear 123

configuración de la

contraseña 108

contraseñas 123

copia de seguridad de datos 127

desbloquear 28

establecer la contraseña 28

formatear 28

insertar 18

microSD 28

tarjeta SIM

mensajes de texto 69

Tarjeta SIM

insertar 17

tecla de agenda 33

tecla de correo 33

tecla de inicio 33

tecla de la guía 33

teclado

- ajustes de bloqueo 138
- bloqueo 15
- señales 136

teclado inalámbrico 112**teclas 13**

- accesos directos 136

Teclas de marcación rápida 137**temas**

- cambiar 40
- descargar 41

texto

- cambio del tamaño 135
- introducción predictiva 29
- introducción tradicional 28
- modo alfabético 28
- modo numérico 28

Tienda de música 47**Tienda Ovi 37****tonos de alerta 136****tonos de aviso 136****tonos DTMF 88****transferencia de datos 24****Transferir**

- registro 24

transferir música 48**V****vídeo**

- reproducción 43

videoclips

- detalles 52
- enviar 51

reproducción 51**videollamadas**

- cambiar a videollamada 83
- realizar una llamada 83

vinculación

- código de acceso 117
- dispositivos 117

Virtual Private Networking (VPN)

- uso en las aplicaciones 133

vistas de la agenda

- cambio 33

VoIP 86**volumen 27****Voz 63****voz sobre IP 86****VPN**

- puntos de acceso 133

W**web**

- ajustes 58

Web

- Seguridad de la conexión 56

WEP

- ajustes de seguridad 142
- claves 142

WLAN

- ajustes 141
- ajustes avanzados 141
- ajustes avanzados de puntos de acceso 60
- ajustes del punto de acceso 60
- ajustes de seguridad 142

ajustes de seguridad 802.1x 142**ajustes de seguridad WPA 143****búsqueda de redes 122****claves WEP 142****dirección MAC 119, 141****disponibilidad 120****puntos de acceso 120**