

# **Gebruikershandleiding Nokia Reaction Bluetooth Headset**

## Inhoudsopgave

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Inleiding</b>                                 | <b>3</b>  |
| Over uw headset                                  | 3         |
| Over Bluetooth-connectiviteit                    | 3         |
| <b>Aan de slag</b>                               | <b>4</b>  |
| Toetsen en onderdelen                            | 4         |
| De headset dragen                                | 4         |
| De headset in- of uitschakelen                   | 6         |
| Uw headset de eerste keer gebruiken              | 6         |
| De batterij opladen                              | 6         |
| <b>De hoofdtelefoon koppelen</b>                 | <b>8</b>  |
| Uw headset koppelen met uw telefoon              | 8         |
| De telefoon koppelen met NFC                     | 8         |
| De headset aan een andere telefoon koppelen      | 9         |
| <b>Bellen</b>                                    | <b>9</b>  |
| Bellen en gebeld worden                          | 9         |
| Het volume wijzigen                              | 10        |
| Oproepen beantwoorden vanaf twee telefoons       | 11        |
| <b>De software van uw headset bijwerken</b>      | <b>12</b> |
| <b>De taal van de spraakbegeleiding wijzigen</b> | <b>12</b> |
| <b>Instelling</b>                                | <b>12</b> |
| De spraakbegeleiding of oordetectie uitschakelen | 12        |
| Fabrieksinstellingen herstellen                  | 12        |
| <b>Ondersteuning</b>                             | <b>13</b> |
| <b>Product- en veiligheidsinformatie</b>         | <b>13</b> |

## Inleiding

### Over uw headset

Met de Nokia Reaction Bluetooth Headset kunt u handsfree oproepen plaatsen en ontvangen. U kunt met 4 compatibele telefoons of andere apparaten koppelen en u kunt er met 2 tegelijkertijd verbinden.

Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

### ⚠ Waarschuwing:

Dit product bevat kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Bepaalde onderdelen van het product zijn magnetisch. Metaalhoudende materialen kunnen door dit product worden aangetrokken. Plaats nooit creditcards of andere magnetische opslagmedia in de buurt van het product. Opgeslagen gegevens kunnen anders worden gewist.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het apparaat dat u met het product verbindt.

### Over Bluetooth-connectiviteit

U kunt Bluetooth gebruiken om draadloos verbinding te maken met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons.

De aanwezigheid van andere objecten tussen de apparaten is geen bezwaar, maar de afstand tussen de apparaten moet maximaal 10 meter zijn. Muren of andere elektronische apparaten kunnen de verbindingsskwaliteit negatief beïnvloeden.




10 m



Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 3.0 met ondersteuning voor de volgende profielen: handsfree (1.6), headset (1.2), geavanceerde audiodistributie (1.2) en afstandsbediening voor audio/video (1.4). Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit daarvan met dit apparaat.

## Aan de slag


### Toetsen en onderdelen



- 1 Oorlus (optioneel)
- 2 Beltoets 
- 3 Micro-USB-aansluiting 
- 4 Oordopje
- 5 Luistergedeelte
- 6 NFC-gebied
- 7 Aan/uit-schakelaar
- 8 Microfoon
- 9 Volume omlaag
- 10 Batterij-indicator
- 11 Volume omhoog
- 12 Menutoets

### De headset dragen

Bevestig de headset aan uw oor zodat het gaatje in het oordopje zich recht voor de gehoorgang bevindt en de ring van het oordopje schuin naar de bovenkant van uw hoofd wijst. Richt de headset op uw mond.



Uw headset wordt geleverd met oordopjes van verschillende grootte. Selecteer degene die het beste in uw oor past en het prettigst aanvoelt.


### **Het oordopje verwisselen**

Trek het huidige oordopje van het oorstuk af en druk het nieuwe oordopje op zijn plaats.

**Tip:** Als u de headset liever wat steviger tegen uw oor wilt hebben, bevestigt u de optionele oorlus aan het oorstuk en schuift u de oorlus over uw oor.

Houd uw headset in de draagclip als u deze niet gebruikt. De headset schakelt automatisch uit. U kunt de clip aan uw kleding bevestigen.

## De headset in- of uitschakelen



### Inschakelen

Schuif de aan/uit-schakelaar naar het oorstuk.

**Tip:** De headset wordt in de modus voor energiebesparing gezet als u deze niet draagt. Als u de headset weer aan uw oor bevestigt, maakt deze opnieuw verbinding met uw telefoon.

### Uitschakelen

Schuif de aan/uit-schakelaar weg van het oorstuk of plaats de headset in de draagclip.

## Uw headset de eerste keer gebruiken

Wanneer u de headset voor het eerst inschakelt, leiden gesproken instructies u door het instellen van uw headset.

- 1 Schakel de headset in.
- 2 Bevestig de headset aan uw oor.
- 3 Volg de gesproken instructie om de headset te koppelen met uw telefoon.


**Tip:** U kunt de taal van de gesproken instructies wijzigen met de Software Updater-applicatie voor Nokia-accessoires.

## De batterij opladen

De headset is in de fabriek opgeladen, maar u wilt deze mogelijk opnieuw opladen voordat u de headset de eerste keer inschakelt.

### ⚠ Waarschuwing:

Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Het gebruik van niet-goedgekeurde laders kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie of ander gevaar.



- 1 Plaats de headset in de laderadapter.
- 2 Sluit de adapter aan op een USB-poort op uw computer of op een compatibele lader. Het lampjes in de batterij-indicator knipperen langzaam wanneer de headset wordt opgeladen.

Als de indicatielampjes ophouden met knipperen, is de batterij volledig is opgeladen.

Een volledig opgeladen batterij biedt capaciteit voor maximaal 6 uur gesprekstijd. De stand-bytijd is maximaal 12–15 dagen. In de draagclip is de stand-bytijd maximaal 3 maanden.

Als de batterij bijna leeg is, knippert het kader rond de batterij-indicator.

### Het batterijniveau controleren

Zorg ervoor dat de headset is ingeschakeld en veeg net uw vinger over de batterij-indicator. De drie witte indicatielampjes geven het batterijniveau weer. Een gesproken instructie meldt u de resterende spreektijd als de headset zich in uw oor bevindt.

**Tip:** U kunt uw headset ook zonder de laderadapter opladen. Gebruik een compatibele USB-kabel om de headset op uw computer of een lader aan te sluiten.


Wanneer u een lader loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

## De hoofdtelefoon koppelen

### Uw headset koppelen met uw telefoon

Voordat u de headset kunt gebruiken, moet u deze koppelen en verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat zoals uw telefoon. U kunt de headset niet tijdens een oproep met een telefoon koppelen.

Volg deze instructies wanneer u uw eerste apparaat koppelt of als u de fabrieksinstellingen hebt hersteld.



- 1 Schakel Bluetooth in op uw telefoon.
- 2 Schakel de headset in en bevestig de headset aan uw oor. U wordt geleid met gesproken instructies.
- 3 Als uw headset niet op uw telefoon wordt weergegeven, moet u naar nieuwe apparaten zoeken en de headset selecteren.
- 4 Als er naar een code wordt gevraagd, voert u **0000** in.


Stel uw headset in als vertrouwd apparaat zodat het automatisch verbinding maakt met uw telefoon.

Bij sommige telefoons moet u mogelijk na het koppelen de verbinding afzonderlijk tot stand brengen.

### De telefoon koppelen met NFC

Als uw telefoon Near Field Communication (NFC) ondersteunt, kunt u uw headset eenvoudig koppelen.





- 1 Zorg ervoor dat NFC op uw telefoon is ingeschakeld en de telefoontoetsen en het scherm zijn ontgrendeld.
- 2 Schakel de headset in.
- 3 Tik met het NFC-gebied van de telefoon op het NFC-gebied van de headset.

Stel uw headset in als vertrouwd apparaat zodat het automatisch verbinding maakt met uw telefoon.

### **De headset aan een andere telefoon koppelen**

Nadat u de headset met uw telefoon hebt gekoppeld, kunt u deze met maximaal 3 andere telefoons koppelen. U kunt de headset met 2 telefoons tegelijkertijd verbinden. U kunt bijvoorbeeld oproepen plaatsen en ontvangen op zowel uw persoonlijke als uw zakelijke telefoon.

- 1 Schakel Bluetooth in op de telefoon in waarmee u wilt koppelen.
- 2 Schakel de headset in en stop deze in uw oor.
- 3 Houd de menutoets ingedrukt en volg de gesproken instructies.

Behalve het koppelen met een telefoon kunt u ook de oordetectie en de spraakbegeleiding uitschakelen, en de fabrieksinstellingen herstellen.

## **Bellen**

### **Bellen en gebeld worden**

Zorg ervoor dat de headset is ingeschakeld en dat uw headset een vertrouwd apparaat is in de Bluetooth-instellingen van uw telefoon. De headset verbindt dan automatisch met uw telefoon wanneer dat nodig is.

De meeste functies kunnen worden bediend met de beltoets  op uw headset.

**Een oproep plaatsen**

Bevestig de headset aan uw oor en plaats vervolgens op de normale manier een oproep.

**Een oproep beantwoorden**

Bevestig de headset aan uw oor.

Als de headset al in uw oor zit, drukt u op .

**Een oproep beëindigen**

Druk op .

**Een oproep weigeren**

Weiger de oproep zoals u dat normaal op uw telefoon zou doen.

Als de headset al in uw oor zit, drukt u tweemaal op .

**Het geluid van een oproep dempen of het dempen opheffen**

Druk op de menutoets op de headset.

**Een oproep overschakelen van uw telefoon naar uw headset**

Bevestig de headset aan uw oor.

**Een oproep overschakelen van uw headset naar uw telefoon**

Haal de headset van uw oor af.

Als er geen oproep actief is, kunt u het nummer dat u als laatste hebt gekozen opnieuw kiezen of met uw stem een oproep plaatsen, als uw telefoon deze functies met de headset ondersteunt.

**Het nummer dat u als laatste hebt gekozen opnieuw kiezen**

Druk tweemaal op .

**Spraakgestuurd kiezen gebruiken**

Houd  ingedrukt en volg de instructies in de gebruikershandleiding van de telefoon.

**Het volume wijzigen**

Uw headset luistert naar de achtergrondgeluiden en past het volume automatisch aan.

**Het volume handmatig hoger zetten**

Tik op het uiteinde van de headset wat zich het dichtst bij het oorstuk bevindt.

**Het volume handmatig lager zetten**

Tik op de stip in het midden van de headset.

**Tip:** Als u het volume snel wilt wijzigen, tikt u en houdt u ingedrukt in plaats van tikken.

**Oproepen beantwoorden vanaf twee telefoons**

Wanneer de headset met 2 telefoons wordt verbonden, kunt u met beide telefoons tegelijkertijd oproepen beantwoorden. U kunt inkomende oproepen op uw telefoons of op de headset afhandelen.

**Een actieve oproep beëindigen en een oproep op een andere telefoon beantwoorden**

Druk op .

**Een oproep op een andere telefoon weigeren zonder een actieve oproep te beëindigen**

Druk tweemaal op .

**Een actieve oproep in de wacht zetten en een oproep op een andere telefoon beantwoorden**

Houd  ingedrukt.

**Tussen actieve en in de wacht geplaatste oproepen schakelen**

Houd  ingedrukt.

## Een actieve oproep beëindigen en naar een oproep in de wacht schakelen

Druk op .

Als u opnieuw kiest of spraakgestuurd wilt kiezen, wordt de oproep gestart op de telefoon waar u het laatst een actieve oproep met de headset had.

## De software van uw headset bijwerken

- 1 Download en installeer de Software Updater-applicatie voor Nokia-accessoires van [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) op uw computer.
- 2 Uw headset werd geleverd met een USB-kabel. Open het USB-klepje, sluit het micro-USB-uiteinde van de kabel aan op uw headset en sluit vervolgens het standaard USB-uiteinde aan op uw computer.
- 3 Open de bijwerkapplicatie en volg de instructies die op uw computer worden weergegeven. Ontkoppel de USB-kabel niet tijdens de software-update.

## De taal van de spraakbegeleiding wijzigen

Open de applicatie die wordt gebruikt voor het bijwerken van de software van uw headset en volg de instructies die op uw computer worden weergegeven. U hoeft de software niet bij te werken.

## Instelling

### De spraakbegeleiding of oordetectie uitschakelen

Als u uw headset liever gebruikt zonder de gesproken instructies of de functie die detecteert of de headset in uw oor zit, kunt u deze uitschakelen.

- 1 Bevestig de headset aan uw oor.
- 2 Houd de menutoets op de headset ingedrukt.
- 3 Druk op de menutoets wanneer wordt gevraagd of u de oordetectie wilt in- of uitschakelen.
- 4 Druk op de menutoets wanneer wordt gevraagd of u de spraakbegeleiding wilt in- of uitschakelen.

Houd de menutoets ingedrukt als u weer naar de gesproken instructies wilt luisteren.

### Fabrieksinstellingen herstellen

- 1 Schakel de headset in en bevestig de headset aan uw oor.
- 2 Houd de menutoets ingedrukt en volg de gesproken instructies.

Na het herstellen van de fabrieksinstellingen moet u de headset opnieuw met uw telefoon en andere apparaten koppelen.

## Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door wanneer u meer wilt weten over het gebruik van uw apparaat of niet precies weet hoe uw apparaat werkt.

Als u een probleem hebt, herstelt u de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren.

## Product- en veiligheidsinformatie

### Informatie over de batterij en de lader

Dit apparaat heeft een interne oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een van de volgende laders: AC-16, AC-50, DC-20 en de laderadapter AD-89. Het exacte modelnummer van de lader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, X, AR, U, A, C, K of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op.

De gespreks- en stand-byduur zijn slechts schattingen. De werkelijke duur wordt bijvoorbeeld beïnvloed door de instellingen van het apparaat, gebruikte functies, de staat van de batterij en de temperatuur.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet aangesloten aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Gebruik de lader alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

### Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Mocht uw apparaat nat worden, laat het apparaat dan opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer niet om het apparaat te openen.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.

### Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen.

### Symbool van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot het milieu het eco-profiel op [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Copyright- en andere vermeldingen

### CONFORMITEITSVERKLARING

# CE 0979

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product BH-907 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

#### MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Uw apparaat veroorzaakt mogelijk televisie- of radiostoringen (bijvoorbeeld wanneer u een apparaat gebruikt in de nabijheid van ontvangstapparatuur). Neem voor assistentie contact op met uw lokale servicepunt. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

OPMERKING: FCC-verklaring betreffende blootstelling aan straling: Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen die gelden voor blootstelling aan straling in een niet-beheerde omgeving. Deze zender moet niet worden geplaatst bij of worden gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders.