


# Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-905i dengan peredam bising aktif

## Buku Petunjuk

---



## **PERNYATAAN KESESUAIAN**

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk BH-905i ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC.

Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

**CE0197**

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan logo Nokia Original Accessories adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lainnya yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Nokia berhak melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap produk apapun yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam kondisi apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk dapat berbeda menurut wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer Nokia. Perangkat ini mungkin menggunakan komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat dan negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

Edisi 1.0 ID

# Daftar isi

---

<b>1. Pendahuluan.....</b>	<b>4</b>	
Teknologi nirkabel Bluetooth .....	4	Memutuskan sambungan headset.....
Tentang peredam bising aktif .....	5	Menyambungkan kembali headset.....
		12
<b>2. Persiapan .....</b>	<b>6</b>	Mengatasi masalah.....
Tombol dan komponen.....	6	12
Metode sambungan .....	6	
Membuat sambungan menggunakan konektivitas Bluetooth .....	7	<b>3. Penggunaan dasar .....</b>
Membuat sambungan menggunakan kabel dan adapter audio .....	7	Mengenakan headset di kepala.....
Mengisi daya baterai.....	8	13
Waktu pengoperasian menggunakan konektivitas Bluetooth .....	9	Peredam bising aktif.....
Waktu pengoperasian menggunakan kabel audio.....	9	Mengatur volume suara .....
Mengaktifkan atau menonaktifkan konektivitas Bluetooth.....	9	Panggilan.....
Mengaktifkan.....	9	Mendengarkan musik.....
Menonaktifkan.....	10	Pengeras bas dan pelebaran stereo .....
Memasangkan dan menyambungkan headset ke perangkat Bluetooth.....	10	Menghapus pengaturan atau mengatur ulang .....
		16
		<b>4. Informasi baterai dan pengisian daya .....</b>
		17
		<b>Pemeliharaan perangkat .....</b>
		18

## 1. Pendahuluan

---

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-905i dengan peredam bising aktif dapat digunakan untuk menangani panggilan secara handsfree dengan perangkat selular yang kompatibel dan mendengarkan musik dari pemutar musik yang kompatibel.

Peredam bising aktif akan membantu Anda menggunakan headset di lingkungan bising.

Anda dapat menyambungkan headset ke perangkat yang kompatibel menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth atau kabel audio yang tersedia.


Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan headset. Baca juga buku petunjuk perangkat yang disambungkan ke headset. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) atau situs Web Nokia lokal Anda.

Produk ini mungkin berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

 **Catatan:** Permukaan pelat perangkat ini tidak mengandung nikel. Permukaan perangkat ini mengandung baja antikarat.

### ■ Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi nirkabel Bluetooth dapat digunakan untuk menyambungkan perangkat yang kompatibel tanpa kabel. Headset dan perangkat lain tidak perlu disejajarkan, namun harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki). Semakin dekat jarak antara headset dan perangkat lain, maka semakin baik performanya. Jarak pengoperasian optimal ditunjukkan dengan warna abu-abu tua dalam gambar. Sambungan dapat mengalami gangguan akibat jarak dan



penghalang, (ditunjukkan dengan warna abu-abu muda) atau perangkat elektronik lain.

Headset ini kompatibel dengan Bluetooth Specification 2.1 + EDR yang mendukung profil berikut: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2, dan Audio Video Remote Control Profile 1.0. Untuk mengetahui kompatibilitasnya dengan perangkat ini, hubungi produsen perangkat lain tersebut.

## ■ Tentang peredam bising aktif

Teknologi Pembatalan Bising di Sekitar Wolfson AudioPlus™ menggunakan teknologi pemrosesan sinyal yang dipatenkan dan keahlian rancangan akustik canggih untuk menghasilkan peredam bising aktif unggulan untuk headset dan headphone stereo.

Teknologi penerusan gaung baru ini meredam bising dengan desibel lebih tinggi di sepanjang jangkauan frekuensi yang lebih luas daripada teknologi gaung biasa, sehingga memberikan lingkungan yang hening dan nyaman untuk pengguna di manapun mereka berada. Teknologi canggih Wolfson tidak memproses streaming audio pemutaran, sehingga musik dihasilkan dengan stereo berkualitas hi-fi.


## 2. Persiapan

---

### ■ Tombol dan komponen

Headset ini dilengkapi komponen berikut:

1. Tombol daya untuk peredam bising aktif
2. Lampu indikator untuk pengisian daya dan peredam bising aktif
3. Soket pengisi daya
4. Tombol volume
5. Tombol mundur cepat
6. Soket untuk kabel audio Nokia CA-143U atau CA-182U
7. Lampu indikator Bluetooth
8. Tombol putar/jeda
9. Tombol maju cepat
10. Tombol multifungsi



Beberapa bagian perangkat bersifat magnet. Benda logam dapat tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan magnetis lainnya di dekat perangkat karena informasi yang tersimpan di dalamnya dapat terhapus.

### ■ Metode sambungan

Anda dapat menyambungkan headset ke perangkat yang kompatibel menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth atau kabel audio yang tersedia.

Agar dapat menyambungkan headset ke perangkat Bluetooth atau menggunakan fungsi peredam bising aktif, Anda harus mengisi daya baterai. Lihat "Mengisi daya baterai", hal. 8.

## Membuat sambungan menggunakan konektivitas Bluetooth

Untuk menggunakan headset dengan perangkat Bluetooth yang kompatibel, aktifkan konektivitas Bluetooth (lihat "Mengaktifkan", hal. 9), lalu pasangkan dan sambungkan headset ke perangkat (lihat "Memasangkan dan menyambungkan headset ke perangkat Bluetooth", hal. 10).

Jika menyambungkan kabel audio CA-143U atau CA-182U ke headset saat headset tersambung ke perangkat Bluetooth, sambungan perangkat akan terputus dan konektivitas Bluetooth dinonaktifkan.

## Membuat sambungan menggunakan kabel dan adapter audio

Headset dilengkapi kabel audio Nokia CA-143U dan CA-182U. Headset juga dilengkapi adapter untuk menyambungkan kabel ke berbagai perangkat.

### **Kabel audio CA-143U**

Untuk menyambungkan headset ke perangkat Nokia kompatibel yang dilengkapi soket AV 3,5 mm Nokia, sambungkan kabel audio CA-143U ke headset dan soket AV.

### **Kabel audio CA-182U**

Untuk menyambungkan headset ke perangkat Nokia kompatibel yang dijual oleh penyedia layanan selular di Amerika Utara dan dilengkapi soket audio 3,5 mm atau ke perangkat yang diproduksi oleh produsen lain dan dilengkapi soket audio 3,5 mm yang kompatibel, sambungkan kabel audio CA-182U ke headset dan soket.

Bila menyambungkan headset ke perangkat dari produsen lain, tombol headset tidak dapat digunakan.

### **Kabel ekstensi dan adapter**

Untuk menambah panjang kabel audio, gunakan kabel ekstensi CA-144U.

Untuk menyambungkan headset ke perangkat yang dilengkapi soket audio 3,5 mm standar, sambungkan kabel audio ke headset dan adapter AD-63, lalu sambungkan adapter ke soket audio.

Untuk menyambungkan headset ke perangkat yang dilengkapi soket AV Nokia 2,5 mm, sambungkan kabel audio ke headset dan adapter AD-52, lalu sambungkan adapter ke soket AV.

Untuk menyambungkan headset ke sistem home stereo yang dilengkapi soket headphone 6,3 mm standar, sambungkan kabel audio ke headset dan adapter AD-70, lalu sambungkan adapter ke soket headphone.

Untuk menyambungkan headset ke sistem audio pesawat terbang yang dilengkapi soket headphone 3,5 mm, sambungkan kabel audio ke headset dan adapter AD-71, lalu sambungkan adapter ke soket headphone.

Untuk menggunakan headset pada panggilan Internet (VoIP), sambungkan kabel audio CA-143U ke headset dan adapter AD-77, lalu sambungkan adapter ke soket headphone dan mikrofon di komputer.

## ■ Mengisi daya baterai

Agar dapat menyambungkan headset ke perangkat Bluetooth atau menggunakan fungsi peredam bising aktif, Anda harus mengisi daya baterai.

Sebelum mengisi daya baterai, baca dengan cermat "Informasi baterai dan pengisi daya", hal. 17.

1. Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
2. Sambungkan kabel pengisi daya ke soket pengisi daya. Lampu indikator untuk pengisian daya dan peredam bising aktif akan menyala merah saat pengisian daya berlangsung.  
Mengisi daya baterai hingga penuh mungkin memerlukan waktu hingga 2 jam.
3. Setelah daya baterai terisi penuh, lampu indikator akan berubah menjadi hijau. Lepaskan pengisi daya dari headset, lalu dari stopkontak.

Bila melepas pengisi daya, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Bila daya baterai hampir habis dan konektivitas Bluetooth diaktifkan, headset akan berbunyi bip setiap 5 menit dan lampu indikator untuk pengisian daya dan peredam bising aktif akan berkedip merah.

### Waktu pengoperasian menggunakan konektivitas Bluetooth

Bila peredam bising aktif diaktifkan, baterai dengan daya terisi penuh dapat digunakan hingga 15 jam waktu bicara, 40 jam waktu siaga, atau 16 jam waktu pemutaran musik.

Bila peredam bising aktif dinonaktifkan, baterai dengan daya terisi penuh dapat digunakan hingga 24 jam waktu bicara, 600 jam waktu siaga, atau 25 jam waktu pemutaran musik.

### Waktu pengoperasian menggunakan kabel audio

Baterai dengan daya terisi penuh dapat digunakan hingga 40 jam fungsi peredam bising aktif.

## ■ Mengaktifkan atau menonaktifkan konektivitas Bluetooth

Bila konektivitas Bluetooth diaktifkan, Anda dapat menyambungkan headset ke satu atau dua perangkat Bluetooth yang kompatibel.

Meskipun konektivitas Bluetooth dinonaktifkan, Anda dapat menggunakan headset untuk menangani panggilan dan mendengarkan musik melalui kabel audio yang tersedia.

### Mengaktifkan

Untuk mengaktifkan konektivitas Bluetooth, tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 2 detik. Headset akan berbunyi bip dan lampu indikator Bluetooth hijau berkedip sebentar.

Headset akan mencoba menyambung ke perangkat selular yang terakhir digunakan dan mendukung profil Bluetooth HFP serta pemutar musik

yang terakhir digunakan dan mendukung profil A2DP, jika perangkat yang sama tidak mendukung kedua profil. Setelah headset tersambung ke perangkat dan siap digunakan, lampu indikator Bluetooth biru akan berkedip pelan.

Jika belum pernah dipasangkan dengan perangkat apapun, headset akan beralih ke modus pasangan secara otomatis. Lihat juga "Memasangkan dan menyambungkan headset ke perangkat Bluetooth", hal.10.

## **Menonaktifkan**

Untuk menonaktifkan konektivitas Bluetooth, tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 5 detik. Headset akan berbunyi bip dan lampu indikator Bluetooth merah berkedip sebentar.

Jika tidak disambungkan ke perangkat Bluetooth dalam waktu sekitar 30 menit, headset akan menonaktifkan konektivitas Bluetooth secara otomatis. Konektivitas Bluetooth juga akan dinonaktifkan jika Anda menyambungkan kabel CA-143U atau CA-182U ke headset.

## **■ Memasangkan dan menyambungkan headset ke perangkat Bluetooth**

Jika perangkat selular mendukung profil Bluetooth A2DP dan dilengkapi fitur pemutar musik, Anda juga dapat menggunakan perangkat untuk memutar musik melalui headset.

Jika perangkat selular tidak mendukung profil A2DP, Anda dapat memasangkan headset secara terpisah dengan perangkat selular dan pemutar musik yang mendukung profil ini. Jika Anda telah memasangkan dan menyambungkan headset ke perangkat selular, putuskan sambungan headset dari perangkat selular tersebut sebelum memasangkan headset dengan pemutar musik.

1. Pastikan perangkat selular atau pemutar musik telah diaktifkan.
2. Untuk memasangkan headset jika belum pernah dipasangkan dengan perangkat, aktifkan konektivitas Bluetooth pada headset. Headset akan beralih ke modus pasangan dan lampu indikator Bluetooth biru mulai berkedip cepat.

Untuk memasangkan headset jika pernah dipasangkan dengan perangkat, pastikan koneksi Bluetooth dinonaktifkan pada headset, lalu tekan terus tombol multifungsi (kurang lebih selama 5 detik) hingga lampu indikator biru mulai berkedip cepat.

3. Dalam waktu kurang lebih 3 menit, aktifkan koneksi Bluetooth di perangkat seluler atau pemutar musik, lalu atur agar mencari perangkat Bluetooth. Untuk petunjuk, lihat buku petunjuk perangkat.
4. Pilih headset dari daftar perangkat yang ditemukan di perangkat seluler atau pemutar musik.
5. Jika perlu, masukkan kode akses 0000 untuk memasangkan dan menyambungkan headset ke perangkat. Jika tidak dilengkapi keypad, perangkat dapat menggunakan kode akses tersebut secara default.

Di beberapa perangkat, Anda mungkin harus membuat sambungan secara terpisah setelah membuat pasangan. Anda hanya perlu memasangkan headset dengan perangkat sekali.

Jika pemasangan berhasil, headset akan ditampilkan dalam menu perangkat sehingga Anda dapat melihat perangkat Bluetooth yang dipasangkan saat ini.

Setelah headset tersambung ke perangkat dan siap digunakan, lampu indikator Bluetooth biru akan berkedip pelan.

Anda dapat memasangkan headset dengan maksimal delapan perangkat, namun sambungkan hanya ke satu perangkat yang mendukung profil Bluetooth HFP dan perangkat lain yang mendukung profil Bluetooth A2DP secara bersamaan.

## **Memutuskan sambungan headset**

Untuk memutuskan sambungan headset dari perangkat Bluetooth, nonaktifkan koneksi Bluetooth pada headset atau putuskan sambungan headset dalam menu Bluetooth perangkat Anda. Jika Anda memutuskan sambungan headset dari pemutar musik saat mendengarkan musik, tekan tombol putar/jeda terlebih dulu untuk menjeda pemutaran.

Anda tidak perlu menghapus pemasangan dengan headset untuk memutus sambungan.

## **Menyambungkan kembali headset**

Untuk secara manual menyambungkan headset ke perangkat yang terakhir digunakan dan mendukung profil Bluetooth A2DP, namun bukan profil HFP (misalnya, setelah sambungan terputus), nonaktifkan dan aktifkan konektivitas Bluetooth pada headset atau tekan tombol putar/jeda bila konektivitas Bluetooth diaktifkan.

Untuk secara manual menyambungkan headset ke perangkat yang terakhir digunakan dan mendukung profil Bluetooth HFP atau profil HFP dan A2DP, buat sambungan dalam menu Bluetooth perangkat Anda atau tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 2 detik.

Anda mungkin dapat mengatur perangkat agar headset menyambung ke perangkat secara otomatis. Untuk mengaktifkan fitur ini di perangkat Nokia, ubah pengaturan perangkat pasangan dalam menu Bluetooth.

## **Mengatasi masalah**

Jika Anda tidak dapat menyambungkan headset ke perangkat Bluetooth yang kompatibel, lakukan langkah-langkah berikut:

- Pastikan headset terisi daya.
- Pastikan konektivitas Bluetooth telah diaktifkan pada headset serta perangkat lain dan headset telah dipasangkan dengan perangkat Anda.
- Pastikan kabel audio CA-143U atau CA-182U tidak tersambung ke headset.
- Pastikan headset berada dalam jarak 10 meter (33 kaki) dari perangkat dan tidak ada penghalang antara headset dan perangkat, seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Lihat juga "Menghapus pengaturan atau mengatur ulang", hal. 16.

### 3. Penggunaan dasar

---

#### ■ Mengenakan headset di kepala

Posisikan bantalan speaker saling berhadapan, lalu kenakan headset di kepala Anda hingga bantalan terpasang dengan nyaman di telinga.

Posisikan bantalan berhuruf L di telinga kiri dan bantalan dengan huruf R di telinga kanan. Atur panjang headband agar terpasang dengan nyaman.



**Peringatan:** Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengarkan suara dari luar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset bila dapat membahayakan keselamatan Anda.

Bila Anda berhenti menggunakan headset, pastikan peredam bising aktif dinonaktifkan untuk menghemat daya baterai.

#### ■ Peredam bising aktif

Peredam bising aktif akan mengurangi kebisingan di sekitar lingkungan yang bising. Anda juga dapat menggunakan peredam bising aktif untuk mengurangi kebisingan, misalnya di pesawat bila konektivitas Bluetooth dinonaktifkan dan kabel audio CA-143U atau CA-182U tidak tersambung ke headset.

Untuk mengaktifkan peredam bising aktif, geser tombol daya untuk peredam bising aktif ke arah soket pengisi daya. Lampu indikator untuk pengisian daya dan peredam bising aktif akan menyala hijau.

Untuk menonaktifkan peredam bising aktif, geser tombol daya menjauh dari soket pengisi daya. Lampu indikator untuk pengisian daya dan peredam bising aktif akan mati.

#### ■ Mengatur volume suara

Untuk mengatur volume suara headset, tekan tombol volume ke atas atau bawah saat panggilan berlangsung atau saat mendengarkan musik. Untuk mengatur volume suara dengan cepat, tekan terus salah satu tombol.

Anda juga dapat mengatur volume suara di perangkat yang tersambung jika perangkat mendukung fitur ini dengan headset.

## ■ Panggilan

Untuk membuat panggilan, gunakan perangkat selular seperti biasa bila headset tersambung ke perangkat.

Untuk menghubungi kembali nomor yang terakhir dihubungi (jika perangkat selular mendukung fitur ini dengan headset), tekan dua kali tombol multifungsi bila tidak ada panggilan atau pemutaran musik yang berlangsung.

Untuk mengaktifkan panggilan melalui suara (jika perangkat selular mendukung fitur ini dengan headset), bila tidak ada panggilan yang berlangsung, tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 2 detik hingga perangkat selular memulai panggilan melalui suara, lalu lanjutkan seperti dijelaskan dalam buku petunjuk perangkat selular.

Untuk menjawab atau mengakhiri panggilan, tekan tombol multifungsi atau gunakan tombol pada perangkat selular. Untuk menolak panggilan, tekan dua kali tombol multifungsi dengan cepat.

Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon saat panggilan berlangsung bila menggunakan konektivitas Bluetooth, tekan terus tombol putar/jeda kurang lebih selama 2 detik. Bila suara mikrofon dinonaktifkan, lampu indikator Bluetooth biru akan berkedip dua kali setiap 5 detik.

Untuk mengalihkan panggilan antara headset dan perangkat tersambung bila menggunakan konektivitas Bluetooth, tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 2 detik.

Untuk mengalihkan panggilan dari headset ke perangkat tersambung bila menggunakan kabel audio, lepaskan kabel CA-143U atau CA-182U dari headset. Untuk mengalihkan kembali panggilan ke headset, sambungkan kembali kabel.

## ■ Mendengarkan musik

Untuk mendengarkan musik, sambungkan headset ke pemutar musik yang kompatibel menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth atau kabel

audio CA-143U atau CA-182U. Jika Anda menyambungkan headset ke perangkat Bluetooth, pastikan perangkat tersebut mendukung profil Bluetooth A2DP.

Fungsi musik yang tersedia tergantung pada pemutar musik.

Jika Anda menerima atau membuat panggilan sewaktu mendengarkan musik, maka musik akan dijeda hingga panggilan berakhir.



**Peringatan:** Dengarkan musik dari headset pada tingkat volume suara sedang.

Untuk memutar lagu, pilih lagu di pemutar musik, lalu tekan tombol putar/jeda.

Untuk menjeda atau melanjutkan pemutaran, tekan tombol putar/jeda bila menggunakan koneksi Bluetooth atau tekan terus tombol putar/jeda bila menggunakan kabel audio.

Untuk menghentikan pemutaran bila menggunakan koneksi Bluetooth, tekan terus tombol putar/jeda kurang lebih selama 2 detik.

Untuk memilih lagu berikutnya saat pemutaran berlangsung, tekan tombol maju cepat. Untuk memilih lagu sebelumnya, tekan tombol mundur cepat. Untuk mengulir lagu yang sedang diputar dengan cepat, tekan terus salah satu tombol.

## ■ Pengeras bas dan pelebaran stereo

Anda dapat mengaktifkan efek pengeras bas dan pelebaran stereo sewaktu mendengarkan musik dari pemutar musik yang kompatibel menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth.

Efek tersedia jika pemutar musik menggunakan pengkodean SBC. Jika pemutar musik menggunakan streaming langsung MP3 atau AAC, dan bukan SBC, maka efek tidak akan tersedia. Untuk informasi lebih lanjut, lihat buku petunjuk pemutar musik.

Untuk memilih efek yang dikehendaki sewaktu mendengarkan:

- Untuk mengaktifkan efek pengeras bas, tekan tombol multifungsi. Headset akan berbunyi bip sekali.
- Untuk mengaktifkan efek pelebaran stereo, tekan kembali tombol multifungsi setelah satu detik. Headset akan berbunyi bip dua kali.

- Untuk mengaktifkan efek pengeras bas dan pelebaran stereo, tekan kembali tombol multifungsi. Headset akan berbunyi bip tiga kali.
- Untuk menonaktifkan efek, tekan kembali tombol multifungsi. Headset akan berbunyi bip lama.

Headset akan menyimpan pengaturan yang dipilih untuk digunakan di lain waktu.

## ■ Menghapus pengaturan atau mengatur ulang

Untuk menghapus pengaturan volume suara dan pemasangan dari headset, nonaktifkan koneksi Bluetooth, lalu tekan terus tombol multifungsi dan tombol volume atas (kurang lebih selama 5 detik) hingga lampu indikator Bluetooth mulai menyala bergantian antara merah dan hijau.

Untuk mengatur ulang headset jika berhenti berfungsi meskipun telah terisi daya, tekan tombol volume bawah, tombol multifungsi, dan tombol mundur cepat secara bersamaan. Pengaturan ulang tidak akan menghapus pengaturan.

## 4. Informasi baterai dan pengisian daya

---

Perangkat ini dilengkapi baterai isi ulang internal yang tidak dapat dilepas. Jangan coba mengeluarkan baterai dari perangkat karena dapat merusak perangkat. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisian daya berikut: AC-3, AC-4, AC-5, AC-15, dan DC-4. Nomor model pengisian daya yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada jenis konektor. Variasi konektor dapat diketahui melalui salah satu dari berikut ini: E, X, AR, U, A, C, K, atau B. Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang.

Waktu pengoperasian hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh, misalnya pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Jika baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin harus menyambungkan pengisian daya, lalu melepas dan menyambungkannya kembali untuk memulai pengisian daya.

Jika daya baterai benar-benar habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan.

Bila tidak digunakan, lepas pengisian daya dari stopkontak dan perangkat. Jangan biarkan baterai dengan daya terisi penuh tetap tersambung ke pengisian daya karena pengisian daya berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang telah terisi penuh akan habis seiring waktu.

Simpan selalu baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur ekstrem akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai menurut peraturan setempat. Bila mungkin, daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Gunakan pengisian daya hanya untuk kegunaannya. Penggunaan yang tidak sesuai maupun penggunaan pengisian daya yang tidak disetujui dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika pengisian daya rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan pengisian daya yang rusak. Gunakan pengisian daya hanya di dalam ruangan.

## Pemeliharaan perangkat

---

Tangani perangkat, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Tetesan air, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, biarkan hingga benar-benar kering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat, merusak baterai, dan mengubah bentuk atau melelehkan komponen plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan merusak sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen.
- Gunakan hanya kain lembut, bersih, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat komponen yang bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.

### Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Lihat informasi lingkungan produk dan cara mendaur ulang produk Nokia di [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), atau melalui perangkat selular, [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).



Simbol tempat sampah bertanda silang pada produk, baterai, literatur, atau kemasan mengingatkan Anda bahwa semua produk, baterai, serta pengisi daya listrik dan elektronik harus diserahkan ke tempat pengumpulan khusus setelah masa pakainya berakhir. Persyaratan ini berlaku di Uni Eropa. Jangan buang produk ini sebagai limbah rumah tangga. Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut lingkungan perangkat, kunjungi [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

Wolfson Microelectronics plc adalah penyedia global terkemuka untuk semikonduktor sinyal gabungan bagi pasar elektronik konsumen.

Wolfson terkenal dengan audio performa yang tinggi dan konsumsi daya yang sangat rendah. Perangkat yang diproduksinya merupakan produk elektronik konsumen penting yang terkenal, termasuk ponsel, pemutar multimedia, TV panel datar, serta sistem informasi dan hiburan dalam kendaraan. Teknologi Wolfson memberikan pengalaman baru kepada pengguna akhir yang mengagumkan dengan menghubungkan dunia digital dan indra manusia.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Wolfson Microelectronics, kunjungi [www.wolfsonmicro.com](http://www.wolfsonmicro.com).