

Haut-parleur à chargement sans fil JBL PowerUp pour Nokia, MD-100W

Sommaire**À propos de votre haut-parleur 3****À propos de Qi 3****À propos de la connectivité
Bluetooth 4****Touches et éléments 5****Mettre le haut-parleur sous tension 6****Lier votre appareil 6**

Relier et connecter 6

Lier le haut-parleur à l'aide de NFC 7

Relier manuellement le haut-parleur 7

Effacer les liaisons 8

Écouter de la musique 9**Charger un autre appareil sans fil 10****Connecter instantanément à un
autre appareil 11****Assistance 11****Informations sur le produit et la
sécurité 11**

À propos de votre haut-parleur

Le haut-parleur sans fil Nokia MD-100W vous permet d'écouter de la musique avec un son de haute qualité, directement à partir de votre téléphone ou d'un autre appareil compatible, notamment un lecteur audio. Vous pouvez vous connecter à un autre appareil sans arrêter la musique. Vous pouvez connecter votre appareil au connecteur audio du haut-parleur à l'aide d'un câble audio standard (3,5 mm). Le produit est fourni avec un câble audio.

Le haut-parleur sans fil Nokia MD-100W peut aussi faire office de chargeur sans fil. Pour charger un appareil compatible Qi, placez-le sur la zone de charge dans fil, sur le dessus du haut-parleur.

Avertissement :


Ce produit peut contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Certains composants du produit sont magnétiques. Le produit peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du produit car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

La surface de ce produit ne contient pas de nickel.

À propos de Qi

Qi est une norme mondiale qui permet le chargement sans fil de votre appareil. Avec un appareil compatible Qi, vous ne devez plus connecter aucun câble. Placez simplement votre appareil sur la surface de chargement.




Qi fonctionne grâce à l'induction magnétique et est actuellement conçu pour les appareils utilisant une puissance de 5 watts maximum, par exemple des téléphones mobiles. Les chargeurs et appareils Qi utilisent la même fréquence. Par conséquent, aussi longtemps que leurs zones actives se touchent, tous les produits Qi sont compatibles, quel que soit le fabricant ou la marque. Pour plus de détails, consultez les guides d'utilisation des deux appareils.

À propos de la connectivité Bluetooth


Vous pouvez utiliser Bluetooth pour établir une connexion sans fil avec d'autres appareils compatibles ; notamment des appareils mobiles.

Les appareils n'ont pas besoin d'être en ligne de mire, mais il ne doivent pas être éloignés de plus de 10 mètres l'un de l'autre. La connexion peut être affectée par des obstacles tels que des murs, ou à d'autres appareils électroniques.




Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.1 + EDR qui prend en charge les modes suivants : A2DP et AVRCP . N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Touches et éléments




- 1 Touche de diminution du volume
- 2 Touche d'augmentation du volume
- 3 Zone NFC
- 4 Revenir à la piste précédente
- 5 Touche de lecture ou de pause
- 6 Passer à la piste suivante
- 7 Témoin d'état Bluetooth et marche/arrêt
- 8 Touche Bluetooth



- 9 Zone de charge sans fil
- 10 Témoins d'état de charge sans fil

- 11 Touche marche/arrêt
- 12 Connecteur d'alimentation
- 13 Connecteur de service
- 14 Connecteur audio (3,5 mm)

Mettre le haut-parleur sous tension



- 1 Raccordez le câble d'alimentation au connecteur du haut-parleur.
- 2 Branchez une fiche appropriée sur l'adaptateur secteur de l'alimentation.
- 3 Branchez l'alimentation à une prise secteur murale.
- 4 Appuyez sur la touche marche/arrêt.

Si vous n'avez jamais relié votre haut-parleur à un appareil ou si vous avez effacé les liaisons, le haut-parleur passe automatiquement en mode de liaison à sa mise sous tension et le témoin d'état Bluetooth se met à clignoter lentement.

Si vous avez déjà relié le haut-parleur avec un ou plusieurs appareils, il se connecte à celui que vous avez utilisé en dernier.

Si le haut-parleur n'est pas connecté à un autre appareil ou en cas d'absence de connexion audio ou d'autre activité pendant 30 minutes, il passe en mode veille et tous les témoins s'éteignent.

Lier votre appareil

Relier et connecter

Avant d'utiliser pour la première fois votre haut-parleur avec un téléphone ou un autre appareil compatible, vous devez le relier et le connecter à cet appareil.

Vous ne pouvez connecter le haut-parleur qu'à un seul appareil à la fois, mais vous pouvez le connecter ensuite à un autre appareil.


Une fois le haut-parleur connecté, le témoin d'état Bluetooth brille en bleu.

Si l'appareil connecté est soudain hors de portée de la fonction Bluetooth, le haut-parleur essaie de se reconnecter pendant 3 minutes. Dès que l'appareil est à nouveau à portée du haut-parleur, celui-ci se reconnecte automatiquement.

Vous pouvez connecter votre appareil au connecteur audio du haut-parleur à l'aide d'un câble audio standard (3,5 mm). Lorsque vous connectez votre haut-parleur à l'appareil à l'aide d'une connexion filaire, Bluetooth est automatiquement désactivé et le témoin Bluetooth vire au blanc.

Lier le haut-parleur à l'aide de NFC

NFC (Near Field Communication) vous permet de relier et de connecter facilement votre haut-parleur à votre appareil compatible.




Si votre appareil prend en charge NFC, activez ce dernier et touchez la zone NFC du haut-parleur avec celle de votre appareil. Le haut-parleur se connecte automatiquement à votre appareil. Il est possible que certains appareils vous demandent de confirmer la connexion. Pour plus de détails sur la fonctionnalité NFC, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil.

Si votre appareil ne prend pas en charge NFC, reliez-le manuellement.

Relier manuellement le haut-parleur

Vous pouvez relier manuellement votre haut-parleur à l'aide de Bluetooth.



- 1 Mettez sous tension votre haut-parleur et le téléphone ou un autre appareil compatible.
- 2 Si vous avez déjà relié votre haut-parleur avec un autre appareil, maintenez  enfoncée pendant 2 secondes pour activer le Bluetooth.
- 3 Dans un délai de 3 minutes, activez Bluetooth sur votre téléphone et recherchez les appareils Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'utilisation de votre téléphone.
- 4 Sur votre téléphone, sélectionnez le haut-parleur dans la liste des appareils trouvés.
- 5 Si vous y êtes invité, tapez le code d'authentification **0000**.

Effacer les liaisons

Sur votre haut-parleur, vous pouvez effacer la liste des appareils reliés.

Mettez le haut-parleur hors tension, maintenez enfoncée l'  ainsi que la touche marche/arrêt pendant 5 secondes. Le témoin s'allume alternativement en blanc et en rouge.


Maintenir enfoncée l'  ainsi que la touche marche/arrêt restaure la configuration d'origine de votre haut-parleur.

Quand vous avez effacé les liaisons, vous devez relier le haut-parleur avant de pouvoir l'utiliser à nouveau. Quand vous mettez le haut-parleur sous tension, le mode de liaison s'active automatiquement.

Si la liste des équipements reliés sur votre haut-parleur est effacée, effacez également la liaison sur votre appareil avant de relier à nouveau les équipements.

Écouter de la musique

Lorsque vous écoutez de la musique sur votre téléphone, vous pouvez également la régler à l'aide du haut-parleur.



Lire un morceau

Sélectionnez un morceau dans la liste du lecteur audio et appuyez sur l'▶▶ pour lire, suspendre la lecture ou la reprendre.

Si vous émettez ou recevez un appel alors que vous écoutez de la musique, sa lecture est suspendue.

Lire le morceau suivant

Appuyez sur la ▶▶.

Lire le morceau précédent

Appuyez sur la ◀◀.

Régler le volume

Appuyez sur la + ou sur la -.

Couper la musique


Appuyez simultanément sur la + et sur la -.

Rétablir la musique

Appuyez simultanément sur la + et/ou la -.

⚠ Avertissement :

Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Écoutez la musique à un niveau sonore modéré.

Charger un autre appareil sans fil

Placez votre téléphone ou un autre appareil compatible sur la zone de charge sans fil, sur le dessus du haut-parleur. Le témoin de charge vire au blanc et clignote pendant la charge. Ajustez la position du téléphone si le témoin de charge clignote rapidement. Une fois le téléphone complètement chargé, le témoin de charge s'éteint immédiatement.

Vous pouvez écouter de la musique durant le chargement, mais veillez à ce que le volume ne soit pas trop élevé : votre téléphone risquerait de tomber du haut-parleur en raison des vibrations.

Il est normal que le téléphone et le haut-parleur deviennent chauds et ils peuvent le devenir plus encore si vous utilisez votre téléphone pour diffuser de la musique pendant le chargement, par exemple. Si le haut-parleur chauffe exagérément, il se met automatiquement hors tension. Attendez 5 minutes et réessayez.

Veillez à ce que le haut-parleur soit bien dégagé. Si un objet est posé sur le haut-parleur, à côté du téléphone, il ne charge pas et le témoin de charge clignote rapidement.

Connecter instantanément à un autre appareil

Écoutez votre musique et celle de vos amis à tour de rôle. Vous pouvez changer instantanément d'appareil connecté, sans arrêter la musique.

- 1 Pendant que vous écoutez la musique de votre appareil connecté, maintenez l'⌘ enfoncée pendant 2 secondes.
- 2 Reliez et connectez un autre appareil. La lecture de la musique se poursuit jusqu'à ce que la liaison soit terminée.
- 3 Écoutez la musique de l'appareil que vous venez juste de connecter.

Assistance

Lorsque vous souhaitez en apprendre davantage sur l'utilisation de votre appareil ou si vous n'êtes pas certain de la manière dont il doit fonctionner, lisez intégralement le guide d'utilisation.

En cas de problème, restaurez la configuration d'origine.

Si le problème persiste, contactez Nokia pour connaître les options de réparation.

Informations sur le produit et la sécurité

Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, laissez-le sécher.
- N'utilisez le chargeur que dans les buts pour lesquels il a été conçu. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de chargeurs incompatibles peuvent présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers. N'utilisez jamais un chargeur endommagé. Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur.
- N'essayez pas de recharger un appareil dont le boîtier de la batterie est endommagé, fissuré ou ouvert, ou encore un appareil qui n'est pas compatible Qi.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie de l'appareil et fausser ou faire fondre les composants en plastique.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.

Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux.

Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur la sauvegarde de l'environnement, consultez le profil Éco du produit sur www.nokia.com/ecoprofile.

Informations supplémentaires relatives à la sécurité

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- Éteignez l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Copyright et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE1588

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que le produit MD-100W est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et le logo Nokia Original Accessories sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu à ses produits. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Le symbole « Qi » est une marque commerciale du Wireless Power Consortium

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et Nokia utilise ces marques sous licence.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Nokia et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

La disponibilité des produits peut varier en fonction des régions. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Nokia. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

NOTICE FCC/INDUSTRY CANADA

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. Toute opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Remarque : Le présent équipement a été testé et révélé conforme aux limites fixées pour un périphérique numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio, et en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est nullement garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, pouvant être déterminées par la mise sous tension et hors tension de l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter l'espace séparant l'équipement et le récepteur ;
- raccorder l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé ;
- consulter le distributeur ou un réparateur radio/TV compétent pour obtenir de l'assistance.

REMARQUE : Déclaration d'exposition aux radiations FCC : Cet équipement satisfait aux limites d'exposition aux radiations FCC définies pour un environnement non-contrôlé. Ce transmetteur ne doit pas être situé à côté ou fonctionner en même temps que toute autre antenne ou transmetteur.